

BaByliss®

Air Wand

LYNVEJLEDNING



SÅDAN TILSLUTTES TILBEHØRET

- Hold det valgte tilbehør over luftudgangen, sådan at krogene på bagsiden af tilbehøret er placeret øverst og mod luftudgangen. Placer det i en lille vinkel, sådan at tilbehørets nederste kant rører ved apparatet, og tryk forsigtig toppen af tilbehøret fast på håndtaget, indtil der høres et klik.
- Frakobl tilbehøret ved at trykke og holde frigøringsknappen i toppen inde, mens du forsigtigt trækker tilbehøret væk fra håndtaget.



SÅDAN AKTIVERES ULTRA CARE-TILSTAND

Aktivér Ultra Care-tilstanden ved at trykke på temperaturindstillingsknappen i 1-2 sekunder, indtil temperaturindikatorerne skifter mellem rødt og blåt, hvilket betyder, at luftstrømmen skifter mellem varm og kold luft.

Deaktiver Ultra Care-tilstanden ved at trykke én gang på temperaturknappen for at gå tilbage til det valgte varmetrin.

FORSIGTIG: Vær forsigtig, da tilbehøret og området omkring luftudgangen bliver varme efter brug. Du bør bruge funktionen til kølig luft som hjælp til at afkøle dette område og tilbehøret, før du skifter eller frakobler tilbehør.



SÅDAN AKTIVERES HUKOMMELSESFUNKTIONEN

Hukommelsesfunktionen bruges til at gemme din foretrukne temperaturindstilling for at lette brugen og opnå ensartede resultater. Hukommelsesfunktionen aktiveres automatisk under brug for at gemme din foretrukne temperaturindstilling.

Når den ønskede temperaturindstilling er valgt, gemmer hukommelsesfunktionen den valgte temperatur til fremtidig brug. Når du tænder for apparatet næste gang, vælger apparatet automatisk den gemte temperatur.



SÅDAN RENGØRES FILTERET

Det aftagelige magnetiske indløbsfilter letter rengøringen og optimerer derfor hårtørrerens luftstrøm, så håret tørres hurtigere. Sørg for, at apparatet er slukket og koldt, og at stikket er taget ud af stikkontakten. Brug en blød børste til at fjerne hår og andet snavs fra filteret.