

BaByliss®



Fabriqu  en Chine
Made in China

ST259E - C181c

FRANAIS

ST259E

Lisez d'abord les consignes de s curit .

CONSEILS D'UTILISATION
AVERTISSEMENT! Veuillez   ce que la surface chaude de l'appareil n'entre pas en contact direct avec la peau, en particulier les yeux, les oreilles, le visage et le cou.
AVERTISSEMENT! Ne touchez pas les plaques de l'appareil pendant que celui-ci est chaud.

- Assurez-vous que vos cheveux sont secs et parfaitement d m d s. Divisez la chevelure en m ches pr cises    tre mises en forme.
- Appuyez sur le bouton ⏻ pour allumer l'appareil. L' cran num rique clignotera 3 fois, et l'appareil se mettra automatiquement   chauffer.
- Appuyez sur les boutons «+» ou «-» pour s lectionner le r glage de temp rature adapt    votre type de cheveux. Une fois le r glage de temp rature s lectionn , l' cran num rique clignotera 3 fois, et la temp rature augmentera ou diminuera jusqu'  atteindre le r glage souhait .
- Pour enregistrer le r glage de temp rature s lectionn  en vue d'une utilisation ult rieure, activez la fonction de m morisation en appuyant sur la touche « M » (voir la fonction de m morisation).
- Placez une m che de cheveux entre les plaques de lissage, pr s des racines.
- Maintenez fermement la m che entre les plaques de lissage et faites glisser l'appareil sur toute la longueur des cheveux, des racines jusqu'aux pointes.
- R p tez l'op ration pour chaque m che.
- Laissez vos cheveux refroidir avant de les peigner.
- Apr s utilisation, appuyez sur le bouton ⏻ pour  teindre l'appareil, puis d branchez le cordon d'alimentation.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

R glages de temp rature

Si vos cheveux sont fins, d licats, color s ou d color s, privil giez les r glages de temp rature plus mod r s. Si vos cheveux sont plus  pais, utilisez les r glages plus intenses. Nous vous sugg rons de toujours effectuer un test lors de la premi re utilisation. De cette faon, vous aurez la certitude d'utiliser la temp rature ad quate pour votre type de cheveux. Commencez par le r glage le plus bas, puis augmentez la temp rature jusqu'  obtenir le r sultat souhait .

L'appareil dispose de 10 r glages de temp rature convenant   tous les types de cheveux : 140 C, 150 C, 160 C, 170 C, 180 C, 190 C, 200 C, 210 C, 220 C et 235 C.

Tecnologie ionique

La technologie ionique s'active automatiquement   l'allumage de l'appareil.
Remarque : la lib ration des ions par les diffuseurs produit un l ger bourdonnement.

Arr t automatique

Cet appareil est dot  d'une fonction d'arr t automatique pour plus de s curit . Si l'appareil reste allum  en continu pendant plus de 60 minutes, il s' teindra automatiquement. Si vous souhaitez continuer   utiliser l'appareil plus longtemps, il vous suffit d'appuyer sur le bouton ⏻ pour le remettre en marche.

Fonction de m morisation

Pour faciliter l'utilisation de l'appareil et obtenir des r sultats homog nes, la fonction de m morisation permet d'enregistrer un r glage de temp rature s lectionn .

- Pour programmer votre temp rature pr f r e, v rifiez que l'appareil est allum .
- S lectionnez le r glage de temp rature qui convient   votre type de cheveux   l'aide des boutons «+» et «-». Une fois que vous aurez s lectionn  le r glage de temp rature souhait , l' cran num rique affichera la temp rature.
- Appuyez sur le bouton de m morisation « M » pendant 3 secondes. La temp rature affich e   l' cran num rique clignotera 3 fois pour confirmer que la temp rature a bien  t enregistr e, et le symbole « ''' » s'allumera.
- La fonction de m morisation enregistrera le r glage de temp rature s lectionn  en vue d'une utilisation ult rieure.
- Au prochain allumage de l'appareil, il vous suffira alors d'appuyer sur le bouton de m morisation « M » pour que le symbole « ''' » s'allume et que la temp rature enregistr e soit s lectionn e automatiquement.

Remarque : pour r initialiser la temp rature enregistr e   l'aide de la fonction de m morisation, il vous suffit de s lectionner une temp rature diff rente et d'appuyer sur le bouton de m morisation « M » pendant 3 secondes. La temp rature affich e   l' cran clignotera 3 fois, et le nouveau r glage sera enregistr .

Tapis thermor sistant

Cet appareil est fourni avec un tapis thermor sistant   utiliser pendant et apr s le coiffage. Pendant l'utilisation, ne d posez jamais l'appareil sur une surface sensible   la chaleur, m me si vous utilisez le tapis thermor sistant fourni avec l'appareil. Apr s utilisation,  teignez et d branchez l'appareil. Emballez imm diatement l'appareil dans son tapis thermor sistant et laissez-le refroidir totalement. Maintenez-le hors de port e des enfants, car il restera tr s chaud pendant plusieurs minutes.

SOIN & ENTRETIEN

Pour garder votre appareil dans des conditions optimales, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

- N'enroulez pas le c ble d'alimentation autour de l'appareil. Enroulez plut t celui-ci s par ment,   c t  de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil avec le cordon d'alimentation tendu.
- D branchez l'appareil apr s chaque utilisation.

ENGLISH

ST259E

Read the safety instructions first.

HOW TO USE

WARNING! Take care to avoid the hot surface of the appliance coming into direct contact with the skin, in particular the eyes, ears, face and neck.
WARNING! Do not touch the appliance plates whilst hot.

- Ensure hair is dry and combed through to remove any tangles. Divide the hair into the sections ready for styling.
- Press the button marked ⏻ to turn the appliance on. The digital display will flash 3 times and the appliance will automatically start heating up.
- Press the '+' or '-' buttons to select a heat setting suitable for your hair type. Once the heat setting has been selected, the digital display will flash 3 times and the number will start to increase or decrease until the selected heat setting has been reached.
- Um die gew hlte Temperatureinstellung zur future use, activate the memory function by pressing the button marked 'M'. (See Memory Function).
- Place a section of hair between the straightening plates, close to the roots.
- Hold the hair firmly between the straightening plates and slide down the length of the hair, from root to tip.
- Repeat for each section of hair.
- Allow the hair to cool before combing through.
- After use, press the ⏻ button to switch off and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool before storing away.

Heat Settings

If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat settings. For thicker hair, use the higher heat settings. It is suggested to always complete a test on initial use to ensure the correct temperature is used on the hair type. Start on the lowest setting and increase the temperature until the desired result is achieved.

There are 10 heat settings to suit all hair types: 140 C, 150 C, 160 C, 170 C, 180 C, 190 C, 200 C, 210 C, 220 C and 235 C.

Ionic Technology

Turning on the appliance will automatically activate the ionic technology.
Please note: The release of the ions from the ports produces a slight buzzing noise.

Auto Shut Off

This appliance has an automatic shut off feature for added safety. If the appliance is switched on for more than 60 minutes continuously, it will automatically switch off. If you wish to continue using the appliance after this time, simply press the ⏻ button to turn the power on again.

Memory Function

The memory feature stores a selected heat setting for ease of use and consistent results.

- To program your preferred temperature, ensure the appliance is switched on.
- Select the heat setting suitable for your hair type by using the '+' or '-' buttons. Once the desired heat setting has been selected, the number will show on the digital display.
- Hold down the memory button marked 'M' for 3 seconds. The temperature on the digital display will flash 3 times to confirm the temperature has been stored and the memory symbol '''' will illuminate.
- The memory function will store the selected temperature setting for future use.
- When turning the appliance on next, simply press the memory button marked 'M' and the memory symbol '''' will illuminate and automatically select the temperature stored.

Please note: To reset the temperature stored under the memory function, simply select a different temperature and hold down the memory button marked 'M' for 3 seconds. The number on the display will flash 3 times and the new temperature will be stored.

Heat Wrap

This appliance comes with a heat protective wrap for use during and after styling. During use do not place the appliance on any heat sensitive surface, even when using the heat wrap provided. After use, switch off and unplug the appliance. Immediately wrap the appliance in the heat wrap provided and allow to fully cool down. Continue to keep out of reach of children as it will remain hot for several minutes.

CARE & MAINTENANCE

To keep your appliance in the best possible condition, please follow the steps below:

- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.

DEUTSCH

ST259E

Lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise.

VERWENDUNG
WAARSCHUWING! Achten Sie darauf, dass die hei e Oberfl che des Ger tes nicht direkt mit der Haut, insbesondere den Augen, Ohren, Gesicht und Hals in Ber hrung kommt.
ACHTUNG! Die Ger teplatten nicht ber hren, wenn sie hei  sind.

- Vergewissern Sie sich, dass das Haar trocken und gut durchgek mmt ist, so dass es keine Kn tchen mehr enth lt. Bereiten Sie das Haar auf das Styling vor, indem Sie es in Abschnitte aufteilen.
- Die Taste ⏻ dr cken, um das Ger t einzuschalten. Das Display blinkt dreimal und das Ger t beginnt automatisch aufzuheizen.
- Die Tasten «+» oder «-» dr cken, um eine f r Ihren Haartyp geeignete Temperaturstufe einzustellen. Sobald die Temperatur-einstellung gew hlt wurde, blinkt die Digitalanzeige dreimal und die Zahl beginnt zu steigen oder zu sinken, bis die gew hlte Temperatureinstellung erreicht ist.
- Um die gew hlte Temperatureinstellung zur sp teren Verwendung zu speichern, aktivieren Sie die Speicherfunktion durch Dr cken der mit 'M' gekennzeichneten Taste. (Siehe Memoryfunktion).
- Eine Haarstr hne nahe an den Haarwurzeln zwischen die Gl ttplatten legen.
- Das Haar zwischen den Gl ttplatten festklammeln und das Ger t dann von den Wurzeln in Richtung Haarspitzen an der Str hne entlang gleiten lassen.
- Diesen Vorgang f r jede Haarstr hne wiederholen.
- Das Ger t vor dem Verstauben abk hlen lassen.
- Nach dem Gebrauch die Taste ⏻ 1 Sekunde lang gedr ckt halten, um das Ger t auszuschalten und danach den Netzstecker ziehen.
- Das Ger t vor dem Verstauben abk hlen lassen.

Temperatureinstellungen

F r empfindliches, feines, gebleichtes oder koloriertes Haar sollten Sie eine niedrigere Temperaturstufe w hlen. F r dickeres Haar k nnen Sie eine der h heren Temperaturstufen w hlen. Es ist ratsam, bei jeder ersten Anwendung immer einen Test durchzuf hren, um sicherzustellen, dass die richtige Temperatur f r den jeweiligen Haartyp verwendet wird. Mit der niedrigsten Einstellung beginnen und danach die Temperatur erh hen, bis das gew nschte Ergebnis erreicht ist.

Es stehen 10 Temperatureinstellungen zur Verf gung, die f r alle Haartypen geeignet sind: 140 C, 150 C, 160 C, 170 C, 180 C, 190 C, 200 C, 210 C, 220 C und 235 C.

Ionentechnologie

Beim Einschalten des Ger ts wird die Ionentechnologie automatisch aktiviert.
Anmerkung: Die austretenden Ionen erzeugen ein leicht summendes Ger usch.

Abschaltautomatik

Dieses Ger t verf gt  ber eine automatische Abschaltfunktion, die Ihnen noch mehr Sicherheit bietet. Wenn das Ger t l nger als 60 Minuten kontinuierlich eingeschaltet bleibt, schaltet es sich automatisch aus. Wenn Sie das Ger t  ber diesen Zeitraum hinaus weiter benutzen m chten, dr cken Sie einfach die Taste ⏻, um das Ger t wieder einzuschalten.

Memoryfunktion

Die Memoryfunktion speichert eine ausgew hlte Temperatureinstellung f r eine einfache Handhabung und konstante Resultate.

- Zum Programmieren Ihrer bevorzugten Temperatur vergewissern Sie sich zuerst, dass das Ger t eingeschaltet ist.
- W hlen Sie mit den Tasten '+' oder '-' die f r Ihren Haartyp geeignete Temperatureinstellung. Sobald die gew nschte Temperatur eingestellt ist, erscheint die Zahl auf dem Display.
- Halten Sie die mit 'M' markierte Speichertaste 3 Sekunden lang gedr ckt. Die Temperatur auf dem Display blinkt dreimal, um zu best tigen, dass die Temperatur gespeichert wurde und das Speichersymbol '''' leuchtet auf.
- Die Memoryfunktion speichert die gew hlte Temperatureinstellung zur sp teren Verwendung.
- Wenn Sie das Ger t das n chste Mal einschalten, dr cken Sie einfach die mit «M» gekennzeichnete Speichertaste und das Speichersymbol '''' leuchtet auf und stellt automatisch die gespeicherte Temperatur ein.

Anmerkung: Um die unter der Memoryfunktion gespeicherte Temperatur zur ckzusetzen, w hlen Sie einfach eine andere Temperatur und halten Sie die mit 'M' markierte Speichertaste 3 Sekunden lang gedr ckt. Die Zahl auf dem Display blinkt dreimal und die neue Temperatur wird abgespeichert.

Hitzeschutzh lle

Dieses Ger t wird mit einer Hitzeschutzh lle geliefert, die w hrend und nach dem Stylen verwendet werden kann. Legen Sie das Ger t w hrend des Gebrauchs nicht auf einer hitzeempfindlichen Oberfl che ab, auch nicht mit der mitgelieferten Hitzeschutzh lle. Das Ger t nach dem Gebrauch ausschalten und den Netzstecker ziehen. Wickeln Sie das Ger t sofort in die mitgelieferte Hitzeschutzh lle und lassen Sie es vollst ndig abk hlen. Halten Sie es weiterhin au erhalb der Reichweite von Kindern, da es noch einige Minuten lang hei  bleibt.

PFLEGE & WARTUNG

Um Ihr Ger t in bestm glichem Zustand zu halten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Ger t, sondern rollen Sie es stattdessen locker neben dem Ger t auf.
- Das Ger t nicht zu weit weg von der Steckdose verwenden, um nicht am Kabel zu zerren.
- Nach dem Gebrauch immer den Netzstecker ziehen.

NEDERLANDS

ST259E

Lees eerst de veiligheidsinstructies.

GBEUKIISAANWIJZING
WAARSCHUWING! Zorg dat het hete oppervlak van het apparaat niet in direct contact komt met de huid, met name de ogen, de oren, het gezicht en de nek.
WAARSCHUWING! Raak de platen niet aan als ze heet zijn.

- Zorg dat het haar droog is en klitvrij is doorgekamd. Verdeel het haar in plukken om het te stylen.
- Druk op de ⏻ knop om het apparaat aan te zetten. Het digitale display zal drie keer knipperen en het apparaat zal automatisch gaan opwarmen.
- Druk op de '+' of '-' knoppen om de warmte te selecteren die geschikt is voor uw haartype. Zodra de warmtestand is ingesteld, zal het digitale display 3 keer knipperen en het cijfer hoger of lager worden totdat de ingestelde warmtestand is bereikt.
- Om de gekozen temperatuurinstelling op te slaan voor toekomstig gebruik, activeer u de geheugenfunctie door de 'M' knop in te drukken. (Zie geheugenfunctie).
- Plaats een haarlok tussen de platen, dicht bij de haaraanzet.
- Klem het haar stevig vast tussen de platen en glijd omlaag langs het haar, van de haaraanzet tot de puntjes.
- Herhaal dit voor elke haarlok.
- Laat het haar eerst afkoelen voordat u het gaat doorkammen.
- Druk na gebruik op de ⏻-knop om het apparaat uit te zetten en haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u hem opbergt.

Warmte-instellingen

Gebruik bij broos, fijn, bleek of gekleurd haar, de lagere warmtestanden. Gebruik voor dikker haar de hogere warmtestanden. Test van tevoren welke temperatuur geschikt is voor uw haartype. Begin met de laagste stand en verhoog de temperatuur tot het gewenste resultaat bereikt is.

Er zijn 10 temperatuurinstellingen, voor elk haartype  en: 140 C, 150 C, 160 C, 170 C, 180 C, 190 C, 200 C, 210 C, 220 C en 235 C.

Ionentechnologie

Bij het aanzetten van het apparaat wordt de ionentechnologie automatisch geactiveerd.
Let op: Het vrijkomen van de ionen uit de gaatjes produceert een licht zoemend geluid.

Automatische uitschakeling

Dit apparaat is voorzien van een automatische uitschakelfunctie voor extra veiligheid. Als het apparaat langer dan 60 minuten achter elkaar aan staat, schakelt hij automatisch uit. Wanneer u het apparaat langer wilt blijven gebruiken, kunt u op de ⏻-knop drukken om hem weer aan te zetten.

Geheugenfunctie

De geheugenfunctie onthoudt de ingestelde warmtestand voor uw gemak en voor een constant resultaat.

- Het apparaat moet aanstaan om de voorkeurstemperatuur in te kunnen stellen.
- Selecteer met de '+' of '-' knoppen de warmte-instelling die geschikt is voor uw haartype. Zodra de gewenste warmtestand is geselecteerd, verschijnt het getal op het digitale display.
- Houd de temperatuur 'M' gedurende 3 seconden ingedrukt. De temperatuur op het digitale display zal 3 keer gaan knipperen om te bevestigen dat de temperatuur in het geheugen is opgeslagen en het geheuensymbol '''' zal oplichten.
- De geheugenfunctie slaat de geselecteerde temperatuurinstelling op voor toekomstig gebruik.
- De volgende keer dat u het apparaat aanzet, hoeft u alleen maar op de geheugentoets 'M' te drukken. Het geheuensymbol '''' zal dan oplichten en de opgeslagen temperatuur wordt automatisch gekozen.
- Let op:** Om de opgeslagen temperatuur in de geheugenfunctie te veranderen, kiest u gewoon een andere temperatuur en houd dan de geheugenknop 'M' gedurende 3 seconden ingedrukt. Het cijfer op het display zal dan weer 3 keer knipperen en de nieuwe temperatuur is opgeslagen.

Hittebestendig wikkelmatje

Dit apparaat wordt geleverd met een warmtebestendig matje voor gebruik tijdens en na het stylen. Plaats dit apparaat tijdens gebruik niet op een hittegevoelige ondergrond, zelfs niet bij gebruik van het matje. Schakel het apparaat na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wikkel het apparaat direct in het meegeleverde hittebestendige matje en laat het apparaat volledig afkoelen. Houd hem ook na gebruik nog buiten bereik van kinderen want hij blijft nog enkele minuten warm.

VERZORGING & ONDERHOUD

Om de onderstaande stappen om uw apparaat in optimale conditie te houden:

- Wikkel het snoer niet om het apparaat heen maar rol het snoer losjes op naast het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet met een strakstaand snoer.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik.

ITALIANO

ST259E

Leggere prima le istruzioni di sicurezza.

ISTRUZIONI PER L'USO
ATTENZIONE! Evitare con cura che la superficie calda dell'apparecchio entri direttamente a contatto con la pelle, in particolare occhi, orecchie, viso e collo.
ATTENZIONE! Non toccata le piastre dell'apparecchio quando sono calde.

- Controllare che i capelli siano asciutti e pettinati per eliminare eventuali nodi. Dividere i capelli in sezioni pronte per essere accocate.
- Premere il pulsante ⏻ per accendere l'apparecchio. Lo schermo digitale lampeggia 3 volte. L'apparecchio inizia automaticamente a scaldarsi.
- Premere i pulsanti '+' e '-' per selezionare una temperatura adatta al tipo di capelli. Cos  facendo, lo schermo digitale lampeggia 3 volte e il numero inizia ad aumentare o diminuire fino al raggiungimento della temperatura selezionata.
- Per memorizzare la temperatura selezionata per utilizzi successivi, attivare la funzione di memoria premendo il pulsante 'M'. (Vedere Funzione di memoria).
- Inserire una sezione di capelli fra le piastre lisciacapelli, vicino alle radici.
- Chiudere saldamente i capelli fra le piastre lisciacapelli, quindi scorrere lungo la sezione, dalla radice alle punte.
- Ripetere per ogni sezione di capelli.
- Lasciar raffreddare i capelli prima di pettinare.
- Dopo l'uso, premere il pulsante ⏻ per spegnere, quindi staccare dalla rete elettrica.
- Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di riportlo.

Impostazione della temperatura

In caso di capelli fragili, sottili, decolorate o colorati, usare le temperature pi  basse. Per capelli pi  spessi. Si consiglia di eseguire sempre una prova iniziale per essere sicuri di usare la giusta temperatura per il tipo di capelli. Iniziare dalle temperature pi  basse, quindi aumentare gradualmente fino a raggiungere i risultati desiderati.

Ci sono 10 temperature per trattare tutti i tipi di capelli: 140 C, 150 C, 160 C, 170 C, 180 C, 190 C, 200 C, 210 C, 220 C e 235 C.

Tecnologia a ioni

L'accensione dell'apparecchio attiva automaticamente la tecnologia a ioni.

Nota: L'uscita degli ioni dalle aperture produce un leggero brusio.

Spegnimento automatico

Per una maggiore sicurezza, questo apparecchio   dotato della funzione di spegnimento automatico. L'apparecchio, se acceso per pi  di 60 minuti di fila, si spegne automaticamente. Se si desidera continuare a usare l'apparecchio oltre questo tempo, basta premere il pulsante ⏻ per riaccenderlo.

Funzione di memoria

La funzione di memoria memorizza una temperatura selezionata per maggiore praticit  d'uso e per l'uniformit  dei risultati.

- Per programmare la temperatura desiderata, controllare che l'apparecchio sia acceso.
- Selezionare la temperatura adatta al tipo di capelli usando i pulsanti '+' o '-'. Una volta selezionata la temperatura, il numero apparir  sullo schermo digitale.
- Tenere premuto il pulsante memoria 'M' per 3 secondi. La temperatura sullo schermo digitale lampeggia 3 volte per confermare la memorizzazione della temperatura. Il simbolo della memoria '''' si illumina.
- La funzione di memoria memorizza la temperatura selezionata per gli utilizzi successivi.
- Alla successiva accensione dell'apparecchio, basta premere il pulsante 'M' e il simbolo di memoria '''' si illumina, selezionando automaticamente la temperatura.
- Nota:** per reimpostare la temperatura memorizzata nella funzione di memoria, basta selezionare una temperatura diversa e tenere premuto il pulsante di memoria 'M' per 3 secondi. Il numero sullo schermo lampeggia 3 volte. La nuova temperatura risulta, cos , memorizzata.

Involucro termico

L'apparecchio viene fornito con un involucro termico che pu  essere impiegato durante e dopo l'uso. Durante l'uso non poggiare l'apparecchio su superfici sensibili al calore, anche quando si usa l'apposito involucro termico fornito in dotazione. Dopo l'uso, spegnere l'apparecchio e staccarlo dalla rete elettrica. Avvolgere immediatamente l'apparecchio nell'involucro termico e lasciar raffreddare completamente. Continuare a tenere lontano dalla portata dei bambini, poich  l'apparecchio resta caldo per parecchi minuti.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per conservare l'apparecchio nelle migliori condizioni possibili, rispettare le indicazioni seguenti:

- non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio; avvolgerlo su se stesso e lasciarlo libero a lato dell'apparecchio;
- non usare l'apparecchio tirandolo dal punto in cui   attaccata la presa elettrica;
- staccare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica dopo l'uso.

ESPA OL

ST259E

Lea primero las instrucciones de seguridad.

MODO DE EMPLEO
¡ATENCIÓN! Tenga cuidado para que la superficie caliente del aparato no entre en contacto directo con la piel, en particular con los ojos, las orejas, la cara y el cuello.
¡ATENCIÓN! No toque las placas mientras est n calientes.

- El cabello debe estar seco y peinado para eliminar cualquier enredo. Divida el pelo en mechones para moldearlo.
- Pulse el bot n marcado ⏻ para poner en marcha el aparato. La pantalla digital parpadear  3 veces y el aparato empezar  a calentarse autom ticamente.
- Presione los botones «+» o «-» para seleccionar un ajuste de calor adecuado para su tipo de cabello. Una vez seleccionado el ajuste de calor, la pantalla digital parpadear  3 veces y el n mero comenzar  a aumentar o disminuir hasta alcanzar el ajuste de calor seleccionado.
- Para almacenar el ajuste de temperatura seleccionado para su uso futuro, active la funci n de memoria pulsando el bot n «M». (V ase «Funci n de memoria»).
- Coloque un mech n entre las placas, cerca de las raices.
- Sujete el pelo firmemente entre las placas y deslicelas a lo largo del mech n, desde la raiz hasta la punta.
- Repita la operaci n con cada mech n.
- Deje que el pelo se enfr e antes de peinarlo.
- Despu s de su uso, pulse el bot n ⏻ para apagar y desenchufe el aparato.
- Deje que el aparato se enfr e antes de guardarlo.

Ajustes del calor

Si tiene el cabello fino, delicado, decolorado o te ido, utilice el ajuste de calor m s bajo. Para cabello m s grueso, utilice el ajuste de calor m s alto. Le sugerimos que haga una prueba antes de empezar para estar seguro de que usa la temperatura m s adecuada para su tipo de cabello. Empezce con el ajuste m s bajo y vaya aumentando la temperatura hasta lograr el resultado deseado.

Hay 10 ajustes de calor para todo tipo de cabello: 140 C, 150 C, 160 C, 170 C, 180 C, 190 C, 200 C, 210 C y 235 C.

Tecnolog a i nica

Al encender el aparato se activar  autom ticamente la tecnolog a i nica.

Nota: La liberaci n de iones produce un ligero zumbido.

Apagado autom tico

Este aparato tiene una funci n de apagado autom tico para mayor seguridad. Si deja aparato encendido durante m s de 60 minutos, se apagar  autom ticamente. Si desea seguir usando el aparato pasado este tiempo, simplemente presione el bot n ⏻ para volver a encenderlo.

Funci n de memoria

La funci n de memoria almacena un ajuste de calor previamente seleccionado para facilitar su uso y obtener unos resultados coherentes.

- Para programar su temperatura preferida, primero encienda el apar.
- Seleccione el ajuste de calor adecuado para su tipo de cabello con los botones «+» o «-». Una vez seleccionado un ajuste de calor, la temperatura aparecer  en la pantalla digital.
- Mantenga pulsado el bot n de memoria «M» durante 3 segundos. La pantalla parpadear  3 veces para confirmar que la temperatura ha sido almacenada y se iluminar  el s mbolo de memoria ''''.
- Tenere premuto il pulsante memoria 'M' per 3 secondi. La temperatura sullo schermo digitale lampeggia 3 volte per confermare la memorizzazione della temperatura. Il simbolo della memoria '''' si illumina.
- La funci n de memoria almacena el ajuste de temperatura seleccionado para su uso futuro.
- Cuando encienda el aparato, simplemente pulse el bot n de memoria marcado con una «M» y el s mbolo de memoria '''' se iluminar  y seleccionar  autom ticamente la temperatura almacenada.
- Nota:** Para modificar la temperatura almacenada en la memoria, simplemente seleccione una temperatura diferente y mantenga presionado el bot n de memoria «M» durante 3 segundos. El n mero en la pantalla parpadear  3 veces y se almacenar  la nueva temperatura.

Funda t rmica

Este aparato incluye una funda que protege del calor para usar durante y despu s del peinado. Cuando use el aparato, no lo coloque sobre ninguna superficie sensible al calor, incluso si est  usando la funda t rmica incluida. Cuando termine, apague y desenchufe el aparato, envu velo inmediatamente en la funda t rmica incluida y deje que se enfr e completamente. No lo deje al alcance de los ni os ya que seguir  caliente durante varios minutos.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para mantener su aparato en las mejores condiciones posibles, tenga en cuenta lo siguiente:

- No enrosque el cable alrededor del aparato, rec jalo sin apretar y d jelo junto al aparato.
- No use el aparato a una distancia excesiva del enchufe.
- Desench felo siempre despu s de usarlo.

LIMPEZA E MANUTENAO

Para manter o seu aparelho na melhor condi o poss vel, siga os procedimentos indicados abaixo:

- N o enrolle o fio em torno do aparelho, deve antes coloc -lo sem apertar ao lado do aparelho.
- N o utilize o aparelho de forma que o fio fique esticado desde a tomada el trica.
- Desligue sempre a ficha da tomada el trica depois de utilizar.

PORTUGU S

ST259E

Leia primeiro as instru es de segurana.

MODO DE UTILIZAAO

