

BaByliss®

Air Wand

HURTIGSTARTVEILEDNING



HVORDAN DU FESTER TILBEHØR

- Hold valgt tilbehør i hånden med krokene på baksiden pekende opp og mot håndtaket. Plasser tilbehøret over luftutløpet med den nedre kanten av tilbehøret vinklet mot håndtaket. Trykk forsiktig toppen av tilbehøret på håndtaket til du hører et klikk og det valgte tilbehøret er på plass.
- For å fjerne et tilbehør, trykk og hold inne utløserknappen på toppen av håndtaket og løs tilbehøret forsiktig fra håndtaket.



HVORDAN AKTIVERE ULTRA-CARE MODE

For å aktivere Ultra-Care Mode, trykk og hold inne temperaturinnstillingsknappen i 1-2 sekunder til temperatur-LED lyset veksler mellom rødt og blått for å indikere at luftstrømmen veksler mellom varm og kald luft.

For å slå av Ultra-Care Mode-funksjonen, trykk én gang på temperaturinnstillingsknappen for å gå tilbake til den valgte varmeinnstillingen.

FORSIKTIG: Vær forsiktig, tilbehøret og luftutløpsområdet blir varmt etter bruk. La produktet kjøle seg ned eller slå på kaldluftmodus i noen sekunder slik at produktet kjøles ned før du bytter tilbehør.



HVORDAN AKTIVERE MINNEFUNKSJON

Minnefunksjonen lagrer din foretrukne temperaturinnstilling for enkel bruk og konsistente resultater. Minnefunksjonen aktiveres automatisk under bruk for å lagre din foretrukne temperaturinnstilling.

Når ønsket temperaturinnstilling er valgt, vil minnefunksjonen lagre den valgte temperaturen for fremtidig bruk. Neste gang du slår på apparatet, vil apparatet automatisk velge den lagrede temperaturen.



HVORDAN RENGJØRE FILTERET

Det avtakbare magnetiske innløpsfilteret gjør rengjøringen enkel og optimerer derfor hårfønerens luftstrøm for hurtig tørking. Sørg for at apparatet er slått av, koblet fra og avkjølt. Bruk en myk børste til å rengjøre og fjerne hår og støv fra filteret.