

ADAPTATEUR	CA69
TYPE DE BATTERIE	NI-MH

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

IMPORTANT !

Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil.

Informations générales

Inspectez l'appareil avant de l'utiliser, afin de vous assurer que les lames sont propres et exemptes de poils ou de cheveux, de déchets résiduels, etc.

Utilisez la tondeuse uniquement sur des cheveux propres, secs et complètement démelés.

Chargement de l'appareil

Cette tondeuse est dotée de batteries Ni-MH.

Avant la première utilisation, chargez-la complètement pendant une durée ininterrompue de 8 heures. Cette pleine charge initiale garantit des performances optimales pour une tonte rapide et facile à chaque utilisation. La capacité maximale de la batterie ne sera atteinte qu'après 3 cycles de charge et de décharge complets.

Branchez l'adaptateur de charge sur une prise de courant. Le témoin de charge s'allume lorsque l'appareil est en cours de chargement. Lorsque la batterie est complètement chargée, la diode témoin s'éteint.

Les charges ultérieures doivent idéalement être de 8heures.

Une charge complète permet une utilisation d'environ 70 minutes.

Remarque : la tondeuse ne s'allumera pas pendant le chargement.

Préserver les batteries

Afin de préserver la capacité optimale des batteries rechargeables, l'appareil doit être rechargé pendant 8 heures environ tous les 6 mois.

Fonctionnement sans fil

Insérez l'adaptateur dans le fond de l'appareil et branchez-le à une prise de courant adaptée. Allumez l'appareil. Le voyant LED rouge s'allumera une fois l'adaptateur correctement inséré dans l'appareil et branché sur le secteur.

Une fois l'appareil complètement chargé, débranchez l'adaptateur de la prise de courant et de l'appareil. Ensuite, préparez l'appareil en vue de son utilisation.

Informations sur l'adaptateur

Un adaptateur de charge est fourni avec ce produit.

AVERTISSEMENT ! Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le chargeur amovible fourni avec l'appareil (CA69). Ce symbole  indique la présence d'une unité d'alimentation amovible pour le chargement.

Changer de tête de coupe

Avant de changer de tête de coupe, assurez-vous que la tondeuse est éteinte.

Pour retirer la tête de coupe, dévissez-la (Fig. 1).

Pour fixer la tête de coupe, alignez les repères, faites glisser la tête de coupe sur l'appareil, puis vissez-la afin de la verrouiller (Fig. 2).

Guides de coupe

Guide de coupe pour barbe réglable sur 7 positions — pour tondeuse haute précision

Assurez-vous que l'appareil est éteint.

Fixez la tête de coupe de la tondeuse haute précision.

Alignez la tondeuse avec les repères situés au dos de la poignée.

Faites coulisser la tête de coupe sur les repères (Fig. 3). Abaissez le mécanisme de déverrouillage pour l'enfoncer jusqu'à la poignée.

Une fois enfoncé au maximum, le guide de coupe est réglé à la hauteur minimale.

À l'aide de votre pouce, réglez le guide à la hauteur souhaitée (2-14 mm).

Le guide de coupe possède 7 positions : 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm et 14 mm.

Pour retirer le guide, placez votre pouce à l'arrière de l'accessoire et appuyez vers le haut (Fig. 4).

Guide de coupe spécial barbe de trois jours réglable sur 6 positions — pour tondeuse haute précision

Le guide spécial barbe de trois jours réglable sur 6 positions permet un réglage ultraprécis de la hauteur de coupe.

Glissez les pointes de la tondeuse et le haut des lames dans l'espace situé en dessous du guide de coupe

Verrouillez le guide en pressant délicatement la partie arrière du guide vers le bas, sur l'arrière de la lame

Le guide de coupe doit se clipser sous la lame en métal.

Choisissez une hauteur de coupe entre 1 et 3,5 mm, par incréments de 0,5 mm. Réglez le bouton jusqu'à aligner le trait avec la hauteur souhaitée.

Guides de coupe pour tondeuse corps

Assurez-vous que l'appareil est éteint.

Pour fixer la tête pour tondeuse corps, retirez d'abord l'accessoire placé sur l'appareil et remplacez-le par la tête pour tondeuse corps sur la base de l'appareil.

Pour fixer le guide de coupe (3, 5, 7 mm), positionnez-le sur la tête de la tondeuse corps et enfoncez-le.

Pour retirer le guide de coupe pour tondeuse corps, soulevez-le et détachez-le de l'appareil.

Utiliser la tondeuse

Tondeuse haute précision avec le guide de coupe pour barbe réglable sur 7 positions et le guide de coupe pour barbe de trois jours réglable sur 6 positions

Fixez le guide de coupe pour barbe réglable sur 7 positions (2-14 mm) ou le guide de coupe pour barbe de trois jours réglable sur 6 positions (1-3,5 mm) et sélectionnez la hauteur souhaitée.

Si vous souhaitez plusieurs hauteurs de coupe, commencez par la plus élevée.

Allumez la tondeuse.

Tenez la tondeuse en dirigeant les pointes vers le haut, mais bien à plat contre la peau.

Déplacez la tondeuse vers le haut et l'extérieur à travers les poils/cheveux, dans le sens inverse de la pousse.

La tondeuse fonctionne de manière optimale lorsqu'elle travaille à sa propre vitesse.

N'éteignez jamais l'appareil pendant son utilisation.

Remarque : la tondeuse haute précision peut être utilisée sans guide de coupe. Dans ce cas, sa hauteur de coupe est d'environ 0,5 mm.

Dégager les zones délicates à l'aide de la tondeuse haute précision

Utilisez l'appareil sans guide de coupe.

Tenez la tondeuse à l'envers en dirigeant la lame vers le bas, mais bien à plat contre la peau.

Faites glisser doucement la tondeuse du haut vers le bas, en fines bandes, autour de la zone à dégager.

Après avoir après avoir délimité la zone à dégager, tenez la tondeuse avec les lames dirigées vers le haut, mais bien à plat contre la peau, et faites glisser l'appareil vers le haut dans le sens inverse de la pousse.Vous tondez ainsi les poils/cheveux indésirables adjacents.

Utiliser la tondeuse corps avec guides de coupe

Fixez l'accessoire pour tondeuse corps.

Ajoutez un guide de coupe pour plus de hauteur.

Allumez la tondeuse.

Tenez l'appareil à plat contre la peau.

Déplacez la tondeuse vers le haut et l'extérieur à travers les poils/cheveux, dans le sens inverse de la pousse.

Faites particulièrement attention lorsque vous tondez des zones sensibles.


La tondeuse fonctionne de manière optimale lorsqu'elle travaille à sa propre vitesse.

Insérez l'adaptateur dans le fond de l'appareil et branchez-le à une prise de courant adaptée. Allumez l'appareil. Le voyant LED rouge s'allumera une fois l'adaptateur correctement inséré dans l'appareil et branché sur le secteur.

Une fois l'appareil complètement chargé, débranchez l'adaptateur de la prise de courant et de l'appareil. Ensuite, préparez l'appareil en vue de son utilisation.

Informations sur l'adaptateur

Un adaptateur de charge est fourni avec ce produit.

AVERTISSEMENT ! Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le chargeur amovible fourni avec l'appareil (CA69). Ce symbole  indique la présence d'une unité d'alimentation amovible pour le chargement.

Changer de tête de coupe

Avant de changer de tête de coupe, assurez-vous que la tondeuse est éteinte.

Pour retirer la tête de coupe, dévissez-la (Fig. 1).

Pour fixer la tête de coupe, alignez les repères, faites glisser la tête de coupe sur l'appareil, puis vissez-la afin de la verrouiller (Fig. 2).

Guides de coupe

Guide de coupe pour barbe réglable sur 7 positions — pour tondeuse haute précision

Assurez-vous que l'appareil est éteint.

Fixez la tête de coupe de la tondeuse haute précision.

Alignez la tondeuse avec les repères situés au dos de la poignée.

Faites coulisser la tête de coupe sur les repères (Fig. 3). Abaissez le mécanisme de déverrouillage pour l'enfoncer jusqu'à la poignée.

Une fois enfoncé au maximum, le guide de coupe est réglé à la hauteur minimale.

À l'aide de votre pouce, réglez le guide à la hauteur souhaitée (2-14 mm).

Le guide de coupe possède 7 positions : 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm et 14 mm.

Pour retirer le guide, placez votre pouce à l'arrière de l'accessoire et appuyez vers le haut (Fig. 4).

Guide de coupe spécial barbe de trois jours réglable sur 6 positions — pour tondeuse haute précision

Le guide spécial barbe de trois jours réglable sur 6 positions permet un réglage ultraprécis de la hauteur de coupe.

Glissez les pointes de la tondeuse et le haut des lames dans l'espace situé en dessous du guide de coupe

Verrouillez le guide en pressant délicatement la partie arrière du guide vers le bas, sur l'arrière de la lame

Le guide de coupe doit se clipser sous la lame en métal.

Choisissez une hauteur de coupe entre 1 et 3,5 mm, par incréments de 0,5 mm. Réglez le bouton jusqu'à aligner le trait avec la hauteur souhaitée.

Guides de coupe pour tondeuse corps

Assurez-vous que l'appareil est éteint.

Pour fixer la tête pour tondeuse corps, retirez d'abord l'accessoire placé sur l'appareil et remplacez-le par la tête pour tondeuse corps sur la base de l'appareil.

Pour fixer le guide de coupe (3, 5, 7 mm), positionnez-le sur la tête de la tondeuse corps et enfoncez-le.

Pour retirer le guide de coupe pour tondeuse corps, soulevez-le et détachez-le de l'appareil.

Utiliser la tondeuse

Tondeuse haute précision avec le guide de coupe pour barbe réglable sur 7 positions et le guide de coupe pour barbe de trois jours réglable sur 6 positions

Fixez le guide de coupe pour barbe réglable sur 7 positions (2-14 mm) ou le guide de coupe pour barbe de trois jours réglable sur 6 positions (1-3,5 mm) et sélectionnez la hauteur souhaitée.

Si vous souhaitez plusieurs hauteurs de coupe, commencez par la plus élevée.

Allumez la tondeuse.

Tenez la tondeuse en dirigeant les pointes vers le haut, mais bien à plat contre la peau.

Déplacez la tondeuse vers le haut et l'extérieur à travers les poils/cheveux, dans le sens inverse de la pousse.

La tondeuse fonctionne de manière optimale lorsqu'elle travaille à sa propre vitesse.

N'éteignez jamais l'appareil pendant son utilisation.

Remarque : la tondeuse haute précision peut être utilisée sans guide de coupe. Dans ce cas, sa hauteur de coupe est d'environ 0,1 mm.

Dégager les zones délicates à l'aide de la tondeuse haute précision

Utilisez l'appareil sans guide de coupe.

Tenez la tondeuse à l'envers en dirigeant la lame vers le bas, mais bien à plat contre la peau.

Faites glisser doucement la tondeuse du haut vers le bas, en fines bandes, autour de la zone à dégager.

Après avoir après avoir délimité la zone à dégager, tenez la tondeuse avec les lames dirigées vers le haut, mais bien à plat contre la peau, et faites glisser l'appareil vers le haut dans le sens inverse de la pousse.Vous tondez ainsi les poils/cheveux indésirables adjacents.

Utiliser la tondeuse corps avec guides de coupe

Fixez l'accessoire pour tondeuse corps.

Ajoutez un guide de coupe pour plus de hauteur.

Allumez la tondeuse.

Tenez l'appareil à plat contre la peau.

Déplacez la tondeuse vers le haut et l'extérieur à travers les poils/cheveux, dans le sens inverse de la pousse.

Faites particulièrement attention lorsque vous tondez des zones sensibles.

La tondeuse fonctionne de manière optimale lorsqu'elle travaille à sa propre vitesse.

Insérez l'adaptateur dans le fond de l'appareil et branchez-le à une prise de courant adaptée. Allumez l'appareil. Le voyant LED rouge s'allumera une fois l'adaptateur correctement inséré dans l'appareil et branché sur le secteur.

Une fois l'appareil complètement chargé, débranchez l'adaptateur de la prise de courant et de l'appareil. Ensuite, préparez l'appareil en vue de son utilisation.

Informations sur l'adaptateur

Un adaptateur de charge est fourni avec ce produit.

AVERTISSEMENT ! Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le chargeur amovible fourni avec l'appareil (CA69). Ce symbole indique la présence d'une unité d'alimentation amovible pour le chargement.

Changer de tête de coupe

Avant de changer de tête de coupe, assurez-vous que la tondeuse est éteinte.

Pour retirer la tête de coupe, dévissez-la (Fig. 1).

Pour fixer la tête de coupe, alignez les repères, faites glisser la tête de coupe sur l'appareil, puis vissez-la afin de la verrouiller (Fig. 2).

Guides de coupe

Guide de coupe pour barbe réglable sur 7 positions — pour tondeuse haute précision

Assurez-vous que l'appareil est éteint.

Fixez la tête de coupe de la tondeuse haute précision.

Alignez la tondeuse avec les repères situés au dos de la poignée.

Faites coulisser la tête de coupe sur les repères (Fig. 3). Abaissez le mécanisme de déverrouillage pour l'enfoncer jusqu'à la poignée.

Une fois enfoncé au maximum, le guide de coupe est réglé à la hauteur minimale.

À l'aide de votre pouce, réglez le guide à la hauteur souhaitée (2-14 mm).

Le guide de coupe possède 7 positions : 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm et 14 mm.

Pour retirer le guide, placez votre pouce à l'arrière de l'accessoire et appuyez vers le haut (Fig. 4).

Guide de coupe spécial barbe de trois jours réglable sur 6 positions — pour tondeuse haute précision

Le guide spécial barbe de trois jours réglable sur 6 positions permet un réglage ultraprécis de la hauteur de coupe.

Glissez les pointes de la tondeuse et le haut des lames dans l'espace situé en dessous du guide de coupe

Verrouillez le guide en pressant délicatement la partie arrière du guide vers le bas, sur l'arrière de la lame

Le guide de coupe doit se clipser sous la lame en métal.

Choisissez une hauteur de coupe entre 1 et 3,5 mm, par incréments de 0,5 mm. Réglez le bouton jusqu'à aligner le trait avec la hauteur souhaitée.

Guides de coupe pour tondeuse corps

Assurez-vous que l'appareil est éteint.

Pour fixer la tête pour tondeuse corps, retirez d'abord l'accessoire placé sur l'appareil et remplacez-le par la tête pour tondeuse corps sur la base de l'appareil.

Pour fixer le guide de coupe (3, 5, 7 mm), positionnez-le sur la tête de la tondeuse corps et enfoncez-le.

Pour retirer le guide de coupe pour tondeuse corps, soulevez-le et détachez-le de l'appareil.

Utiliser la tondeuse

Tondeuse haute précision avec le guide de coupe pour barbe réglable sur 7 positions et le guide de coupe pour barbe de trois jours réglable sur 6 positions

Fixez le guide de coupe pour barbe réglable sur 7 positions (2-14 mm) ou le guide de coupe pour barbe de trois jours réglable sur 6 positions (1-3,5 mm) et sélectionnez la hauteur souhaitée.

Si vous souhaitez plusieurs hauteurs de coupe, commencez par la plus élevée.

Allumez la tondeuse.

Tenez la tondeuse en dirigeant les pointes vers le haut, mais bien à plat contre la peau.

Déplacez la tondeuse vers le haut et l'extérieur à travers les poils/cheveux, dans le sens inverse de la pousse.

La tondeuse fonctionne de manière optimale lorsqu'elle travaille à sa propre vitesse.

N'éteignez jamais l'appareil pendant son utilisation.

Remarque : la tondeuse haute précision peut être utilisée sans guide de coupe. Dans ce cas, sa hauteur de coupe est d'environ 0,1 mm.

Dégager les zones délicates à l'aide de la tondeuse haute précision

Utilisez l'appareil sans guide de coupe.

Tenez la tondeuse à l'envers en dirigeant la lame vers le bas, mais bien à plat contre la peau.

Faites glisser doucement la tondeuse du haut vers le bas, en fines bandes, autour de la zone à dégager.

Après avoir après avoir délimité la zone à dégager, tenez la tondeuse avec les lames dirigées vers le haut, mais bien à plat contre la peau, et faites glisser l'appareil vers le haut dans le sens inverse de la pousse.Vous tondez ainsi les poils/cheveux indésirables adjacents.

Utiliser la tondeuse corps avec guides de coupe

Fixez l'accessoire pour tondeuse corps.

Ajoutez un guide de coupe pour plus de hauteur.

Allumez la tondeuse.

Tenez l'appareil à plat contre la peau.

Déplacez la tondeuse vers le haut et l'extérieur à travers les poils/cheveux, dans le sens inverse de la pousse.

Faites particulièrement attention lorsque vous tondez des zones sensibles.

La tondeuse fonctionne de manière optimale lorsqu'elle travaille à sa propre vitesse.

Insérez l'adaptateur dans le fond de l'appareil et branchez-le à une prise de courant adaptée. Allumez l'appareil. Le voyant LED rouge s'allumera une fois l'adaptateur correctement inséré dans l'appareil et branché sur le secteur.

Une fois l'appareil complètement chargé, débranchez l'adaptateur de la prise de courant et de l'appareil. Ensuite, préparez l'appareil en vue de son utilisation.

Informations sur l'adaptateur

Un adaptateur de charge est fourni avec ce produit.

AVERTISSEMENT ! Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le chargeur amovible fourni avec l'appareil (CA69). Ce symbole indique la présence d'une unité d'alimentation amovible pour le chargement.

Changer de tête de coupe

Avant de changer de tête de coupe, assurez-vous que la tondeuse est éteinte.

Pour retirer la tête de coupe, dévissez-la (Fig. 1).

Pour fixer la tête de coupe, alignez les repères, faites glisser la tête de coupe sur l'appareil, puis vissez-la afin de la verrouiller (Fig. 2).

Guides de coupe

Guide de coupe pour barbe réglable sur 7 positions — pour tondeuse haute précision

Assurez-vous que l'appareil est éteint.

Fixez la tête de coupe de la tondeuse haute précision.

Alignez la tondeuse avec les repères situés au dos de la poignée.

Faites coulisser la tête de coupe sur les repères (Fig. 3). Abaissez le mécanisme de déverrouillage pour l'enfoncer jusqu'à la poignée.

Une fois enfoncé au maximum, le guide de coupe est réglé à la hauteur minimale.

À l'aide de votre pouce, réglez le guide à la hauteur souhaitée (2-14 mm).

Le guide de coupe possède 7 positions : 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm et 14 mm.

Pour retirer le guide, placez votre pouce à l'arrière de l'accessoire et appuyez vers le haut (Fig. 4).

Guide de coupe spécial barbe de trois jours réglable sur 6 positions — pour tondeuse haute précision

Le guide spécial barbe de trois jours réglable sur 6 positions permet un réglage ultraprécis de la hauteur de coupe.

Glissez les pointes de la tondeuse et le haut des lames dans l'espace situé en dessous du guide de coupe

Verrouillez le guide en pressant délicatement la partie arrière du guide vers le bas, sur l'arrière de la lame

Le guide de coupe doit se clipser sous la lame en métal.

Choisissez une hauteur de coupe entre 1 et 3,5 mm, par incréments de 0,5 mm. Réglez le bouton jusqu'à aligner le trait avec la hauteur souhaitée.

Guides de coupe pour tondeuse corps

Assurez-vous que l'appareil est éteint.

Pour fixer la tête pour tondeuse corps, retirez d'abord l'accessoire placé sur l'appareil et remplacez-le par la tête pour tondeuse corps sur la base de l'appareil.

Pour fixer le guide de coupe (3, 5, 7 mm), positionnez-le sur la tête de la tondeuse corps et enfoncez-le.

Pour retirer le guide de coupe pour tondeuse corps, soulevez-le et détachez-le de l'appareil.

Utiliser la tondeuse

Tondeuse haute précision avec le guide de coupe pour barbe réglable sur 7 positions et le guide de coupe pour barbe de trois jours réglable sur 6 positions

Fixez le guide de coupe pour barbe réglable sur 7 positions (2-14 mm) ou le guide de coupe pour barbe de trois jours réglable sur 6 positions (1-3,5 mm) et sélectionnez la hauteur souhaitée.

Si vous souhaitez plusieurs hauteurs de coupe, commencez par la plus élevée.

Allumez la tondeuse.

Tenez la tondeuse en dirigeant les pointes vers le haut, mais bien à plat contre la peau.

Déplacez la tonde

ITALIANO

MT860E/MT861E

ADATTATORE		CA69
TIPO DI BATTERIA		Ni-MH

ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di usare il prodotto.

IMPORTANTE! Utilizzare solo gli accessori forniti con questo apparecchio.

Generale

- Ispezionare sempre l'apparecchio prima dell'uso, onde accertarsi che sia privo di capelli, residui, ecc.
- Usare su capelli puliti e asciutti, pettinati e senza nodi.

Carica dell'apparecchio

- Questo rasoio multifunzione è dotato di batterie Ni-MH.

• Prima del primo utilizzo, l'apparecchio deve essere caricato completamente per 8 ore di fila. Questa supercarica iniziale assicura prestazioni ottimali, per un taglio fluido e veloce a ogni utilizzo. La capacità massima della batteria viene raggiunta solo dopo 3 cicli di caricamento scaricamento.

• Attaccare l'adattatore di carica a una presa elettrica della corretta tensione e accendere. La spia indicatrice si illumina quando l'apparecchio è in carica. Quando la batteria è completamente carica, la spia a LED si spegne.

• Le cariche successive devono essere di 8 ore.

• Una carica completa garantisce 70 minuti di utilizzo.

Nota: il rasoio non si accende quando è in carica.

Preservare le batterie

• Per mantenere la massima efficienza delle batterie ricaricabili, l'apparecchio deve essere ricaricato per 8 ore ogni 6 mesi circa.

Funzionamento senza attacco alla rete Elettrica

• Inserire l'adattatore nella base dell'apparecchio, attaccarlo a una presa di corrente elettrica della tensione corretta, quindi accendere. La spia LED rossa è accesa quando l'adattatore è correttamente inserito nell'apparecchio e collegato alla rete elettrica.

• Quando l'apparecchio ha completato la carica, staccare l'adatore dalla presa di corrente elettrica e dall'apparecchio stesso, che potete preparare per l'uso.

Informazione sull'adattatore

• Un adattatore di carica viene fornito in dotazione con questo prodotto.

• **AVVERTENZA!** Al fine di ricaricare la batteria, utilizzare solo l'unità di alimentazione amovibile fornita con questo apparecchio (CA69). Questo simbolo ⚡☐◻◂ indica che è presente un'unità di alimentazione amovibile da utilizzare per caricare l'apparecchio.

Cambiare le testine

- Prima di cambiare le testine, controllare che il rasoio sia spento.
- Per togliere la testina, girare ed estrarre (Fig. 1).
- Inserire la testina allineando le tacche, facendola poi scorrere e infine ruotando leggermente per bloccare in posizione (Fig.2).

Guida di taglio

Guida di taglio per barba 7 posizioni per rasoio di precisione

- Controllare che l'apparecchio sia spento.
- Inserire la testina sul rasoio di precisione.
- Allineare il rasoio alle linee sul retro del manico.
- Far scorrere la testina di taglio lungo le linee (Fig.3). Premere il meccanismo di rilascio per bloccare correttamente in posizione sul manico.
- La guida di taglio si imposta sulla lunghezza minima che quando viene premuta totalmente verso il basso.
- Con il pollice, spostare la guida fino alla lunghezza desiderata (2-14 mm).
- La guida di taglio 7 posizioni: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm e 14 mm.
- Per togliere la guida di taglio, posizionare il pollice sul retro dell'accessorio e spingere verso l'alto (Fig.4).

Guida di taglio per barba incolta 6 posizioni per rasoio di precisione

- La guida di taglio a 6 posizioni permette di eseguire al rasoio di regolazioni della massima precisione.
- Far scorrere i denti del rasoio e la parte superiore delle lame nello spazio sotto la guida di taglio.
- Bloccare la guida in posizione premendo leggermente Il retro della guida sul retro della lama.
- La guida di taglio deve far sentire uno scatto sotto il retro della lama metallica.
- Scegliere una lunghezza fra 1 e 3,5 mm con intervalli di 0,5 mm. Far scorrere l'interruttore fino ad allinearlo con la lunghezza desiderata.

Guide di taglio - Rasoio per il corpo

- Controllare che l'apparecchio sia spento.
- Inserire la testina di rasatura del corpo alla base dell'apparecchio dopo aver tolto l'accessorio precedente.
- Inserire una guida di taglio (3, 5, 7 mm) posizionandola sopra la testina di rasatura del corpo, quindi premendo verso il basso.
- Per togliere la guida di rasatura del corpo spingerla verso l'alto e toglierla dall'apparecchio.

Rasatura di precisione

Rasoio di precisione

Utilizzo del rasoio di precisione con le guide per barba, 7 posizioni, e barba incolta, 6 posizioni

- Inserire la guida di taglio per barba a 7 posizioni (2-14 mm) o la guida di taglio per barba incolta a 6 posizioni (1-3,5 mm). Selezionare la lunghezza desiderata.
- Se servono più lunghezze di taglio, iniziare dalla maggiore.
- Accendere il rasoio.
- Tenere il rasoio con i denti verso l'alto, piatti contro la pelle.
- Spostare il rasoio nei pelli verso l'alto e verso l'esterno, in senso contrario rispetto alla loro crescita.
- Il rasoio funziona al meglio se taglia i peli alla sua velocità.
- Non spegnere mai l'apparecchio prima di allontanarlo dai pelli.
- Nota:** il rasoio di precisione può essere usato senza guide di taglio. In tal caso, taglia a una lunghezza di 0,5 mm.

Per rifinire usando il rasoio di precisione

- Non inserire una guida di taglio.
- Tenere il rasoio dall'alto con i denti rivolti verso il basso, ma piatti contro la pelle.
- Spostare delicatamente il rasoio verso il basso con piccoli movimenti attorno all'area che si vuole rifinire.
- Definito il contorno, tenere il rasoio con le lame rivolte verso l'alto, ma sempre piate contro la pelle. Spostare il rasoio in senso contrario rispetto alla crescita dei pelli. Così facendo, saranno eliminati i peli indesiderati attorno al contorno.

Utilizzo del rasoio per il corpo con le guide di taglio

- Inserire l'accessorio per la rasatura del corpo.
- Aggiungere una guida di taglio se si desidera una lunghezza maggiore.
- Accendere il rasoio.
- Tenere il rasoio piatto contro la pelle.
- Spostare il rasoio nei pelli verso l'alto e verso l'esterno, in senso contrario rispetto alla loro crescita.
- Prestare sempre la massima attenzione durante la rasatura delle parti sensibili.
- Il rasoio funziona al meglio se taglia i peli alla sua velocità.
- Non spegnere mai l'apparecchio prima di allontanarlo dal pelli.
- Nota:** il rasoio per il corpo può essere usato senza guide di taglio. In tal caso, taglia a una lunghezza di 0,1 mm.

Rasoio naso e orecchie

Utilizzo del rasoio naso e orecchie

- Per eliminare in modo facile e sicuro i peli di naso e orecchie, usare la testina rotante di taglio.
- Accendere il rasoio.
- Inserire il rasoio nel naso o in un orecchio, quindi muovere delicatamente il rasoio con movimento circolare.
- Usare il rasoio solo all'ingresso di naso o orecchio. Non usare in profondità, al fine di evitare il rischio di lesioni.
- Non spegnere mai il rasoio prima di allontanarlo dal naso o dall'orecchio.

Rasoio per dettagli

Utilizzo del rasoio per dettagli

- Per linee precise e dettagli stilistici, attaccare la testina del rasoio dettagli.
- Per sopracciglia stilizzate, inserire una guida di taglio (3 mm, 5 mm) alla testina del rasoio dettagli.
- Accendere il rasoio.
- Spostare delicatamente la lama nell'area che si vuole definire.
- Il rasoio funziona al meglio se taglia i peli alla sua velocità.
- Non spegnere mai l'apparecchio prima di allontanarlo dai pelli.

Pulizia e manutenzione

Per mantenere sempre la massima efficienza di taglio, l'apparecchio deve essere pulito dopo ogni utilizzo:

- Togliere la guida di taglio dopo l'uso. Sciarequare la guida di taglio sotto acqua corrente e asciugare bene prima di riporla o per un utilizzo successivo.
- Usare la spazzolina di pulizia fornita in dotazione per eliminare peli o altri residui. Non usare oggetti affilati per pulire la lama del rasoio.
- Le testine possono essere tolte per facilitare la pulizia.
- Per togliere le testine di taglio, consultare la Fig. 1.
- Per reinserire le testine di taglio, consultare la Fig. 2.
- Soffiare via delicatamente eventuali peli intrappolati fra le lame.
- Le testine possono essere sciacquate sotto acqua corrente.
- Controllare che le testine di taglio siano asciutte prima di reinserirle alla struttura del rasoio.

ESPAÑOL

MT860E/MT861E	
ADAPTADOR ⚡☐◻◂	CA69
TIPO DE BATERÍA	NI-MH

INSTRUCCIONES DE USO

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.

¡IMPORTANTE! Utilice únicamente los accesorios suministrados con el aparato.

General

- Inspeccione siempre el aparato antes de usarlo para asegurarse de que las cuchillas están libres de cabello y otros residuos.
- Utilícelo con el cabello limpio, seco y desenredado.

Carga del aparato

• Esta recortadora está equipada con una batería de Ni-MH.
• Antes de utilizarla por primera vez, debe cargarse completamente de forma continua durante 8 horas. Esta carga inicial garantiza una potencia óptima para obtener un corte rápido y suave en todo momento. La capacidad máxima de la batería solo se alcanzará después de 3 ciclos de carga y descarga.
• Enchufe el adaptador de carga a una toma de corriente adecuada. El indicador luminoso de carga se encenderá mientras el aparato se está cargando. Cuando la batería esté completamente cargada, el LED se apagará.
• Las cargas posteriores deben ser de 8 horas.
• Una carga completa proporciona aproximadamente 70 minutos de autonomía.

Nota: La recortadora no se enciende durante la carga.

Mantenimiento de la batería

- Para mantener la capacidad óptima de la batería, debe cargar el aparato durante 8 horas aproximadamente cada 6 meses.
- Uso sin cable**
- El led rojo parpadeará cuando el adaptador esté correctamente conectado al aparato y a la red eléctrica.
 - Una vez que el aparato esté completamente cargado, el led rojo dejará de parpadear y permanecerá encendido. Retire el cable de alimentación encienda el aparato, que está listo para su uso.

Información sobre el adaptador

- Se suministra un cargador con el producto.
 - ¡IMPORTANTE!** Para recargar la batería, utilice únicamente el cargador suministrado con este aparato (CA69). Este símbolo ⚡☐◻◂ indica que hay una fuente de alimentación disponible para cargar el aparato.
- Cambio de los cabezales**
- Antes de cambiar los cabezales, asegúrese de que la recortadora está apagada.
 - Para quitar el cabezal, gírelo y tire de él (Fig. 1).
 - Para fijar el cabezal, colóquelo con las marcas alineadas, empuje y gírelo hasta la posición de bloqueo (Fig.2).

Guías de corte

Guía de corte para barba de 7 posiciones para la recortadora de precisión

- Compruebe que el aparato está apagado.
- Coloque el cabezal de corte de precisión.
- Alinee la recortadora con las guías de la parte posterior del cuerpo del aparato.
- Deslice el cabezal de la recortadora sobre las guías (Fig.3). Empuje hacia abajo el mecanismo de liberación para encajarlo en el mango.
- La guía de corte se ajustará a la menor altura de corte cuando esté en la posición más baja.
- Con el pulgar, empuje la guía hasta la altura de corte deseada (2-14 mm).
- La guía de corte tiene 7 posiciones; 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm y 14 mm.
- Para retirar la guía de corte, coloque el pulgar en su parte posterior y empuje hacia arriba (Fig. 4).

Guía de corte para barba incipiente de 6 posiciones para la recortadora de precisión

- La guía de corte para barba incipiente de 6 posiciones permite ajustarla con exactitud para lograr un corte más preciso.
- Deslice los dientes de la recortadora y la parte superior de las cuchillas hacia el espacio bajo la guía de corte.
- Coloque la guía en su posición presionando suavemente la parte posterior de la guía hacia abajo en dirección de la parte posterior de la cuchilla.
- La guía de corte debe encajar debajo de la parte posterior de la cuchilla.
- Elija una longitud de entre 1 y 3,5 mm en incrementos de 0,5 mm. Deslice el interruptor hasta que la línea coincida con la longitud deseada.

Guía de corte para barba incipiente de 6 posiciones para la recortadora de precisión

La guía de corte para barba incipiente de 6 posiciones permite ajustarla con exactitud para lograr un corte más preciso.

- Deslice los dientes de la recortadora y la parte superior de las cuchillas hacia el espacio bajo la guía de corte.
 - Coloque la guía en su posición presionando suavemente la parte posterior de la guía hacia abajo en dirección de la parte posterior de la cuchilla.
 - La guía de corte debe encajar debajo de la parte posterior de la cuchilla.
 - Elija una longitud de entre 1 y 3,5 mm en incrementos de 0,5 mm. Deslice el interruptor hasta que la línea coincida con la longitud deseada.
- Guías de corte para la afeitadora corporal**
- Compruebe que el aparato está apagado.
 - Coloque el cabezal de afeitadora corporal en la base del aparato, retirando el cabezal instalado.
 - Coloque una guía de corte (3, 5, 7 mm) en la parte superior de la afeitadora corporal y presionando hacia abajo.
 - Para retirar la guía de corte de la afeitadora corporal, empujela hacia arriba.

Recortar

Recortadora de precisión

Uso de la recortadora de precisión con guías de corte para barba de 7 posiciones y de 6 posiciones para barba incipiente

- Coloque la guía de corte para barba de 7 posiciones (2-14 mm) o la guía de corte para barba incipiente de 6 posiciones (1-3,5 mm) y seleccione la longitud deseada.
- Si va a combinar más de una longitud de corte, empiece por la más larga.
- Encienda la recortadora
- Sujete la recortadora con los dientes hacia arriba, plana contra la piel.
- Mueva la recortadora hacia arriba y hacia fuera, a contrapelo.
- La recortadora funcionará con mayor eficacia cuando encuentre la velocidad adecuada.
- No apague nunca el aparato mientras está cortando el pelo o la barba.
- Nota:** La recortadora de precisión se puede utilizar sin ninguna guía de corte y cortará a una longitud aproximada de 0,5 mm.

Para delinear utilizando la recortadora de precisión

- No coloque una guía de corte.
- Sujete la recortadora boca abajo, con la cuchilla hacia abajo, pero plana contra la piel.
- Mueva la recortadora suavemente hacia abajo en pequeños movimientos alrededor del borde de la zona que desee perfilar.
- Una vez definido el contorno, sujete la recortadora con las cuchillas apuntando hacia arriba, pero plana contra la piel, y muévala hacia arriba en dirección al crecimiento del pelo. De esta forma, recortará el pelo adyacente al contorno.

Uso de la afeitadora corporal con guía de corte

- Coloque el cabezal de la afeitadora corporal.
- Añada la guía de corte si desea dejar el vello más largo.
- Encienda la recortadora
- Mantenga la recortadora plana contra la piel.
- Mueva la recortadora hacia arriba y hacia fuera, a contrapelo.
- Tenga especial cuidado al afeitar las zonas sensibles.
- La recortadora funcionará con mayor eficacia cuando encuentre la velocidad adecuada.
- No apague nunca el aparato mientras está cortando el pelo o la barba.

Nota: La afeitadora corporal se puede utilizar sin ninguna guía de corte y cortará a una longitud aproximada de 0,1 mm.

Recortadora para nariz y orejas

Uso de la recortadora para nariz y orejas

- Para eliminar de forma segura y sencilla el vello no deseado de la nariz y las orejas, utilice el cabezal de corte giratorio.
- Encienda la recortadora
- Introduzca la recortadora en la nariz o en la oreja y muévala suavemente con un movimiento circular.
- Utilice este cabezal solo para el vello que sobresalga de las orejas o la nariz. No lo introduzca más profundamente o podría causarse lesiones.
- No apague nunca la recortadora mientras está cortando el pelo de la nariz y las orejas.

Perfiladora

Uso del cabezal de perfilado para detalles

- Para obtener líneas precisas y efectos detallados, use el cabezal de perfilado.
- Para obtener unas cejas precisas, acopla una guía de peine (3 mm,5 mm) al cabezal de perfilado.
- Encienda la recortadora
- Mueva suavemente la cuchilla por la zona que desee perfilar.
- La recortadora funcionará con mayor eficacia cuando encuentre la velocidad adecuada.
- No apague nunca el aparato mientras está recortando.

Limpieza y mantenimiento

Para mantener un rendimiento óptimo, debe limpiar el aparato después de cada uso:

- Retire la guía de corte después de usarla. Aclare la guía con agua corriente y séquela bien antes de guardarla o usarla.
- Utilice el cepillo de limpieza incluido para eliminar restos de cabello y otros residuos. No use objetos afilados para limpiar las cuchillas.
- Los cabezales se pueden desmontar para facilitar su limpieza.
- Para retirar las cuchillas, consulte la Fig. 1.
- Para volver a colocar las cuchillas, consulte la Fig. 2.
- Sople suavemente para eliminar los restos de cabello atrapados bajo las cuchillas.
- Los cabezales se pueden aclarar bajo el grifo.
- Espera a que estén completamente secos antes de volver a montarlos.

PORTUGUÊS

MT860E/MT861E	
ADAPTADOR ⚡☐◻◂	CA69
TIPO DE BATERIA	NI-MH

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o aparelho.

IMPORTANTE! Utilize apenas os acessórios fornecidos com o aparelho.

Gerais

- Inspeccione sempre o aparelho antes da utilização para confirmar que as lâminas estão livres de pelos, resíduos, etc.
- Utilize em cabelo limpo, seco e desembaraçado.

Carregamento do aparelho

• Dentre aparelho vem equipado com baterias de Ni-MH.

• Antes da primeira utilização, o aparelho deve ser carregado durante 8 horas seguidas. Esta supercarga inicial proporciona um desempenho de potência ótimo para garantir que apara sempre de forma suave e rápida. O aparelho só atinge a plena autonomia após 3 ciclos de carga e descarga.

• Ligue o adaptador de carregamento a uma tomada elétrica e acenda o aparelho. A luz indi-cadora de carregamento mantém-se acesa enquanto o aparelho está a carregar. Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz LED apaga-se.

• Os carregamentos posteriores devem ser de 8 horas.

• Uma carga completa proporcionará 70 minutos de utilização.

Nota: O aparador não se liga durante o carregamento.

Cuidados com as baterias

• Para manter as baterias recarregáveis no seu nível de capacidade máxima, o aparelho deve ser descarregado e recarregado durante 8 horas todos os 6 meses.

Funcionamento sem fio

• Insira a ficha do transformador na base do aparelho e, a seguir, ligue a outra extremidade a uma tomada de corrente adequada. A lâmpada LED vermelha acende-se quando o transformador está correctamente inserido no aparelho e ligado à corrente.

• Quando o aparelho estiver carregado, desligue o transformador da tomada de corrente e o aparelho está pronto para ser utilizado.

Informação sobre o adaptador

- Um adaptador de carregamento é fornecido com este aparelho.
- AVISO!** Para recarregar a bateria, utilize exclusivamente a unidade de alimentação removível fornecida com este aparelho (CA69). Este símbolo ⚡☐◻◂ indica a existência de uma unidade de alimentação removível para efeitos de carregamento.

Mudança das cabeças

- Antes de mudar as cabeças, confirme que o aparador está desligado.
- Para remover a cabeça, rode para extrair (Fig. 1).
- Para instalar a cabeça, alinhe os marcadores, faça deslizar a cabeça e rode-a para encaixar (Fig. 2).

Guias de corte

Utilização do guia de corte para barba com 7 posições no aparador de precisão

- Confirme que o aparador está desligado.
- Instale a cabeça do aparador de precisão.
- Alineie o aparador com os entalhes na traseira do corpo do aparador.
- Para deslizar a cabeça do aparador nos entalhes (Fig. 3). Pressione para baixo o mecanismo de desbloqueio contra o corpo do aparelho.
- O guia de corte estará regulado para o comprimento mais curto quando o guia é totalmente pressionado para baixo.
- Com o polegar, pressione o guia para cima até o comprimento desejado (2-14 mm).
- O guia de corte tem 7 posições: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm e 14 mm.
- Para remover o guia, coloque o polegar na traseira do acessório e exerça pressão para cima (Fig. 4).

Guia de corte para barba rala com 6 posições para o aparador de precisão

O guia de corte para barba rala com 6 posições permite pequenos ajustes para aparar com precisão.

- Faça deslizar os dentes do aparador e o topo das lâminas para o espaço por baixo do guia de corte.
- Encaixe o guia pressionando levemente a parte detrás do guia contra a parte detrás da lâmina.
- O guia de corte deve encaixar firmemente por baixo da parte detrás da lâmina metálica.
- Escolha um comprimento entre 1 e 3,5 mm em incrementos de 0,5 mm. Faça deslizar o regulador para que a marca fique alinhada com o comprimento desejado.

Aparador para o corpo

Guias de corte para o aparador para o corpo

- Certifique-se de que o aparelho está desligado.
- Remova a cabeça atual e substitua-a pela cabeça do aparador para o corpo, instalando-a na base do aparelho.
- Monte um guia de corte (3, 5, 7 mm) colocando-o por cima da cabeça do aparador para o corpo e exercendo pressão para baixo.
- Para desmontar o guia de corte para o aparador para o corpo exerça pressão para cima e levante-o.

Aparar

Aparador de precisão

Utilização do aparador de precisão com os guias de corte para barba com 7 posições e para barba rala com 6 posições

- Monte o guia de corte para barba com 7 posições (2-14 mm) ou o guia de corte para barba rala com 6 posições (1-3,5 mm) e seleccione o comprimento desejado.
- Se necessitar de mais de um comprimento de corte, comece pelo mais longo.
- Ligue o aparelho.
- Segure no aparelho com os dentes virados para cima certificando-se de que fica horizontal à pele.
- Movimente o aparelho para cima e para fora, ao longo dos pelos, no sentido contrário ao crescimento capilar.
- O aparelho funcionará melhor quando corta à sua própria velocidade.
- Nunca desligue o aparelho enquanto este estiver em contacto com os pelos.
- Nota:** O aparador de precisão pode ser utilizado sem guias de corte e cortará aproximadamente até 0,5 mm.

Contornar utilizando o aparador de precisão

- Não monte um guia de corte.
- Segure no aparador virado ao contrário com a lâmina para baixo, mas horizontal à pele.
- Com o máximo cuidado, faça pequenos movimentos curtos para baixo com o aparador à volta da zona que pretende contornar.
- Depois de definir o contorno, segure no aparelho com as lâminas viradas para cima, certificando-se de que fica horizontal à pele e movimente o aparelho para cima no sentido contrário ao crescimento capilar. Assim irá aparar os pelos indesejáveis adjacentes ao contorno.

Utilização do aparador para o corpo com guias de corte

- Monte o acessório.
- Monte o guia de corte se for necessário um comprimento maior.
- Ligue o aparelho.
- Mantenha o aparelho horizontal à pele.
- Movimente o aparelho para cima e para fora, ao longo dos pelos, no sentido contrário ao crescimento capilar.
- Tenha o máximo cuidado quando aparar os pelos nas zonas sensíveis.
- O aparelho funciona melhor quando corta à sua própria velocidade.
- Nunca desligue o aparelho enquanto este estiver em contacto com os pelos.
- Nota:** O aparador para o corpo pode ser utilizado sem guias de corte e cortará aproximadamente até 0,1 mm.

Aparador dos pelos das narinas e das orelhas

Utilização do aparador dos pelos das narinas e das orelhas

- Utilize a cabeça aparadora rotativa para eliminar fácil e seguramente os pelos indesejáveis das narinas e das orelhas.
- Ligue o aparelho.
- Introduza com cuidado o aparador no pavilhão da orelha ou na narina e rode-o num movimento circular.
- Utilize apenas o aparador na entrada dos ouvidos ou das narinas. Pode ferir-se se utilizar mais profundamente.
- Nunca desligue o aparelho enquanto este estiver em contacto com os pelos das narinas ou das orelhas.

Aparador de detalhes

Utilização do aparador de detalhes

- Para contornos precisos e efeitos detalhados, monte a cabeça do aparador de detalhes.
- Para aparar as sobrancelhas, monte um guia de corte (3 mm, 5 mm) na cabeça do aparador de detalhes.
- Ligue o aparelho.
- Movimente com cuidado a lâmina na área que deseja aparar.
- O aparelho funciona melhor quando corta à sua própria velocidade.
- Nunca desligue o aparelho enquanto este estiver em contacto com os pelos.

Limpeza e manutenção

- Para garantir o melhor desempenho, o aparelho deve ser

-Stång aldrig av apparaten medan den klipper hår.
Obs! Precisionstrimminen kan användas utan distanskam och klipper då till en längd på ca 0,5 mm.

Konturling med precisionstrimmen

- Montera ingen distanskam.
- Håll trimmen upp och ned med bladet nedåt, men plant mot huden.
- Förflytta trimmen försiktigt nedåt i små tag kring kanten på området du vill definiera.
- När du har definierat konturen: Håll trimmen med bladen uppåt men plant mot huden och för trimmen uppåt mot hårets växtriktning. På så vis trimmar du bort önskat hårlängs konturen.

Använda kroppstrimmen med distanskammar

- Montera kroppstrimmerstillbehöret.
- Montera en distanskam om du vill ha en längre klippning.
- Starta trimmen.
- Håll trimmen plant mot huden.
- För trimmern uppåt och utåt genom håret, mot hårets växtriktning.
- Var särskilt försiktig när du trimmar känsliga områden.
- Trimmen är effektivast när den får klippa håret i egen takt.
- Stång aldrig av apparaten medan den klipper hår.

Obs! Kroppstrimminen kan användas utan distanskam och klipper då till ungefär 0,1 mm längd.

Näs- och örontrimmer

Använda näs- och örontrimmern

- Använd det roterande trimmerhuvudet för säker och enkel borttagning av önskat hår i näsa och öron.
- Starta trimmen.
- För försiktigt in trimmern i näsan eller örat och rör den i en cirkelrörelse.
- Använd trimmern endast vid örats eller näsborrens öppning. Använd den inte djupare eftersom detta kan orsaka skada.
- Stång aldrig av trimmern medan den skär näs- eller öronhår.

Detaltrimmer

Använda detaltrimmern

- Montera detaltrimmerhuvudet för skarpa linjer och detaljeffekter.
- Montera endistanskam (3mm,5mm)på detaljtrimmerhuvudet för precisionstrimming av ögonbryn.
- Starta trimmen.
- För försiktigt bladet genom den del av håret du vill trimma.
- Trimmern är effektivast när den får klippa håret i egen takt.
- Stång aldrig av trimmern medan den skär hår.

Rengöring och underhåll

För optimal prestanda ska apparaten rengöras efter varje användning:

- Ta bort distanskammen efter användning. Skölj distanskammen under rinnande vatten och torka noga före lagring eller användning.
- Borsta bort eventuellt hår eller smuts med den medföljande rengöringsborsten. Rengör inte trimmerbladet med vassa föremål.

- Huvudena är löstagbara för att underlätta rengöring.
- Se bild 1 för borttagning av klippuhuvud.
- Se bild 2 för montering av klippuhuvud.
- Blås försiktigt bort eventuella hår som fastnat mellan bladen.
- Huvudena kan sköljas under rinnande vatten.
- Kontrollera att trimmerhuvudena är torra innan du monterar tillbaka dem på trimmers handenhet.

NORSK

MT860E/MT861E	
ADAPTER 	CA69
BATTERYTYPE	NI-MH

BRUKSANVISNING

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet.

VIKTIG! Bruk bare tilbehør som følger med apparatet.

Generelt

- Undersøk alltid apparatet før bruk for å forsikre deg om at trimmerbladene ikke er dekket av hår, rask e.l.
- Må kun brukes på rent og tørt hår som er kammet slik at det ikke har fløker.

Lading av apparatet

- Denne trimmeren er utstyrt med Ni-MHbatterier.
- Før første gangs bruk må apparatet lades kontinuerlig i 8 timer. Denne første superladingen sikrer optimal ytelse og sørger for raskt og jevnt trimming hver gang. Maks batterikapasitet oppnås først etter tre ladezyklus.
- Koble ladeadapteren inn i et egnet strømnettuk og slå på med vegg. Indikatorlyset vil lyse når apparater lader. Når batteriet er fulladdt vil LED-lyset slås av.
- Påfølgende ladinger bør være 8 timer lange.
- En full lading fullt gi 70 minutter brukstid.

Merk: Trimmeren kan ikke skrus på når den lader.

Slik bevarer du batteriene

- For å opprettholde optimal batterikapasitet for de oppladbare batteriene bør du lade apparatet i åtte timer omtrent hver sjette måned.

Bruke apparatet uten strømledning

- Sett adapteren inn i den nedre delen av apparatet, og sett den deretter inn i en passende stikkontakt og slå på. Den røde LED-en vil lyse når adapteren er satt riktig inn i apparatet og tilkoblet strømmettet.
- Når apparatet er fulladdt, trekk adapteren ut fra stikkontakten og apparatet, og gjør klart til bruk.

Informasjon om adapteren

- Det leveres en ladeadapter med dette produktet.
- ADVARSEL!** Bare bruk den avtakbare ladeenheten som fulgte med apparatet (CA69) til å lade opp batteriet. Dette symbolet indikerer at der er en avtakbar strømforsyning som skal brukes til lading.

Slik bytter du trimmerhode

- For du bytter til et annet trimmehode, må du kontrollere at apparatet er skrudd av.
- For å fjerne trimmerhodet må du vri og trekke det bort (Fig. 1).
- Monter hodet ved å posisjonere markeringene overfor hverandre, og skyv deretter hodet ned på apparatet. Vri hodet for å låse det på plass (Fig. 2).

Avstandskammer

Avstandskammer for presisjonstrimmeren med sju posisjoner beregnet for skjeegg

- Kontroller at apparatet er skrudd av.
- Monter presisjonstrimmerhodet.
- Posisjoner trimmeren slik at sporene er på baksiden av håndkøtet.
- Skyv trimmerhodet inn på sporene (Fig. 3). Dytt ned frigjøringsmekanismen for å plassere det korrekt mot håndkøtet.
- Avstandskammen vil være stilt til den korteste lengden når den er skjøvet helt ned.
- Med tommelekn kan du skyve avstandskammen opp til ønsket lengde (2–14 mm).
- Avstandskammen har sju posisjoner: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm og 14 mm.
- For å fjerne kammen må du plassere tommelekn din på baksiden av tilbehøret og dytte den oppover (Fig. 4).

Avstandskammer for presisjonstrimmeren med seks posisjoner beregnet for skjeeggstubb

Avstandskammen beregnet for skjeeggstubb har seks posisjoner, noe som gir mulighet for finjustering og presisjonstrimming.

- Skyv trimmertennene og enden av bladene inn i åpningen på undersiden av avstandskammen.
- Trykk forsiktig ned på baksiden av kammen til den klikker på plass på baksiden av bladet.
- Avstandskammen skal smette på plass og feste seg under baksiden av metalbladet.
- Du kan velge en lengde mellom 1–3,5 mm i inkrementer på 0,5 mm. Skyv bryteren sideveis slik at linjen er rett overfor ønsket lengde.

Avstandskammer for kroppstrimmeren beregnet for trimming av kroppshår

- Kontroller at apparatet er skrudd av.
- For å montere trimmerhodet som er beregnet for kroppshår må du først fjerne det trimmerhodet som er montert, og deretter montere det ønskede trimmerhodet på apparatet.
- Monter en avstandskam (3, 5 eller 7 mm) ved å plassere den på toppen av trimmerhodet beregnet for kroppshår, og trykke den ned.
- For å fjerne avstandskammen til kroppstrimmeren må du skyve avstandskammen opp og bort fra apparatet.

Slik bruker du trimmeren

Presisjonstrimmer

Slik bruker du presisjonstrimneren med avstandskammen for skjeegg med sju posisjoner eller avstandskammen for skjeeggstubb med seks posisjoner

- Monter enten avstandskammen med sju posisjoner beregnet

for skjeegg (2–14 mm) eller avstandskammen med seks posisjoner beregnet for skjeeggstubb (1–3,5 mm), og velg ønsket lengde.

- Hvis du ønsker forskjellige klippelengder, bør du begynne med den lengste lengden først.
- Skru på trimmeren.
- Hold trimmeren slik at tennene på trimmeren peker oppover, samtidig som trimmeren ligger flatt mot huden.
- Beveg trimmeren oppover og utover gjennom håret, i motsatt retning av hårveksten.
- Trimmeren vil fungere best når den får anledning til trimme håret i sin egen hastighet.
- Skru aldri av apparatet mens det er i håret.

Merk: Presisjonstrimmeren kan også brukes uten avstandskam, og da vil klippelengden være omtrent 0,5 mm.

Kroppstrimmer

- Hold trimmeren oppover og utover gjennom håret, i motsatt retning av hårveksten.

- Denne trimmeren er utstyrt med Ni-MHbatterier.
- Før første gangs bruk må apparatet lades kontinuerlig i 8 timer. Denne første superladingen sikrer optimal ytelse og sørger for raskt og jevnt trimming hver gang. Maks batterikapasitet oppnås først etter tre ladezyklus.
- Koble ladeadapteren inn i et egnet strømnettuk og slå på med vegg. Indikatorlyset vil lyse når apparater lader. Når batteriet er fulladdt vil LED-lyset slås av.
- Påfølgende ladinger bør være 8 timer lange.
- En full lading fullt gi 70 minutter brukstid.

Merk: Trimmeren kan ikke skrus på når den lader.

Slik bruker du kroppstrimmeren med avstandskamr

- Monter tilbehøret beregnet for trimming av kroppshår.
- Monter en avstandskam hvis du ønsker lengre lengde.
- Skru på trimmeren.
- Hold trimmeren flatt mot huden.
- Beveg trimmeren oppover og utover gjennom håret, i motsatt retning av hårveksten.
- Husk å være ekstra forsiktig når du trimmer sensitive områder.
- Trimmeren vil fungere best når den får anledning til trimme håret i sin egen hastighet.

- Beveg trimmeren oppover og utover gjennom håret, i motsatt retning av hårveksten.

- Husk å være ekstra forsiktig når du trimmer sensitive områder.
- Trimmeren vil fungere best når den får anledning til trimme håret i sin egen hastighet.

Skru aldri av trimmeren mens den er i håret.

Merk: Kroppstrimmeren kan brukes uten avstandskam. Da vil den klippe med en lengde på omtrent 0,1 mm.

Nese- og øretrimmeren

Slik bruker du nese- og øretrimmeren

- Bruk det roterende trimmerhodet for trygg og enkel hårfjerning i nese og ører.
- Skru på trimmeren.
- Stikk trimmeren inn i nesen eller øret og beveg den forsiktig i en sirkulær bevegelse.
- Du må bare bruke trimmeren helt ytterst i neseboret eller øregangen. Den må ikke stikkes dypere, da dette kan føre til skader.

- Skru aldri av trimmeren mens den er i nesen eller øret.

Detaltrimmeren

Slik bruker du detaltrimmeren

- For nøyaktige linjer og detaljeffekter kan du montere trimmerhodet beregnet for detaljer.
- For nøyaktig klipping av øyebryn kan du montere en avstandskam (3 mm, 5 mm) på detaljtrimmerhodet.
- Skru på trimmeren.
- Beveg bladet forsiktig gjennom det området med hår du ønsker å trimme.
- Trimmeren vil fungere best når den får anledning til trimme håret i sin egen hastighet.
- Skru aldri av trimmeren mens den er i håret.

Rengjøring og vedlikehold

Få å opprettholde optimal ytelse må apparatet rengjøres etter hver bruk:

- Fjern avstandskammen etter bruk. Skyll avstandskammen under rennende vann og tork den grundig før du pakker den bort eller bruker den på nytt.
- Bruk rengjøringskosten som følger med for å fjerne hår og smuss. Ikke bruk skarpe gjenstander for å rengjøre trimmerbladet.
- Trimmerhodene kan fjernes for å gjøre rengjøringen enklere.
- For å fjerne trimmerhodene, se Fig. 1.
- For å montere tilbake trimmerhodene, se Fig. 2.
- Blås forsiktig bort hår som har satt seg fast under bladene.
- Trimmerhodene kan skylles i rennende vann.
- Forskide deg om at trimmerhodet er helt tørt før du monterer det på trimmeren.

SUOMI

MT860E/MT861E	
SOVITIN 	CA69
AKKUTYYPPI	NI-MH

KÄYTTÖOHJEET

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

TÄRKEÄÄ! Käytä vain tämän laitteen mukana toimitettuja lisälaitteita.

Yleistä

- Tarkasta laite aina ennen käyttöä varmistaksesi, että leikkurin terissä ei ole hiuksia, roskia yms.
- Käytä puhtaitiin, kuiviin hiuksiin, joihin ei ole jäänyt takkua.

Laitteen lataaminen

- Tässä leikkurissa on Ni-MH-akku.
- Ennen ensimmäistä käyttökertaa laite on ladattava täyteen yhtäjaksoisesti 8 tunnin ajan. Tämä ensimmäinen superlataus takaa optimaalisen tehon, joka takaa tasaisen ja nopean leikkauksen joka kerta. Akun maksimikapasiteetti saavutetaan vasta 3 lataus- ja purkujaksoa jälkeen.
- Kytke latausovitin sopivaan verkkoistokkeeseen ja kytke se pistorasiaan. Latauksen merkivalo syttyy, kun laite latautuu. Kun akku on ladattu täyteen, LED-valo sammuu.
- Seuraavien latausten tulisi kestää 8 tuntia.
- Täysi lataus riittää 70 minuutin käyttöaikaan.

Huomautus: Leikkuri ei kytkeydy päälle latauksen aikana.

Akkujen ylläpitäminen

- Ladattavien akkujen optimaalisen kapasiteetin säilyttämiseksi laite tulisi ladata 8 tunnin ajan noin 6 kuukauden välein.

Langaton käyttö

- Liitä sovitin laitteen pohjaan, jyrkte laite sopivaan pistorasiaan ja kytke laite päälle. Puhajnan LED-valo syttyy, kun sovitin on liitetty oikein laitteeseen ja kytketty verkkovirtaan.

- Kun laite on täysin ladattu, kytke sovitin irti pistorasiasta ja laitteesta. Laite on nyt käyttövalmis.

Yksityiskohtainen trimmerin käyttö

Yksityiskohtaisen trimmerin käyttö

- Leikkaa sivut tarkkaan ja luo yksityiskohtaisia kuvioita yksityiskohtaisella trimmeripäällä.
- Leikkaa kulmakarvat tarkkaan kiinnittämällä leikkuukampa (3 mm, 5 mm) yksityiskohtaisen trimmerin päähän.

Kytke trimmeri päälle.

- Liikuta terää varoen leikattavalla iohkarvas-alueella.
- Trimmeri toimii tehokkaimmin, kun hiuksia leikataan omaan tahtiin.
- Älä koskaan kytke trimmeriä pois päältä, kun se on huiksissa.

Leikkuukäiden vaihtaminen

- Ennen kuin vaihdat leikkuupäitä, varmista että trimmeri on kytketty pois päältä.
- Poista leikkuupää kiertämällä ja vetämällä sitä (Fig. 1).
- Kiinnitä leikkuupää kohdistamalla merkit ja lukitse se liu'uttamalla ja kääntämällä (Fig. 2).

Leikkuukammat

7 asennon parran leikkuukampa tarkkuustrimmerille

- Varmista, että laite on sammutettu.
- Kiinnitä tarkkuustrimmerin pää.
- Kohdista trimmeri varren takana oleviin uuris.
- Liui'uta trimmerin pää uuriin (Fig. 3). Työnä vapausmekanismia alas työntäksesi leikkuukamman varteen.
- Kun leikkuukampa on työnnetty alas, se asettuu lyhympään leikkuupituuteen.
- Työnnä leikkuukampaa peukalolla haluamaasi leikkuupituuteen (2–14 mm).
- Leikkuukammassa on 7 pituusasettoa: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm ja 14 mm.
- Poista kampa asettamalla peukalo lisäosan taakse ja työntämällä ylöspäin (Fig. 4).

6 asennon sāngen leikkuukampa tarkkuustrimmerille

- 6 asennon kytkimellä varustettu sāngikampa leikkaa tarkkuustrimmerillä erittäin tarkan ja lyhyen sāngen.
- Liui'uta trimmerin hampaat ja terien yläosa leikkuukamman alle jäävään tilaan.
- Napsauta leikkuukampa paikalleen painamalla kevyesti leikkuukamman takaosaa alas terän taakse.
- Leikkuukamman tulisi napsahtaa metallierään takaosan alle.
- Valitse 1–3,5 mm pituus 0,5 mm välein. Liui'uta kytkintä niin, että viiva on kohdistettuna haluamaasi pituuteen.

Vartalotrimmeri-leikkuukampa vartalotrimmerille

- Kiinnitä vartalotrimmerin pää irrottamalla nykyinen pää ja asettamalla vartalotrimmerin pää laitteen runkoon.
- Kiinnitä leikkuukampa (3, 5, 7 mm) asettamalla se vartalotrimmerin pään päälle ja paina alas.
- Irrota vartalotrimmerin leikkuukampa työntämällä leikkuukampa ylös ja pois laitteesta.

Trimmaus

Tarkkuustrimmeri

Tarkkuustrimmerin käyttö 7 asennon parran ja 6 asennon sāngen leikkuukamilla

- Kiinnitä 7 asennon parran leikkuukampa (2–14 mm) tai 6 asennon sāngen leikkuukampa (1–3,5 mm) ja valitse haluamaasi pituus.
- Jos haluat käyttää enemmän kuin yhtä leikkuupituutta, valitse pisin pituus ensin.
- Kytke trimmeri päälle.
- Pidä trimmeriä litteänä ihoa vasten niin, että trimmerin hampaat osoittavat ylöspäin.
- Liikuta trimmeriä ylöspäin ja pois päin iholta hiusten läpi niiden kasvusuunnan vastaisesti.
- Trimmeri toimii tehokkaimmin, kun hiuksia leikataan omaan tahtiin.
- Älä koskaan kytke laitetta pois päältä, kun se on huiksissa.

Huomautus: Tarkkuustrimmeriä voi käyttää ilman

leikkuukampoja, jolloin se leikkaa iohkarvat noin 0,5 mm:n pituiksi.

Siistminen tarkkuustrimmerillä

- Älä kiinnitä leikkuukampaa.
- Pidä trimmeriä ylösalaisin litteänä ihoa vasten niin, että terä osoittaa alaspäin.
- Liikuta trimmeriä varovasti alaspäin pienillä pyyhkäisyliikkeillä alueella, jonka haluat siistiä.
- Kun olet määritellyt siistittävän alueen, pidä trimmeriä litteänä ihoa vasten niin, että terät osoittavat ylöspäin ja liikuta trimmeriä ylöspäin karvojen kasvusuunnan vastaisesti. Näin leikkaat ei-toivotut hiukset siistivn reunan vierestä.

Vartalotrimmerin käyttö leikkuukammoilla

- Kiinnitä vartalotrimmeriä.
- Lisää leikkuukampa, jos haluat pidemmän lopputuloksen.
- Kytke trimmeri päälle.
- Pidä trimmeriä litteänä ihoa vasten.
- Liikuta trimmeriä ylöspäin ja pois päin iholta hiusten läpi niiden kasvusuunnan vastaisesti.
- Ole erityisen varovainen, kun leikkaat iohkarvoja herkillä ihoalueilla.
- Trimmeri toimii tehokkaimmin, kun hiuksia leikataan omaan tahtiin.
- Älä koskaan kytke laitetta pois päältä, kun se on huiksissa.

Huomautus: Vartalotrimmeriä voi käyttää ilman leikkuukampoja, jolloin se leikkaa iohkarvat noin 0,1 mm:n pituiksi.

Nenä- ja korvatrimmeri

Nenä- ja korvatrimmerin käyttö

- Käytä pyörivää trimmeripäätä poistaaksesi turhat nenä- ja korvakarvat helposti ja turvallisesti.

Kytke trimmeri päälle.

- Aseta trimmeri nenään tai korvaan ja liikuta trimmeriä varoen pyörivillä liikkeillä.
- Käytä trimmeriä vain nenän tai korvan suuaukossa. Älä tunge sitä syvemmälle, sillä muuten seurauksena voi olla loukkaantuminen.

- Älä koskaan kytke trimmeriä pois päältä, kun se on nenä- tai korvakarvoissa.

Yksityiskohtainen trimmeri

Yksityiskohtaisen trimmerin käyttö

- Leikkaa sivut tarkkaan ja luo yksityiskohtaisia kuvioita yksityiskohtaisella trimmeripäällä.
- Leikkaa kulmakarvat tarkkaan kiinnittämällä leikkuukampa (3 mm, 5 mm) yksityiskohtaisen trimmerin päähän.
- Kytke trimmeri päälle.
- Liikuta terää varoen leikattavalla iohkarvas-alueella.
- Trimmeri toimii tehokkaimmin, kun hiuksia leikataan omaan tahtiin.
- Älä koskaan kytke trimmeriä pois päältä, kun se on huiksissa.

Puhdistus ja huolto

Optimaalisen tehokkuuden ylläpitämiseksi laite tulisi puhdistaa jokaisen käytön jälkeen:

- Irrota leikkuukampa käytön jälkeen. Huuhtele leikkuukampa juoksevan veden alla ja kuivaa huolellisesti ennen varastointia tai käyttöä.
- Poista hiukset ja roskat mukana tulevalla puhdistusharjalla.
- Älä puhdista trimmeriterää terävällä esineellä.
- Irrotettavat päät helpottavat puhdistusta.
- Irrota leikkuupäät kuvan 2 ohjeiden mukaisesti.
- Kiinnitä leikkuupäät kuvan 2 ohjeiden mukaisesti.
- Puhalla kevyesti terien taakse jääneet hiukset.
- Päät voidaan irrottaa ja huuhdella vesihanan alla.
- Varmista, että trimmeripäät ovat kuivat ennen kuin kiinnität ne takaisin trimmerin runkoon.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

MT860E/MT861E	
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ 	CA69
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	NI-MH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που διατίθενται με αυτόν τη συσκευή.

Γενικά

- Ελέγχετε πάντα τη συσκευή πριν από τη χρήση, για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τριχές, υπολείμματα, κ.λπ. στις λεπίδες της κουρευτικής μηχανής.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καθαρές και στεγνές τριχές που έχουν χτενιστεί, για να μην έχουν κόμπους.

Φόρτιση της συσκευής

- Αυτή η κουρευτική μηχανή περιλαμβάνει μπαταρίες Ni-MH.
- Πριν από την πρώτη χρήση, η συσκευή θα πρέπει να φορτιστεί πλήρως για 8 συνεχόμενες ώρες. Αυτή η αρχική υπερφόρτιση διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση ισχύος για να διασφαλιστεί το απόλο και γρήγορο ξύρισμα κάθε φορά. Η μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας θα επιτευχθεί μόνο μετά από 3 κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης.
- Συνδέστε τον φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα δικτύου και ενεργοποιήστε τον στον τοίχο. Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης θα ανάψει όταν η συσκευή φορτίζει. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η λυχνία LED θα σβήσει.
- Οι επόμενες φορτίσεις θα πρέπει να διαρκέσουν 8 ώρες.
- Μια πλήρης φόρτιση προσφέρει 70 λεπτά χρήσης.
- Σημείωση:** Η κουρευτική μηχανή δεν ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Συντήρηση των μπαταριών

- Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση την επαναφορτιζόμενων μπαταριών, η συσκευή πρέπει να επαναφορτίζεται για περίπου 8 ώρες κάθε 6 μήνες.

Ασφάλεια λειτουργίας

- Συνδέστε τον αντάπτορα στο κάτω μέρος της συσκευής, συνδέστε σε μια πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Η κόκκινη λυχνία LED θα ανάψει όταν ο αντάπτορας έχει συνδεθεί σωστά στη συσκευή και το με ρεύμα.
- Όταν η συσκευή έχει φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε τον αντάπτορα από την πρίζα και η συσκευή είναι έτοιμη προς χρση.

Πληροφορίες για τον μετασχηματιστή

ROMÂNĂ

MT860E/MT861E

ADAPTOR 	CA69
TIP BATERIE	Ni-MH

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a folosi acest aparat.

IMPORTANT! Utilizați numai accesoriile furnizate împreună cu aparatul.

- Generalități**
- Inspectați întotdeauna aparatul înainte de utilizare pentru a vă asigura că lamele lui sunt fără păr, resturi etc.
 - Utilizați pe păr curat, uscat, pieptănând până când nu mai este încurcat.

- Încărcarea aparatului**
- Acest trimmer este echipat cu baterii Ni-MH.
 - Înainte de prima utilizare, aparatul trebuie să fie încărcat complet, în mod continuu, timp de 8 ore. Această supraîncărcare inițială asigură o performanță optimă a puterii livrate pentru a permite o tundere rapidă și fără probleme de fiecare dată. Capacitatea maximă a bateriei va fi atinsă numai după 3 cicluri de încărcare și descărcare.
 - Conectați adaptorul de încărcare la o priză de rețea adecvată și porniți-l de la partea dinspre perete. Indicatorul luminos de încărcare se va aprinde atunci când aparatul este în curs de încărcare. Când bateria este complet încărcată, lumina LED se va stinge.
 - Încărcările ulterioare trebuie să fie de 8 ore.
 - O încărcare completă va asigura 70 minute de utilizare.
- Notă:** Trimmerul nu va fi pornit în timpul încărcării.

- Menajarea bateriilor**
- Pentru a menține capacitatea optimă a bateriilor reîncărcabile, aparatul trebuie reîncărcat timp de 8 ore la fiecare 6 luni.

- Funcționarea fără fir**
- Introduceți adaptorul în baza aparatului, conectați-l la o priză de rețea adecvată și porniți-l. LED-ul roșu se va aprinde atunci când adaptorul este introdus corect în aparat și conectat la rețea.
 - După ce aparatul este complet încărcat, scoateți adaptorul din priză și aparat, apoi pregătiți-vă pentru utilizare.

- Informații despre adaptor**
- Pentru acest produs este furnizat un adaptor de încărcare.
 - **AVERTISMENT!** În scopul reîncărcării bateriei, utilizați numai unitatea de alimentare detașabilă pentru încărcare furnizată cu acest aparat (CA69). Acest simbol indică faptul că există o sursă de alimentare detașabilă pentru mijloacele de încărcare.

- Schimbarea capetelor**
- Înainte de a schimba capetele, asigurați-vă că trimmerul este oprit.
 - Pentru a îndepărta capul, răsuciți-l și scoateți-l (Fig. 1).
 - Atașați capul prin alinierea marcajelor și glisarea și răsucirea capului pentru a-l bloca (Fig. 2).

- Ghidajele de pieptene**
Ghidaj de pieptene pentru barbă, cu 7 poziții, pentru Precision Trimmer
- Asigurați-vă că aparatul este oprit.
 - Atașați capul Precision Trimmer.
 - Aliniați trimmerul cu șinele din partea din spate a mânerului.
 - Glisați capul trimmerului pe șine (Fig. 3). Împingeți în jos mecanismul de eliberare pentru a ajunge direct pe mâner.
 - Ghidajul de pieptene va fi setat la cea mai mică lungime atunci când este atunat apăsând în jos.
 - Cu degetul mare, împingeți ghidajul în sus la lungimea dorită (2–14 mm).
 - Ghidajul de pieptene are 7 poziții; 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm și 14 mm.
 - Pentru a scoate pieptenele, puneți degetul mare pe partea din spate a atașamentului și împingeți în sus (Fig. 4).

- Ghidaj de pieptene pentru barbă, cu 6 poziții, pentru Precision Trimmer**
- Pieptenele pentru barbă, cu 6 poziții, permite reglarea foarte fină a tăieturii pentru o tundere precisă.
- Glisați dinții trimmerului și partea superioară a lamelor în spațiul de sub ghidajul de pieptene.
 - Puneți ghidajul în poziție prin apăsarea ușoară a părții lui din spate pe partea din spate a lamei
 - Ghidajul de pieptene trebuie să se fixeze sub partea din spate a lamei metalice.
 - Alegeți o lungime de 1–3,5 mm, în trepte de 0,5 mm. Glisați comutatorul, astfel încât linia să fie aliniată cu lungimea dorită.

- Ghidaje de pieptene pentru Body Groomer**
- Asigurați-vă că aparatul este oprit.
 - Atașați capul Body Groomer prin scoaterea capului actual și înlocuirea cu cel Body Groomer în baza aparatului.
 - Atașați un ghidaj de pieptene (3, 5, 7 mm) plasându-l deasupra capului Body Groomer și apăsând în jos.
 - Pentru a îndepărta ghidajul de pieptene al Body Groomer, împingeți-l în sus și departe de unitate.

- Tunderea**
Precision Trimmer
- Utilizarea Precision Trimmer cu ghidajele de pieptene pentru barbă cu 7 și 6 poziții
- Atașați ghidajul de pieptene pentru barbă cu 7 poziții (2–14 mm) sau cel cu 6 poziții (1–3,5 mm) și selectați lungimea necesară.
 - Dacă aveți nevoie de mai mult de o lungime de tăiere, începeți mai întâi cu cea mai mare.
 - Porniți trimmerul.
 - Țineți trimmerul cu dinții acestuia îndreptați în sus, dar lipiți de piele.
 - Deplasați trimmerul în sus și în afară prin păr, în sens invers direcției lui de creștere.
 - Trimmerul va funcționa cel mai eficient atunci când taie părul cu viteză sa proprie.
 - Nu opriți niciodată aparatul în timp ce este în păr.
- Notă:** Precision Trimmer poate fi utilizat fără ghidaje pentru pieptene și va tăia aproximativ la o lungime de 0,5 mm.

- Pentru a contura folosind Precision Trimmer**
- Nu atașați un ghidaj de pieptene.
 - Țineți trimmerul cu capul și lama orientate în jos, dar lipită de piele.
 - Deplasați ușor trimmerul în jos cu mișcări mici în jurul marginii zonei pe care doriți să o conturați.
 - După definirea conturului, țineți trimmerul cu lamele îndreptate în sus, dar lipite de piele și mișcați-l în sus, contra direcției de creștere a părului. Acest lucru va tăia părul nedorit adiacent conturului.

- Utilizarea Body Groomer cu ghidajele de pieptene**
- Atașați Body Groomer.
 - Adăugați un ghidaj pentru pieptene dacă este necesară o lungime mai mare.
 - Porniți trimmerul.
 - Țineți trimmerul lipit de piele.
 - Deplasați trimmerul în sus și în afară prin păr, în sens invers direcției lui de creștere.
 - Asigurați-vă că sunteți deosebit de atenți când tăiați în zonele sensibile.
 - Trimmerul va funcționa cel mai eficient atunci când taie părul cu viteză sa proprie.
 - Nu opriți niciodată aparatul în timp ce este în păr.
- Notă:** Body Groomer poate fi utilizat fără ghidaje pentru pieptene și va tăia la o lungime de aproximativ 0,1 mm.

- Nose & Ear Trimmer**
Utilizarea Nose & Ear Trimmer
- Pentru îndepărtarea sigură și ușoară a părului nedorit din nas și urechi, utilizați capul rotativ de trimmer.
- Porniți trimmerul.
 - Introduceți trimmerul în nas sau ureche și mișcați-l ușor circular.

- Folosiți trimmerul numai la intrarea în ureche sau nas. Nu utilizați mai adânc, deoarece acest lucru ar putea provoca vătămări.
- Nu opriți niciodată trimmerul în timp ce este în păr.

- Detail Trimmer**
Utilizarea Detail Trimmer
- Pentru cărări precise și efecte detaliate, atașați capul Detail Trimmer.
 - Pentru sprâncene precise, atașați un ghidaj de pieptene (3 sau 5 mm) la capul Detail Trimmer.
 - Porniți trimmerul.
 - Mișcați ușor lama prin zona de păr pe care doriți să o tundeți.
 - Trimmerul va funcționa cel mai eficient atunci când taie părul cu viteză sa proprie.
 - Nu opriți niciodată trimmerul în timp ce vă aflați în păr.

- Curățarea și întreținerea**
- Pentru a menține performanța optimă, aparatul trebuie curățat după fiecare utilizare:
- Scoateți ghidajele pieptenilor după utilizare. Clătiți ghidajul de pieptene sub jet de apă și uscați-l bine înainte de depozitare sau utilizare.
 - Utilizați peria de curățare furnizată pentru a îndepărta părul și resturile. Nu utilizați un obiect ascuțit pentru a curăța lama trimmerului.
 - Capetele pot fi îndepărtate pentru a facilita curățarea.
 - Pentru a îndepărta capetele de tăiere, consultați Fig. 1
 - Pentru a reatașa capetele de tăiere, consultați Fig. 2
 - Suflați ușor pentru a îndepărta părul prins sub lame.
 - Capetele pot fi clătite sub robinet.
 - Asigurați-vă că, capetele trimmerului sunt uscate înainte de a le reatașa la corpul acestuia.

MT860E/MT861E

محول	CA69
نوع البطارية	هيدريد النيكل والمعدن (Ni-MH)

تعليمات الاستخدام

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل استخدام هذا الجهاز.

هام! استخدم الملحقات المرفقة مع هذا الجهاز فحسب.

التعليمات العامة

- يجب، قبل كل استخدام، فحص الجهاز للتأكد من خلو شفرات ماكينة الحلاقة من الشعر، أو الشوائب، أو أي مواد أخرى.
- استخدم الجهاز على شعر نظيف، وجاف، وممشط جيدًا حتى أصبح خاليًا من التشابك.

شحن الجهاز

- الماكينة هذه مزودة بطاريات هيدريد النيكل والمعدن (Ni-MH).
- يجب قبل الاستخدام الأول، شحن الجهاز بالكامل لمدة 8 ساعات متواصلة. تضمن عملية الشحن الأولية الممتدة هذه الأداء الأمثل للطاقة من أجل تشذيب سلس وسريع في كل مرة. لن يتم الوصول إلى أقصى سعة للبطارية إلا بعد 3 دورات شحن وتفريغ.
- قم بتوصيل محول الشحن بمقبس طاقة مناسب بالحائط وقم بتشغيله. سيضيء مؤشر الشحن عند شحن الجهاز. عند شحن البطارية بالكامل، سينطفئ الصمام الثنائي الباعث للضوء.
- يجب أن تستغرق كل شحنة تالية حوالي 8 ساعات.
- توفر الشحنة الكاملة للبطارية مدة استخدام تصل إلى 70 دقيقة.
- ملاحظة: لن تعمل ماكينة الحلاقة في أثناء الشحن.

الحفاظ على البطاريات

- لضمان الحفاظ على أقصى سعة للبطاريات القابلة لإعادة الشحن، يجب إعادة شحن الجهاز لمدة 8 ساعات كل 6 أشهر تقريبًا.

التشغيل اللاسلكي

- أدخل المحول في قاعدة الجهاز، وقم بتوصيله بمقبس طاقة مناسب وقم بتشغيله. سيضيء الصمام الثنائي الباعث للضوء باللون الأحمر عند إدخال المحول بشكل صحيح في الجهاز وتوصيله بالتيار الكهربائي.

- بمجرد شحن الجهاز بالكامل، أفضل المحول من مصدر الطاقة والجهاز وأعداه للاستخدام.

معلومات بشأن المحول

- هذا المنتج مُزوّد بمحول شحن.
- تحذير! لا تستخدم سوى وحدة إمداد الشحن القابلة للفصل المرفقة مع هذا الجهاز (CA69) لأغراض إعادة شحن البطارية. يشير هذا الرمز إلى وجود مصدر إمداد بالطاقة قابل للفصل لأغراض الشحن.

تغيير الرؤوس

- قبل تغيير الرؤوس، تأكد من إيقاف تشغيل الماكينة.
- لإزالة الرأس، قم بالفك والسحب (الشكل 1).
- قم بتركيب الرأس عن طريق محاذاة العلامات وتحرير الرأس ولفها لتثبيتها (الشكل 2).

أمشاط التحديد

- **مشط تحديد اللحية الطويلة ذو الـ ٧ أوضاع لرأس الحلق الدقيق**
- تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز.
- قم بتركيب رأس الحلق الدقيق.
- قم بمحاذاة رأس الحلق مع المسارات الموجودة في الجزء الخلفي من المقبض.
- قم بتحرير رأس الحلق على المسارات (الشكل 3). اضغط على آلية التحرير لأسفل لدفعها مباشرة إلى المقبض.
- سيتم ضبط مشط التحديد على أقصر طول عند دفعه للأسفل بالكامل.
- باستخدام إبهامك، ادفع المشط لأعلى حتى يصل إلى الطول المطلوب (14-2 مم).
- يحتوي مشط التحديد على 7 أوضاع: 2 مم، 4 مم، 6 مم، 8 مم، 10 مم، 12 مم، 14 مم.
- لإزالة المشط، ضع إبهامك على الجزء الخلفي من الملحق وادفعه لأعلى (الشكل 4).

- **مشط تحديد اللحية القصيرة ذو الـ 6 أوضاع لرأس الحلق الدقيق**
- يمكن زر التحكم في مشط اللحية القصيرة ذو الـ 6 أوضاع من ضبط الحلاقة بدقة للحصول على حلاقة دقيقة.
- قم بإدخال أسنان رأس الحلق واجتذ الجزء العلوي من الشفرات في الفراغ الموجود أسفل مشط التحديد.
- أدخل مشط التحديد إلى مكانه عن طريق الضغط برفق على الجزء الخلفي للمشط إلى الجزء الخلفي من الشفرة.
- يجب أن يستقر مشط التحديد تحت الجزء الخلفي من الشفرة المعدنية.
- اختر طولًا ما بين 1-3.5 مم بزيادات قدرها 0.5 مم. حرك الزر بالعرض، بحيث يتم ضبط المشط على الطول المطلوب.

- **أمشاط تحديد العناية بالجسم لرأس العناية بالجسم**
- تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز.
- قم بتركيب رأس العناية بالجسم عن طريق إزالة الرأس الحالي واستبداله برأس العناية بالجسم بقاعدة الجهاز.
- قم بتركيب مشط التحديد (3، 5، 7 مم) بوضعه على رأس العناية بالجسم والضغط عليه لأسفل.
- لإزالة مشط تحديد رأس العناية بالجسم، ادفع المشط لأعلى وبعيدًا عن الوحدة.

التشذيب

رأس الحلق الدقيق

- استخدم رأس الحلق الدقيق مع مشط التحديد ذي الـ 7 أوضاع للحية الطويلة ومشط التحديد ذو الـ ٦ أوضاع للحية القصيرة
- قم بتركيب مشط التحديد ذي الـ ٧ أوضاع للحية الطويلة (14-2 مم) أو مشط التحديد ذي الـ 6 أوضاع للحية القصيرة (3-1.5 مم) وحدد الطول المطلوب.
- إذا كنت بحاجة إلى أكثر من طول واحد في الحلاقة، فابدأ بالطول الأطول أولاً.
- قم بتشغيل ماكينة الحلاقة.
- أمسك ماكينة الحلاقة بحيث تكون أسنان الرأس موجهة إلى الأعلى ومسطحة على الجلد.
- حرك ماكينة الحلاقة إلى الأعلى وإلى الخارج عبر الشعر عكس اتجاه نموه.
- تستعمل ماكينة الحلاقة بكفاءة أكبر عند حلاقة الشعر بسرعتها الخاصة.
- لا توقف أبدًا تشغيل الجهاز في أثناء وجوده في الشعر.
- **ملاحظة:** يمكن استخدام رأس الحلق الدقيق بدون أي أمشاط تحديد، وسوف يقوم بالقص بطول 0.5 مم تقريبًا.

التحديد باستخدام رأس الحلق الدقيق

- لا تقم بتركيب مشط التحديد.
- أمسك الماكينة رأسًا على عقب بحيث تكون الشفرة متجهة للأسفل، ولكن بشكل مستو على الجلد.
- قم بتحريك الماكينة لأسفل برفق بحركات صغيرة حول حافة المنطقة التي تريد تحديدها.
- بعد تحديد الخطوط العريضة، أمسك الماكينة بحيث تكون الشفرات متجهة لأعلى، ولكن بشكل مستو على الجلد وحرك الماكينة لأعلى باتجاه نمو الشعر. سيؤدي ذلك إلى حلق الشعر غير المرغوب فيه المجاور للتحديد.

استخدام رأس العناية بالجسم مع أمشاط التحديد

- قم بتركيب ملحق العناية بالجسم.
- ثم قم بتركيب مشط التحديد عند الحاجة لمزيد من الطول.
- قم بتشغيل ماكينة الحلاقة.

- أمسك الماكينة بشكل مستو على الجلد.
- حرك ماكينة الحلاقة إلى الأعلى وإلى الخارج عبر الشعر عكس اتجاه نموه.
- يجب توخي الحذر بشكل خاص عند حلاقة المناطق الحساسة.
- تستعمل ماكينة الحلاقة بكفاءة أكبر عند حلاقة الشعر بسرعتها الخاصة.
- لا توقف أبدًا تشغيل الجهاز في أثناء وجوده في الشعر.
- **ملاحظة:** يمكن استخدام رأس حلق العناية بالجسم بدون أي أمشاط تحديد، وسوف يقوم بالقص بطول 0.1 مم تقريبًا.

رأس تشذيب الأنف والأذن

- استخدم رأس تشذيب الأنف والأذن
- لإزالة الشعر غير المرغوب فيه في الأنف والأذن بسهولة وأمان، قم باستخدام رأس ماكينة الحلاقة الدوار.
- قم بتشغيل ماكينة الحلاقة.
- قم بإدخال رأس ماكينة الحلاقة في الأنف أو الأذن وحركه برفق في حركة دائرية.
- لا تستخدم رأس ماكينة الحلاقة سوى عند مدخل الأذن أو الأنف. ولا تستخدمه بعمق أكبر، لأنه قد يؤدي إلى إصابة.
- لا توقف تشغيل ماكينة الحلاقة في أثناء وجودها في شعر الأنف والأذن.

رأس تشذيب التفاصيل

- استخدم رأس تشذيب التفاصيل
- للحصول على خطوط حلاقة دقيقة وقصات ذات تفاصيل، قم بتركيب رأس تشذيب التفاصيل.
- للحصول على حواجب دقيقة، قم بتركيب مشط التحديد (3 مم، 5 مم) برأس تشذيب التفاصيل.
- قم بتشغيل ماكينة الحلاقة.
- حرك الشفرة برفق عبر الشعر الذي تريد تشذيبه.
- تستعمل ماكينة الحلاقة بكفاءة أكبر عند حلاقة الشعر بسرعتها الخاصة.
- لا توقف أبدًا تشغيل الماكينة في أثناء وجودها في الشعر.

التنظيف والصيانة

- للحفاظ على الأداء الأمثل، يجب تنظيف الجهاز بعد كل استخدام:
- قم بإزالة مشط التحديد بعد الاستخدام. اشطف مشط التحديد تحت الماء الجاري وجففه جيدًا قبل التخزين أو الاستخدام.
- استخدم فرشاة التنظيف المرفقة لإزالة أي شعر أو بقايا.
- لا تستخدم أداة حادة لتنظيف شفرة الماكينة.
- يمكن إزالة الرؤوس للمساعدة في التنظيف.
- لإزالة رؤوس القص، راجع الشكل 1
- لإعادة تركيب رؤوس القص، راجع الشكل 2
- أزل برفق أي شعر عالق تحت الشفرات.
- يمكن شطف الرؤوس تحت الصنبور.
- تأكد من جفاف رؤوس الماكينة قبل إعادة تركيبها بالماكينة.