

BaByliss®



Made in China
Fabriqué en Chine

AS6550E - B81a

FRANÇAIS

AS6550E

Consultez au préalable les consignes de sécurité.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Séchez les cheveux avec une serviette pour éliminer l'eau et démêlez-les avec un peigne. Séparez la chevelure en mèches prêtes à être séchées / coiffées.
- Utilisez l'appareil sans accessoire pour sécher les cheveux. Pour le coiffage, fixez la tête de brosse de votre choix sur le manche. Pour changer d'accessoire, reportez-vous à la section « Changement d'accessoire ».
- Mettez l'interrupteur en position « On », puis sélectionnez la température et le débit d'air en fonction de votre type de cheveux.
- Remarques :** la LED bleue s'allume sous la sortie d'air pour indiquer que la fonction ionique anti-frisottis est activée.
- Après utilisation, mettez l'interrupteur en position « Off » afin d'éteindre l'appareil. Ensuite, débranchez l'appareil.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

Changement d'accessoire

- Positionnez l'accessoire sur la sortie d'air avec les crochets à l'arrière de l'accessoire tournés vers le haut. Selon une légère inclinaison et le bas de l'accessoire touchant l'appareil, poussez doucement le haut de l'accessoire sur la poignée jusqu'à ce qu'un clic confirme qu'il est bien en place.
- REMARQUE :** prenez garde à ne pas toucher la périphérie de la sortie d'air, qui devient très chaude après utilisation.

Séchage

- Utilisez l'appareil sans accessoire pour sécher les cheveux.
- Dirigez le flux d'air vers le bas de la chevelure pour lisser la mèche pendant le séchage.
- Pour une coiffure durable, sélectionnez le réglage froid et soufflez doucement de l'air froid sur les cheveux encore chauds pour les fixer et les lisser.
- Répétez l'opération pour chaque mèche.

Brosse lissante

- Positionnez la tête de brosse au-dessus ou en dessous d'une mèche de cheveux, près du cuir chevelu, avec les poils rigides orientés vers le haut.
- L'utilisation de la brosse sur la mèche de cheveux permet de démêler et de lisser les cheveux plus fins.
- Placez la brosse sous la mèche de cheveux pour aider à lisser les cheveux plus épais et leur donner du volume.
- De l'autre main, tirez la mèche de cheveux contre la brosse jusqu'à ce que les poils rigides pénètrent dans la mèche.
- Faites glisser doucement la tête de la brosse à travers la mèche en créant une tension et un contrôle dans les cheveux pour lisser la mèche pendant le séchage.
- Pour une coiffure durable, sélectionnez le réglage froid et brossez les cheveux encore chauds pour les fixer et les lisser.
- Répétez l'opération pour chaque mèche.

Brosse séchante courbée

- Positionnez la tête de brosse en dessous d'une mèche de cheveux, près du cuir chevelu, avec les poils souples orientés vers le haut.
- Utilisez la tête de la brosse pour soulever les cheveux à la racine et maintenez-la pendant quelques secondes pour augmenter le volume à la racine pendant le séchage.
- Déplacez lentement la tête de la brosse vers le bas à travers chaque mèche pour sécher et donner de la forme et du volume.
- Pour une coiffure durable, sélectionnez le réglage froid et brossez les cheveux encore chauds pour les fixer et les lisser.
- Répétez l'opération pour chaque mèche.

Réglage du débit d'air et de la température

Il y a 3 débits d'air et 4 réglages de température, dont un réglage froid.

Pour régler le débit d'air, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la vitesse de débit d'air souhaitée soit atteinte. Une LED blanche s'allume pour indiquer chacune des trois vitesses de flux d'air.

Pour régler la température, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte. Une LED rouge s'allume pour indiquer chacun des trois niveaux de chaleur. Appuyez une quatrième fois sur le bouton pour activer le réglage froid - les 3 LED passent du rouge au bleu.

Lorsque vous choisissez une température pour sécher et coiffer vos cheveux, commencez par la température la plus basse et augmentez-la si nécessaire. Si vous avez des cheveux fins, délicats, colorés ou décolorés, privilégiez les réglages de température plus faibles. Si vos cheveux sont plus épais, utilisez un réglage de température plus fort.

Utilisez le réglage froid sur les cheveux encore chauds pour fixer votre coiffure.

Ultra-Care Mode

Pour activer le mode Ultra-Care, appuyez sur le bouton de réglage de la température et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes jusqu'à ce que les voyants de température alternent entre le rouge et le bleu pour indiquer que le flux d'air passe d'un flux d'air chaud à un flux d'air froid. Pour désactiver la fonction Ultra-Care, appuyez une fois sur le bouton de température pour revenir au réglage de chaleur choisi.

Fonction Mémoire

La fonction Mémoire enregistre votre réglage de température favori dans un souci de facilité d'utilisation et de constance des résultats. Cette fonction enregistre automatiquement votre température favorite lors de l'utilisation de l'appareil.

Une fois que la température souhaitée a été sélectionnée, la fonction Mémoire l'enregistre pour une utilisation ultérieure.

Lors de la mise en route suivante, l'appareil sélectionne automatiquement la température mémorisée. Pour réinitialiser la température mémorisée, il suffit de sélectionner une autre température.

Technologie anti-frisottis

Le double système ionique avancé d'équilibrage de l'hydratation combine des ions positifs et négatifs qui agissent ensemble pour éliminer les frisottis pendant le séchage et le coiffage. Vos cheveux restent soyeux, lisses et luxueusement brillants.

Filtre magnétique amovible

Le filtre d'entrée magnétique amovible facilite le nettoyage et optimise le flux d'air de l'appareil pour un séchage rapide.

Nettoyage et entretien

- Pour garder votre appareil dans des conditions optimales, veuillez suivre les instructions ci-dessous.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid.
- Frottez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. Évitez que l'eau ne pénètre dans l'appareil et veillez à ce que celui-ci soit parfaitement sec avant utilisation.
- Nenroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil. Enroulez-le plutôt séparément, à côté de l'appareil.
- Veillez à ne pas tendre à l'extrême le cordon d'alimentation lorsque vous utilisez l'appareil.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation.

Nettoyage du filtre d'entrée magnétique amovible

- Pour augmenter la durée de vie de votre produit, il est important de garder propre le filtre d'entrée propre.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid.
- A l'aide d'une brosse à poils doux, éliminez les cheveux et autres résidus contenus dans le filtre.

ENGLISH

AS6550E

Read the safety instructions first.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Ensure hair is towel dried and combed through to remove excess water and any tangles. Divide the hair into sections ready for drying / styling.
- Use the Air Wand without an attachment to dry the hair. To style, attach preferred brush head onto the handle. To interchange between the attachments, refer to the 'Changing the Attachments' section.
- Slide the switch to the 'on' position and select a temperature and airflow setting suitable for your hair type.
- Please note:** The blue LED light will illuminate below the air outlet to indicate the anti-frizz ionic feature is activated.
- After use, slide the switch to the 'off' position to switch off and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool before storing away.

Changing the Attachments

To help the hooks on the rear of the attachment located at the top, position the attachment over the air outlet. At a slight angle, with the bottom of the attachment touching the appliance, gently push the top of the attachment on to the handle until it clicks into place.

NOTE: Please be careful not to touch the surround of the air outlet as this will become hot after use.

Drying

- Use the Air Wand without an attachment to dry hair.
- Direct the airflow down the hair shaft to smooth the section as you dry.
- For a lasting style, select the cool setting and gently blow through warm hair to set and smooth.
- Repeat for each section of hair.

Straightening Brush

- Place the brush head underneath or above the section of hair, close to the scalp with the firm bristles pointing upwards.
- Using the brush over the hair section will help to detangle and straighten thinner hair. Place the brush underneath the hair section to help straighten thicker hair and add volume.
- Use your other hand to pull the hair section taut against the brush head until the firm bristles penetrate through the hair.
- Gently glide the brush head through the section creating tension and control through the hair to straighten the section as you dry.
- For a lasting style, select the cool setting and brush through warm hair to set and smooth.
- Repeat for each section of hair.

Curved Blow Dry Brush

- Place the brush head underneath a section of hair, close to the scalp with the flexible bristles pointing upwards.
- Use the brush head to lift hair at the roots and hold for a few seconds to boost volume at the root as you dry.
- Slowly move the brush head down through each section to dry, add shape and volume.
- For a lasting style, select the cool setting and brush through warm hair to set and smooth.
- Repeat for each section of hair.

Airflow / Temperature Settings

There are 3 airflow and 4 temperature settings including a cool setting.

To set the airflow, press the button until the desired airflow speed is reached. A white LED will illuminate to indicate each of the three airflow speeds.

To set the temperature, press the button until the desired temperature is reached. A red LED will illuminate to indicate each of the three heats. Press the button for a forth time to activate the cool setting – the 3x LED lights will change from red to blue.

When choosing a temperature setting to dry and style your hair start with the lowest setting and increase as required. If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat settings. For thicker hair, use the higher heat setting.

Use the cool setting on warm hair to set your style.

Ultra-Care Mode

To activate the Ultra-Care Mode press and hold down the temperature setting button for 1-2 seconds until the temperature LED lights alternate between red and blue to indicate the airflow is cycling between a hot and cool airflow. To turn off the Ultra-Care Mode function, press the temperature button once to return to your chosen heat

setting.

Memory Function

The memory feature stores you preferred temperature setting for ease of use and consistent results. The memory feature is automatically activated during use to store your preferred temperature setting.

Once the desired temperature setting has been selected, the memory function will store the selected temperature for future use.

When turning the appliance on next, the appliance will automatically select the temperature stored. To reset the temperature stored under the memory function, simply select a different temperature.

Anti-Frizz Technology

The advanced moisture-balancing dual ionic system combines both positive and negative ions, that work together to eliminate frizz as you dry and style. Your hair is left feeling silky and conditioned with luxurious shine.

Removable Magnetic Filter

The removable magnetic inlet filter makes cleaning easy and therefore optimises the dryers airflow for fast drying performance.

Care and Maintenance

- To help keep your appliance in the best possible condition, follow the steps below:
- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool. To clean the outside of the appliance, wipe with a damp cloth. Make sure that no water enters the appliance and it is completely dry before use.
- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.

Cleaning the Removable Magnetic Inlet Filter

- To increase the lifespan of your product, it's important to keep the inlet filter clean.
- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool.
- Using a soft brush, clean any hair and other debris from the filter.

DEUTSCH

AS6550E

Bitte zuerst die Sicherheitshinweise lesen.

GEBRAUCHSANLEITUNG

- Vergewissern Sie sich, dass das Haar handtuchtrocken und gut durchgekämmt ist, so dass es keine Knötchen mehr enthält. Das Haar in Abschnitte aufteilen, um es auf das Trocknen / Stylen vorzubereiten.
- Den Föhnstab zum Trocknen des Haars ohne Aufsatz verwenden. Zum Stylen den gewünschten Bürstenkopf auf den Griff stecken. Im Abschnitt 'Auswechseln der Aufsätze' finden Sie weitere Informationen.
- Den Schalter auf die Position 'Ein' schieben, um das Gerät einzuschalten und die für Ihren Haartyp geeignete Temperatur- und Luftstromeinstellung wählen.
- Anmerkung:** Die blaue LED unter dem Luftauslass zeigt an, dass die Anti Frizz-Ionenfunktion aktiviert ist.
- Nach dem Gebrauch den Regler wieder auf 'Aus' schieben, um das Gerät auszuschalten, und den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät vor dem Verstauen abkühlen lassen.

Auswechseln der Aufsätze

Das Aufsatzteil mit den Haken nach oben über dem Luftauslass positionieren. Dann das Aufsatzteil leicht angewinkelt mit der Rückseite am Gerät ansetzen und es vorsichtig von oben auf den Griff schieben, bis es einrastet.

ANMERKUNG: Achten Sie darauf, die Einfassung des Luftauslasses nicht zu berühren, da sie beim Gebrauch heiß wird.

Trocknen

- Zum Trocknen des Haars den Föhnstab ohne Aufsatz verwenden.
- Den Luftstrom am Haarschaft entlang lenken, um die Strähne beim Trocknen zu glätten.
- Die Kühlfunktion einstellen und sanft durch das warme Haar blasen, um es zu glätten und das Styling zu fixieren.
- Diesen Vorgang für jede Haarsträhne wiederholen.

Glättbürste

- Den Bürstenkopf unter oder über der Haarsträhne nahe der Kopfhaut so ansetzen, dass die festen Borsten nach oben zeigen.
- Dünnnes Haar kann besser entwirrt und geglättet werden, wenn Sie die Bürste über der Haarpartie ansetzen. Legen Sie die Bürste unter die Haarpartie, um dickeres Haar zu glätten und ihm mehr Volumen zu verleihen.
- Mit der anderen Hand die Haarsträhne straff gegen den Bürstenkopf ziehen, so dass die festen Borsten das Haar durchdringen.
- Mit dem Bürstenkopf sanft durch die Strähne gleiten und sie dabei straffen und formen, um sie während des Trocknens zu glätten.
- Für einen lang anhaltenden Effekt die Kühlfunktion wählen und durch das warme Haar bürsten, um es zu glätten und das Styling zu fixieren.
- Diesen Vorgang für jede Haarsträhne wiederholen.

Gebogene Föhnborste

- Den Bürstenkopf unter einer Haarsträhne nahe der Kopfhaut so ansetzen, dass die flexiblen Borsten nach oben zeigen.
- Das Haar mit dem Bürstenkopf an den Wurzeln anheben und einige Sekunden lang so halten, um beim Trocknen mehr Volumen an den Haarsatz zu bringen.
- Den Bürstenkopf langsam durch die einzelnen Partien bewegen, um sie zu trocknen und ihnen Form und Volumen zu verleihen.
- Für einen lang anhaltenden Effekt die Kühlfunktion wählen und durch das warme Haar bürsten, um es zu glätten und das Styling zu fixieren.
- Diesen Vorgang für jede Haarsträhne wiederholen.

Einstellungen für Luftstrom und Temperatur

Das Gerät bietet 3 Luftstromstufen und 4 Temperaturstufen einschließlich einer Kühlstufe.

Um den Luftstrom einzustellen, drücken Sie die Taste, bis die gewünschte Luftstromgeschwindigkeit erreicht ist. Die jeweilige Luftstromgeschwindigkeit wird durch eine weiße LED angezeigt.

Für die Temperatureinstellung die entsprechende Taste drücken, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Die jeweilige Temperaturstufe wird durch eine rote LED angezeigt. Drücken Sie die Taste ein viertes Mal, um die Kühlfunktion zu aktivieren - die 3 LED-Leuchten wechseln dann von rot auf blau.

Beginnen Sie bei der Temperaturwahl zum Trocknen und Stylen Ihres Haars mit der niedrigsten Einstellung und erhöhen Sie diese dann nach Bedarf. Für empfindliches, feines, gebleichtes oder koloriertes Haar sollten Sie die niedrige Temperaturstufe wählen. Für dickeres Haar

können Sie die höhere Temperaturstufe verwenden.

Abschließend die Kühlstufe auf dem warmen Haar verwenden, um Ihre Frisur zu fixieren.

Ultra-Care-Modus

Um den Ultra-Care-Modus zu aktivieren, halten Sie die Temperaturwahl Taste 1 bis 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Temperatur-LED abwechselnd rot und blau leuchtet und damit anzeigt, dass der Luftstrom zwischen heiß und kühl abwechselt. Um den Ultra-Care-Modus auszuschalten, drücken Sie einmal auf die Temperaturtaste, um zu Ihrer gewählten Heizstufe zurückzukehren.

Speicherfunktion

Die Speicherfunktion speichert die von Ihnen bevorzugte Temperatureinstellung, um die Benutzung zu erleichtern und gleichbleibende Ergebnisse zu erzielen. Die Speicherfunktion wird während des Gebrauchs automatisch aktiviert, um Ihre bevorzugte Temperatureinstellung zu speichern.

Sobald Sie die gewünschte Temperatur eingestellt haben, speichert die Speicherfunktion die gewählte Temperatur für den zukünftigen Gebrauch.

Beim nächsten Einschalten des Geräts wählt das Gerät automatisch die gespeicherte Temperatur. Um die gespeicherte Temperatur zurückzusetzen, wählen Sie einfach eine andere Temperatur.

Anti-Frizz-Technologie

Das fortschrittliche, feuchtigkeitsausgleichende duale Ionen-system kombiniert sowohl positive als auch negative Ionen, die gemeinsam wirken, um beim Trocknen und Stylen auch Frizz zu glätten. Ihr Haar fühlt sich seidig gepflegt an und erhält einen luxuriösen Glanz.

Abnehmbarer Magnetfilter

Der abnehmbare magnetische Einlassfilter vereinfacht die Reinigung und optimiert damit den Luftstrom des Föhnstabs für schnelles, effizientes Trocknen.

Pflege & wartung

- Beachten Sie bitte die folgenden Schritte, um Ihr Gerät in bestmöglichem Zustand zu halten:
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist. Die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch abwischen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt und es vor dem Gebrauch wieder vollständig trocken ist.
- Das Kabel nicht um das Gerät wickeln, sondern stattdessen locker neben dem Gerät aufrollen.
- Das Gerät nicht zu weit von der Steckdose verwenden, um nicht am Kabel zu zerren.
- Nach dem Gebrauch immer den Netzstecker ziehen.

Reinigung des abnehmbaren magnetischen Einlassfilters

- Um die Lebensdauer Ihres Produkts zu verlängern, ist es wichtig, den Einlassfilter sauber zu halten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist.
- Mit einer weichen Bürste Haare und andere Rückstände vom Filter entfernen.

NEDERLANDS

AS6550E

Lees eerst de veiligheidsinstructies.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Zorg dat het haar handdoekdroog en doorgekamd is, zodat het klitvrij en niet te nat meer is. Verdeel het haar in plukken om het te drogen en/of te stylen.
- Gebruik, om het haar te drogen, het basishandvat zonder opzetstuk. Om het haar te stylen plaatst u de gewenste opzetborstel op het handvat. Voor het verwisselen van de opzetstukken zie 'Opzetstukken verwisselen'.
- Verschuif de schakelaar om het apparaat aan te zetten en selecteer een warmte die geschikt is voor uw haartype.
- Let op:** Het blauwe LED-lampje onder de luchtuitvoer zal oplichten om aan te geven dat de ionenfunctie is geactiveerd.
- Schuif na gebruik de schakelaar terug om het apparaat weer uit te zetten en haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u hem opbergt.

Opzetstukken verwisselen

Plaats het opzetstuk over de luchtuitlaat met de haakjes aan de achterkant van het opzetstuk naar boven. Zet de onderkant van het opzetstuk een beetje schuin tegen het apparaat aan en duw de bovenkant van het opzetstuk voorzichtig op de handgreep totdat hij vastklikt.

NB: Pas op dat u niet met uw vingers in de buurt van de luchtuitlaat komt want daar wordt het heet door gebruik.

Drogen

- Gebruik, om het haar te drogen, het basishandvat zonder opzetstuk.
- Richt de luchtstroom langs de haarschacht naar beneden om de lok glad en zacht te maken terwijl u droogt.
- Kies daarna, om het haar langdurig in model te houden, de koele stand en blaas rustig de koude lucht door het warme haar om het model te fixeren en het haar glad te maken.
- Herhaal dit voor elke haarlok.

Opzetborstel om het haar steil te maken

- Plaats de borstelkop onder of boven een haarlok, dichtbij de haaraanzet, met de stevige borstelharen naar boven gericht.
- Door de haarlok van bovenaf te borstelen kunt u het haar ontwarren, en dunner haar steil maken. Door de borstel onder de haarlok te plaatsen kunt u dikker haar ontkrullen en volume toevoegen.
- Trek met de andere hand de haarlok strak tegen de borstelkop zodat de harde borstelharen door het haar steken.
- Laat de borstelkop rustig door de lok glijden terwijl u de lok straktrekt en controle houdt over het haar, zodat de lok steil wordt tijdens het drogen.
- Kies, om het haar langdurig in model te houden, daarna de koele stand en borstel de koude lucht door het warme haar om het model te fixeren en het haar glad te maken.
- Herhaal dit voor elke haarlok.

Gebogen föhnborstel

- Plaats de borstelkop onder een haarlok, dicht bij de hoofdhuid met de flexibele borstelharen naar boven gericht.
- Gebruik de opzetborstel om het haar bij de haaraanzet omhoog te brengen en houd dit een paar seconden vast om het haar meer volume te geven bij de haarwortel tijdens het drogen.
- Beweeg de opzetborstel langzaam naar beneden door elke haarlok, om het haar te drogen en vorm en volume toe te voegen.
- Kies, om het haar langdurig in model te houden, daarna de koele stand en borstel de koude lucht door het warme haar om het model te fixeren en het haar glad te maken.
- Herhaal dit voor elke haarlok.

Luchtstroom- en warmteinstellingen

Er zijn 3 luchtstroom- en 4 warmtestanden, waaronder een koude stand.

Druk op de knop om de gewenste luchtstromsnelheid te kiezen. Een wit LED-lampje zal oplichten om elk van de drie luchtstromsnelheden aan te geven.

Druk, om de temperatuur in te stellen, op de knop om de gewenste temperatuur te kiezen. Een rood LED-lampje zal oplichten om elk van de drie warmtestanden aan te geven. Druk een vierde keer op de knop om de koele stand te activeren – de 3 LED-lampjes veranderen dan van rood naar blauw.

Wanneer u een warmtestand kiest om uw haar te drogen en te stylen, begint u met de laagste stand en kunt u deze naar wens verhogen. Gebruik bij broos, fijn, gebleekt of gekleurd haar de lagere warmtestanden. Gebruik voor dikker haar de hogere warmtestand.

Gebruik de koude stand op warm haar om het model te fixeren.

Ultra Care-stand

Om de Ultra Care-functie te activeren, houdt u de temperatuurinstelknop 1 à 2 seconden ingedrukt totdat de temperatuur-LEDs afwisselend rood en blauw branden om aan te geven dat de luchtstroom wisselt tussen een warme en een koele luchtstroom. Om de Ultra Care-functie uit te schakelen, drukt u eenmaal op de temperatuurknop om terug te keren naar de gekozen warmtestand.

Geheugenfunctie

Voor het gemak onthoudt de geheugenfunctie de ingestelde warmtestand en zorgt zo voor een constant resultaat. De geheugenfunctie wordt tijdens het gebruik automatisch geactiveerd om de gewenste temperatuurinstelling op te slaan.

Als de gewenste temperatuurinstelling is geselecteerd, slaat de geheugenfunctie deze temperatuur op voor toekomstig gebruik.

Wanneer u het apparaat de volgende keer aanzet, selecteert hij automatisch de opgeslagen temperatuur. Als u de temperatuur die is opgeslagen in de geheugenfunctie wilt veranderen, selecteer u gewoon een andere temperatuur.

Technologie tegen pluizig haar

Het geavanceerde dubbele ionensysteem voor een goede vochtbalans combineert positieve en negatieve ionen, die samenwerken om pluizig haar tegen te gaan, terwijl u het haar droogt en in model brengt. Het haar voelt daardoor zijdezacht en verzorgd aan en krijgt een luxe glans.

Afneembare magnetisch filter

Het afneembare magnetische invoerfilter maakt het reinigen eenvoudig en optimaliseert daarmee de luchtstroom van de droger, voor snelle droogprestaties.

Verzorging & onderhoud

- Volg onderstaande stappen om uw apparaat in optimale conditie te houden:
- Zorg ervoor dat het apparaat uit staat en afgekoeld is en de stekker uit het stopcontact is. Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek. Zorg dat er geen water in het apparaat komt en dat hij helemaal droog is voordat u hem weer gaat gebruiken.
- Wikkel het snoer niet om het apparaat heen maar rol het snoer losjes op naast het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet met een strakstaand snoer.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik.

Reinigen van het verwijderbare magnetische invoerfilter

- Om de levensduur van uw product te verlengen, is het belangrijk om het luchtinvoerfilter schoon te houden.
- Zorg ervoor dat het apparaat uit staat en afgekoeld is en de stekker uit het stopcontact is.
- Gebruik een zacht borsteltje om haartjes en ander vuil uit het filter te verwijderen.

ITALIANO

AS6550E

Leggere prima le istruzioni di sicurezza.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Asciugare sommariamente i capelli con un asciugamano per eliminare l'acqua in eccesso ed eventuali nodi. Dividere i capelli in ciocche pronte per essere asciugate/ modellate.
- Usare il ferro ad aria senza un accessorio per asciugare i capelli. Per modellarli, inserire la spazzola preferita sull'impugnatura. Per variare gli accessori, consultare la sezione "Cambio degli accessori".
- Impostare l'interruttore su "on" e selezionare una temperatura e un flusso d'aria adatto al proprio tipo di capelli.
- Nota:** la luce LED blu si illumina sotto l'uscita dell'aria a indicare l'attivazione della funzione a ioni anti piccoli arriccamenti indesiderati.
- Dopo l'uso, impostare l'interruttore su "off" per spegnere, quindi staccare l'apparecchio dalla corrente elettrica.
- Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.

Cambio degli accessori

Con i ganci sulla parte posteriore dell'accessorio situati nella parte superiore, posizionare l'accessorio sopra l'uscita dell'aria. Tenendo leggermente inclinata la parte inferiore dell'accessorio, che tocca l'apparecchio, premere delicatamente la parte alta dell'accessorio sull'impugnatura, fino ad avvertire lo scatto che ne conferma il corretto posizionamento.

NOTA: prestare la massima attenzione a non toccare la parte intorno all'uscita dell'aria, che diventa molto calda dopo l'uso.

Asciugatura

- Usare il ferro ad aria senza un accessorio per asciugare i capelli.
- Dirigere il flusso d'aria in basso lungo il fusto del capello, in modo da lasciarlo durante l'asciugatura.
- Per un'acconciatura di lunga durata, selezionare la funzione "aria fresca" e orientare delicatamente sui capelli caldi per lisciare e fissare l'acconciatura.
- Ripetere l'operazione per ogni ciocca di capelli.

Spazzola lisciacapelli

- Posizionare la spazzola al di sotto o al di sopra della ciocca di capelli, vicino al cuoio cap

