

kényesek és könnyen sérülhetnek.

• A borotva kését és a szita keretét folyó víz alatt vagy a mosdóban öblítse el. Ne használjon forró vizet. Csak meleg vagy hideg vizet használjon.

• Nedves tisztítás után hagyja a szítát és a késeket szellőzni, mielőtt a szítát és a borotvafejt lezárja. Rákattintva helyezze vissza a borotvafejt a borotvára. A késűkél fő egységét száraz törölvél törölje át. Ne törölje át a szita területét. Hagyja a borotvafejt magától megszáradni.

• A kés tisztítható tisztítókefével is.

• Ha a borotvatest elszennyeződik, törölje át nedves törölkendővel és enyhé mosószerrel vagy szappannal. SOHA ne használjon higítókát, oldószereket vagy más, erős tisztítószert.

FIGYELEM

- A felesleges víz lerázkaszkot erősen fogja meg a késűkélét, hogy ne váljon le a fej, vagy ne essenek le az egységek.
- Ne használjon hajszárítót vagy fűtőtestet a borotva szárításához. Ez a borotva meghibásodáshoz vagy károsodáshoz vezethet.

POLSKI

MT996E / MT991E / 7200U	
ADAPTER ⏻ ⏻ ⏻	CA92
TYP BATERII	Litowo-jonowe

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIA

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

WAŻNE! Używaj tylko zasilacza i części dostarczonych z urządzenia.

Informacje ogólne

• Zawsze sprawdzaj urządzenie przed użyciem, aby upewnić się, że w ostrzach nie ma włosów, zanieczyszczeń itp.

• Używaj na czystych, suchych włosach, wyczesanych aż do całkowitego ich rozplątania.

Instrukcje dotyczące oliwienia

• Aby zapewnić optymalną wydajność strzyżenia, zaleca się oliwienie ostrzy po każdym użyciu.

• Posmaruj pierwszego użycia oleju odwróć nakrętkę i odetnij połączkami sam koniec plastikowej rurki.

• Zdejmij osłonę ostrza i włóż urządzenie.

• Trzymając trymer pod kątem 45 stopni, delikatnie ściśnij tubkę – z oliwą i nanieś drew krople bezpośrednio na ostrza.

• Pozostaw urządzenie włączone na kilka kolejnych sekund, aby umożliwić dokładne rozprowadzenie oleju na całej długości ostrzy.

• Przed użyciem na włosach wyłącz urządzenie i usuń nadmiar oleju, delikatnie przecierając ściereczką.

Ładownia urządzenia

• Urządzenie wyposażone jest w akumulatory litowo-jonowe.

• Przed pierwszym użyciem urządzenie powinno być w pełni naładowane. Należy naładować je przez 3 godziny. Pierwsze naładowanie zapewnia optymalną wydajność akumulatora, dzięki czemu strzyżenie i tymowanie jest szybkie i łatwe za każdym razem. Maksymalna pojemność akumulatora zostanie osiągnięta dopiero po 3 cyklach ładowania i rozładowania.

• Podłącz zasilacz do odpowiedniego gniazdka sieciowego i włóż go. Podczas ładowania urządzenia diody LED będą się kolejno zapalać na niebiesko. Po całkowitym naładowaniu akumulatora diody LED przestaną się zapalać kolejno i wszystkie 5 kontrolce ładowania będzie się palić światłem ciągłym.

• Gdy poziom naładowania trymera jest niski, dolna dioda LED ładowania będzie migać, ostrzegając, że pozostało około 15 minut pracy z użyciem akumulatora. Ładowanie przez 3 godziny zapewnia 5 godzin pracy. Po krótkim, 20-minutowym ładowaniu urządzenie będzie działać przez ok. 40 minut.

• Jeśli wszystkie 5 kontrolce ładowania zacznie szybko migać (więcej niż 4 mignięcia na sekundę), urządzenie jest uszkodzone. Jeśli do tego dojdzie, należy przerwać ładowanie, odłączyć zasilacz od sieci i skontaktować się z linią obsługi klienta firmi Conair.

Konserwacja akumulatorów

Aby zapewnić optymalne działanie akumulatora, należy całkowicie rozładować trymer i ładować go przez 3 godziny co 6 miesięcy.

Informacje o adapterze

• Ten produkt jest dostarczany z adapterem do ładowania.

• **OSTRZEŻENIE!** Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza do ładowania dostarczonego z tym urządzeniem (CA92). Ten symbol ⏻ ⏻ ⏻ oznacza, że urządzenie jest wyposażone w odłączany zasilacz, który służy do ładowania urządzenia.

Wymiana głowic magnetycznych (rys. 1)

• Przed wymianą głowic upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

• Aby zdjąć głowicę, przytrzymaj jedną ręką uchwyty urządzenia, drugą głowicę i po prostu pociągnij do góry, aby zdjąć głowicę z urządzenia.

• Aby zamocować głowicę, wyrównaj szczeliny na głowicy z obrotowymi i po obu stronach zespołu trymera, jak pokazano poniżej, aż zetknie się z magnesem i będzie się trzymać w miejscu.

Nasadki grzebieniowe

Urządzenie jest dostarczane z 11 nasadkami grzebieniowymi przeznaczonymi do użtęku z ostrzami Precision Trimmer i Power Trimmer.

Uwaga: Urządzenie Precision Trimmer i Power Trimmer może być używane bez nasadki grzebieniowej do przycinania na długość 0,2 mm.

Przyłączenie nasadki grzebieniowej do trymera

• Wsuń zęby trymera i górę ostrzy w przestrzeń pod nasadką grzebieniową (rys. 2).

• Nasuń nasadkę na swoje miejsce, delikatnie przyciskając tył prowadnicy do tyłu ostrza (rys. 3).

• Nasadka grzebieniowa powinna zatrzasknąć się pod tylną częścią metalowej ostrza.

Używanie trymera bez nasadki grzebieniowej (rys. 4)

Ostrza Precision Trimmer i Power Trimmer mogą być używane do cicia krawędzi i detali lub do uzyskania znacznie dokładniejszego cicia (0,2 mm).

• Aby zdjąć nasadkę grzebieniową, ściśnij jej boki, co spowoduje zwolnienie jej z ostrza.

• Zdejmij nasadkę.

Tymowanie

Używanie urządzenia Precision Trimmer z 6-pozycyjną nasadką grzebieniową do zarostu

• Zamocuj 6-pozycyjną nasadkę grzebieniową i wybierz odpowiednią jedną z czterech nasadek grzebieniowych (5 mm, 6 mm, 7 mm lub 8 mm).

• Włóż trymer.

• Przytrzymaj trymer tak, aby zęby były skierowane do góry, lecz przy tym płasko przylegały do skóry.

• Powoli przesuwać trymer w górę i na zewnątrz, przeciwnie do kierunku wzrostu włosów.

• Trymer działa najwydajniej, gdy włosy są strzyżone z odpowiednią dla niego prędkością.

• Nigdy nie wyłączaj urządzenia, gdy znajduje się ono we włosach.

Używanie urządzenia Precision Trimmer z nasadkami grzebieniowymi do brody

• Zamocuj jedną z czterech nasadek grzebieniowych (5 mm, 6 mm, 7 mm lub 8 mm).

• Jeśli chcesz uzyskać więcej niż jedną długość cicia, zacznij od najdłuższej.

• Włóż trymer.

• Przytrzymaj trymer tak, aby zęby były skierowane do góry, lecz przy tym płasko przylegały do skóry.

• Przesuwaj trymer w górę i na zewnątrz, przeciwnie do kierunku wzrostu włosów.

• Trymer działa najwydajniej, gdy włosy są strzyżone z odpowiednią dla niego prędkością.

• Nigdy nie wyłączaj urządzenia, gdy znajduje się ono we włosach.

Używanie urządzenia Precision Trimmer z nasadkami grzebieniowymi do ciała

• Zamocuj jedną z dwóch nasadek grzebieniowych (3 mm lub 4 mm).

• Jeśli chcesz uzyskać więcej niż jedną długość cicia, zacznij od najdłuższej.

• Włóż trymer.

• Przytrzymaj trymer tak, aby zęby były skierowane do góry, lecz przy tym płasko przylegały do skóry.

• Powoli przesuwać trymer w górę i na zewnątrz, przeciwnie do kierunku wzrostu włosów.

• Pamiętaj, aby zachować szczególną ostrożność podczas tymowania wrażliwych miejsc.

• Trymer działa najwydajniej, gdy włosy są strzyżone z odpowiednią dla niego prędkością.

• Nigdy nie wyłączaj urządzenia, gdy znajduje się ono we włosach.

Używanie urządzenia Precision Trimmer z 2-pozycyjną nasadką grzebieniową do brwi

• Zamocuj 2-pozycyjną nasadkę grzebieniową i wybierz odpowiednią długość (3 mm lub 5 mm).

• Włóż trymer.

• Przesuwaj nasadkę po włosach, które chcesz przyciąć, zgodnie z kierunkiem ich wzrostu, aż będą odpowiedniej długości.

• Trymer działa najwydajniej, gdy włosy są strzyżone z odpowiednią dla niego prędkością.

• Nigdy nie wyłączaj urządzenia, gdy znajduje się ono we włosach.

Używanie urządzenia Precision Trimmer z 2-pozycyjną nasadką grzebieniową do brwi

• Zamocuj 2-pozycyjną nasadkę grzebieniową i wybierz odpowiednią długość (3 mm lub 5 mm).

• Włóż trymer.

• Przesuwaj nasadkę po włosach, które chcesz przyciąć, zgodnie z kierunkiem ich wzrostu, aż będą odpowiedniej długości.

• Trymer działa najwydajniej, gdy włosy są strzyżone z odpowiednią dla niego prędkością.

• Nigdy nie wyłączaj urządzenia, gdy znajduje się ono we włosach.

Używanie urządzenia Power Trimmer z nasadkami grzebieniowymi do włosów

W celu uzyskania równego cicia na całej powierzchni:

• Zamocuj jedną z trzech nasadek grzebieniowych (9 mm, 12 mm lub 16 mm).

• Włóż trymer.

• Zaczynając od karku, trzymaj trymer skierowany zębami do góry, sprawdzając, czy nakładka grzebieniowa jest umieszczona płasko na głowie.

• Powoli przesuwać trymer w górę i na zewnątrz włosów w kierunku czubka głowy, zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów. Nasadka grzebieniowa pomaga unieść włosy, a ostrza przycinają je na pożądaną długość.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć górę i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuając maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po włosach.

• Po osiągnięciu żądanej długości z tyłu włosów zacznij strzyć bok i boki.

• Przytrzymaj trymer z przodu włosów z zębami skierowanymi do tyłu głowy i przesuwać go w kierunku czubka głowy. Powtórz te czynności kilka razy, ile potrzebujesz, przesuując maszynkę po

