

ITALIANO	ESPAÑOL	PORTUGUÊS
AS6553E Leggere prima le istruzioni di sicurezza. ISTRUZIONI PER L'USO - Asciugare sommarariamente i capelli con un asciugamano per eliminare l'acqua in eccesso ed eventuali nodi. Dividere i capelli in ciocche pronte per essere asciugate/ modellate. - Usare il ferro ad aria senza un accessorio per asciugare i capelli. Per modellarli, inserire la spazzola preferita sull'impugnatura. Per variare gli accessori, consultare la sezione "Cambio degli accessori". - Impostare l'interruttore su "on" e selezionare una temperatura e un flusso d'aria adatto al proprio tipo di capelli. Nota: la luce LED blu si illumina sotto l'uscita dell'aria a indicare l'attivazione della funzione a ioni anti piccoli arricciamenti indesiderati. - Dopo l'uso, impostare l'interruttore su "off" per spegnere, quindi staccare l'apparecchio dalla corrente elettrica. - Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di riporlo. Cambio degli accessori - Con i ganci sulla parte posteriore dell'accessorio situati nella parte superiore, posizionare l'accessorio sopra l'uscita dell'aria. Tenendo leggermente inclinata la parte inferiore dell'accessorio, che tocca l'apparecchio, premere delicatamente la parte alta dell'accessorio sull'impugnatura, fino ad avvertire lo scatto che ne conferma il corretto posizionamento. - Per togliere un accessorio, tenere premuto il pulsante posizionato nella parte superiore dell'impugnatura e staccare lentamente l'accessorio. ATTENZIONE: prestare la massima attenzione agli accessori e all'uscita dell'aria perché diventano molto caldi dopo l'uso. Consigliamo di attivare la funzione "aria fresca" per contribuire al raffreddamento della parte e degli accessori prima di sostituirli. Asciugatura - Usare il ferro ad aria senza un accessorio per asciugare i capelli. - Dirigere il flusso d'aria in basso lungo il fusto del capello, in modo da lisciarlo durante l'asciugatura. - Per un'acconciatura di lunga durata, selezionare la funzione "aria fresca" e orientare delicatamente sui capelli caldi per lisciare e fissare l'acconciatura. - Ripetere l'operazione per ogni ciocca di capelli. Spazzola lisciacapelli - Posizionare la spazzola al di sotto o al di sopra della ciocca di capelli, vicino al cuoio capelluto, con le setole rigide rivolte verso l'alto. - Utilizzare la spazzola sopra la ciocca di capelli contribuisce a eliminare i nodi e a lisciare i capelli più sottili. Posizionare la spazzola al di sotto della ciocca per favorire la lisciatura dei capelli più spessi e conferire volume. - Usare l'altra mano per tenere la ciocca di capelli tesa contro la spazzola, fino al penetrare delle setole rigide nei capelli. - Far scorrere delicatamente la spazzola lungo la ciocca, creando tensione e controllo all'interno dei capelli, per lisciare la ciocca durante l'asciugatura. - Per un'acconciatura di lunga durata, selezionare la funzione "aria fresca" e orientare delicatamente sui capelli caldi per lisciare e fissare l'acconciatura. - Ripetere l'operazione per ogni ciocca di capelli. Spazzola asciugante curva - Posizionare la spazzola al di sotto della ciocca di capelli, vicino al cuoio capelluto, con le setole flessibili rivolte verso l'alto. - Usare la testina della spazzola per sollevare i capelli alla radice. Mantenere per alcuni secondo per aumentare il volume alle radici durante l'asciugatura. - Far scorrere la spazzola lungo ogni ciocca per asciugare e per conferire forma e volume. - Per un'acconciatura di lunga durata, selezionare la funzione "aria fresca" e orientare delicatamente sui capelli caldi per lisciare e fissare l'acconciatura. - Ripetere l'operazione per ogni ciocca di capelli. Spazzola lisciante imbottita - Posizionare la testa della spazzola sotto una ciocca di capelli, vicino al cuoio capelluto, con le setole flessibili rivolte verso l'alto. - Utilizzare la spazzola per lisciare i riccioli, eliminando, durante l'asciugatura, eventuali nodi. - Spostare lentamente la testa della spazzola lungo ogni ciocca per asciugare, lisciare e rendere i capelli più luminosi - Per un risultato di lunga durata , selezionare la funzione "aria fresca", quindi usare la spazzola nei capelli ancora caldi per lisciare e fissare l'acconciatura. - Ripetere l'operazione per ogni ciocca.	Impostazioni flusso d'aria/temperatura Sono previsti 3 flussi d'aria e 4 temperature, compresa la funzione ""aria fresca". Per regolare il flusso d'aria, premere il pulsante fino al raggiungimento della velocità desiderata del flusso d'aria. Una luce LED bianca si illumina a indicare ciascuna delle tre velocità di flusso d'aria. Per regolare la temperatura, premere il pulsante fino al raggiungimento della temperatura desiderata. Una luce LED rossa si illumina a indicare ciascuna delle tre temperature. Premere il pulsante una quarta volta per attivare la funzione "aria fresca" – le luci LED 3x cambiano da rosse a blu. Per asciugare e modellare i propri capelli, scegliere, per iniziare, l'impostazione più bassa. Aumentare all'occorrenza. Se i capelli sono fragili, sottili, decolorati o tinti, usare le temperature più basse. Per capelli più spessi, selezionare la temperatura più alta. Usare la funzione "aria fresca" sui capelli caldi per fissare l'acconciatura. Modalità Ultra-Care Per attivare la modalità Ultra-Care tenere premuto il pulsante della temperatura per 1-2 secondi fino a quando le luci LED della temperatura si alternano fra rosso e blu, a indicare che il flusso cambia continuamente da aria calda ad aria fredda. Per disattivare la modalità Ultra-Care, premere una volta il pulsante della temperatura per tornare all'impostazione di calore prescelta. Funzione di memoria - La funzione di memoria archivia l'impostazione preferita di temperatura, per la massima praticità e per risultati ottimali. La funzione si attiva automaticamente durante l'uso per memorizzare l'impostazione preferita di temperatura. - Una volta selezionata, la temperatura desiderata viene memorizzata per gli utilizzi successivi. - Quando si riaccende l'apparecchio, viene automaticamente selezionata la temperatura memorizzata. - Per reimpostare la temperatura memorizzata con l'apposita funzione, basta selezionare una temperatura diversa. Tecnologia Anti-Frizz Il sistema avanzato dual ionic di bilanciatura dell'umidità combina sia gli ioni positivi che quelli negativi, che lavorano insieme per eliminare i piccoli arricciamenti indesiderati mentre i capelli vengono asciugati e modellati. I capelli risultano vellutati con una luminosità brillante. Filtro magnetico amovibile Il filtro magnetico amovibile di entrata dell'aria facilita la pulizia dell'apparecchio e ottimizza il flusso d'aria per la massima rapidità di asciugatura. PULIZIA E MANUTENZIONE Per garantire sempre la massima efficacia dell'apparecchio, procedure come descritto di seguito: - Controllare che l'apparecchio si spento, staccato dall'apparecchio e raffreddato. Per pulire l'esterno dell'apparecchio, passarvi sopra un panno leggermente inumidito. Prestare la massima attenzione affinché non entri acqua nell'apparecchio, che deve essere totalmente asciutto prima dell'uso. - Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio. Attorcigliarlo e lasciarlo libero a lato dell'apparecchio stesso. - Non utilizzare l'apparecchio se il cavo risulta teso dalla presa elettrica. - Staccare sempre dalla presa elettrica dopo l'uso. Pulizia del filtro magnetico amovibile di entrata - Per allungare la durata del prodotto, è importante tenere il filtro di ingresso pulito. - Controllare che l'apparecchio sia spento, staccato dalla presa elettrica e raffreddato. - Con una spazzolina morbida, eliminare i capelli e gli eventuali altri residui dal filtro.	alcantar la velocidad deseada. Se encenderá un LED blanco para indicar cada uno de los ajustes de velocidad. Para ajustar la temperatura, pulse el botón hasta alcanzar la temperatura deseada. Se encenderá un LED rojo para indicar cada una de las tres temperaturas. Pulse el botón por cuarta vez para activar el ajuste de aire frío: las 3 luces LED cambiarán de rojo a azul. Empiece por la temperatura más baja y vaya aumentando en función de las necesidades. Si tiene el cabello fino, delicado, decolorado o teñido, utilice el ajuste de calor más bajo. Para cabello más grueso, utilice el ajuste de calor más alto. Utilice el ajuste de aire frío con el pelo caliente para fijar el peinado. Modo Ultra-Care Para activar el modo Ultra-Care, mantenga pulsado el botón de ajuste de temperatura durante 1-2 segundos hasta que las luces LED de temperatura parpadeen en rojo y azul para indicar que el aire está alternando entre caliente y frío. Para desactivar la función Ultra-Care, pulse el botón de temperatura una vez para volver al ajuste de calor elegido. Función de memoria - La función de memoria almacena sus ajustes de calor favoritos para facilitar su uso y obtener unos resultados coherentes. La función de memoria se activa automáticamente durante el uso para almacenar su ajuste de temperatura favorito. - Una vez seleccionado el ajuste de temperatura deseado, la función de memoria almacenará la temperatura seleccionada para su uso futuro. - Al volver a encender el aparato, se seleccionará automáticamente la temperatura memorizada. - Para modificar la temperatura almacenada en la función de memoria, basta con seleccionar una temperatura diferente. Tecnología antiencrepamiento El avanzado sistema iónico dual equilibra la humedad y combina iones positivos y negativos, que trabajan conjuntamente para eliminar el encrepamiento durante el secado y el peinado. El cabello queda sedoso y acondicionado, con un brillo magnífico. Filtro magnético extraíble El avanzado sistema iónico dual equilibra la humedad y combina iones positivos y negativos, que trabajan conjuntamente para eliminar el encrepamiento durante el secado y el peinado. El cabello queda sedoso y acondicionado, con un brillo magnífico. CUIDADO Y MANTENIMIENTO Para mantener este aparato en las mejores condiciones posibles, siga los siguientes pasos: - Asegúrese de que el aparato esté frío y desenchufado. - Para limpiar el exterior, utilice un paño húmedo. Tenga cuidado de que no penetre agua en el aparato y de que está completamente seco antes de usarlo. - No use el aparato a una distancia excesiva del enchufe. - Desenchúfelo siempre después de usarlo. Limpieza del filtro magnético extraíble - Para aumentar la vida útil de su producto, es importante mantener limpio el filtro. - Asegúrese de que el aparato esté frío y desenchufado. - Con un cepillo suave, retire del filtro los restos de cabello y otros residuos.

