



Fabriqu  en Chine
Made in China

ST393E - C150d

FRANAIS

ST393E

Consultez au pr alable les consignes de s curit .

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

ATTENTION ! Veillez   ce que la surface chaude de l'appareil n'entre pas en contact direct avec la peau, en particulier les yeux, les oreilles, le visage et le cou.

ATTENTION ! Ne touchez pas les plaques chauffantes ou les pi ces m talliques de l'appareil lorsqu'elles sont chaudes.

- Assurez-vous d'avoir les cheveux secs et peignez-les pour  liminer tout n ud. S parez vos cheveux en m ches. Ils sont maintenant pr ts    tre coiff s.
- Appuyez sur le bouton  pour allumer l'appareil. Le voyant lumineux se met   clignoter et l'appareil commence automatiquement   chauffer.
- Appuyez sur les boutons «INTENSE» et «PROTECT» pour s lectionner le r glage de temp rature adapt    votre type de cheveux. Le voyant lumineux clignote jusqu'  ce que la temp rature s lectionn e soit atteinte. Une fois la temp rature atteinte, le voyant brille en continu.
- Placez une m che de cheveux entre les plaques de lissage, pr s des racines.
- Maintenez fermement la m che entre les plaques de lissage et faites glisser l'appareil sur la longueur des cheveux, de la racine jusqu'  la pointe.
- R p tez l'op ration pour chaque m che de cheveux.
- Laissez vos cheveux refroidir avant de les peigner.
- Apr s utilisation, appuyez sur le bouton  pour  teindre l'appareil et d branchez-le.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

REMARQUE : l'appareil  met un l ger bourdonnement provenant du g n rateur d'ions qui lib re les ions. Ceci est normal.

R glages de temp rature

Si vous avez des cheveux d licats, fins, d color s ou color s, utilisez les r glages de temp rature plus bas. Pour des cheveux plus  pais, utilisez les r glages de temp rature plus  lev s. On conseille de toujours effectuer un test lors de la premi re utilisation pour s'assurer d'utiliser la temp rature correcte sur le type de cheveu. Commencez par le r glage le plus bas, puis augmentez la temp rature jusqu'  obtention du r sultat souhait .

Voici un guide des r glages de temp rature :

PROTECT (Vert)= 140  C
PROTECT (Vert)= 160  C
PROTECT (Jaune)= 180  C
PROTECT (Orange) = 200  C
INTENSE (Rouge) = 220  C
INTENSE (Rouge) = 235  C

Arr t automatique

Cet appareil a une fonction d'arr t automatique pour plus de s curit . Si l'appareil reste allum  en continu pendant plus de 72 minutes, il s' teindra automatiquement. Si vous souhaitez continuer   utiliser l'appareil au-del  de ce temps, il vous suffit d'appuyer sur le bouton  pour remettre l'appareil en marche.

Tapis thermor sistant

Cet appareil est fourni avec un tapis de protection thermor sistant   utiliser pendant et apr s le coiffage. En cours d'utilisation, ne posez jamais l'appareil sur une surface sensible   la chaleur, m me quand vous utilisez le tapis thermor sistant fourni. Apr s utilisation,  teignez et d branchez l'appareil. Enroulez imm diatement l'appareil dans le tapis thermor sistant fourni et laissez-le refroidir compl tement. Laissez-le hors de port e des enfants, car il restera tr s chaud encore pendant plusieurs minutes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Pour garder votre appareil dans le meilleur  tat possible, veuillez respecter les consignes ci-dessous :
- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil, laissez-le plut t sur le c t  de l'appareil, grossi rement enroul .
 - N'utilisez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
 - D branchez-le toujours apr s utilisation.
 - Nettoyez les plaques   l'aide d'un chiffon humide et doux, sans d tergent, afin de pr server la qualit  optimale des plaques. Ne grattez pas les plaques.
 - Pour prot ger les plaques, rangez le fer   lisser avec les plaques solidement ferm es.

ENGLISH

ST393E

Read the safety instructions first.

HOW TO USE

WARNING! Take care to avoid the hot surface of the appliance coming into direct contact with the skin, in particular the eyes, ears, face and neck.

WARNING! Do not touch the hot plates or metal parts of the appliance whilst hot.

- Ensure the hair is dry and combed through to remove any tangles. Divide the hair into sections ready for styling.
- Press the button marked  to turn the appliance on. The indicator light will start flashing and the appliance will automatically start heating up.
- Press the "INTENSE" and "PROTECT" buttons to select a heat setting suitable for your hair type. The indicator light will flash until the selected temperature has been reached. Once the temperature has been reached, the indicator light will remain solid in colour.
- Place a section of hair between the straightening plates, close to the roots.
- Hold the hair firmly between the straightening plates and slide down the length of the hair, from root to tip.
- Repeat on each section of hair.
- Allow the hair to cool before combing through.
- After use, press the  button to switch off and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool before storing away.

NOTE: There will be a slight buzzing sound from the appliance which is from the ionic generator releasing the ions. This is normal.

Heat Settings

If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat setting. For thicker hair, use the higher heat setting. It is suggested to always complete a test on initial use to ensure the correct temperature is used on the hair type. Start on the lowest setting and increase the temperature until desired result is achieved.

Below is a guide of the temperature settings:

PROTECT (Green) = 140 C
PROTECT (Green) = 160 C
PROTECT (Yellow) = 180 C
PROTECT (Orange) = 200 C
INTENSE (Red) = 220 C
INTENSE (Red) = 235 C

Auto Shut Off

This appliance has an automatic shut off feature for added safety. If the appliance is switched on for more than 72 minutes continuously, it will automatically switch off. If you wish to continue using the appliance after this time, simply press the  button to turn the power on again.

Heat Mat

This appliance comes with a heat protective mat for use during and after styling. During use, do not place the appliance on any heat sensitive surface, even when using the heat mat provided. After use, switch off and unplug the appliance. Immediately wrap the appliance in the heat mat provided and allow to fully cool down. Continue to keep it out of reach of children as it will remain hot for several minutes.

CARE & MAINTENANCE

- To keep your appliance in the best possible condition, please follow the steps below:
- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
 - Do not use the appliance at a stretch from the power point.
 - Always unplug after use.
 - Clean the plates using a soft, dampened cloth, without soap, to preserve the optimal quality of the plates. Do not scratch the plates.
 - To protect the plates, store the straightening iron with the plates closed tightly.

DEUTSCH

ST393E

Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise.

GEBRAUCHSANLEITUNG

ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass die hei e Ger teoberfl che nicht in direkten Kontakt mit der Haut, insbesondere den Augen, den Ohren, dem Gesicht und dem Hals kommt.

ACHTUNG! Ber hren Sie weder die hei en Platten noch die Metallteile des Ger ts, solange diese hei  sind.

- Vergewissern Sie sich, dass das Haar trocken ist und k mmen Sie es durch, um es zu entwirren. Teilen Sie das Haar in Haarpartien zum Stylen ab.
- Dr cken Sie zum Einschalten des Ger ts die Taste . Das Anzeigelicht beginnt zu blinken und das Ger t beginnt automatisch mit dem Aufheizen.
- Dr cken Sie die Tasten „INTENSE“ und „PROTECT“, um eine f r Ihren Haartyp geeignete Temperatureinstellung auszuw hlen. Das Anzeigelicht blinkt so lange, bis die gew nschte Temperatur erreicht wurde. Sobald die Temperatur erreicht wurde, leuchtet das Anzeigelicht dauerhaft.
- Legen Sie eine Haarstr hne nahe am Haaranatz zwischen die Gl ttplatten.
- Halten Sie die Str hne zwischen den Gl ttplatten fest und lassen Sie das Ger t vom Haaranatz bis zu den Spitzen am Haar entlanggleiten.
- Bei jeder Haarstr hne wiederholen.
- Lassen Sie das Haar abk hlen, bevor Sie es durchk mmen.
- Schalten Sie nach Gebrauch das Ger t durch Dr cken auf die -Taste aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie das Ger t vor dem Verstauen ausk hlen.

HINWEIS: Der Ionengenerator erzeugt durch die Freisetzung der Ionen ein leichtes Brummen. Das ist normal.

Temperaturstufen

Wenn Sie empfindliches, feines, aufgehelltes oder coloriertes Haar haben, verwenden Sie bitte die niedrigere Temperatureinstellung. F r dickeres Haar verwenden Sie die h here Temperatureinstellung. Es wird empfohlen, bei der ersten Anwendung immer einen Test durchzuf hren, um sicherzustellen, dass die f r den Haartyp passende Temperatur verwendet wird. Beginnen Sie mit der niedrigsten Einstellung und erh hen Sie die Temperatur, bis Sie das gew nschte Ergebnis erreicht haben.

Nachfolgend eine Orientierungshilfe f r die Temperatureinstellungen:

PROTECT (gr n) = 140  C
PROTECT (gr n) = 160  C
PROTECT (gelb) = 180  C
PROTECT (orange) = 200  C
INTENSE (rot) = 220  C
INTENSE (rot) = 235  C

Automatische uitschakeling

Dit apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie voor extra veiligheid. Als het apparaat gedurende meer dan 72 minuten continu is ingeschakeld, schakelt het automatisch uit. Als u het apparaat daarna nog wilt blijven gebruiken, drukt u simpelweg op de knop  om het weer aan het zetten.

Hitzeschutzmatte

Diesem Ger t liegt eine Hitzeschutzmatte f r den Einsatz w hrend und nach dem Styling bei. Legen Sie das Ger t w hrend des Betriebs nicht auf eine hitzeempfindliche Oberfl che, auch dann nicht, wenn Sie die mitgelieferte Hitzeschutzmatte verwenden. Nach dem Gebrauch das Ger t ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Wickeln Sie das Ger t sofort in die mitgelieferte Hitzeschutzmatte und lassen Sie es abk hlen. Bewahren Sie es weiterhin au erhalb der Reichweite von Kindern auf, da es noch einige Minuten hei  bleibt.

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

- Um Ihr Ger t in einem m glichst guten Zustand zu erhalten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:
- Das Kabel nicht um das Ger t wickeln, sondern locker neben dem Ger t aufrollen.
 - Ziehen Sie beim Gebrauch des Ger ts nicht am Netzkabel.
 - Nach Gebrauch Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
 - Reinigen Sie die Platten mit einem weichen, feuchten Tuch ohne Seifenzusatz, um so die optimale Qualit t der Platten zu erhalten. Die Platten nicht scheuern.
 - Bewahren Sie den Haargl tter mit fest geschlossenen Platten auf, um die Platten zu sch tzen.

NEDERLANDS

ST393E

Lees eerst de veiligheidsinstructies.

INSTRUCTIES

WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat het hete oppervlak van het apparaat niet in direct contact komt met de huid, met name ogen, oren, gezicht en nek.

WAARSCHUWING! Raak de warmteplaten en metalen onderdelen niet aan wanneer het apparaat warm is.

- Zorg dat het haar droog is en kam het goed door om eventuele klitten te verwijderen. Verdeel het haar in strengen voordat u het gaat stylen.
- Zet het apparaat aan door op de knop  te drukken. Het indicatielampje begint te knipperen en het apparaat warmt automatisch op.
- Druk op de knoppen „INTENSE“ en „PROTECT“ om een geschikte warmte-instelling voor uw haartype te kiezen. Het indicatielampje knippert totdat de gekozen temperatuur is bereikt. Zodra de temperatuur is bereikt, blijft het lampje ononderbroken branden.
- Klem een streng haar tussen de platen van de stijltang, dicht bij de haarwortels.
- Houd het haar stevig vast tussen de platen van de stijltang en laat deze langs het haar glijden, van de haarwortels tot de punten.
- Herhaal dit voor elke streng haar.
- Laat het haar afkoelen voordat u het doorkamt.
- Druk na gebruik op de knop  om het apparaat uit te zetten en haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.

OPGELET: Het apparaat maakt een licht zoemend geluid wanneer het aan is; dit wordt veroorzaakt door de ionengenerator. Dit is normaal.

Temperatuurinstellingen

Als u delicaat, fijn, gebleekt of gekleurd haar hebt, gebruik dan de lagere temperatuur. Als u dikker haar hebt, mag u de hogere temperatuur gebruiken. Het wordt aanbevolen om altijd eerst een test te doen voor het eerste gebruik om te controleren of de juiste temperatuur voor het haartype wordt gebruikt. Begin op de laagste instelling en verhoog de temperatuur tot het gewenste resultaat bereikt is.

Hieronder staat een richtlijn voor de temperatuurinstellingen:

PROTECT (groen) = 140  C
PROTECT (groen) = 160  C
PROTECT (geel) = 180  C
PROTECT (orange) = 200  C
INTENSE (rood) = 220  C
INTENSE (rood) = 235  C

Automatische uitschakeling

Dit apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie voor extra veiligheid. Als het apparaat gedurende meer dan 72 minuten continu is ingeschakeld, schakelt het automatisch uit. Als u het apparaat daarna nog wilt blijven gebruiken, drukt u simpelweg op de knop  om het weer aan het zetten.

Warmtemat

Dit apparaat wordt geleverd met een hittebestendige mat om tijdens en na het stylen te gebruiken. Zet het apparaat tijdens het gebruik niet op een hittegevoelige ondergrond, ook niet als u de meegeleverde warmtemat gebruikt. Schakel het apparaat na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wikkel het apparaat onmiddellijk in de meegeleverde warmtemat en laat het volledig afkoelen. Houd het apparaat steeds buiten bereik van kinderen aangezien het nog een aantal minuten warm zal blijven.

VERZORGING EN ONDERHOUD

- Houd uw apparaat in optimale conditie door de onderstaande instructies te volgen:
- Wikkel het snoer niet rond het apparaat, maar rol het snoer losjes op naast het apparaat.
 - Gebruik het apparaat niet als het snoer strakgespannen staat vanaf het stopcontact.
 - Haal na gebruik de stekker altijd uit het stopcontact.
 - Reinig de platen zonder zeep met een zachte, vochtige doek om de kwaliteit van de platen optimaal te houden. Pas op dat u geen krassen maakt op de platen.
 - Berg de stijltang op met de platen goed tegen elkaar, zodat deze niet beschadigd kunnen raken.

ITALIANO

ST393E

Leggere prima le istruzioni di sicurezza.

UTILIZZO

ATTENZIONE! Prestare attenzione per evitare che la superficie calda dell'apparecchio entri in diretto contatto con la pelle, in particolare con occhi, orecchie, viso e collo.

ATTENZIONE! Non toccare le piastre o le parti metalliche dell'apparecchio quando   caldo.

- Accertare che i capelli siano asciutti e pettinati per rimuovere eventuali nodi. Dividere i capelli in ciocche pronte per l'acconciatura.
- Premere il pulsante  per accendere l'apparecchio. La spia inizier  a lampeggiare e l'apparecchio a riscaldarsi automaticamente.
- Premere i pulsanti „INTENSE“ e „PROTECT“ per selezionare un'impostazione di temperatura idonea al proprio tipo di capello. La spia lampegger  fino al raggiungimento della temperatura selezionata. Una volta raggiunta la temperatura, la spia rimarr  fissa.
- Inserire una ciocca di capelli tra le piastre stiranti, all'altezza delle radici.
- Tenere saldamente i capelli tra le piastre stiranti e farle scorrere lungo la lunghezza dei capelli, dalla radice alla punta.
- Ripetere su ogni ciocca di capelli.
- Lasciare raffreddare i capelli prima di pettinarli.
- Dopo l'utilizzo premere il pulsante  per spegnere e scollegare l'apparecchio.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riparlo.

N.B.: L'apparecchio emetter  un leggero ronzio che proviene dal generatore ionico che rilascia gli ioni.   normale.

Impostazioni di temperatura

Per capelli delicati, fini, decolorati o colorati, utilizzare l'impostazione a temperatura ridotta. Per capelli pi  spessi, utilizzare l'impostazione di temperatura maggiore. All'inizio, si consiglia di effettuare sempre un test sull'uso per assicurarsi che in base al proprio tipo di capelli venga utilizzata la temperatura corretta. Iniziare con l'impostazione pi  bassa e aumentare la temperatura fino al raggiungimento del risultato desiderato.

Di seguito   riportata una guida alle impostazioni di temperatura:

PROTECT (verde) = 140 C
PROTECT (verde) = 160 C
PROTECT (giallo) = 180 C
PROTECT (arancione) = 200 C
INTENSE (rosso) = 220 C
INTENSE (rosso) = 235 C

Spegnimento automatico

Questo apparecchio ha una funzione di spegnimento automatico per una maggiore sicurezza. Se l'apparecchio viene usato per pi  di 72 minuti consecutivi, si spegner  automaticamente. Se si desidera continuare a utilizzare l'apparecchio dopo tale periodo di tempo,   sufficiente premere il pulsante  per accendere l'apparecchio.

Involucro termico

L'apparecchio viene fornito con un tappetino protettivo termico da usare durante e dopo l'acconciatura. Non posizionare l'apparecchio su superfici sensibili al calore anche quando si usa l'involucro termico in dotazione. Dopo l'uso, spegnere e scollegare l'apparecchio. Avvolgere immediatamente l'apparecchio nell'involucro termico in dotazione e lasciare raffreddare completamente. Continuare a tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini in quanto rimarr  caldo per diversi minuti.

CURA E MANUTENZIONE

- Per mantenere l'apparecchio nelle migliori condizioni possibili, procedere come segue:
- Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio, ma avvolgerlo senza stringere troppo nella parte laterale dell'apparecchio.
 - Non utilizzare l'apparecchio a troppa distanza dalla presa di corrente.
 - Scollegare sempre la spina dopo l'uso.
 - Pulire le piastre con un panno morbido inumidito, senza sapone, per preservarne la qualit  ottimale. Non graffiare le piastre.
 - Per proteggere le piastre, conservare il ferro da stiro con le piastre ben chiuse.

ESPA OL

ST393E

Lea primeramente las instrucciones de seguridad.

MODO DE EMPLEO

 ADVERTENCIA! Evite que la superficie caliente del aparato entre en contacto directo con la piel, especialmente con los ojos, los o os, el rostro y el cuello.

 ADVERTENCIA! No toque las placas calientes ni las piezas de metal del aparato mientras est  caliente.

- Aseg rese de que el cabello est  seco y cepillado para eliminar cualquier enredo. Separe el cabello en secciones listas para el peinado.
- Pulse el bot n identificado con  para encender el aparato. El piloto comenzar  a parpadear y el aparato comenzar  a calentarse autom ticamente.
- Pulse los botones „INTENSE“ o „PROTECT“ (intenso o proteger, respectivamente) para seleccionar una temperatura adecuada para su tipo de cabello. El piloto parpadear  hasta que se haya alcanzado la temperatura seleccionada. Una vez alcanzada la temperatura, el piloto permanecer  fijo.
- Coloque una secci n de cabello entre las planchas alisadoras, cerca de la raiz.
-  ujete el cabello firmemente entre las planchas alisadoras y deslicelas a lo largo de este, desde la raiz hasta la punta.
- Repita en cada una de las secciones de cabello.
- Deje que el cabello se enfr e antes de cepillar.
- Tras el uso, pulse el bot n  para apagar y, luego, desenchufe el aparato.
- Deje que el aparato se enfr e antes de guardarlo.

NOTA: El aparato emitir  un ligero zumbido proveniente del generador i nico liberando iones. Esto es normal.

Ajustes de calor

Si tiene el cabello delicado, fino, decolorado o te ido, use el ajuste de temperatura m s bajo. Para cabello grueso, use el ajuste de temperatura m s elevado. Siempre, se recomienda realizar una prueba al usar el aparato por primera vez para garantizar la elecci n de la temperatura correcta en funci n del tipo de cabello. Comience con el ajuste m s bajo y aumente la temperatura hasta obtener el resultado deseado.

A continuaci n, encontrar  una guida de ajustes de temperatura:

PROTECT (verde) = 140 C
PROTECT (verde) = 160 C
PROTECT (amarillo) = 180 C
PROTECT (naranja) = 200 C
INTENSE (rojo) = 220 C
INTENSE (rojo) = 235 C

Apagado autom tico

Este aparato cuenta con una funci n de apagado autom tico que brinda una mayor seguridad. El aparato se apagar  autom ticamente si queda encendido durante m s de 72 minutos seguidos. Si desea seguir usando el aparato tras dicho periodo, simplemente pulse el bot n  para volver a encenderlo.

Alfombrilla t rmica

El aparato se suministra con una alfombrilla t rmica para usarla durante y despu s del peinado. Durante su uso, no coloque el aparato sobre superficies sensibles al calor, incluso cuando se use la alfombrilla t rmica suministrada. Tras usar el aparato, ap guelo y desench felo. Envuelva inmediatamente el aparato en la alfombrilla t rmica suministrada y deje que se enfr e por completo. Mant ngalo alejado del alcance de los ni os, ya que permanecer  caliente durante varios minutos.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

- Para mantener su aparato en el mejor estado posible, observe las siguientes medidas:
- No envuelva el cable alrededor del aparato; enr llelo de forma holgada al lado del aparato.
 - No use el aparato a una distancia considerable de la toma de corriente.
 - Desench felo siempre tras el uso.
 - Limpie las placas con un pa o suave y h medo, sin jab n, para conservar la  ptima calidad de las placas.
 - No raye las placas.
 - Para proteger las placas, guarde la plancha alisadora con las placas bien cerradas.

PORTUGU S

ST393E

Leia primeiro as instru  es de seguran a.

COMO UTILIZAR

AVISO! Tome as devidas precau  es de modo a evitar que a superf cie quente do aparelho entre em contacto direto com a pele, particularmente com os olhos, orelhas, cara e pesco o.

AVISO! N o toque nas placas quentes ou nas partes met licas do aparelho enquanto estiverem quentes.

- Certifique-se de que o cabelo est  seco e bem penteado para remover qualquer n . Divida o cabelo em madeixas prontas para pentear.
- Pressione o bot  o  para ligar o aparelho. A luz indicadora comear  a piscar e o aparelho comear  a aquecer automaticamente.
- Pressione os bot  es „INTENSE“ e „PROTECT“ para seleccionar uma defini  o de calor adequada ao seu tipo de cabelo. O indicador piscar  at  que a temperatura seleccionada seja atingida. Logo que a temperatura desejada seja atingida, a luz indicadora vai permanecer com uma cor uniforme.
- Coloque uma madeixa de cabelo entre as placas de alisamento, perto das ra es.
- Segure o cabelo firmemente entre as placas alisadoras e deslize pelo comprimento do seu cabelo, das ra es at   s pontas.
- Repita em cada madeixa do cabelo.
- Deixe o cabelo arrefecer antes de o pentear.
- Ap s a utiliza  o, pressione o bot  o  para desligar e desligue o aparelho da tomada el trica.
- Deixe o aparelho arrefecer antes de o guardar.

NOTA: Haver  um leve zumbido do aparelho que   do gerador i nico libertando os i es. Isto   normal.

Modos de calor

Se tiver cabelos delicados, finos, clareados ou coloridos, use o modo de calor mais baixo. Para cabelos mais grossos, use o modo de calor mais alto. Sugere-se executar sempre um teste na utiliza  o inicial para garantir que   utilizada a temperatura adequada ao tipo de cabelo. Comece na defini  o mais baixa e aumente a temperatura at  alcan ar o resultado desejado.

Abaixo est  um guia das defini  es de temperatura:

PROTECT (Verde) = 140 C
PROTECT (Verde) = 160 C
PROTECT (Gul) = 180  C
PROTECT (Orange) = 200  C
INTENSE (Rod) = 220  C
INTENSE (Rod) = 235  C

Funcionalidade de desligar autom tico

Este aparelho tem uma fun  o de desligar autom tico para aumentar a seguran a. Se o aparelho ficar ligado continuamente durante mais de 72 minutos, ser  desligado automaticamente. Para continuar a utilizar o aparelho ap s este per odo, basta premir o bot  o  para voltar a lig -lo novamente.

Tapete de prote  o

Este aparelho vem munido de um tapete de prote  o t rmica para utiliza  o durante e ap s o penteado. Durante a utiliza  o, n o coloque o aparelho em nenhuma superf cie sens vel ao calor, mesmo utilizando o tapete de prote  o fornecido. Ap s a utiliza  o, desligue o aparelho e desligue a ficha da tomada el trica. Enrole imediatamente o aparelho no tapete de prote  o fornecido e deixe-o arrefecer completamente. Continue a mant -lo fora do alcance das crian as, pois permanecer  quente durante v rios minutos.

CUIDADO E MANUTEN  O

- Para manter o seu aparelho na melhor condi  o poss vel, siga os procedimentos indicados abaixo:
- N o enrole o fio em torno do aparelho, deve antes enrol -lo sem apertar ao lado do aparelho.
 - N o utilize o aparelho de forma que o fio fique esticado desde a tomada el trica.
 - Desligue sempre a ficha da tomada el trica depois de utilizar.
 - Limpe as placas com um pano macio e humedecido, sem sab  o, para preservar a qualidade das placas. N o risque as placas.
 - Para proteger as placas, armazene o ferro alisador com as placas bem fechadas.

DANSK

ST393E

L s f rst sikkerhedsanvisningerne.

S DAN BRUGES PRODUKTET

ADVARSEL S rg for at undg , at apparatets varme flader kommer i direkte kontakt med huden, navnlig  jne,  rer, ansigt og h ls.

ADVARSEL R r ikke ved apparatets varmeplader eller metaldele, mens det er varmt.

- S rg for, at h ret er t rt og gennemredt for at fjerne eventuelt filtret h r. Opdel

SVENSKA	NORSK	SUOMI	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	MAGYAR	POLSKI	ČESKY	РУССКИЙ	TÜRKÇE
ST393E	ST393E	ST393E	ST393E	ST393E	ST393E	ST393E	ST393E	ST393E

Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.

BRUKSANVISNING
VARNING! Se noga till att apparatens heta ytor inte kommer i kontakt med huden, särskilt ögon, öron, ansikte och hals.

VARNING! Vidrör inte apparatens heta plattor eller metalldelar medan de är varma.

• Se till att håret är torrt och genomkammat för att avlägsna eventuellt trassel. Dela håret i slingor som är klara för styling.

• Starta apparaten genom att trycka på knappen markerad . Indikatorn kommer börja blinka och apparaten att värmas upp automatiskt.

• Tryck på knappen "INTENSIV" och "SKYDDA" för att välja en värmeinställning som passar din hårtyp. Lampan blinkar tills den valda temperaturen har nåtts. När temperaturen har uppnåtts lyser lampan kontinuerligt.

• Placera en hårslinga mellan plattorna, nära rötterna.

• Håll håret i ett fast grepp mellan plattorna och för plattorna långs med håret, från rötter till toppar.

• Upprepa för alla hårslingor.

• Vanta tills håret svalnat innan du kammar igenom det.

• Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen  och dra ur kontakten.

• Låt enheten svalna innan du ställer undan den.

OBS! Ett brusande ljud kan förekomma vilket kommer från apparatens jongeneratorn som frigör joner. Detta är normalt.

Värmeinställningar
Använd den lägre temperaturinställningen om du har ömtåligt, tunt, blekt eller färgat hår. Använd den högre temperaturinställningen om du har tjockt hår. Vi rekommenderar att du utför ett test vid det första användningstillfället för att säkerställa att rätt temperatur används för din hårtyp. Börja på den lägsta inställningen och höj temperaturen tills önskat resultat uppnås.

Se temperaturvägledningen nedan:

SKYDDA (Grön) = 140 °C
SKYDDA (Grön) = 160 °C
SKYDDA (Grön) = 180 °C
SKYDDA (Orange) = 200 °C
INTENSIV (Röd) = 220 °C
INTENSIV (Röd) = 235 °C

Automatisk avstängning
Apparaten har automatiskt avstängning för extra säkerhet. Om apparaten är påslagen mer än 72 minuter åt gången stängs den av automatiskt. Om du vill fortsätta använda apparaten efter den tiden trycker du bara på knappen  för att slå på strömmen igen.

Värmematta
Denna apparat levereras med en värmeskyddande matta som används under och efter stylingen. Lagg inte apparaten på värmekänsliga ytor under användningen, inte ens om den ligger på värmemattan. Stäng av apparaten efter användning och dra ur kontakten. Vira genast in apparaten i den medföljande värmemattan och låt den svalna helt. Fortsätt att hålla den utom räckhåll för barn eftersom det tar flera minuter innan den svalnar.

VÅRD OCH UNDERHÅLL
Följ anvisningarna nedan för att hålla apparaten i bästa skick:

- Linda inte sladden runt apparaten utan rulla ihop den löst vid sidan av när du lägger undan apparaten.
- Använd inte apparaten med helt sträckt elkabel.
- Dra alltid ur kontakten efter användning.
- Rengör plattorna med en mjuk, fuktad trasa utan tvål för att bibehålla optimal kvalitet på plattorna. Skapa inte plattorna.
- För att skydda plattorna, förvara plattängan med plattorna stängda.

NORSK
ST393E

Les sikkerhetsinstruksjonene først.

BRUK AV APPARATET
ADVARSELT! Vær forsiktig for å unngå at apparatets varme overflater kommer i direkte kontakt med huden, spesielt øyne, ører, ansikt og nakke.

ADVARSELT! Ikke berør de varme platene eller metalldelene når apparatet er varmt.

• Sørg for at håret er tørt, og gre gjennom håret for å løse opp floker. Del håret opp i seksjoner som er klare for styling.

• Trykk på knappen merket  for å slå apparatet på. Indikatorlampen vil begynne å blinke og apparatet vil automatisk begynne å varme opp

• Trykk på knappene "INTENSE" og "PROTECT" for å velge en varmeinnstilling som passer din hårtype. Indikatorlyset vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd, lyser indikatorlyset permanent.

• Plasser en seksjon med hår mellom retteplatene og nær hårtøtene.

• Hold håret fast mellom retteplatene, og la tangen gli nedover hårets lengde fra rot til tupp.

• Gjenta på hver seksjon av håret.

• La håret kjøle seg ned før det gres ut.

• Etter bruk trykker du på -knappen for å slå av, så trekker du ut stopselet.

• La apparatet få kjøle seg ned før du setter det bort.

MERK: Det vil være en liten summende lyd fra apparatet, som er fra den ioniske generatoren som frigjør ionene. Dette er normalt.

Varmeinnstillinger
Hvis du har sensitivt, tynt, bleket eller farget hår, bruk den lave varmeinnstillingen. For tykkere hår, kan du bruke høy varmeinnstilling. Vi anbefaler at du alltid gjøre en test først, slik at du sørger for at riktig temperatur brukes på hårtypen. Start med den laveste innstillingen, og øk temperaturen til du oppnår ønsket resultat.

Nedenfor finner du en veiledning for temperaturinnstillingene:

PROTECT (grønn) = 140 °C
PROTECT (grønn) = 160 °C
PROTECT (gul) = 180 °C
PROTECT (oransje) = 200 °C
INTENSE (rød) = 220 °C
INTENSE (rød) = 235 °C

Automatisk avstenging
Dette apparatet har en automatisk avstengingsfunksjon for ekstra sikkerhet. Hvis apparatet står på sammenhengende i over 72 minutter, vil det automatisk slås av. Hvis du vil fortsette å bruke apparatet etter dette, trykker du bare på -knappen for å slå det på igjen.

Varmebestandig matte
Dette apparatet leveres med en varmebeskyttelsesmatte for bruk under og etter styling. Under bruk må du ikke plassere apparatet på en flate som ikke tåler varme, selv om du bruker matten som følger med.

Etter bruk må du slå apparatet av og trekke ut kontakten. Legg apparatet øyeblikkelig på matten som følger med, og la det kjøles helt ned. Sørg for at det er utenfor barns rekkevidde, da apparatet vil være varmt i flere minutter.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD
For å holde apparatet i best mulig stand, følg trinnene nedenfor:

- Ikke vikle ledningen rundt apparatet, men kveil den lett opp.
- Ikke bruk apparatet langt borte fra stikkontakten.
- Trek alltid ut stopselet etter bruk.
- Rengjør platene med en myk, fuktig klut uten såpe for å beholde platenes optimale kvalitet. Ikke skrap opp platene.
- For å beskytte platene skal du oppbevare glattejernet med platene lukket tett sammen.

SUOMI
ST393E

Lue turvaohjeet ensin.

KÄYTTÖ
VAROITUS! Vältä laitteen kuuman pinnan suoraan kosketusta ihon kanssa, erityisesti silmien, korvien, kasvojen ja kaulan kanssa.

VAROITUS! Älä koske laitteen kuumiin levyihin tai metallisiin osiin laitteen ollessa kuumaa.

• Varmista, että hiukset ovat kuivat ja takut on poistettu kampaamalla hiukset kaultaltaan. Jaa hiukset osioihin, jotka ovat valmiit muotoiluun.

• Käynnistä laite painamalla -painiketta. Merkkivalo alkaa vilkkua, ja laite alkaa lämmitä automaattisesti.

• Valitse hiustyyppillesi sopiva lämpöasetus painamalla

• "INTENSE"- ja "PROTECT"-painikkeita. Merkkivalo vilkkuu, kunnes valittu lämpötila on saavutettu. Kun lämpötila on saavutettu, merkkivalo jää palamaan tiukasti.

• Aseta hiusosio suoristuslevyen väliin lähellä hiusjuuria.

• Pidä hiukset tiukasti suoristuslevyen välissä ja liu'uta levyjä alas hiuksista pitkin juurista luvoihin.

• Toista sama kaikilla hiusosioilla.

• Anna hiusten jäähtyä kunnolla ennen kampaamista.

• Käytön jälkeen sammuta laite painamalla -painiketta ja kytkte laite irti verkkovirrasta.

• Anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä.

HUOMAUTUS: Laitteesta kuuluu pieni suriseva ääni, mikä johtuu ioneja vapauttavasta ionigeneraattorista. Tämä on normaalia.

Lämpöasetukset
Käytä alhaisempaa lämpöasetusta, jos hiuksesi ovat hauraat, ohuet, valkaistut tai värjättyt. Jos sinulla on paksum hiukset, käytä korkeampaa lämpöasetusta. On suositeltavaa tehdä aina käyttötötesi ensimmäisen käytön aikana varmistaaksesi, että käytät hiustyyppille sopivaa lämpötilaa. Aloita käyttäo alimmasta lämpötilasta ja nosta lämpötilaa, kunnes olet saavuttanut haluamasi lopputuloksen.

Alla näet lämpöasetusoppaan:

PROTECT (vihreä) = 140 °C
PROTECT (vihreä) = 160 °C
PROTECT (keltainen) = 180 °C
PROTECT (oranssi) = 200 °C
INTENSE (punainen) = 220 °C
INTENSE (punainen) = 235 °C

Automaattinen sammutus
Tässä laitteessa on turvallisuutta lisäävä automaattinen sammutustoiminto. Jos laite on ollut päällä jatkuvasti yli 72 minuuttia, se sammuu automaattisesti. Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä tämän jälkeen, kytkte virta takaisin päälle painamalla -painiketta.

Lämpöalusta
Laitteen mukana toimitetaan lämpöalusta, jota käytetään hiusten muotoiluun aikana ja sen jälkeen. Älä jätä laitetta käytön aikana lämpöhökalle pinnalle, vaikka käyttäisit mukana toimitettavaa lämpöalustaa. Käytön jälkeen sammuta laite ja kytkte se irti verkkovirrasta. Kiedo laite välittömästi mukana toimitettavaan lämpöalustaan ja anna laitteen jäähtyä. Pidä laite kaukana lasten ulottuvilta, sillä se on kuumaa usean minuutin ajan käytön jälkeen.

HOITO JA HUOLTO
Pitäkkesi laitteen parhaassa mahdollisessa käyttökunnossa noudata alla olevia ohjeita:

- Älä kiedo johtoa laiteen ympärille, vaan kierrä johto löysästi laiteen viereen.
- Älä jätä laitetta liian kaukana virtalähteestä, muuten sen johto kirstyty liikaa.
- Kytke laite aina irti verkkovirrasta käytön jälkeen.
- Puhdista levyt pehmeällä kostutetulla liinalla ilman saippuaa säilyttäksesi levyjen optimaalisen laadun. Älä naarmuta levyjä.
- Suojaa levyjä säilyttämällä suoristusrautaa niin, että levyt ovat tiukasti kiinni.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ST393E

Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προσέξτε ώστε η ζεστή επιφάνεια της συσκευής να μην έρθει σε άμεση επαφή με το δέρμα, ιδιαίτερα τα μάτια, το πρόσωπο και το λαιμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αγγίζετε τις πλάκες ή τα μεταλλικά εξαρτήματα της συσκευής όταν είναι ζεστά.

• Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά έχουν στεγνώσει και χτενιστεί τα για να τα ξεμπερδέψετε. Χωρίστε τα μαλλιά σε τούφες για το φροντισμό.

• Πατήστε το κουμπί με την ένδειξη  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η φωτεινή ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει και η συσκευή θα αρχίσει να θερμαίνεται αυτόματα.

• Πατήστε τα κουμπιά «INTENSE» και «PROTECT» για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση θερμότητας για τον τύπο των μαλλιών σας. Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει μέχρι να επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία. Μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία, η φωτεινή ένδειξη παραμένει σταθερά αναμμένη.

• Τοποθετήστε μια τούφα ανάμεσα στις πλάκες ισώματος, κοντά στη ρίζα.

• Κρατήστε σταθερά τα μαλλιά ανάμεσα στις πλάκες ισώματος και μετακινήστε τις πλάκες προς τα κάτω σε όλο το μήκος των μαλλιών, από τη ρίζα έως τις άκρες.

• Επαναλάβετε σε κάθε τούφα μαλλιών.

• Αφήστε τα μαλλιά να κρνώσουν πριν να τα χτενίσετε.

• Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί  και αποσυνδέστε τη.

• Αφήστε τη συσκευή να κρνώσει πριν από την αποθήκευση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή εκπέμπει έναν ελαφρύ ήχο, λόγω της απελευθέρωσης των ιόντων από τη γεννήτρια ιόντων. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Ρυθμίσεις θερμότητας
Εάν τα μαλλιά σας είναι λεπτά, εύθραυστα, με ντεκαπαζ ή βαμμένα, χρησιμοποιήστε τη χαμηλή ρύθμιση θερμότητας και ταχύτητας. Για μαλλιά με πιο χοντρή τρίχα, χρησιμοποιήστε την υψηλή ρύθμιση θερμότητας και ταχύτητας. Συνιστάται να κάνετε πάντα μια δοκιμή κατά την πρώτη χρήση για να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείτε την κατάλληλη θερμοκρασία για τον τύπο των μαλλιών σας. Ξεκινήστε από τη χαμηλότερη ρύθμιση και αυξήστε τη θερμοκρασία μέχρι να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Παρακάτω θα βρείτε τον οδηγό για τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας:

PROTECT (πράσινο) = 140 °C
PROTECT (πράσινο) = 160 °C
PROTECT (κίτρινο) = 180 °C
PROTECT (πορτοκαλί) = 200 °C
INTENSE (κόκκινο) = 220 °C
INTENSE (κόκκινο) = 235 °C

Αυτόματη απενεργοποίηση
Η συσκευή διαθέτει δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης για πρόσθετη ασφάλεια. Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη για περισσότερα από 72 λεπτά συνεχόμενα, απενεργοποιείται αυτόματα. Αν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, πατήστε απλώς το κουμπί  για να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Αντιθερμικό χαλάκι
Με τη συσκευή αυτή παρέχεται ένα χαλάκι προστασίας από τη θερμότητα για χρήση κατά τη διάρκεια και μετά το χτένισμα. Κατά τη χρήση, μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θερμοενοσθίστες επιφάνειες, ακόμα και αν χρησιμοποιείτε το αντιθερμικό χαλάκι που περιλαμβάνεται. Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή. Τυλίξτε αμέσως τη συσκευή με το αντιθερμικό χαλάκι που περιλαμβάνεται και αφήστε τη να κρνώσει εντελώς. Να φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά, καθώς παραμένει ζεστή για αρκετή ώρα.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε άριστη κατάσταση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, αντίθετως περιστρέψτε το καλώδιο χαλαρά στο πλάι της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μακριά από την πρίζα, για να μην τεντώνεται το καλώδιο.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή μετά τη χρήση.
- Καθαρίστε τις πλάκες με ένα μαλακό, υγρό πανί, χωρίς σαπούνι, για τη διατήρηση της βέλτιστης ποιότητας των πλακών. Μην χαράσσετε τις πλάκες.
- Για να προστατέψετε τις πλάκες, αποθηκεύστε το σίδερο ισώματος με τις πλάκες σφιχτά κλειστές.

MAGYAR
ST393E

Először olvassa el a biztonsági útmutatókat!

HASZNÁLAT
FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy a készülék forró borítása ne érjen a bőréhez, különös tekintettel a szemre, fültre, arcra és nyakra.

FIGYELEM! Ne érjen a készülék forró lapjaihöz és fémrészeihez.

• Győződjön meg arról, hogy a haja száraz, és kifésülte belőle a gubancokat. Ossza részekre a haját a hajformázás megkezdésehez.

• Nyomja meg a(z)  jelzéssel ellátott gombot a bekapcsoláshoz. A jelzőfény felvillan, a készülék pedig automatikusan melegedni kezd.

• A hajtípúsának megfelelő hőmérséklet-beállítás kiválasztásához nyomja le az „INTENSE” (Intenzív) vagy a „PROTECT” (védelem) gombot. A jelzőfény a kiválasztott hőmérséklet eléréseig villog. Ha a készülék elérte a megfelelő hőmérsékletet, a jelzőfény folyamatosan világít.

• Helyezzen egy hajtincset az egyenesítőlapok közé, a hajtó közelében.

• Tartsa erősen a haját az egyenesítőlapok között, és húzza le az eszközt a hajtincs mentén, a hajtődtől indulva a hajvégek felé.

• Ismételje ezt meg minden tincsen.

• Hagyja a haját lehűlni, mielőtt átfésüli.

• Használat után a(z)  gombt megnyomásával kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozóból.

• Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt elereszi.

MEGJEGYZÉS: Működés közben a készülék halk, berregő hangot hallat, amit az okoz, hogy ionok szabadulnak fel az ionizátorból. Ez a készülék velejárója.

Hőmérésklet-beállítások
Ha Önnek sérülékeny, vékony szálú, szókített vagy festett a haja, válassza az alacsonyabb hőméréskletet. Vastag szálú haj esetében a magasabb hőméréskletet használja. Javasoljuk, hogy mindig végezzen próbát az első használat előtt annak biztosítása érdekében, hogy a hajtípúsának megfelelő hőmérésklet-beállítást használja. Kezdje a legalacsonyabb beállítással, és emelje a hőméréskletet a kívánt eredmény eléréséig.

Az alábbi hőméréskleteli beállítások közül választhat:

PROTECT (Zöld) = 140 °C
PROTECT (Zöld) = 160 °C
PROTECT (Sárga) = 180 °C
PROTECT (Narancssárga) = 200 °C
INTENSE (Piros) = 220 °C
INTENSE (Cseresznye) = 235 °C

Automatikusan kikapcsolás

Ezt a készüléket a fokozott biztonság érdekében automatikusan kikapcsolási funkcióval látták el. Ha az eszköz több mint 72 percen át folyamatosan bekapcsoltt állapotban van, akkor automatikusan kikapcsol. Ha tovább szeretné használni a készüléket ennél, egyszerűen nyomja meg a(z)  gombot az ismételt bekapcsoláshoz.

Hőálló alátét
A készülékhez hőálló alátét tartozik a formázás alatti és utáni használatához. A készülék használatá során soha ne helyezze azt hőre érzékeny felületre, még a hőálló alátét használatá mellett sem. Használat után kapcsolja ki és húzza ki a csatlakozóból a készüléket. Azonnal csomagolja bele a készüléket a hőálló alátétbe, és hagyja teljesen lehűlni. Továbbra is tartsa gyermekek által hozzáférhető helyen, mivel a készülék több percig forró marad még.

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS
A készülék kiváló állapotának megőrzéséhez kérjük, tartsa be az alábbi lépéseket:

- Ne csavarja a zsinórt a készülékre, hanem lazán tekerje össze a készülék mellett.
- Ne használja a készüléket olyan távol a hálózati csatlakozótól, hogy a zsinór megfeszüljön.
- Mindig húzza ki a hálózati csatlakozóból használat után.
- A lapok megfelelő állapotának megőrzése érdekében tisztítsa meg azokat egy puha, nedves (nem szappanos) ronggyal. Ne karcolja meg a lapokat.
- A lapok védelme érdekében az egyenesítő hajtűóvasat a lapok szorosan összezárt állapotában tárolja.

POLSKI
ST393E

Należy najpierw przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.

JAK UŻYWAĆ URZĄDZENIA
OSTRZEŻENIE! Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni urządzenia – uważaj, by nie miała bezpośredniej styczności ze skórą, w szczególności z oczami, uszami, twarzą i szyją.

OSTRZEŻENIE! Nie dotykaj gorących płytek ani metalowych części urządzenia, gdy jest rozgrzane.

• Upewnij się, że włosy są suche i dokładnie rozczesane.

• Naciśnij przycisk z oznaczeniem , aby włączyć urządzenie. Kontrolka zacznie migać, a urządzenie automatycznie rozpocznie nagrzewanie.

• Naciśnij przycisk „INTENSE” (Duża moc) lub „PROTECT” (Ochrona), aby wybrać ustawienie odpowiednie dla Twoich włosów. Kontrolka będzie migać, dopóki urządzenie nie osiągnie wybranej temperatury. Gdy urządzenie osiągnie wybraną temperaturę, kontrolka przestanie migać.

• Umieść pasmo włosów pomiędzy płytkami prostującymi tuż przy nasadzie.

• Trzymając włosy ściśle między płytkami prostującymi, przesuwaj urządzenie wzdłuż włosów od nasady po końcówki.

• Powtórz tę czynność dla każdego pasma włosów.

• Przed rozczesaniem odczekaj, aż włosy ostygną.

• Po użyciu wyłącz urządzenie, naciskając przycisk , i odłącz je od gniazdka.

• Przed schowaniem urządzenia upewnij się, że wystygło.

UWAGA: Urządzenie zacznie wydawać ciche, brzęczący dźwięk który pochodzi z generatora jonowego uwalniającego jony. Jest to działanie prawidłowe.

Nastawieni ohrevo
Pokud máte slabé, jemné, odfarvené nebo farvené vlasy, použijte nízkou teplotu. Pro silnější vlasy použijte vysokou teplotu. Při prvním použití se doporučuje vždy provést test, aby byla vybrána správná teplota pro váš typ vlasů. Začňte od nejnižší teploty a teplotu postupně navyšujte, dokud nedocílíte požadovaného výsledku.

Ustawienia temperatury
Jeśli masz delikatne, cienkie, rozjaśnione lub farbowane włosy, ustaw niższą temperaturę. W przypadku grubszych włosów ustaw wyższą temperaturę. Zaleca się przeprowadzenie testu pierwszego użycia w celu upewnienia się, że wybrano temperaturę odpowiednią do typu włosów. Zacznij od najniższych ustawień i zwiększaj temperaturę aż do osiągnięcia požadanego efektu.

Wskazówki dotyczące ustawień temperatury:

PROTECT (Zielony) = 140 °C
PROTECT (Zielony) = 160 °C
PROTECT (Złoty) = 180 °C
PROTECT (Oranżowy) = 200 °C
INTENSE (Czerwony) = 220 °C
INTENSE (Czerwony) = 235 °C

Automatycznie wyłączenie
W celach bezpieczeństwa urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wyłączenia. Wyłącz się automatycznie, jeżeli będzie włączone w trybie ciągłym przez ponad 72 minuty. Jeżeli po upływie tego czasu nadal chcesz korzystać z urządzenia, wystarczy nacisnąć przycisk , aby ponownie włączyć zasilanie.

Mata termoodporna
Do zestawu dołączona jest izolująca mata termoodporna do stosowania w trakcie i po stylizacji. Podczas używania urządzenia nie kładź go na powierzchni wrażliwej na ciepło, nawet jeśli używasz dołączonej do zestawu maty termoodpornej. Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego. Natychmiast zawiń urządzenie w dołączoną do zestawu matę termoodporną i pozostaw je do całkowitego wystygnięcia. Urządzenie musi być w dalszym ciągu umieszczono poza zasięgiem dzieci, ponieważ będzie gorące jeszcze przez kilka minut.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA
Aby utrzymać urządzenie w doskonałym stanie, należy stosować się do następujących zasad:

- Nie owijaj przewodu wokół urządzenia, ale zwij go luźno z boku.
- Nie rozciągaj przewodu daleko od gniazdka podczas używania urządzenia.
- Po użyciu zawsze odłączaj urządzenie