



Made in China
Fabriqué en Chine

AS6554E/AS6554U - B81a

AS6554E/AS6554U - B81a

AS6554E/AS6554U - B81a

AS6554E/AS6554U - B81a

AS6554E/AS6554U - B81a

AS6554E/AS6554U - B81a

AS6554E/AS6554U - B81a

AS6554E/AS6554U - B81a

AS6554E/AS6554U - B81a

AS6554E/AS6554U - B81a

AS6554E/AS6554U - B81a

AS6554E/AS6554U - B81a

AS6554E/AS6554U - B81a

AS6554E/AS6554U - B81a

AS6554E/AS6554U - B81a

AS6554E/AS6554U - B81a

FRANÇAIS

AS6554E/AS6554U

Consultez au préalable les consignes de sécurité.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Séchez les cheveux avec une serviette pour éliminer l'eau et démêlez-les avec un peigne. Séparez la chevelure en mèches prêtes à être séchées / coiffées.
- Utilisez l'appareil sans accessoire pour sécher les cheveux. Pour le coiffage, fixez la tête de brosse de votre choix sur le manche. Pour changer d'accessoire, reportez-vous à la section « Changement d'accessoire ».
- Mettez l'interrupteur en position « On », puis sélectionnez la température et le débit d'air en fonction de votre type de cheveux.
- Remarques :** la LED bleue s'allume sous la sortie d'air pour indiquer que la fonction ionique anti-frisottis est activée.
- Après utilisation, mettez l'interrupteur en position « Off » afin d'éteindre l'appareil. Ensuite, débranchez l'appareil.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

Changement d'accessoire

- Positionnez l'accessoire sur la sortie d'air avec les crochets à l'arrière de l'accessoire tournés vers le haut. Selon une légère inclinaison et le bas de l'accessoire touchant l'appareil, poussez doucement le haut de l'accessoire sur la poignée jusqu'à ce qu'un clic confirme qu'il est bien en place.

REMARQUE : prenez garde à ne pas toucher la périphérie de la sortie d'air, qui devient très chaude après utilisation.

Séchage

- Utilisez l'appareil sans accessoire pour sécher les cheveux.
- Dirigez le flux d'air vers le bas de la chevelure pour lisser la mèche pendant le séchage.
- Pour une coiffure durable, sélectionnez le réglage froid et soufflez doucement de l'air froid sur les cheveux encore chauds pour les fixer et les lisser.
- Répétez l'opération pour chaque mèche.

Brosse séchante courbée

- Positionnez la tête de brosse au-dessus ou en dessous d'une mèche de cheveux, près du cuir chevelu, avec les poils orientés vers le haut.
- L'utilisation de la brosse sur la mèche de cheveux aide à démêler délicatement et à lisser les cheveux fins.
- Pour une coiffure durable, sélectionnez le réglage froid et brossez les cheveux encore chauds pour les fixer et les lisser.
- Répétez l'opération pour chaque mèche.

Brosse lissante coussinée

- Positionnez la tête de brosse en dessous d'une mèche de cheveux, près du cuir chevelu, avec les poils souples orientés vers le haut.
- Utilisez la brosse pour lisser les boucles et démêler les cheveux délicatement pendant le séchage.
- Déplacez lentement la tête de la brosse vers le bas à travers chaque mèche pour sécher, lisser et donner de la brillance.
- Pour un coiffage durable, sélectionnez le réglage froid et brossez les cheveux encore chauds pour les fixer et les lisser.
- Répétez l'opération pour chaque mèche.

Peigne à dents larges

- Divisez les cheveux en mèches et placez le peigne à dents larges sous ou sur chaque mèche, en orientant les dents dans le sens des cheveux.
- Utilisez-le en fonction de votre type de cheveux et de vos besoins.
- Répétez l'opération pour chaque mèche.

Réglage du débit d'air et de la température

Il y a 3 débits d'air et 4 réglages de température, dont un réglage froid.

Pour régler le débit d'air, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la vitesse de débit d'air souhaitée soit atteinte. Une LED blanche s'allume pour indiquer chacune des trois vitesses de flux d'air.

Pour régler la température, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte. Une LED rouge s'allume pour indiquer chacun des trois niveaux de chaleur. Appuyez une quatrième fois sur le bouton pour activer le réglage froid - les 3x LED passent du rouge au bleu.

Lorsque vous choisissez une température pour sécher et coiffer vos cheveux, commencez par la température la plus basse et augmentez-la si nécessaire. Si vous avez des cheveux fins, délicats, colorés ou décolorés, privilégiez les réglages de température plus faibles. Si vos cheveux sont plus épais, utilisez un réglage de température plus fort.

Utilisez le réglage froid sur les cheveux encore chauds pour fixer votre coiffure.

Ultra-Care Mode

Pour activer le mode Ultra-Care, appuyez sur le bouton de réglage de la température et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes jusqu'à ce que les voyants de température alternent entre le rouge et le bleu pour indiquer que le flux d'air passe d'un flux d'air chaud à un flux d'air froid. Pour désactiver la fonction Ultra-Care, appuyez une fois sur le bouton de température pour revenir au réglage de chaleur choisi.

Fonction Mémoire

La fonction Mémoire enregistre votre réglage de température favori dans un souci de facilité d'utilisation et de constance des résultats. Cette fonction enregistre automatiquement votre température favorite lors de l'utilisation de l'appareil.

Une fois que la température souhaitée a été sélectionnée, la fonction Mémoire l'enregistre pour une utilisation ultérieure.

Lors de la mise en route suivante, l'appareil sélectionne automatiquement la température mémorisée. Pour réinitialiser la température mémorisée, il suffit de sélectionner une autre température.

Technologie anti-frisottis

Le double système ionique avancé d'équilibrage de l'hydratation combine des ions positifs et négatifs qui agissent ensemble pour éliminer les frisottis pendant le séchage et le coiffage. Vos cheveux restent soyeux, lisses et luxueusement brillants.

Filtre magnétique amovible

Le filtre d'entrée magnétique amovible facilite le nettoyage et optimise le flux d'air de l'appareil pour un séchage rapide.

Nettoyage et entretien

Pour garder votre appareil dans des conditions optimales, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid.
- Frottez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. Évitez que l'eau ne pénètre dans l'appareil et veillez à ce que celui-ci soit parfaitement sec avant utilisation.
- N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil. Enroulez-le plutôt séparément, à côté de l'appareil.
- Veillez à ne pas tendre à l'extrême le cordon d'alimentation lorsque vous utilisez l'appareil.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation.
- Pour préserver le bon état de votre appareil, rangez-le dans l'étui fourni.

Nettoyage du filtre d'entrée magnétique amovible

- Pour augmenter la durée de vie de votre produit, il est important de garder propre le filtre d'entrée propre.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid.
- A l'aide d'une brosse à poils doux, éliminez les cheveux et autres résidus contenus dans le filtre.

ENGLISH

AS6554E/AS6554U

Read these safety precautions carefully before using the unit!

INSTRUCTIONS FOR USE

- Ensure hair is towel dried and combed through to remove excess water and any tangles. Divide the hair into sections ready for drying / styling.
- Use the Air Wand without an attachment to dry the hair. To style, attach preferred attachment onto the handle. To interchange between the attachments, refer to the 'Changing the Attachments' section.
- Slide the switch to the 'on' position and select a temperature and airflow setting suitable for your hair type.
- Please note:** The blue LED light will illuminate below the air outlet to indicate the anti-frizz ionic feature is activated.
- After use, slide the switch to the 'off' position to switch off and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool before storing away.

Changing the Attachments

With the hooks on the rear of the attachment located at the top, position the attachment over the air outlet. At a slight angle, with the bottom of the attachment touching the appliance, gently push the top of the attachment on to the handle until it clicks into place.

- To remove an attachment, press and hold the release button positioned on the top of the handle and gently pull the attachment away from the handle.

CAUTION: Please be careful as the attachments and the air outlet surround will become hot after use. We suggest to run the cool setting to help cool the area and attachments before changing.

Drying

- Use the Air Wand without an attachment to dry hair.
- Direct the airflow down the hair shaft to smooth the section as you dry.
- For a lasting style, select the cool setting and gently blow through warm hair to set and smooth.
- Repeat for each section of hair.

Curved Blow Dry Brush

- Place the brush head underneath a section of hair, close to the scalp with the flexible bristles pointing upwards.
- Use the brush head to lift hair at the roots and hold for a few seconds to boost volume at the roots as you dry.
- Slowly move the brush head down through each section to dry, add shape and volume.
- For a lasting style, select the cool setting and brush through warm hair to set and smooth.
- Repeat for each section of hair.

Cushioned Smoothing Brush

- Place the brush head underneath a section of hair, close to the scalp with the flexible bristles pointing upwards.
- Use the brush to smooth through curls and gently remove tangles as you dry.
- Slowly move the brush head down through each section to dry, smooth and add shine
- For a lasting style, select the cool setting and brush through warm hair to set and smooth.
- Repeat for each section of hair.

Pik Comb

- Section the hair and place the pik comb underneath or over each section, with the teeth pointing through the hair.
- Use as best suited to your hair type and needs.
- Repeat for each section of hair.

Airflow / Temperature Settings

There are 3 airflow and 4 temperatures including a cool setting.

To set the airflow, press the button until the desired airflow speed is reached. A white LED will illuminate to indicate each of the three airflow speeds.

To set the temperature, press the button until the desired temperature is reached. A red LED will illuminate to indicate each of the three heats. Press the button for a forth time to activate the cool setting – the 3x LED lights will change from red to blue.

When choosing a temperature setting to dry and style your hair start with the lowest setting and increase as required. If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat settings. For thicker hair, use the higher heat setting.

Use the cool setting on warm hair to set your style.

Ultra-Care Mode

To activate the Ultra-Care Mode press and hold down the temperature setting button for 1-2 seconds until the temperature LED lights alternate between red and blue to indicate the airflow is cycling between a hot and cool airflow. To turn off the Ultra-Care Mode function, press the temperature button once to return to your chosen heat setting.

Memory Function

The memory feature stores you preferred temperature setting for ease of use and consistent results. The memory feature is automatically activated during use to store your preferred temperature setting.

Once the desired temperature setting has been selected, the memory function will store the selected temperature for future use.

When turning the appliance on next, the appliance will automatically select the temperature stored.

To reset the temperature stored under the memory function, simply select a different temperature.

Anti-Frizz Technology

The advanced moisture-balancing dual ionic system combines both positive and negative ions, that work together to eliminate frizz as you dry and style. Your hair is left feeling silky and conditioned with luxurious shine.

Removable Magnetic Filter

The removable magnetic inlet filter makes cleaning easy and therefore optimises the dryers airflow for fast drying performance.

Cleaning and Maintenance

To help keep your appliance in the best possible condition, follow the steps below:

- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool. To clean the outside of the appliance, wipe with a damp cloth. Make sure that no water enters the appliance and it is completely dry before use.
- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.
- To keep your Air Wand in the best condition, always store in the case provided.

Cleaning the Removable Magnetic Inlet Filter

- To increase the lifespan of your product, it's important to keep the inlet filter clean.
- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool.
- Using a soft brush, clean any hair and other debris from the filter.

DEUTSCH

AS6554E/AS6554U

Bitte aufmerksam diese Sicherheitshinweise lesen. bevor Sie das Gerät verwenden.

GEBRAUCHSANLEITUNG

- Vergewissern Sie sich, dass das Haar handtuchtrocken und gut durchgekämmt ist, so dass es keine Knötchen mehr enthält. Das Haar in Abschnitte aufteilen, um es auf das Trocknen / Stylen vorzubereiten.
- Den Föhnstab zum Trocknen des Haars ohne Aufsatz verwenden. Zum Stylen den gewünschten Bürstenkopf auf den Griff stecken. Im Abschnitt 'Auswechseln der Aufsätze' finden Sie weitere Informationen.
- Den Schalter auf die Position 'Ein' schieben, um das Gerät einzuschalten und die für Ihren Haartyp geeignete Temperatur- und Luftstromeinstellung wählen.

Anmerkung: Die blaue LED unter dem Luftauslass zeigt an, dass die Anti Frizz-Ionenfunktion aktiviert ist.
• Nach dem Gebrauch den Regler wieder auf 'Aus' schieben, um das Gerät auszuschalten, und den Netzstecker ziehen.
• Das Gerät vor dem Verstauen abkühlen lassen.

Auswechseln der Aufsätze

Das Aufsatzteil mit den Haken nach oben über dem Luftauslass positionieren. Dann das Aufsatzteil leicht angewinkelt von der Rückseite am Gerät ansetzen und es vorsichtig von oben auf den Griff schieben, bis es einrastet.

ANMERKUNG: Achten Sie darauf, die Einfassung des Luftauslasses nicht zu berühren, da sie beim Gebrauch heiß wird.

Trocknen

- Zum Trocknen des Haars den Föhnstab ohne Aufsatz verwenden.
- Den Luftstrom am Haarschaft entlang lenken, um die Strähne beim Trocknen zu glätten.
- Die Kühlfunktion einstellen und sanft durch das warme Haar blasen, um es zu glätten und das Styling zu fixieren.
- Diesen Vorgang für jede Haarsträhne wiederholen.

Gebogene Föhnbürste

- Den Bürstenkopf unter einer Haarsträhne nahe der Kopfhaut so ansetzen, dass die Borsten nach oben zeigen.
- Wenn Sie die Bürste über die Haarsträhne führen, wird das Haar sanft entwirrt und geglättet.
- Damit die Frisur lange hält, wählen Sie anschließend die Kühlstufe und bürsten durch das warme Haar, um es zu fixieren und zu glätten.
- Diesen Vorgang für jede Haarsträhne wiederholen.

Gepolsterte Glättbürste

- Den Bürstenkopf unter einer Haarsträhne nahe der Kopfhaut so ansetzen, dass die flexiblen Borsten nach oben zeigen.
- Verwenden Sie die Bürste, um Locken sanft in Form zu bringen und Knötchen beim Trocknen vorsichtig zu entfernen.
- Den Bürstenkopf langsam durch jeden Abschnitt nach unten bewegen, um ihn zu trocknen, zu glätten und ihm Glanz zu verleihen.
- Damit die Frisur lange hält, anschließend die Kühlstufe wählen und durch das warme Haar bürsten, um es zu fixieren und zu glätten.
- Diesen Vorgang für jede Haarsträhne wiederholen.

Kamm

- Das Haar aufteilen und den Kamm unter oder über jedem Abschnitt so ansetzen, dass die Zinken das Haar durchdringen.
- Dann je nach Haartyp und eigenen Wünschen verfahren.
- Diesen Vorgang für jede Haarsträhne wiederholen.

Einstellungen für Luftstrom und Temperatur

Das Gerät bietet 3 Luftstromstufen und 4 Temperaturstufen einschließlich einer Kühlstufe.

Um den Luftstrom einzustellen, drücken Sie die Taste, bis die gewünschte Luftstromgeschwindigkeit erreicht ist. Die jeweilige Luftstromgeschwindigkeit wird durch eine weiße LED angezeigt.

Für die Temperatureinstellung die entsprechende Taste drücken, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Die jeweilige Temperaturstufe wird durch eine rote LED angezeigt. Drücken Sie die Taste ein viertes Mal, um die Kühlfunktion zu aktivieren - die 3 LED-Leuchten wechseln dann von rot auf blau.

Beginnen Sie bei der Temperaturwahl zum Trocknen und Stylen Ihres Haars mit der niedrigsten Einstellung und erhöhen Sie diese dann nach Bedarf. Für empfindliches, feines, gebleichtes oder koloriertes Haar sollten Sie die niedrige Temperaturstufe wählen. Für dickeres Haar

können Sie die höhere Temperaturstufe verwenden.

Abschließend die Kühlstufe auf dem warmen Haar verwenden, um Ihre Frisur zu fixieren.

Ultra-Care-Modus

Um den Ultra-Care-Modus zu aktivieren, halten Sie die Temperaturwahltaiste 1 bis 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Temperatur-LED abwechselnd rot und blau leuchtet und damit anzeigt, dass der Luftstrom zwischen heiß und kühl abwechselt. Um den Ultra-Care-Modus auszuschalten, drücken Sie einmal auf die Temperaturtaste, um zu Ihrer gewählten Heizstufe zurückzukehren.

Speicherfunktion

Die Speicherfunktion speichert die von Ihnen bevorzugte Temperatureinstellung, die die Benutzung zu erleichtern und gleichbleibende Ergebnisse zu erzielen. Die Speicherfunktion wird während des Gebrauchs automatisch aktiviert, um Ihre bevorzugte Temperatureinstellung zu speichern.

Sobald Sie die gewünschte Temperatur eingestellt haben, speichert die Speicherfunktion die gewählte Temperatur für den zukünftigen Gebrauch.

Beim nächsten Einschalten des Geräts wählt das Gerät automatisch die gespeicherte Temperatur. Um die gespeicherte Temperatur zurückzusetzen, wählen Sie einfach eine andere Temperatur.

Anti-Frizz-Technologie

Das fortschrittliche, feuchtigkeitsausgleichende duale Ionensystem kombiniert sowohl positive als auch negative Ionen, die gemeinsam wirken, um beim Trocknen und Stylen auch Frizz zu glätten. Ihr Haar fühlt sich seidig gepflegt an und erhält einen luxuriösen Glanz.

Abnehmbarer Magnetfilter

Der abnehmbare magnetische Einlassfilter vereinfacht die Reinigung und optimiert damit den Luftstrom des Föhnstabs für schnelles, effizientes Trocknen.

Pflege & wartung

Beachten Sie bitte die folgenden Schritte, um Ihr Gerät in bestmöglichem Zustand zu halten:

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist. Die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch abwischen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt und es vor dem Gebrauch wieder vollständig trocken ist.
- Das Kabel nicht um das Gerät wickeln, sondern stattdessen lockern neben dem Gerät aufrollen.
- Das Gerät nicht zu weit weg von der Steckdose verwenden, um nicht am Kabel zu zeren.
- Nach dem Gebrauch immer den Netzstecker ziehen.
- Bewahren Sie Ihren Föhnstab immer in dem mitgelieferten Etui auf, um ihn in bestem Zustand zu halten.

Reinigung des abnehmbaren magnetischen Einlassfilters

- Um die Lebensdauer Ihres Produkts zu verlängern, ist es wichtig, den Einlassfilter sauber zu halten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist.
- Mit einer weichen Bürste Haare und andere Rückstände vom Filter entfernen.

NEDERLANDS

AS6554E/AS6554U

Lees deze veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Zorg dat het haar handdoekdroog en doorgekamd is, zodat het klitvrij en niet te nat meer is. Verdeel het haar in plukken om het te drogen en/of te stylen.
- Gebruik, om het haar te drogen, het basishandvat zonder opzetstuk. Om het haar te stylen plaatst u de gewenste opzetborstel op het handvat. Voor het verwisselen van de opzetstukken zie 'Opzetstukken verwisselen'.
- Verschuif de schakelaar om het apparaat aan te zetten en selecteer een warmte die geschikt is voor uw haartype.
- Let op:** Het blauwe LED-lampje onder de luchtuitvoer zal oplichten om aan te geven dat de ionenfunctie is geactiveerd.
- Schuif na gebruik de schakelaar terug om het apparaat weer uit te zetten en haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u hem opbergt.

Opzetstukken verwisselen

Plaats het opzetstuk over de luchtuitlaat met de haakjes aan de achterkant van het opzetstuk naar boven. Zet de onderkant van het opzetstuk een beetje schuin tegen het apparaat aan en duw de bovenkant van het opzetstuk voorzichtig op de handgreep totdat hij vastklikt.

NB: Pas op dat u niet met uw vingers in de buurt van de luchtuitlaat komt want daar wordt het heet door gebruik.

Drogen

- Gebruik, om het haar te drogen, het basishandvat zonder opzetstuk.
- Richt de luchtstroom langs de haarschacht naar beneden om de lok glad en zacht te maken terwijl u droogt.
- Kies daarna, om het haar langdurig in model te houden, de koele stand en blaas rustig de koude lucht door het warme haar om het model te fixeren en het haar glad te maken.
- Herhaal dit voor elke haarlok.

Gebogen föhnborstel

- Plaats de borstelkop onder of boven een haarlok, dichtbij de haaraanzet, met de borstelharen naar boven gericht.
- Door de haarlok van bovenaf te borstelen kunt u het haar makkelijker voorzichtig ontwarren en glad en steil maken.
- Kies daarna, om het haar langdurig in model te houden, de koele stand en borstel de koude lucht door het warme haar om het model te fixeren en het haar glad te maken.
- Herhaal dit voor elke haarlok.

Pneumatische borstel om het haar glad te maken

- Plaats de borstelkop onder een haarlok, dicht bij de hoofdhuid met de flexibele borstelharen naar boven gericht.
- Gebruik de borstel om krullen glad te strijken en voorzichtig klitten te verwijderen terwijl u het haar droog maakt.
- Beweeg de borstelkop langzaam naar beneden door elke haarlok, om het haar te drogen, glad te maken en te laten glanzen.

- Kies daarna, om het haar langdurig in model te houden, de koele stand, en borstel de koude lucht door het warme haar om het model te fixeren en het haar glad te maken.
- Herhaal dit voor elke haarlok.

Pinnenkam

- Verdeel het haar in plukken en plaats de pinnenkam onder of boven een lok zodat de pinnen door het haar steken.
- Gebruik hem op de manier die het best past bij uw haartype en wensen.
- Herhaal dit voor elke haarlok.

Luchtstroom- en warmteinstellingen

Er zijn 3 luchtstroom- en 4 warmtestanden, waaronder een koude stand.

Druk op de knop om de gewenste luchtstroomsnelheid te kiezen. Een wit LED-lampje zal oplichten om elk van de drie luchtstroomsnelheden aan te geven.

Druk, om de temperatuur in te stellen, op de knop om de gewenste temperatuur te kiezen. Een rood LED-lampje zal oplichten om elk van de drie warmtestanden aan te geven. Druk een vierde keer op de knop om de koele stand te activeren – de 3 LED-lampjes veranderen dan van rood naar blauw.

Wanneer u een warmtestand kiest om uw haar te drogen en te stylen, begint u met de laagste stand en kunt u deze naar wens verhogen. Gebruik bij broos, fijn, gebleekt of gekleurd haar de lagere warmtestanden. Gebruik voor dikker haar de hogere warmtestand.

Gebruik de koude stand op warm haar om het model te fixeren.

Ultra Care-stand

Om de Ultra Care-functie te activeren, houdt u de temperatuurinstelknop 1 à 2 seconden ingedrukt totdat de temperatuur-LEDs afwisselend rood en blauw branden om aan te geven dat de luchtstroom wisselt tussen een warme en een koele luchtstroom. Om de Ultra Care-functie uit te schakelen, drukt u eenmaal op de temperatuurknop om terug te keren naar de gekozen warmtestand.

Geheugenfunctie

Voor het gemak onthoudt de geheugenfunctie de ingestelde warmtestand en zorgt zo voor een constant resultaat. De geheugenfunctie wordt tijdens het gebruik automatisch geactiveerd om de gewenste temperatuurinstelling op te slaan.

Als de gewenste temperatuurinstelling is geselecteerd, slaat de geheugenfunctie deze temperatuur op voor

tinti, usare le temperature più basse. Per capelli più spessi, selezionare la temperatura più alta.

Usare la funzione "aria fresca" sui capelli caldi per fissare l'acconciatura.

Modalità Ultra-Care

Per attivare la modalità Ultra-Care Mode, tenere premuto il pulsante di regolazione della temperatura per 1-2 secondi fino a quando i LED della temperatura si alternano fra rosso e blu, a indicare che il flusso si alterna fra uno di aria calda e uno di aria fresca. Per disattivare la modalità Ultra-Care, premere una volta il pulsante della temperatura per tornare all'impostazione prescelta di calore.

Funzione memoria

La funzione di memoria memorizza l'impostazione della temperatura preferita per facilità d'uso e massima efficacia. La funzione memoria si attiva automaticamente durante l'uso per memorizzare l'impostazione di temperatura preferita.

Una volta selezionata l'impostazione della temperatura desiderata, la funzione memoria memorizza, per un uso futuro, la temperatura selezionata.

Alla successiva accensione, l'apparecchio selezionerà automaticamente la temperatura memorizzata. Per reimpostare la temperatura memorizzata nella funzione di memoria, è sufficiente selezionare una temperatura diversa.

Tecnologia Anti-Frizz

Il sistema avanzato dual ionic di bilanciatura dell'umidità combina sia gli ioni positivi che quelli negativi, che lavorano insieme per eliminare i piccoli arricciamenti indesiderati mentre i capelli vengono asciugati e modellati. I capelli risultano vellutati con una luminosità brillante.

Filtro magnetico amovibile

Il filtro magnetico amovibile di entrata dell'aria facilita la pulizia dell'apparecchio e ottimizza il flusso d'aria per la massima rapidità di asciugatura.

Pulizia e manutenzione

Per garantire sempre la massima efficacia dell'apparecchio, procedere come descritto di seguito:

• Controllare che l'apparecchio si spento, staccato dall'apparecchio e raffreddato. Per pulire l'esterno dell'apparecchio, passarvi sopra un panno leggermente umidito. Prestare la massima attenzione affinché non entri acqua nell'apparecchio, che deve essere totalmente asciutto prima dell'uso.
• Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio. Attorcigliarlo e lasciarlo libero a lato dell'apparecchio stesso.
• Non utilizzare l'apparecchio se il cavo risulta teso dalla presa elettrica.
• Staccare sempre dalla presa elettrica dopo l'uso.
• Per mantenere sempre la massima efficacia della vostra piastra ad aria, conservarla sempre nella custodia fornita in dotazione.

Pulizia del filtro magnetico amovibile di entrata

• Per allungare la durata del prodotto, è importante tenere il filtro di ingresso pulito.
• Controllare che l'apparecchio sia spento, staccato dalla presa elettrica e raffreddato.
• Con una spazzolina morbida, eliminare i capelli e gli eventuali altri residui dal filtro.

ESPAÑOL

AS6554E/AS6554U

Lea atentamente estas consignas de seguridad antes de utilizar el aparato.

INSTRUCCIONES DE USO

• Seque el cabello con una toalla y pénelo para eliminar el exceso de agua y cualquier enredo. Divida el pelo en mechones para secarlo o moldearlo.
• Use el Air Wand sin accesorio para secar el pelo. Para moldear, coloque el cabezal de cepillo que prefiera. Para cambiar el accesorio, consulte la sección «Cambiar los accesorios»
• Coloque el interruptor a la posición «on» y seleccione una temperatura y un caudal de aire adecuados para su tipo de cabello.
Atención: La luz LED azul se iluminará debajo de la salida de aire para indicar que la función iónica antiencrepamiento está activada.
• Cuando termine, coloque el interruptor en la posición «off» para apagar el aparato y desenchúfelo.
• Deje que se enfríe antes de guardarlo.

Cambiar los accesorios

• Con los ganchos de la parte posterior del accesorio situados hacia arriba, coloque el accesorio sobre la salida de aire. Formando un ligero ángulo, con la parte inferior del accesorio que está pegada al aparato, empuje suavemente la parte superior del accesorio hacia el aparato hasta que encaje en su sitio.
Nota: tenga cuidado de no tocar el borde de la salida de aire, puede haberse calentado.
Secado
• Use el Air Wand sin accesorio para secar el pelo.
• Dirija el flujo de aire hacia abajo para alisar cada mechón mientras seca.
• Para aumentar la duración del peinado, seleccione el ajuste frío y pase el secador suavemente por el cabello caliente para fijar el peinado y alisarlo.
• Repita la operación con cada mechón.

Cepillo de secado curvo

• Coloque el cabezal del cepillo debajo o encima de un mechón, cerca de las raíces y con las cerdas apuntando hacia arriba.
• Usar el cepillo sobre el mechón ayudará a desenredar suavemente y a alisar el cabello.
• Para aumentar la duración del peinado, seleccione el ajuste frío y pase el cepillo suavemente por el cabello caliente para fijar el peinado y alisarlo.
• Repita la operación con cada mechón.

Cepillo alisador

• Coloque el cepillo debajo de un mechón, cerca de las raíces y con las cerdas apuntando hacia arriba.
• Utilize el cepillo para alisar los rizos y eliminar suavemente los enredos al tiempo que seca el pelo.
• Mueva lentamente el cabezal del cepillo hacia abajo con cada mechón, para secar, alisar y dar brillo.
• Para aumentar la duración del peinado, seleccione el ajuste frío y pase el cepillo suavemente por el cabello caliente para fijar el peinado y alisarlo.
• Repita la operación con cada mechón.

Peine afro

• Divida el pelo en mechones y coloque el peine afro encima o debajo de cada mechón, con los dientes asomando a través del pelo.
• Utilícelo de la forma que mejor se adapte a su tipo de cabello y a sus necesidades.
• Repita la operación con cada mechón.

Ajustes de velocidad de aire y temperatura

Dispone de 3 ajustes de velocidad de aire y 4 de temperatura, incluido un ajuste frío.

Para ajustar la velocidad del aire, pulse el botón hasta alcanzar la velocidad deseada. Se encenderá un LED blanco para indicar cada uno de los ajustes de velocidad.

Para ajustar la temperatura, pulse el botón hasta alcanzar la temperatura deseada. Se encenderá un LED rojo para indicar cada una de las tres temperaturas. Pulse el botón por cuarta vez para activar el ajuste de aire frío: las 3 luces LED cambiarán de rojo a azul.

Empiece por la temperatura más baja y vaya aumentando en función de las necesidades. Si tiene el cabello fino, delicado, decolorado o teñido, utilice el ajuste de calor más bajo. Para cabello más grueso, utilice el ajuste de calor más alto.

Utilice el ajuste de aire frío con el pelo caliente para fijar el peinado.

Modo Ultra Care

Para activar el modo Ultra Care, mantenga pulsado el botón de ajuste de temperatura durante 1-2 segundos hasta que las luces LED de temperatura alternen entre rojo y azul para indicar que el aire está alternando entre caliente y frío. Para desactivar la función Ultra Care, pulse el botón de temperatura una vez para volver al ajuste de calor elegido.

Función de memoria

La función de memoria almacena sus ajustes de calor favoritos para facilitar su uso y obtener unos resultados coherentes. La función de memoria se activa automáticamente durante el uso para almacenar su ajuste de temperatura favorito.

Una vez seleccionado el ajuste de temperatura deseado, la función de memoria almacenará la temperatura seleccionada para su uso futuro.

Al volver a encender el aparato, se seleccionará automáticamente la temperatura memorizada. Para restablecer la temperatura almacenada en la función de memoria, basta con seleccionar una temperatura diferente.

Tecnología antiencrepamiento

El avanzado sistema iónico duplo equilibra la humedad y combina iones positivos y negativos, que trabajan conjuntamente para eliminar el encrepamiento durante el secado y el peinado. El cabello queda sedoso y acondicionado, con un brillo magnífico.

Filtro magnético extraíble

El filtro magnético extraíble facilita la limpieza y, por lo tanto, optimiza el flujo de aire del secador para lograr un secado rápido.

Cuidado y mantenimiento

Para mantener este aparato en las mejores condiciones posibles, siga los siguientes pasos:
• Asegúrese de que el aparato esté frío y desenchufado. Para limpiar el exterior, utilice un paño húmedo. Tenga cuidado de que no penetre agua en el aparato y de que esté completamente seco antes de usarlo.
• No enrosque el cable alrededor del aparato, recójalo sin apretar y déjelo al lado del aparato.
• No use el aparato a una distancia excesiva del enchufe.
• Desenchúfelo siempre después de usarlo.
• Para conservar su Air Wand en las mejores condiciones, guárdelo siempre en el estuche incluido

Limpieza del filtro magnético extraíble

• Para aumentar la vida útil de su producto, es importante mantener limpio el filtro.
• Asegúrese de que el aparato esté frío y desenchufado. Con un cepillo suave, retire del filtro los restos de cabello y otros residuos.

PORTUGUÊS

AS6554E/AS6554U

Leia atentamente estas instruções de segurança antes de utilizar o aparelho.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

• Seque o cabelo com uma toalha e penteie-o para remover o excesso de água e quaisquer emaranhados. Divida o cabelo em madeixas prontas para secar/modelar.
• Utilize a Air Wand sem acessório para secar o cabelo. Para modelar, coloque a cabeça da escova preferida na pega. Para mudar de acessório, consulte a secção «Substituição dos acessórios».
• Deslize o interruptor para a posição «on» e seleccione uma regulação de temperatura e de fluxo de ar adequadas ao seu tipo de cabelo.
Nota: A luz LED azul acende-se por baixo da saída de ar para indicar que a função iónica anti-encrepamento está ativada.
• Após a utilização, deslize o interruptor para a posição «off» para desligar o aparelho e retire a ficha da tomada.
• Deixe arrefecer o aparelho antes de o guardar.

Substituição dos acessórios

• Posicione o acessório sobre a saída de ar, com os ganchos na traseira do acessório situados na parte superior. Com uma ligeira inclinação para que a parte inferior do acessório toque no aparelho, empurre com cuidado a parte superior do acessório em direção à pega até encaixar no lugar.

NOTA: Não toque na zona à volta da saída de ar, porque ficará quente após a utilização.

Secagem

• Utilize a Air Wand sem acessório para secar o cabelo.
• Dirija o fluxo de ar no sentido descendente do fio do cabelo para alisar a madeixa enquanto seca.
• Para um penteado duradouro, selecione a regulação de ar frio e passe o aparelho lentamente pelo cabelo quente para fixar e alisar.
• Repita o procedimento para cada madeixa de cabelo.

Escova curva para secar o cabelo

• Coloque a cabeça da escova por baixo ou por cima de uma madeixa de cabelo, junto das raízes com as cerdas a apontar para cima.
• A utilização da escova por cima da madeixa de cabelo ajudará a desembaraçar e a tornar o cabelo sedoso.
• Para um penteado duradouro, selecione o botão de modo frio e passe a escova sobre o cabelo ainda quente para fixar e torná-lo sedoso.
• Repita para cada madeixa de cabelo.

Escova de alisamento almofadada

• Posicione a cabeça da escova por baixo de uma madeixa de cabelo, junto das raízes com as cerdas flexíveis a apontar para cima.
• Utilize a escova para alisar os caracóis e remova cuidadosamente quaisquer emaranhados à medida que seca o cabelo.
• Movimente lentamente a cabeça da escova para baixo ao longo de cada madeixa para secar, alisar e dar brilho.
• Para fazer durar o penteado, selecione o modo de frio e passe a escova pelo cabelo quente para fixar e alisar.
• Repita para cada madeixa de cabelo.

Pente garfo

• Divida o cabelo em madeixas e coloque o pente garfo por baixo ou por cima de cada madeixa, com os dentes a apontar para cima através do cabelo.
• Utilize de acordo com o seu tipo de cabelo e necessidade.
• Repita para cada madeixa de cabelo.

Regulações de fluxo de ar / temperatura

Existem 3 regulações de fluxo de ar e 4 regulações de temperatura, incluindo uma regulação de ar frio.

Para regular o fluxo de ar, prima o botão até atingir a velocidade de fluxo de ar pretendida. Uma luz LED branca acende-se para indicar cada uma das três velocidades do fluxo de ar.

Para regular a temperatura, prima o botão até atingir a temperatura pretendida. Uma luz LED vermelha acende-se para indicar cada uma das três temperaturas. Prima o botão uma quarta vez para ativar a regulação de ar frio as três luzes LED mudarão de vermelho para azul.

Ao escolher uma regulação de temperatura para secar e modelar o seu cabelo, comece com a regulação mais baixa e aumente-a conforme necessário. Se tiver cabelo delicado, fino, descolorado ou pintado, utilize a regulação de temperatura mais baixa. Se tiver cabelo espesso, utilize a regulação de temperatura mais alta.

Utilize a regulação de ar frio em cabelos quentes para fixar

o penteado.

Modo de cuidados capilares extremos

Para ativar o Modo de Cuidados Capilares Extremos, prima e mantenha premido o botão de regulação da temperatura durante 1-2 segundos até que as luzes LED da temperatura alternem entre vermelho e azul para indicar que o fluxo de ar está a alternar entre um fluxo de ar quente e frio. Para desativar esta função, prima o botão de temperatura uma vez para voltar à regulação de temperatura escolhida.

Função de memória

Esta função memoriza a sua regulação de temperatura preferida para facilitar a utilização e obter resultados consistentes. A função de memória é ativada automaticamente durante a utilização para guardar a sua regulação de temperatura preferida.

Assim que a temperatura desejada for seleccionada, a função de memória guardará essa temperatura para utilização futura.

Quando voltar a ligar o aparelho, este seleccionará automaticamente a temperatura memorizada. Para mudar a temperatura memorizada, basta seleccionar uma temperatura diferente.

Tecnologia anti-encrepamento

O avançado sistema iónico duplo combina iões positivos e negativos que, em conjunto, equilibram o nível de humidade hidratando o cabelo e eliminando o encrepamento à medida que seca e modela o cabelo. O seu cabelo fica sedoso e hidratado com um brilho luxuriante.

Filtro magnético removível

O filtro magnético removível facilita a limpeza e, por conseguinte, otimiza o fluxo de ar dos secadores para um desempenho de secagem rápido.

Limpeza e manutenção

Para conservar o seu aparelho nas melhores condições possíveis, siga os procedimentos indicados a seguir:
• Certifique-se de que o aparelho está apagado, desligado e frio. Para limpar o exterior do aparelho, utilize um pano húmido. Preste atenção para que não entre água do aparelho e seque-o bem antes de utilizar.
• Não enrole o cabo à volta do aparelho, em vez disso enrole sem apertar e deixe-o pender ao lado do aparelho.
• Não utilize o aparelho de forma que o cabo fique esticado desde a tomada elétrica.

• Desligue sempre o aparelho depois de utilizar.

• Para manter a sua Air Wand nas melhores condições, guarde-a sempre no estojo fornecido.

Limpeza do filtro magnético removível

• Para prolongar a vida útil do aparelho, é importante manter o filtro limpo.
• Certifique-se de que o aparelho está apagado, desligado e frio.
• Com uma escova macia, retire quaisquer cabelos e resíduos do filtro.

DANSK

AS6554E/AS6554U

Læs disse sikkerhedsanvisninger nøje, inden du bruger apparatet.

BRUGSANVISNING

• Sørg for, at håret er håndklædetørt og kæmmet igennem for at fjerne eventuelle sammenfiltringer. Opdel håret i sektioner, der er klar til styling.
• Brug Air Wand uden tilbehør til at tørre håret. For at style skal du sætte det foretrukne børstehoved på håndtaget. Se afsnittet «Udskiftning af tilbehør» for at skifte tilbehør.
• Skub kontakten til «on»-positionen, og vælg en temperatur- og luftstrømsindstilling, der passer til din hårtype.
Bemærk: Det blå LED-lys vil lyse under luftudtaget for at indikere, at den krusfri ion-funktion er aktiveret.
• Efter brug skal du skubbe kontakten til «off» for at slukke for apparatet og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
• Lad apparatet afkøle, før det lægges til opbevaring.

Udskiftning af tilbehør

• Anbring tilbehøret over luftudtaget, med krogene på tilbehørets bagside opad. Hold tilbehøret en smule skråt, så bunden rører ved apparatet, og skub tilbehørets overside forsigtigt ind mod håndtaget, til det klikker på plads.
BEMÆRK: Børør aldrig luftudtags omgivelser, da disse stadig vil være varme efter brugen.

Tørring

• Brug Air Wand uden tilbehør til at tørre håret.
• Ret luftstrømmen ned gennem hårstrået for at udglatte sektionen, mens du tørrer.
• For en styling der holder, skal du vælge køleindstillingen og forsigtigt blæse gennem varmt hår for at sætte og glatte det.
• Gentag for hver hårsektion.

Buet fønbørste

• Anbring børstehovedet under eller over hårsektionen, nær hovedbunden, med piggene opad.
• Red hårsektionen igennem med børsten, så håret udfiltreres og glattes.
• Få frisuren til at holde ved at vælge koldluftindstillingen og børste det varme hår igennem, så det fikseres og glattes.
• Gør det samme med de øvrige hårsektioner.

Glattebørste med pude

• Anbring børsten under en hårsektion nær hovedbunden, så de fleksible pigge peger opad.
• Brug børsten til at glatte krøller ud og forsigtigt fjerne sammenfiltringer, mens håret tørrer.
• Bevæg børstehovedet langsomt ned langs hver hårsektion for at tørre, glatte og tilføre glans.
• Få frisuren til at holde ved at vælge koldluftindstillingen og børste det varme hår igennem, så det fikseres og glattes.
• Gør det samme med de øvrige hårsektioner.

Stylingkam (Bredtandet kam)

• Del håret op i sektioner, og anbring stylingkammen under eller over hver sektion, så tænderne stikker gennem håret.
• Brug den på den måde, der passer bedst til din hårtype og dine ønsker.
• Gør det samme med de øvrige hårsektioner.

Indstillinger for luftstrøm/temperatur

Der er 3 luftstrøms- og 4 temperaturindstillinger inklusive en køleindstilling.

For at indstille luftstrømmen skal du trykke på knappen, indtil den ønskede luftstrøms hastighed er nået. En hvid LED vil lyse for at angive hver af de tre luftstrøms hastigheder.

For at indstille temperaturen skal du trykke på knappen, indtil den ønskede luftstrøms hastighed er nået. En rød LED vil lyse for at angive hver af de tre varmeindstillinger. Tryk på knappen en fjerde gang for at aktivere køleindstillingen – de 3x LED-lys skifter fra rød til blå.

Når du vælger en temperaturindstilling til at tørre og style dit hår, skal du starte med den laveste indstilling og øge efter behov. Hvis du har sart, fint, bleget eller farvet hår, skal du bruge de lavere varmeindstillinger. Brug de højere varmeindstillinger til tykt hår.

Brug køleindstillingen på varmt hår til at sætte håret.

Ultra-Care-funktion

For at aktivere Ultra Care-funktionen skal du trykke på temperaturindstillingsknappen, og holde den nede i 1-2 sekunder, indtil temperatur-LED-lysene skifter mellem rødt og blåt for at angive, at luftstrømmen veksler mellem

en varm og kold luftstrøm. For at deaktivere Ultra-Care-funktionen skal du trykke én gang på temperaturknappen for at vende tilbage til din valgte varmeindstilling.

Hukommelsesfunktion

Af hensyn til brugervenlighed og ensartede resultater gemmer hukommelsesfunktionen din foretrukne temperaturindstilling. Hukommelsesfunktionen aktiveres automatisk under brug og gemmer din foretrukne temperaturindstilling.

Når den ønskede temperaturindstilling er valgt, gemmer hukommelsesfunktionen den valgte temperatur til fremtidig brug.

Når du tænder for apparatet næste gang, vil det automatisk vælge den gemte temperatur. Hvis du vil nulstille temperaturen, der er gemt af hukommelsesfunktionen, skal du blot vælge en anden temperatur.

Krusfri teknologi

Det avancerede fugtbalancerende dobbeltioniske system kombinerer både positive og negative ioner, der arbejder sammen for at eliminere krus, mens du tørrer og styler. Dit hår efterlades silkeblødt og konditioneret med luksuriøs glans.

Aftageligt magnetisk filter

Det aftagelige magnetiske indløbsfilter gør rengøringen nem og optimerer således hårtørrerens luftstrøm for hurtig tørreevne

Pleje og vedligeholdelse

Følg nedenstående trin for at hjælpe med at holde dit apparat i den bedst mulige tilstand:
• Sørg for, at apparatet er slukket, frakoblet og afkølet. Rengør ydersiden af apparatet ved at tørre det med en fugtig klud. Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet, og at det er helt tørt før brug.
• Vikl ikke ledningen omkring apparatet. Rul i stedet ledningen op ved siden af apparatet.
• Brug ikke apparatet, så langt væk, at ledningen strækkes fra strømforsyningen.
• Tag altid stikket ud efter brug.
• Opbevar altid din Air Wand i det medfølgende etui, når den ikke er i brug, for at holde den i bedst mulig stand.

Rengøring af det aftagelige magnetiske indløbsfilter
• For at forlænge dit produkts levetid er det vigtigt at holde indløbsfilteret rent.
• Sørg for, at apparatet er slukket, frakoblet og afkølet.
• Fjern eventuelt hår og andet snavs fra filteret med en blød børste.

SVENSKA

AS6554E/AS6554U

Läs dessa säkerhetsföreskrifter noga innan du använder enheten.

BRUKSANVISNING

• Se till att håret är handdukstorrt och genomkammat så att överskottsvatten och knutar är borta. Dela upp håret i sektioner för torkning/styling.
• Använd Air Wand (airstylen) utan tillbehör för att torka håret. Montera önskat borsthuvud på skaftet för att styla. Avsnittet Byta tillbehör innehåller information om hur du byter tillbehör.
• Slå på strömbrytaren och välj en temperatur- och luftflödesinställning som passar din hårtyp.
Obs! Den blå LED-lampan under luftutblåset börjar lysa för att indikera att jonfunktionen är aktiverad.
• Stäng av apparaten genom att slå av strömbrytaren när du är klar och dra kontakten ur vägguttaget.
• Låt apparaten svalna innan du lägger undan.

Byta tillbehör

• Placera tillbehöret över luftutblåset med krokarna på tillbehörets baksida högst upp, med en liten vinkel så att tillbehörets nedre del rör vid apparaten. Tryck försiktigt tillbehörets övre del mot skaftet tills det klickar på plats.
OBS: Rör inte vid delarna kring luftutblåset eftersom det blir hett efter användning.

Torkning

• Använd Air Wand utan tillbehör för att torka håret.
• Rikta luftflödet nedåt längs hårstråna för att släta ut håret medan du torkar.
• Få frisuren till hålla länge genom att välja kallluftinställningen och försiktigt bläsa igenom det varma håret för att fixera och släta ut.
• Upprepa i varje hårsektion.

Rundad fönbörste

• Placera borsthuvudet på hårsektionens under- eller ovan sida, nära hårbotten, med borsten uppåt.
• Om borsten används från hårsektionens ovan sida bidrar detta till att försiktigt reda ut och släta ut håret.
• Välj kallluftinställningen och borsta igenom det varma håret för att fixera och släta ut för en hållbar frisyr.
• Upprepa i varje hårsektion.

Kuddborste för plattning

• Placera borsthuvudet under en hårsektion, nära hårbotten, med de böjliga borsten uppåt.
• Släta ut lockarna och red försiktigt ut håret med borsten medan du torkar.
• För borsthuvudet långsamt nedåt genom det varma håret för att fixera och släta ut och ge glans.
• Välj kallluftinställningen och borsta igenom det varma håret för att fixera och släta ut för en hållbar frisyr.
• Upprepa i varje hårsektion.

Glestandad kam

• Dela upp håret i sektioner och placera den glestandade kammen under eller ovanför respektive sektion, så att tänderna pekar ut genom håret.
• Använd så som passar hårtyp och behov.
• Upprepa i varje hårsektion.

Inställningar för luftflöde/temperatur

Det finns tre luftflödes- och fyra temperaturinställningar, inklusive en kylningsinställning.

Ställ in luftflödet genom att trycka på knappen tills den önskade luftflödeshastigheten har nåtts. En vit LED-lampa börjar lysa för att indikera de tre luftflödeshastigheterna.

Ställ in temperaturen genom att trycka på knappen tills den önskade temperaturen har nåtts. En röd LED-lampa börjar lysa för att indikera de tre temperaturerna. Tryck på knappen en fjärde gång för att aktivera kylinställningen – de tre LED-lamporna kommer att ändra från rött till blått.

Börja med den lägsta temperaturinställningen och öka efter behov när du väljer inställning för torkning och styling. Använd de lägre temperaturinställningarna om du har ömtåligt, fint, blekt eller färgat hår. Använd den högre temperaturinställningen för tjockare hår.

Fixera frisuren med kallluftinställningen på varmt hår.

Ultra Care-läget (extra vårdande läge)

Aktivera Ultra Care-läget genom att hålla ned temperaturinställningsknappen i 1–2 sekunder tills LED-temperaturlamporna växlar mellan rött och blått, vilket indikerar att luftflödet växlar mellan varmt och kallt luftflöde. Stäng av Ultra Care-läget genom att trycka på temperaturknappen en gång för att återgå till din valda temperaturinställning.

Minnesfunktion
Minnesfunktionen sparar din önskade temperaturinställning för praktisk användning och konsekventa resultat. Minnesfunktionen aktiveras automatiskt under användning för att spara din önskade temperaturinställning.

När den önskade temperaturinställningen har valts sparar minnesfunktionen den valda temperaturen för framtida bruk.

Nästa gång apparaten startas kommer den automatiskt att välja den sparade temperaturen. Du kan återställa temperaturen som sparas av minnesfunktionen genom att välja en annan temperatur.

Antifriss-teknik

Det avancerade fuktbalanserande dubbla jonsystemet kombinerar positiva och negativa joner som fungerar ihop för att eliminera friss medan du torkar och stylar. Håret blir silkesmjukt och lätthanterligt med en lyxig glans.

Löstagbart magnetisk filter

For å skru av Ultra-Care-modus må du trykke én gang på temperaturknappen for å gå tilbake til din valgte varmeinstilling.

Minnefunksjon

Minnefunksjonen lagrer den temperaturinnstillingen du foretrekker, for enkelhets skyld og for å sikre jevne resultater. Ved minnefunksjonen aktiveres automatisk under bruk for å lagre den foretrukne temperaturinnstillingen.

Når du har valgt den temperaturinnstillingen du ønsker å bruke, vil minnefunksjonen lagre den valgte temperaturen for fremtidig bruk.

Neste gang du skurr på apparatet, vil det automatisk velge den lagrede temperaturen. For å tilbakestille temperaturen som har blitt lagret av minnefunksjonen, kan du helt enkelt velge en annen temperatur.

Antikrus-teknologi

Det avanserte fuktighetsbalanserende doble ioniske systemet kombinerer både positive og negative ioner for å redusere krusing av håret under føning og styling. Håret ditt blir silkemykt og glansfullt.

Avtagbart magnetisk filter

Det magnetiske inntaksfilteret kan tas av for enkel rengjøring, noe som bidrar til å optimalisere hårfønerens luftstrøm og sikrer rask hårtørring.

Pleie og vedlikehold

For å sikre at apparatet forblir i best mulig tilstand bør du følge disse trinnene:

- Sørg for at apparatet er skrudd av, at støpselet er trukket ut fra stikkkontakten, og at det er avkjølt. Rengjør de utvendige overflatene til apparatet med en lett fuktet klut. Vær påpasselig med å unngå at vann trenger inn i apparatet, og forsikre deg om at det er helt tørt før bruk.
- Ikke vikle ledningen rundt apparatet. Kville den heller løst sammen og la den ligge ved siden av apparatet.
- Unngå at ledningen blir strukket stramt fra stikkkontakten til stedet der du utfører stylingen.
- Trekk alltid ut støpselet etter bruk.
- For å holde luftstyleren (Air Wand) i best mulig stand bør du alltid oppbevare den i etuiet som følger med.

Rengjøring av det avtagbare magnetiske inntaksfilteret

- For å forlenge levetiden til produktet ditt er det viktig at du holder inntaksfilteret rent.
- Sørg for at apparatet er skrudd av, at støpselet er trukket ut fra stikkkontakten, og at det er avkjølt.
- Bruk en myk kost og børst bort alt hår og annet smuss fra filteret.

SUOMI
AS6554E/AS6554U

Lue turvallisuuohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

KÄYTTÖOHJEET

•Varmista, että hiukset on kuivattu pyyhkeellä ja kammatu ylimääräisen veden ja mahdollisten takkujen poistamiseksi. Jaa hiukset osiin kuivausta/muotoilu varten.

•Käytä hiusten kuivaamiseen Air Wandia ilman lisälaitetta. Kiinnitä muotoilua varten haluamasi harjanpää kahvaan. Jos haluat vaihtaa lisälaitetta, katso Lisälaitteen vaihtaminen -osio.

•Liu'uta kytkin ON-asentoon ja valitse hiustyyppillesi sopiva lämpötila- ja ilmavirta-asetus.

Huomaa: sininen LED-valo syttyy ilman ulostuloaukon alapuolelle merkiksi siitä, että pörröisyyttä sileyttävä ionitoiminto on aktiivtuo.

•Kytke laite käyntiin jatkossa pois päältä liu'uttamalla kytkin OFF-asentoon ja irrota pistoke pistorasiasta.

•Anna laitteen jäähtyä ennen varastointia.

Lisälaitteen vaihtaminen

•Aseta lisälaitte ilman ulostuloaukon päälle siten, että lisälaitteen takaosassa olevat koudut ovat ylhäällä. Lisälaitteen alaosan koskettaessa laitetta pienessä kulmassa, paina varovasti lisälaitteen yläosaa kahvaan, kunnes se napsautaa paikollleen.

HUOMAA: Varo koskemasta ilman ulostuloaukon reunoja, sillä ne kuumentavat käyttöä jälkeen.

Kuivaus

- Käytä hiusten kuivaamiseen Air Wandia ilman lisälaitetta. Suuntaa ilmavirta hiuksia pitkin alaspäin tasottaaksesi hiusosiota kuivauksen aikana.
- Jos haluat pysyvän tyylin, valitse viileä asetus ja puhalla varovasti lämpimien hiusten läpi, jotta ne asettuvat ja tasoittuvat.
- Toista tämä jokaisen hiusosion kohdalla.

- Lapiomallinen föönausharja**
 - Aseta harjanpää hiusosion alle tai päälle lähelle päänahkaa niin, että harjakset osoittavat ylöspäin.
 - Harjan käyttö hiusosion päällä auttaa selvittämään ja tasoittamaan hiukset hellävaraisesti.
 - Jotta tyyli kestäää pitkään, valitse viileä asetus ja harjaa lämpimien hiusten läpi hiusten asettamiseksi ja tasoittamiseksi.
 - Toista sama kaikille hiusosioille.

- Pehmustettu tasoitusharja**
 - Aseta harjanpää hiusosion alle lähelle päänahkaa niin, että joustavat harjakset osoittavat ylöspäin.
 - Käytä harjaa kiharien tasoitukseen ja takkujen poistamiseen hellävaraisesti samalla, kun kuivaat hiuksia.
 - Liikuta harjanpäätä hitaasti alaspäin jokaista hiusosiota pitkin, jotta ne kuivuvat, tasoittuvat ja saavat lisää kiiltoa.
 - Kestävän tyylin takaamiseksi valitse viileän ilman asetus ja harjaa lämpimien hiusten läpi niiden muotoilemiseksi ja tasoittamiseksi.
 - Toista sama kaikille hiusosioille.

- Pitkäpiikkinen kampa**
 - Jaa hiukset osiin ja aseta pitkäpiikkinen kampa kunkin hiusosion alle tai päälle niin, että pilkit tulevat hiusten läpi.
 - Käytä hiustyyppillesi ja tarpeisiisi sopivalla tavalla.
 - Toista sama kaikille hiusosioille.

Ilmavirta-lämpötila-asetukset
Käytettävissä on 3 ilmavirta- ja 4 lämpötila-asetusta, viileä asetus mukaan lukien.

Määritä ilmavirta-asetus painamalla painiketta, kunnes saadaan aikaan haluttu ilmavirran nopeus. Valkoinen LED-valo syttyy kunkin kolmen ilmavirtausnopeuden kohdalla.

Aseta lämpötila painamalla painiketta, kunnes haluttu lämpötila on saavutettu. Punainen LED-valo syttyy kunkin kolmen lämpötilavaihtoehdon kohdalla. Painamalla painiketta neljännen kerran voit aktiivioda viileän asetuksen. Tällöin 3 LED-valoa muuttuu punaisesta siniseksi.

Kun valitset lämpötila-asetusta hiusten kuivaamista ja muotoilua varten, aloita alhaisimmalla asetuksella ja nosta sitä tarpeen mukaan. Jos sinulla on herkät, ohuet, vaalennetut tai värjätyt hiukset, käytä alhaisempia lämpöasetuksia. Käytä paksummille hiuksille korkeampaa lämpötila asetusta. Muotoilu kiinnitetään käyttämällä viileää asetusta lämpimille hiuksille.

Ultra-Care -tila
Kuinka edistynyt Ultra-Care Mode -hoitotila painamalla

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
AS6554E/AS6554U

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

•Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει τα μαλλιά με πετοέτα και τα έχετε χτενίσει καλά, για να απομακρύνετε την περιττή υγρασία και τυχόν κόμψους. Χωρίστε τα μαλλιά σε τούφες, έτοιμες για στένγνωμα / styling.

•Χρησιμοποιήστε το ψαλίδι μαλλιών με αέρα χωρίς κάποιο επιπλέον εξάρτημα για να στεγνώσετε τα μαλλιά. Για να φοριμάρετε τα μαλλιά, τοποθετήστε την προτιωμένη κεφαλή βούρτσας στη λαβή. Για την αναλογία των εξαρτημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή των εξαρτημάτων».

Kun haluamasi lämpötila-asetus on valittu, muistitoiminto tallentaa valitun lämpötilan tulevaa käyttöä varten.

Seuraavan kerran, kun kytket laitteen päälle, laite valitsee automaattisesti tallennetun lämpötilan. Nollaa muistitoimintoon tallennettu lämpötila valitsemalla eri lämpötila.

Pörröisyyttä sileyttävä teknologia

Edistyskellinen kosteutta tasapainottava duaalinen ionijärjestelmä yhdistelee sekä positiivisia että negatiivisia ioneja, jotka poistavat yhdessä pörröisyyttä kuivauksen ja muotoilun aikana. Hiuksistasi tulee silkkinpehmeät, hoidetun tuntuiset ja upean kiiltävät.

Irottettava magneettisuodatin

Irotettava magneettinen tulosuodatin tekee puhdistamisesta helppoa ja optimoii kuivausilmavirran, jotta hiukset kuivuvat nopeasti.

Hoito ja kunnossapito

Voit pitää laitteesi parhaassa mahdollisessa kunnossa noudattamalla alla olevia ohjeita:

- Varmista, että laite on sammutettu, irrottetu pistorasiasta ja jäähtynyt. Puhdista laitteen ulkopuoli pyyhkimällä se kostealla liinalla. Varmista, että laitteeseen ei pääse vettä ja että se on täysin kuiva ennen käyttöä.
- Älä kiedo johtoa laitteen ympärille vaan löysästäi laitteen sivulle.
- Älä käytä laitetta kaukana pistorasiasta.
- Irrota laite aina pistokkeesta käytön jälkeen.
- Säilytä Air Wand aina sen mukana toimitettussa kotelossa.

Irottettava magneettisen tulosuodattimen puhdistaminen

- Tuotteen käyttöään pidentämiseksi on tärkeää pitää tulosuodatin puhtaana.
- Varmista, että laite on sammutettu, irrottetu pistorasiasta ja jäähtynyt.
- Puhdista suodatin pehmeällä harjalla hiuksista ja muista epäpuhtauksista.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
AS6554E/AS6554U

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

•Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει τα μαλλιά με πετοέτα και τα έχετε χτενίσει καλά, για να απομακρύνετε την περιττή υγρασία και τυχόν κόμψους. Χωρίστε τα μαλλιά σε τούφες, έτοιμες για στένγνωμα / styling.

•Χρησιμοποιήστε το ψαλίδι μαλλιών με αέρα χωρίς κάποιο επιπλέον εξάρτημα για να στεγνώσετε τα μαλλιά. Για να φοριμάρετε τα μαλλιά, τοποθετήστε την προτιωμένη κεφαλή βούρτσας στη λαβή. Για την αναλογία των εξαρτημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή των εξαρτημάτων».

- Σύρετε τον διακόπτη στη θέση «on» και επιλέξτε τη ρύθμιση θερμότητας και ροής αέρα που είναι κατάλληλη για τον τύπο των μαλλιών σας.
- Προσοχή: Η μπλε λυχνία LED θα ανάψει κάτω από την εξόδου αέρα για να υποδείξει ότι η λειτουργία ionισμού κατά του φριζαρίσματος είναι ενεργοποιημένη.
- Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση, σύρετε τον διακόπτη στη θέση «off», για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Αφίστε τη συσκευή να κρυώσει, προτού την αποθηκεύσετε.

Αλλαγή των εξαρτημάτων

•Τοποθετήστε το εξάρτημα επάνω από την εξόδου αέρα, με τις υποδοχές που βρίσκονται στο πίσω μέρος του εξαρτημάτων να ακουμπούν στο επάνω μέρος της εξόδου αέρα. Κρατώντας το εξάρτημα με ελαφριά κλίση και ενώ το κάτω μέρος του εξαρτηματος ακουμπάει τη συσκευή, πιέστε απαλά το εξάρτημα από το επάνω μέρος του με κατεύθυνση προς τη λαβή έως ότου αυτό ασφαλίσει στη θέση του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Προσέξτε να μη αγγίξετε το περιβήλhma της εξόδου αέρα, καθώς αυτό θα έχει ζεσταθεί μετά τη χρήση.

Στέγνωμα

•Χρησιμοποιήστε το ψαλίδι μαλλιών με αέρα χωρίς κάποιο εξάρτημα για να στεγνώσετε τα μαλλιά.

•Κατευθύνετε τη ροή του αέρα από τις ρίξεις προς τις άκρες των μαλλιών, για να χτενίσετε καλά την κάθε τούφα καθώς τη στεγνώνετε.

•Για ένα χτένισμα που διαρκεί, επιλέξτε τη ρύθμιση κρούσ αέρα και ρίξτε απαλά κρού αέρα στα ζεστά μαλλιά για να τα σταθεροποιήσετε και να τα λαϊάνετε.

•Επαναλάβετε για κάθε τούφα.

- Χρησιμοποιήστε τη κεφαλή της βούρτσας** κάτω ή πάνω από την τούφα των μαλλιών, κοντά στο τριχωτό της κεφαλής, με τις τρίχες να δείχνουν προς τα πάνω.
- Η χρήση της βούρτσας πάνω από την τούφα των μαλλιών θα βοηθήσει στο απαλό ξεμπερδεμα και στη λείανση των μαλλιών.
- Για ένα στιλ που διαρκεί, επιλέξτε τη ρύθμιση cool και περάστε τη βούρτσα μέσα από ζεστά μαλλιά για να σταθεροποιήσετε και να λείανετε τα μαλλιά.
- Επαναλάβετε για κάθε τούφα μαλλιών.

Βούρτσα με μαζιλαράκι για λείανση

- Τοποθετήστε την κεφαλή της βούρτσας κάτω από ένα τμήμα των μαλλιών, κοντά στο τριχωτό της κεφαλής, με τις τρίχες να δείχνουν προς τα πάνω.
- Χρήση της βούρτσας πάνω από την τούφα των μαλλιών θα βοηθήσει στο απαλό ξεμπερδεμα και στη λείανση των μαλλιών.
- Για ένα στιλ που διαρκεί, επιλέξτε τη ρύθμιση cool (ψυχρού αέρα) και περάστε τη βούρτσα από τα ζεστά μαλλιά για να σταθεροποιήσετε και να εξομαλύνετε.
- Επαναλάβετε για κάθε τμήμα μαλλιών.

Βούρτσα με μαζιλαράκι για λείανση

- Τοποθετήστε την κεφαλή της βούρτσας κάτω από ένα τμήμα των μαλλιών, κοντά στο τριχωτό της κεφαλής, με τις ευκαμπτες τρίχες να δείχνουν προς τα πάνω.
- Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για να ιωώσετε τις μπουκίες και να απομακρύνετε απαλά τα μπερδεμένα καθώς στεγνώνετε.
- Μετακινήστε αργά την κεφαλή της βούρτσας προς τα κάτω σε κάθε τμήμα για να στεγνώσετε, να ιωώσετε και να προσθέσετε λάμψη.
- Για στιλ που διαρκεί, επιλέξτε τη ρύθμιση cool (ψυχρού αέρα) και περάστε τη βούρτσα από τα ζεστά μαλλιά για να σταθεροποιήσετε και να εξομαλύνετε.
- Επαναλάβετε για κάθε τμήμα μαλλιών.

Χτένα Pik

- Χωρίστε τα μαλλιά σε τμήματα και τοποθετήστε τη χτένα pik κάτω ή πάνω από κάθε τμήμα, με τα δόντια να κατευθύνονται μέσα στα μαλλιά.
- Χρησιμοποιήστε την όπως ταιριάζει καλύτερα στον τύπο και τις ανάγκες των μαλλιών σας.
- Επαναλάβετε για κάθε τμήμα μαλλιών.

Ρυθμίσεις ροής αέρα/θερμοκρασίας

Υπάρχουν 3 ρυθμίσεις ροής αέρα και 4 ρυθμίσεις θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης κρούσ αέρα.

Για να ρυθμίσετε τη ροή αέρα, πιέστε το κουμπί μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα ροής αέρα. Μια λευκή λυχνία LED θα ανάψει για να υποδείξει κάθε μία από τις τρεις ταχύτητες ροής αέρα.

Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πιέστε το κουμπί μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Μια κόκκινη

λυχνία LED θα ανάψει για να υποδείξει κάθε μία από τις τρεις ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Πιτήστε το κουμπί για τέταρτη φορά για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση κρούσ αέρα. Οι 3 λυχνίες LED θα αλλάζουν από κόκκινες σε μπλε.

Όταν επιλέγετε μια ρύθμιση θερμοκρασίας για να στεγνώσετε και να φοριμάρετε τα μαλλιά σας, ξεκινήστε με τη χαμηλότερη ρύθμιση και αυξήστε την ανάλογα με τις ανάγκες. Εάν έχετε ευθραυστα, λεπτά, ξεραμένα ή βαμμένα μαλλιά, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις της χαμηλότερης θερμότητας. Για πιο πυκνά μαλλιά, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση της υψηλότερης θερμότητας. Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση κρούσ αέρα σε θερμά μαλλιά για να δώσετε στιλ.

Λειτουργία Προηγμένης Φροντίδας (Ultra-Care)
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προηγμένης φροντίδας (Ultra-Care) πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ρύθμισης της θερμοκρασίας για 1-2 δευτερόλεπτα, μέχρι οι λυχνίες LED να αναλαέσσουν! μεταξύ κόκκινου και μπλε χρώματος, για να υποδείξουν ότι η ροή αέρα αναλαέσσεται μεταξύ θερμής και ψυχρής ροής. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προηγμένης φροντίδας (Ultra-Care), πατήστε το κουμπί ρύθμισης της θερμοκρασίας για φορά για να επιστρέψετε στην επιλεγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας.

Λειτουργία μνήμης
Η λειτουργία μνήμης αποθηκεύει τη ρύθμιση θερμοκρασίας που προτιμάτε, διασφαλίζοντας ευκολία στη χρήση και συνέπεια στο αποτέλεσμα. Η λειτουργία μνήμης ενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διάρκεια της χρήσης, αποθηκεύοντας την προτιμητέα ρύθμιση θερμοκρασίας.

Μόλις επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, η λειτουργία μνήμης αποθηκεύει την επιλεγμένη θερμοκρασία για μελλοντική χρήση.

Κατά την επόμενη ενεργοποίηση της συσκευής, η συσκευή θα επιλέξει αυτόματα την αποθηκευμένη θερμοκρασία. Για να ρυθμίσετε ε νέου τη θερμοκρασία που έχει αποθηκευτεί στο πλαίσιο της λειτουργίας μνήμης, απλά επιλέξτε μια διαφορετική θερμοκρασία.

Τεχνολογία κατά του φριζαρίσματος
Το σύστημα διπλών ιόντων που εξισορροπεί την υγρασία στο συνδυάζει τόσο θετικά, όσο και αρνητικά ιόντα, τα οποία συνεργάζονται για να εξομαλύνουν το φριζάρισμα κατά το στένγνωμα και το φοριμάρισμα. Τα μαλλιά σας θα είναι μεταξένια και θα εκπέμπουν μια πολυτελή λάμψη.

Αφαιρούμενο μαγνητικό φίλτρο

Το αφαιρούμενο μαγνητικό φίλτρο εισόδου διευκολύνει τον καθαρισμό και, συνεπώς, βελτιστοποιεί τη ροή αέρα του σεσουάρ για γρήγορη απόδοση στεγνώματος.

Φροντίδα & συντήρηση

Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα και κρύα. Για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος της συσκευής, σκουπίστε με ένα υψιό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει εισχωρήσει καθόλου νερό στη συσκευή και ότι είναι εντελώς στεγνή πριν από τη χρήση.

- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, αντιθέτως, μαζέψτε το χαλαρό στο πλάι της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μεγάλη απόσταση από την πρίζα.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση.
- Για να διατηρήσετε το Air Wand στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, να το αποθηκεύετε πάντα στη θήκη που παρέχεται.

Καθαρισμός του αφαιρούμενου μαγνητικού φίλτρου εισόδου
Για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος σας, είναι σημαντικό να διατηρείτε το φίλτρο εισόδου καθαρό.
•Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα και κρύα.
•Χρησιμοποιώντας μια απαλή βούρτσα, καθαρίστε τη συσκευή από τρίχες και άλλα υπολείμματα στο φίλτρο.

MAGYAR
AS6554E/AS6554U

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a biztonsági előírásokat.

HASZNÁLTÁI ÚTMUTATÓ

•Törölje szárazra a haját törőközközével, és fésülje át, hogy eltávolítsa a felesleges vizet és az esetleges csomókat. Ossza el a haját szállításra / formázásra kész szakaszokra.
•Hajszárításhoz használja az Air Wand-et tartozékok nélkül. A formázáshoz csatlakoztassa a kívánt fejet a nyélre. A tartozékok cseréjéhez olvassa el a 'Tartozékok cseréje' bekezdést.

•Csúsztassa a kapcsolót az 'on' (BE) állásba, és válassza ki a hajtípusának megfelelő hőmérsékletet és légáramot.
Kérjük, vegye figyelembe: A két LED világít a légkifutó nyílás alatt jelezve, hogy a göndörödést gátló ionizáló funkció be van kapcsolva.
•Használat után csúsztassa a kapcsolót 'off' (KI) állásba a készülék kikapcsolásához, és húzza ki a csatlakozót.
•Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt eltessz.

A tartozékok cseréje

A tartozék hátoldalán felülre helyezett kampókkal helyezze a tartozékok a légkifutó nyílásra. Kis szögben, úgy, hogy a tartozék alja érintse a készüléket, finoman nyomja rá a tartozék tetejét a fogantyúra, kattantasson.
MEGJEGYZÉS : Legyen óvatos, ne érintse meg a légkifutó nyílást, mert az használat után felforrósodik.

Szárítás
A hajszárításhoz használja az Air Wandet tartozékok nélkül.
•Írányítsa a légáramot a hajtincsек mentén, hogy szárítás közben simítsa a részt.
•A tartós frizúra érdekében válassza a hideg beállítást, és finoman húzza a hajszárítót a langyos hajtincs fölött a rögzítéshez és a simításhoz.

•Ismétélje meg a műveletet minden hajtincssel.

Hajlítótól hajszárító kefe

•Helyezze a kefe fejtét egy hajtincs alá vagy fölé, a fejbőrhöz közel úgy, hogy a sörtek felfelé nézzenek.

•A kefe használatá a hajtincs fölött segít kifésülni és simítani a haját.

- A tartós frizúra érdekében válassza a hideg beállítást és kefeľé át a meleg haját a rögzítéshez és a simításhoz.
- Ismétélje meg a műveletet minden hajtincssel.

Párnázott simító kefe

- Helyezze a kefe fejtét egy hajtincs alá, a fejbőrhöz közel úgy, hogy a hajlékony sörtek felfelé nézzenek.
- A kefével simítsa végig a fűrtöket, és szárítás közben óvatosan távolítsa el a csomókat.
- Lassan mozgassa a kefe fejtét lefelé minden hajtincsen, hogy szárítsa, simítsa és fenyít adjion a hajnak
- A tartós stílus érdekében válassza a hideg beállítást és kefeľé át a meleg haját a rögzítéshez és a simításhoz.
- Ismétélje meg a műveletet minden hajtincssel.

Ritka fogú fésű
•Válassza szét a haját és helyezze a ritka fogú fésűt minden egyes rész alá vagy fölé úgy, hogy a fogak áthaladjanak a hajon.
•Használja a hajtípusának és igényeinek legmegfeleľebb módon.
•Ismétélje meg a műveletet minden hajtincssel.

Légáramlási / hőmérsékleti beállítások
3 légáramlási és 4 hőmérsékleti beállítás van, beleértve a hideg beállítást is.
A légáramlás beállításához tartsa lenyomva a gombot, amíg el nem éri a kívánt légáramlási sebességet. A fehér lychnia világítása jelzi a három légáramlási sebesség mindegyikét.
Ha érzékeny, vékony szálú, szókített vagy festett a haja, használjon alacsony hőfokozatokat. Erősebb szálú haj esetén használja a magasabb hőfokozatokat.

A hőmérséklet beállításához tartsa lenyomva a gombot, amíg el nem éri a kívánt hőmérsékletet. Piros LED világítása jelzi a hőmérséklet mindegyikét. Nyomja meg a gombot negyedszerre a hideg beállítás aktiválásához – mindhárom LED pirosról kékre változik.
Amikor a hőmérsékletet kiválasztja a haj szárításához és formázásához, kezdje a legalacsonyabb hőmérséklettel és szükség szerint növelje. Ha érzékeny, vékony szálú, szókített vagy festett a haja, használjon alacsony hőfokozatokat. Erősebb szálú haj esetén használja a magasabb hőfokozatokat.

Amikor a hőmérsékletet kiválasztja a haj szárításához és formázásához, kezdje a legalacsonyabb hőmérséklettel és szükség szerint növelje. Ha érzékeny, vékony szálú, szókített vagy festett a haja, használjon alacsony hőfokozatokat. Erősebb szálú haj esetén használja a magasabb hőfokozatokat.

Amikor a hőmérsékletet kiválasztja a haj szárításához és formázásához, kezdje a legalacsonyabb hőmérséklettel és szükség szerint növelje. Ha érzékeny, vékony szálú, szókített vagy festett a haja, használjon alacsony hőfokozatokat. Erősebb szálú haj esetén használja a magasabb hőfokozatokat.

Használja a hideg beállítást a meleg hajra a frizúra rögzítéséhez.

Ultra kímélő mód
Az ultra kímélő mód aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a hőmérséklet-beállító gombot 1-2 másodpercig, amíg a hőmérsékletjelző LED felváltva

piros és kék fényvel villog, jelezve, hogy a légáramlás hőmérséklete változik a meleg és a hideg légáramlás között. Az ultra kímélő funkció kikapcsolásához nyomja meg egyszer a hőmérséklet-beállító gombot, hogy visszatérjen a kiválasztott hőmérsékleti beállításhoz.

Memória funkció
A memória funkció tárolja a kívánt hőmérséklet-beállítást a könnyű használat és a következetes eredmények érdekében. A memória funkció automatikusan aktiválódik használat közben és tárolja a kívánt hőmérséklet-beállítást.

A kívánt hőmérséklet-beállítás kiválasztása után a memória funkció tárolja a választott hőmérsékletet későbbi használatra.

Amikor a készüléket újra bekapcsolja, a készülék automatikusan kiválasztja a tárolt hőmérsékletet. A memória funkció alatt tárolt hőmérséklet visszaállításához egyszerűen válasszon ki egy másik hőmérsékletet.

Anti-frizz technológia

A korszerű, hidratálást kiegyenlítő kettős ionizáló rendszer kombinálja a pozitív és negatív ionokat, amelyek együttes hatása szárítás és formázás közben megszünteti a haj statikus feltöltődését. A haj selymes és ápolat, ragyogóan csillogó lesz.

Kivehető mágneses szűrő

A kivehető mágneses bemen

na kontrolce teploty
nezačně střídavě rozněvčet červená a modrá barva, což signalizuje, že proud vzduchu cyklicky přechází mezi horkým a chladným proudem vzduchu.
Chcete-li režim Ultra-Care vypnout, stiskněte jednou tlačítko teploty, čímž se vrátíte ke zvolenému nastavení teploty.

Pamětová funkce

Pamětová funkce ukládá preferované nastavení teploty pro snadné použití a konzistentní výsledky. Pamětová funkce se během používání automaticky aktivuje a uloží preferované nastavení teploty.

Po zvolení požadovaného nastavení teploty pamětová funkce uloží zvolenou teplotu pro budoucí použití.

Při dalším zapnutí spotřebiče se automaticky zvolí uložená teplota. Chcete-li změnit teplotu uloženou v rámci pamětové funkce, jednoduše zvolte jinou teplotu.

Technologie proti krepatění
Pokročilý duální iontový systém vyrovnávající vlhkost kombinuje kladné a záporné ionty, které společně eliminují krepatění vlasů při úpravě. Vaše vlasy zanechá hedvábné a s luxusním leskem.

Odnímatelný magnetický filtr

Odnímatelný magnetický vstupní filtr usnadňuje čištění a optimalizuje tak proudění vzduchu v sušičce pro rychlé sušení.

Péče a údržba

Chcete-li, aby spotřebič zůstal v co nejlepším stavu, dodržujte následující:

- Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, vypojený ze sítě a vychladlý. Chcete-li vyčistit vnější část spotřebiče, otvete jej vlhkým hadříkem. Dbejte na to, aby do spotřebiče nepronikla voda, a aby byl před použitím zcela suchý.
- Přívodní kabel nenamotávejte kolem spotřebiče; svítně jej volně po boku spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič s napnutým přívodním kabelem.
- Po použití vždy vypojte ze zásuvky.
- Abyste spotřebič Air Wand udrželi v co nejlepším stavu, vždy jej skladujte v dodaném pouzdře.

Čištění odnímatelného magnetického vstupního filtru

Pro prodloužení životnosti spotřebiče je důležité udržovat vstupní filtr čistý.

Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, vypojený ze sítě a vychladlý.

Chcete-li, aby účes dlouho vydržel, zvolte chladné nastavení a kartáčujte teplé vlasy, abyste je upravili a uhladili.

РУССКИЙ

AS6554E/AS6554U

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами безопасности перед тем, как использовать прибор.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ

• Предварительно высушите волосы полотенцем и тщательно расчешите их, не оставляя запутанных прядей. Разделите волосы на пряди, готовые к сушке/укладке.

• Для сушки волос воспользуйтесь прибором Air Wand без насадок. Чтобы сушить волосы выберите необходимую вам насадку и установите ее на ручку прибора. Более подробную информацию вы найдете в разделе «Смена насадок».

• Передвиньте переключатель в положение 'on' (вкл.) и выберите необходимую вам настройку температуры и воздушного потока в зависимости от типа волос.

Пожалуиста, обратите внимание: под выдохным воздушным отверстием загорается синий светодиодный индикатор, указывая на то, что активирована функция ионизации для устранения пушистости волос.

• Закончив пользоваться прибором, выключите его, передвинув переключатель в положение 'off' (выкл.), и отключите прибор от сети.

• Дайте прибору полностью остыть перед тем, как убрать его на хранение.

Смена насадок

• Расположите насадку над воздуховыпускным отверстием; крочки на задней части насадки должны находиться сверху. Удерживая насадку под небольшим углом таким образом, чтобы ее нижняя часть касалась прибора, наденьте насадку на ручку, осторожно надавив на нее сверху до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ. Будьте осторожны: не прикасайтесь к краям воздуховыпускного отверстия, так как оно сильно нагревается в процессе использования прибора.

Сушка

• Для сушки волос используйте прибор Air Wand без насадок.

• Направляйте воздушный поток вниз по пряди волос, чтобы выпрямить их в процессе высушивания.

• Для закрепления результата выберите настройку «холодный воздух» и снова аккуратно направьте воздушный поток на еще не остывшую прядь.

• Уложите подобным образом все остальные пряди волос.

Изогнутая щетка для сушки феном

• Расположите головку щетки под прядью волос или над ней, близко к коже головы, таким образом, чтобы ее щетинки были направлены вверх.

• Проведите щеткой по всей длине волос, это поможет аккуратно распутать и разгладить их.

• Чтобы укладка держалась дольше, выберите режим «холодный обдув» и проведите щеткой по еще не остывшим после укладки волосам: это поможет зафиксировать результаты укладки и разглаживания волос.

• Уложите аналогичным образом все остальные пряди.

Щетка на воздушной подушке для выпрямления волос

- Поместите головку щетки под прядь волос, близко к коже головы; гибкие щетинки должны быть направлены вверх
- Воспользуйтесь щеткой во время сушки, чтобы разгладить локоны и аккуратно расчесать волосы, не оставляя запутанных прядей.
- Медленно проведите щеткой сверху вниз по каждой пряди, чтобы высушить и разгладить волосы, придав им блеск.
- Чтобы укладка держалась дольше, выберите настройку «холодный воздух» и еще раз проведите щеткой по еще неостывшим прядям, закрепляя результаты укладки и выпрямления волос.
- Уложите подобным образом остальные пряди.

Расческа-гребень с длинными зубцами

- Разделите волосы на пряди; поместите гребень под или над прядью; зубцы должны проникнуть сквозь прядь волос.
- Используйте гребень в соответствии с типом волос и в зависимости от ваших потребностей.
- Расчешите аналогичным образом все остальные пряди.

Настройка воздушного потока и температуры

В приборе предусмотрены 3 настройки воздушного потока и 4 настройки температуры, включая настройку «холодный воздух».

Настройка воздушного потока: нажимайте на кнопку настройки воздушного потока до тех пор, пока не настроите прибор на желаемый скоростной режим. Белый светодиодный индикатор загорается для обозначения каждого из трех режимов скорости воздушного потока.
Нажимайте на кнопку настройки температуры до тех пор,

пока не настроите прибор на желаемый температурный режим. Красный светодиодный индикатор загорается для обозначения каждого из трех режимов.
Чтобы активировать функцию «холодный воздух», нажмите кнопку четвертый раз: все 3 красных световых индикатора засветятся синим светом.

При выборе настройки температуры для сушки и укладки волос начните с самого низкого уровня нагрева и при необходимости переходите на более высокий уровень. Если ваши волосы ломкие, тонкие, обезвоженные или окрашенные, используйте самый низкий уровень настроек. Для густых волос воспользуйтесь настройками более высокого уровня нагрева.

Для закрепления результатов укладки воспользуйтесь настройкой «холодный воздух» на еще не остывших волосах.

Режим ухода Ultra-Care

Чтобы активировать режим максимального эффективного ухода Ultra-Care, нажмите кнопку настройки температуры и выберите необходимое вам положение в течение 1-2 секунд до тех пор, пока синий и красные светодиодные индикаторы не станут загораться поочередно: это означает, что воздушный поток будет попеременно то горячим, то холодным. Чтобы отключить режим Ultra-Care, нажмите один раз кнопку настройки температуры, и прибор вернется к выбранной вами предыдущей настройке.

Функция памяти

Функция памяти сохраняет предпочтительный температурный режим, что обеспечивает удобство использования и стабильность результатов. Функция памяти автоматически активируется во время использования и сохраняет предпочтительный температурный режим.

После установления желаемой температуры функция памяти сохранит ее для использования в будущем. При следующем включении устройства автоматически будет установлена сохраненная температура. Для сброса сохраненной температуры необходимо установить другую температуру.

Технология предотвращения пушистости волос

Передовая система двойной ионизации для поддержания сбалансированной влажности волос сочетает одновременное использование положительных и отрицательных ионов, что способствует устранению пушистости волос в процессе их сушки и укладки. Ваши волосы выглядят шелковистыми и ухоженными, приобретают роскошный блеск.

Съемный магнитный фильтр

Съемный входной магнитный фильтр существенно облегчает уход за прибором и способствует оптимизации воздушного потока при сушке волос, что ускоряет процесс сушки.

Уход и обслуживание

Чтобы сохранить ваш прибор в оптимальном рабочем состоянии, пожалуйста, соблюдайте следующие рекомендации:

- Перед уходом прибор следует выключить, отключить от сети и дать ему полностью остыть. Протрите прибор снаружи мягкой влажной тканью. Проследите за тем, чтобы жидкость не попадала внутрь прибора. Перед тем как снова воспользоваться прибором, дайте ему полностью высохнуть.
- Не накручивайте шнур на прибор: сверните его мягкими кольцами и храните рядом с прибором.
- В процессе работы прибора не допускайте натяжения шнура.
- Закончив пользоваться прибором, отключайте его от сети.
- Чтобы поддерживать ваш стайлер Air Wand в идеальном состоянии, храните его в футляре, включенном в комплект поставки.

Очистка съемного входного магнитного фильтра

Чтобы продлить срок службы вашего прибора, исключительно важно обеспечить чистоту входного фильтра.

- Перед очисткой фильтра выключите прибор, отключите от сети и дайте ему полностью остыть.
- Мягкой щеточкой удалите волосы и иные загрязнения, скопившиеся на фильтре.

TÜRKÇE

AS6554E/AS6554U

Üniteyi kullanmadan önce bu güvenlik tedbirlerini dikkatlice okuyun.

KULLANIM TALİMATLARI

- Fazla suyu ve karışıklardan gidermek için saçın havluyla kurulutulduğundan ve tarandığından emin olun. Saçı şekillendirmede için onu bölümlere ayırın.
- Saçı kurutmak için Hava Çubuğunu ekleniti olmadan kullanın. Şekillendirmek için tercih edilen fırça başlığını tutma koluna takın. Ek parçalar arasında geçiş yapmak için, «Ek parçalarının Değiştirilmesi» bölümüne bakın.
- Anahatın 'açık' konumuna kaydırın ve saç tipinize uygun bir sıcaklık ve hava akışı ayarını seçin.
- Lütfen aklınızda bulundurun:** Mavi LED ışığı, kabarma önleyici iyonik özelliğin etkinleştirildiğini belirtmek için hava çıkışının altında yanacaktır.
- Kullanıldıktan sonra, kapatmak için düğmeyi 'kapalı' konumuna kaydırın ve cihazın fişini prizden çekin.
- Saklamadan önce cihazın soğumasını bekleyin.

Eklerin Değiştirilmesi

- Ataşmanın arka tarafındaki kancalar üstte olacak şekilde, ataşmanı hava çıkışının üzerine konumlandırın. Ataşmanın alt kısmı cihaza temas edecek şekilde hafif bir açıyla, ataşmanın üst kısmını yerine oturana kadar yavaşça tutma koluna doğru itin.
- NOT:** Lütfen hava çıkışı çevresine dokunmamaya dikkat edin, çünkü kullanımdan sonra sıcak olacaktır.

Kurutma

- Hava Çubuğunu kuru saçı ekleniti olmadan kullanın.
- Kuruturken bölümü düzeltmek için hava akışını saç merkezinin aşağıya doğru yönlendirin.
- Kalıcı bir stil için serin ayarı seçin ve sertleşmek ve pürüzsüzleştirmek için ılık saçlara hafifçe üfleyin.
- Bunu saçın her bölümü için tekrarlayın.

Kavisli Kurutma/Fön Fırçası

- Fırça başlığını bir saç bölümünün altına veya üstüne, saç derisine yakın ve fırça kolları yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

Fırçayı saç bölümünde kullanmanız saç düğümlerinin hafifçe açılmasına ve düzleşmesine yardımcı olacaktır.

Uzun süren bir şekil için soğuk ayarı seçin ve şekillendirmek ve düzleştirmek için sıcak saçı fırçalayın.

Saçın her bir bölümü için işlemi tekrarlayın.

Yastıklı Pürüzsüzleştirici

- Fırça başlığını bir saç bölümünün altına, saç derisine yakın ve esnek fırça kolları yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
- Bukleleri düzleştirmek için fırçayı kullanın ve kurularken oluşan dolışmaları nazikçe giderin.
- Kurulama, düzleştirmek ve ısıltı vermek için her bölümde fırça başlığını aşağı doğru yavaşça hareket ettirin.
- Uzun süren bir şekil için soğuk ayarı seçin ve şekillendirmek ve düzleştirmek için sıcak saçı fırçalayın.
- Saçın her bir bölümü için işlemi tekrarlayın.

Pik Tarak

- Saçı bölümlere ayırın ve her bölümün altına ya da üzerine dişleri saça bakacak şekilde pik tarağını yerleştirin.
- Saç tipinize ve ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde uyacak biçimde kullanın.
- Saçın her bir bölümü için işlemi tekrarlayın.

Hava Akışı / Sıcaklık Ayarları

Serin ayar dahil olmak üzere 3 hava akımı ve 4 sıcaklık ayarı vardır.

Hava akışını ayarlamak için, istenen hava akışı hızına ulaşılanı kadar düğmeye basın. Üç hava akışı hızının her birini belirtmek için beyaz bir LED yanacaktır.

Sıcaklığı ayarlamak için, istenen sıcaklığa ulaşılanı kadar düğmeye basın. Üç ısınma ayarının her birini belirtmek için kırmızı bir LED yanacaktır. Soğutma ayarını etkinleştirmek için düğmeye dördüncü kez basin - 3x LED ışıkları kırmızıdan mavilye dönecektir.

Saçınızı kurutmak ve şekillendirmek için bir sıcaklık ayarı seçerken en düşük ayardan başlayın ve gerektiği kadar artırın. Hassas, ince, ağartılmış veya renkli saçlarınız varsa, düşük ısı ayarları kullanın. Daha kalın saçlar için daha yüksek ısı ayarı kullanıın.

Stilinizi belirlemek için ılık saçlarda soğuk ayarı kullanın.

Ultra Bakım Modu

Ultra Bakım Modunu etkinleştirmek için, hava akışının sıcak ve soğuk hava akışı arasında geçiş yaptığını göstermek üzere sıcaklık LED ışıkları kırmızı ve mavi arasında değişene kadar sıcaklık ayar düğmesini 1-2 saniye basılı tutun. Ultra Bakım Modu işlevini kapatmak için sıcaklık düğmesine bir kez basarak seçtiğinizi ısı ayarına dönün.

Hafız Fonksiyonu

Hafıza özelliği, kullanımı kolaylığı ve tutarlı sonuçlar için tercih ettiğiniz sıcaklık ayarını saklar. Tercih ettiğiniz sıcaklık ayarını saklamak için hafıza özelliği kullanımı sırasında otomatik olarak etkinleştirilir.

İstenilen sıcaklık ayarı seçildikten sonra, hafıza fonksiyonu seçilen sıcaklığı ileride kullanmak üzere saklayacaktır. Cihazı bir sonraki sefer açtığınızda, cihaz kayıtlı sıcaklığı otomatik olarak seçecektir. Hafıza fonksiyonu altında saklanan sıcaklığı sıfırlamak için farklı bir sıcaklık seçmeniz yeterlidir.

Kabarma Önleyici Teknoloji

Nem dengeleyici iklili iyon sistemi, saçı nemlendirmek ve kuruturken kabarmayı ortadan kaldırarak için birlikte çalışan hem pozitif hem de negatif iyonları birleştirir. Saçınız ipeksi bir his bırakır ve lüks bir parlaklıkla şekillendirilir.

Çıkarılabilir Manyetik Filtre

Çıkarılabilir manyetik giriş filtresi temizliği kolaylaştırır ve bu nedenle hızlı kurutma performansını için kurutucularda hava akışını optimize eder.

Cihazın bakımı

- Cihazınızı mümkün olan en iyi durumda tutmanıza yardımcı olmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:
 - Cihazın kapalı, fişinin çekilmiş ve soğuk olduğundan emin olun. Cihazın dışını temizlemek için nemli bir bezle silin. Kullanmadan önce cihaza su girmediğinden ve cihazın tamamen kuru olduğundan emin olun.
 - Kabloyu cihazın etrafına sarmayın, bunun yerine kabloyu cihazın yanından gevşek bir şekilde döndürün.
 - Cihazı güç noktasından uzak bir yerde kullanmayın.
 - Kullanıldıktan sonra her zaman fişini çekin.
 - Air Wand'ınızı en iyi şekilde kullanmak için daima birlikte verilen çantasında saklayın.

Çıkarılabilir Manyetik Giriş Filtresinin Temizlenmesi

- Ürününüzün ömrünü uzatmak için giriş filtresini temiz tutmak önemlidir.
- Cihazın kapalı, fişinin çekilmiş ve soğuk olduğundan emin olun.
- Yumuşak bir fırça kullanarak, filtredeki tüm saçları ve diğer kalıntıları temizleyin.

ROMÂNĂ

AS6554E/AS6554U

Citiți cu atenție aceste precauții de siguranță înainte de a utiliza unitatea.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Asigurați-vă că părul este uscat cu un prosop și pieptănat pentru a îndepărta excesul de apă și eventualele încâlciri. Împărțiți părul în secțiuni, gata de uscare/coafare.
- Folosiți Air Wand fără accesoriu pentru a usca părul. Pentru a coafa, atașați pe mâner capul de perie preferat. Pentru a face schimb între accesorii, consultați secțiunea «Schimbarea accesoriilor».
- Glișați comutatorul în poziția „on” și selectați o temperatură și un flux de aer potrivit pentru tipul dumneavoastră de păr.
- Vă rugăm să rețineți:** Lumina LED-ului albastru se va aprinde sub ieșirea de aer pentru a indica faptul că funcția ionică antiîncrețire este activată.
- După utilizare, glișați comutatorul în poziția „off” pentru a opri aparatul și scoateți-l din priză.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l depozita.

Schimbarea accesoriilor

Cu cârligele din partea din spate a accesoriului situat în partea de sus, poziționați accesoriul deasupra ieșirii de aer. La un unghi ușor înclinat, cu partea inferioară a accesoriului atingând aparatul, împingeți cu grijă partea superioară a accesoriului pe mâner până când se fixează în poziție.

NOTĂ: Vă rugăm să aveți grijă să nu atingeți marginea ieșirii de aer, deoarece aceasta se va încălzi puternic după utilizare.

Uscarea

- Folosiți Air Wand fără accesoriu pentru a usca părul.
- Dirijați fluxul de aer în josul frului de păr pentru a netezi secțiunea respectivă în timp ce o uscați.
- Pentru o coafură de durată, selectați setarea rece și suflați ușor prin părul cald pentru a-l fixa și netezi.
- Repetați pentru fiecare șuviță de păr.

Perie curbată pentru uscarea părului

- Așezați capul periei sub sau deasupra secțiunii de păr, aproape de scalp, cu perii fermi îndreptați în sus.
- Folosirea periei pe secțiunea de păr va ajuta la descurcarea delicată și netezirea părului.
- Pentru o coafură de durată, selectați setarea rece și periați părul cald pentru a-l fixa și netezi.
- Repetați pentru fiecare șuviță de păr.

Perie de netezire cu pernuță

- Așezați capul periei sub o secțiune de păr, aproape de scalp, cu perii flexibili îndreptați în sus.
- Utilizați peria pentru a netezi buclele și a îndepărta ușor încurcăturile pe măsură ce vă uscați.
- Deplasați încet capul periei în jos prin fiecare secțiune pentru a usca, netezi și da strălucire
- Pentru o coafură de durată, selectați setarea rece și periați părul cald pentru a-l fixa și netezi.
- Repetați pentru fiecare șuviță de păr.

Setări pentru fluxul de aer/temperatură
Există 3 setări pentru fluxul de aer și 4 pentru temperatură, inclusiv una pentru răcire.

Pentru a seta fluxul de aer, apăsați butonul până când se atinge viteza dorită a acestuia. Un LED alb se va aprinde pentru a indica fiecare dintre cele trei viteze ale fluxului de aer.

Pentru a seta temperatura, apăsați butonul până când este atinsă temperatura dorită. Un LED roșu se va aprinde pentru a indica fiecare dintre cele trei încălziri. Apăsăți butonul pentru a patra oară pentru a activa setarea de răcire – cele 3 LED-uri se vor schimba din roșu în albastru.

Atunci când alegeți o setare de temperatură pentru a vă usca și coafa părul, începeți cu cea mai mică setare și măriți-o în funcție de necesități. Dacă aveți păr delicat, fin, decolorat sau vopsit, utilizați setările de temperatură mai mici. Pentru părul mai gros, folosiți o setare de încălzire mai mare.

Folosiți setarea rece pe părul cald pentru a vă aranja coafura.

Modul Ultra-Care

Pentru a activa modul Ultra-Care, apăsați și mențineți

apăsat butonul de setare a temperaturii timp de 1-2 secunde până când LED-ul de temperatură alternează între roșu și albastru pentru a indica faptul că fluxul de aer trece de la cald la rece.

Pentru a dezactiva modul Ultra-Care, apăsați o dată butonul de temperatură pentru a reveni la setarea de căldură aleasă.

Funcția de memorie

Funcția de memorie stochează setarea preferată a temperaturii pentru o utilizare ușoară și rezultate constante. Ea este activată automat în timpul utilizării pentru a stoca setarea preferată a temperaturii.

Odată selectată setarea de temperatură dorită, funcția de memorie o va stoca pe cea selectată pentru o utilizare ulterioară.

Înghiț filtrul de aer pentru a activa funcția de aer pur și simplu o temperatură diferită.

La următoarea pornire, aparatul va selecta automat temperatura memorată. Pentru a reseta temperatura stocată în cadrul funcției de memorie, selectați pur și simplu o temperatură diferită.
Tehnologia antiîncrețire
Sistemul ionic dual avansat de echilibrare a umidității combină ioni pozitivi și negativi, care lucrează împreună pentru a elimina încrețirea în timp ce vă uscați și coafați. Părul dvs. rămâne mătăsos și aranjat, cu o strălucire sumptuoasă.

Filtrul magnetic detașabil

Filtrul magnetic detașabil de intrare facilitează curățarea și, prin urmare, optimizează fluxul de aer al uscătorului pentru o performanță de uscare rapidă.

Curățarea și întreținerea

Pentru a vă ajuta să păstrați aparatul în cea mai bună stare posibilă, urmați pașii de mai jos:

- Asigurați-vă că aparatul este oprit, scos din priză și rece. Pentru a curăța exteriorul aparatului, ștergeți-l cu o cârpă umedă. Asigurați-vă că nu intră apă în aparat și că acesta este complet uscat înainte de utilizare.
- Nu înfășurați cablul în jurul aparatului, ci strângeți-l liber pe lângă aparat.
- Nu utilizați aparatul la distanță mare de priza de curent.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
- Pentru a păstra Air Wand în cea mai bună stare, depozitați-o întotdeauna în carcasa prevăzută.

Curățarea filtrului de admisie magnetic și detașabil

- Pentru a crește durata de viață a produsului dumneavoastră, este important să păstrați filtrul de admisie curat.
- Asigurați-vă că aparatul este oprit, scos din priză și rece.
- Cu ajutorul unei perii moi, curățați părul și alte resturi de pe filtru.

Încălzire
Echilibrare a umidității
Echilibrare a umidității

Încălzire
Echilibrare a umidității
Echilibrare a umidității

Încălzire
Echilibrare a umidității
Echilibrare a umidității

Încălzire
Echilibrare a umidității
Echilibrare a umidității

Încălzire
Echilibrare a umidității
Echilibrare a umidității

Încălzire
Echilibrare a umidității
Echilibrare a umidității

Încălzire
Echilibrare a umidității
Echilibrare a umidității

Încălzire
Echilibrare a umidității
Echilibrare a umidității

Încălzire
Echilibrare a umidității
Echilibrare a umidității

Încălzire
Echilibrare a umidității
Echilibrare a umidității

Încălzire
Echilibrare a umidității
Echilibrare a umidității

Încălzire
Echilibrare a umidității
Echilibrare a umidității

Încălzire
Echilibrare a umidității
Echilibrare a umidității

Încălzire
Echilibrare a umidității
Echilibrare a umidității

Încălzire
Echilibrare a umidității
Echilibrare a umidității

Încălzire
Echilibrare a umidității
Echilibrare a umidității

Încălzire
Echilibrare a umidității
Echilibrare a umidității

Încălzire
Echilibrare a umidității
Echilibrare a umidității

Încălzire
Echilibrare a umidității
Echilibrare a umidității

Încălzire
Echilibrare a umidității
Echilibrare a umidității

Încălzire
Echilibrare a um