BaByliss®



Made in China

AS6400

BABYLISS SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

www.babyliss.com

FAC 2026/02

IB-26/093

繁體中文

AS6400

使用本產品前，請細閱以下安全須知!

隔熱墊／彈性固定帶	含有天然橡膠

使用說明
- 確保頭髮已用毛巾抹乾並梳順，除去多餘水分及纏結。將頭髮分成數束以方便吹乾／造型。
- 將裸有 ⏻ 的電源開關推前向上推即可開機，並選擇適合你髮質的溫度及風速設定。

備註：梳頭底部會亮起藍色 LED 燈，代表負離子防毛躁功能已啟動。
- 將梳齒輕輕梳過髮束，保持拉力與掌控感，在吹乾的同時拉直髮束。

重要事項！請佩戴隨附的隔熱手套，當觸助梳齒梳過每束頭髮時，手套能保護手部，避免因短暫接觸發熱板而受傷。
- 自動氣流技術能自動調整氣流方向，確保氣流順著造型方向由髮根向下流動。
- 如欲令造型更持久，請選擇冷風設定並梳理微溫的頭髮，以定型並增加順滑感。
- 重複上述步驟處理每束頭髮。
- 使用完畢後，將電源開關 ⏻ 向下滑至關閉位置，並拔掉產品插頭。
- 待產品完全冷卻後方可存放。

風速／溫度設定
- 本產品提供 3 段風速及 4 段溫度（包括冷風）設定。
- 設定風速：按下按鈕直至達到理想風速。白色 LED 指示燈會亮起，以顯示三段風速。
- 設定溫度：按下按鈕直至達到理想溫度。紅色 LED 指示燈會亮起以顯示三段熱力。
- 按第四次按鈕即可啟動冷風設定，此時 3 顆 LED 指示燈會由紅色轉為藍色。
- 選擇吹乾及造型溫度設定時，建議由最低溫度設定開始，再按需要逐漸調高。如果你的髮質細軟、脆弱、經漂染或染色，請選用較低熱力設定。若髮質較粗厚，則可選用較高熱力設定。
- 在造型後，可對微溫的頭髮使用冷風以達至定型效果

防毛躁技術
- 先進離子系統能釋放負離子，消除髮絲毛躁及亂飛現象，令秀髮更顯柔順亮滑。
- 固定產品後，髮卷的功能會自動啟動。

請注意：負離子由釋放孔釋出時，會產生輕微的嗡嗡聲。

極致護髮模式
如欲啟動極致護髮模式，請長按溫度設定按鈕 1-2 秒，直到溫度 LED 指示燈呈現紅藍交替閃爍，這代表氣流正在熱風與冷風之間循環切換，如欲關閉此功能，只需按一下溫度按鈕，即可返回你選定的熱力設定。

記憶功能
- 記憶功能會儲存你偏好的溫度設定，令操作更簡易便捷，造型效果更穩定一致。使用過程中，記憶功能會自動啟動，以儲存你偏好的溫度設定。
- 一旦選定理想溫度設定，記憶功能便會將其儲存以供日後使用。
- 下次開啟產品時，產品會自動選取該儲存溫度。
- 如要重設記憶功能中儲存的溫度，只需選擇不同的溫度即可。

拆卸式磁吸濾網
拆卸式磁吸進風口濾網令清潔更輕鬆，從而優化風筒的氣流，維持快速乾髮效能。

隔熱墊
本產品隨附隔熱墊，供造型期間及完成後使用。使用期間，即使已使用隨附的隔熱墊，亦請勿將產品放置在任何熱敏表面上。使用完畢後，請關機並拔除產品插頭。立即用隨附的隔熱墊包裹產品，讓其完全冷卻。由於產品在數分鐘內仍會保持高溫，請確保將其放置在兒童無法觸及的地方。

隔熱手套
重要事項！隨機附送一隻隔熱手套，在造型時保護雙手免因短暫接觸梳面而受傷。請注意，隔熱手套僅設計用於提供短暫接觸的保護。 若長時間接觸高溫表面，仍會感到不適。

保養與維護
為了幫助產品保持最佳狀態，請遵循以下步驟：
- 確保產品已關閉、拔掉插頭並完全冷卻。清潔產品外部時，請用溼布擦拭。確保沒有水分進入產品內部，且產品在再次使用前必須完全乾透。
- 請勿將電線纏繞在產品上，應將電線鬆散地捲繞在產品旁邊。
- 使用時，請勿讓產品電線與電源插座之間拉得太緊。
- 使用完畢後務必拔除插頭。

清潔拆卸式磁吸進風口濾網
- 為延長產品壽命，保持進風口濾網清潔至關重要。
- 確保產品已關閉、拔掉插頭並完全冷卻。
- 輕輕將磁吸濾網滑離產品。然後使用軟毛刷清除濾網上的頭髮及其他雜物。清潔完成後，請務必重新裝上濾網。

日本語

AS6400

装置を使用する前に、これらの安全上の注意をよくお読みください。

ヒートマット／伸縮帯の具	天然ゴムを含む

取扱説明
- 髪をタオルで拭いて乾かし、全体をとかして、余分な水分や絡まりのない状態にしてからご使用ください。乾燥／スタイリングしやすいように髪をブロッキングしておきます。
- 電源スイッチを ⏻ に記されたONの位置にスライドして持ち上げ、髪質に適した温度および風設定を選択します。

注記: 青いLEDライトがブラシの底面で点灯し、縮み防止機能が起動していることを示します。
- 毛束を通してブラシヘッドを優しくすべらせ、髪を通して引っ張る力とコントロールを発生させて、乾燥しながら毛束を真っすぐ伸ばします。

重要ブラシ先を各毛束に通す際に、手が一時的に熱いプレートに接触してしまうケースに備えて、熱保護手袋を使用して保護します。
- 自動フロー機能は、自動的に風の力向を調整し、スタイリングしたい方向に髪を向かわせるようにします。
- 長持ちするスタイルを実現するには、冷風設定を選択し、温まった髪をセットして滑らかにします。
- それぞれの毛束で繰り返します。
- 使用後、電源スイッチ ⏻ をOFFの位置にスライドして下げ、機器のプラグを電源から抜きます。
- 片付ける前に、機器を冷ませます。

風／温度設定
- 3段階の風設定と、冷風設定を含む 4 段階の温度設定があります。
- 風を設定するには、望ましい風速に達するまでボタンを押します。白い LED が点灯して、3 段階の風速をそれぞれ示します。
- 温度を設定するには、望ましい温度に達するまでボタンを押します。赤い LED が点灯して、3 段階の温度をそれぞれ示します。
- ボタンを 4 回押して冷風設定を起動します – 3 つの LED の色が赤から青に変わります。
- 髪を乾かしてスタイリングする目的で温度設定を選ぶ際は、最も低温から始めて必要に応じて温度を上げていきます。デリケート、細い、ブリーチまたはカラーリングした髪の場合は、低めの温度設定をお使いください。しっかりした髪質の場合は、高めの温度設定をお使いください。
- 温まった髪に冷風設定を使って、スタイルをセットします

縮み防止機能
- 先進的なイオンシステムはマイナスイオンを放出して縮れ毛、アホ毛をなくし、柔らかさと輝きを増します。
- 機器の電源を入れると自動的にイオン機能が起動します。

ご注意ください: ポートからイオンが放出される際、かすかなプーンという音が伴います。

ウルトラケアモード
ウルトラケアモードを起動するには、温度 LED ライトが赤と青で交互に点灯するまで温度設定ボタンを 1~2 秒間長押しします。これは、温風と冷風が交互に出ていることを示します。ウルトラケアモード機能をオフにするには、温度ボタンを一度押すと、選択されていた温度設定に戻れます。

メモリー機能
- メモリー機能は使いやすさと一定の仕上がりを実現できるように、望ましい温度設定を保存します。メモリー機能は使用中に自動で起動され、望ましい温度設定を保存します。
- 望ましい温度設定が選択されると、メモリー機能は選択された温度と次回以降の使用のために保存します。
- 次回機器の電源を入れた際に、機器は自動的に保存された温度を選択します。
- 肩の温度を選択すれば、メモリー機能に保存された温度がリセットされます。

着脱可能な磁石式フィルター
着脱可能な磁石式インレットフィルターは、お手入れをしやすくすることでドライヤーの風を最適化し、すばやく乾かす性能を実現します。

ヒートマット
機器にはスタイリング中とスタイリング後に使えるヒートマットが付属しています。使用中は、機器を熱に弱い表面に近づけないでください。付属のヒートマットを使用した場合も同様です。使用後は、機器の電源を切り、コンセントからプラグを抜きます。すぐに付属のヒートマットを巻き付けて、機器が完全に冷めるまで待ちます。機器が熱い状態は数分間続くため、引き続き子様の手の届かない場所に置いてください。

耐熱手袋
重要スタイリング中のホットプレートとの一時的な接触から手を保護するため、汎用の耐熱手袋が付属しています。耐熱手袋は一瞬の接触からの保護しかできないことにご注意ください。 熱い表面に長い時間接触すると、不快症状の原因となります。

お手入れとメンテナンス
機器をできる限りベストなコンディションに保つため、以下の手順に従ってください。
- 機器の電源が切れていて、コンセントからプラグが抜かれ、冷めていることを確認します。機器の外側をお手入れするには、湿らせてよく絞った布で拭きます。機器内に水が入らないようにして、使用前に完全に乾燥させます。
- 電源ケーブルは機器に巻き付けずに、機器のそばにゆったりと まとめておいてください。
- コンセントにぎりぎり届く位置で機器を使用しないでください。
- 使用後は必ずコンセントからプラグを抜いてください。

着脱可能な磁石式インレットフィルターのお手入れ
- 製品の寿命を延長するために、インレットフィルターをきれいに保つことが重要です。
- 機器の電源が切れていて、コンセントからプラグが抜かれ、冷めていることを確認します。
- 機器から磁石式フィルターをスライドして優しく離します。• その後、柔らかいブラシを使用し、フィルターから毛髪とその他のゴミを取り除きます。お手入れが終わったら、必ずフィルターを再度元通り取り付けてください。

한국어

AS6400

장치를 사용하기 전 안전 주의사항을 주의 깊게 읽으십시오!

열 매트/턴업 패스너	천연고무 함유

사용 설명서
- 모발을 타월로 말리고 빗질해 남은 물기와 얽힌 머리를 제거하십시오. 모발을 여러 섹션으로 나누어 건조/스타일링을 준비합니다.
- 전원 스위치를 켜짐 위치 ⏻ 표시로 밀어올리고 모발 유형에 맞는 온도와 풍량 설정을 선택하십시오.

참고: 솔 하단에 파란색 LED 등이 들어와 곱슬거림 방지 이온 기능이 활성화되었음을 표시합니다.
- 모발을 건조하는 동안 텐션을 만들고 컨트롤하여 모발을 펼 수 있도록 브러시 헤드로 모발 섹션 전체를 부드럽게 쓸어줍니다.

중요! 각 모발 섹션을 따라 솔을 미끄러트려 움직이는 동안, 제공된 열 보호 장갑을 사용해 뜨거운 플레이트와의 일시적인 접촉으로부터 손을 보호하십시오.
- 자동 공기 흐름 기술이 바람 방향을 자동으로 조절해, 스타일링이 이루어지는 모발 아래 방향으로 바람이 흐르도록 합니다.
- 스타일링을 오래 지속하려면 무거울 설정을 선택하고 따뜻한 모발을 빗질해 모발을 정돈하고 매끄럽게 만듭니다.
- 각 모발 섹션마다 이 과정을 반복합니다.
- 사용 후에는 전원 스위치 ⏻ 를 꺼짐 위치로 밀어내리고 기기의 플러그를 뽑으십시오.
- 보관 전 기기를 식히십시오.

풍량 / 온도 설정
- 3가지 풍량 설정과 무가열을 포함한 4개의 온도 설정이 있습니다.
- 풍량을 설정하려면 원하는 풍량이 될 때까지 버튼을 누르십시오. 하얀색 LED가 켜져 세 가지 풍량을 각각 표시합니다.
- 온도를 설정하려면 원하는 온도가 될 때까지 버튼을 누르십시오. 빨간색 LED가 켜져 세 가지 온도를 각각 표시합니다.
- 버튼을 네 번째로 누르면 무가열 설정이 활성화되며, 세 개의 LED 등이 빨간색에서 파란색으로 바뀝니다.
- 모발의 건조와 스타일링을 위해 온도 설정을 선택할 때에는 가장 낮은 설정으로 시작해 필요에 따라 온도를 높이십시오. 섬세하거나, 가늘거나, 탈색했거나 염색한 모발에는 낮은 온도 설정을 사용하십시오. 두꺼운 모발에는 더 높은 온도 설정을 사용하십시오.
- 따뜻한 모발에 무가열 설정을 사용해 스타일링을 고정합니다.

곱슬거림 방지 기술
- 음이온을 사용한 고급 이온 시스템이 곱슬거림과 모발 정전기를 없애 주며, 부드러움과 광택을 개선합니다.
- 기기를 켜면 음이온 기술이 자동으로 활성화됩니다.

참고: 포트에서 이온이 방출되는 과정에서 약간의 윙윙거리는 소리가 발생합니다.

울트라 케어 모드
울트라 케어 모드를 활성화하려면 온도 LED 등이 빨간색과 파란색을 번갈아가며 표시하여 바람이 따뜻한 바람과 찬 바람을 번갈아가며 방출함을 나타낼 때까지 온도 설정 버튼을 1~2초간 누릅니다. 울트라 케어 모드 기능을 끄려면 온도 버튼을 한 번 누릅니다. 선택한 온도 설정으로 온도가 되돌아갑니다.

메모리 기능
- 메모리 기능은 사용의 편리함과 일정한 결과를 얻을 수 있도록 선호하는 온도 설정을 저장합니다. 메모리 기능은 사용 시 자동으로 활성화되어 선호하는 온도 설정을 저장합니다.
- 메모리 기능은 원하는 온도 설정을 선택한 뒤 선택한 온도를 향후 사용할 수 있도록 저장합니다.
- 다음으로 기기를 켤 때, 기기가 저장된 온도를 자동으로 선택합니다.
- 메모리 기능에 저장된 온도를 리셋하려면 다른 온도를 선택하기만 하면 됩니다.

탈착식 자석 필터
탈착식 자석 입구 필터 덕분에 청소하기 더 쉬우며, 드라이기의 풍량을 최적화해 빠른 건조 성능을 얻을 수 있습니다.

열 매트
기기에는 스타일링 도중 및 이후 사용할 수 있는 열 매트가 동봉됩니다. 제공된 열 매트를 사용하더라도 사용 중에는 열에 민감한 표면에 기기를 놓지 마십시오. 사용 후에는 기기의 전원을 끄고 플러그를 뽑습니다. 제공된 열 매트에 즉시 기기를 감싸 완전히 식힙니다. 기기는 몇 분간 뜨거우므로 어린이가 닿을 수 없는 곳에 계속 보관하십시오.

열 보호 장갑
중요! 스타일링 시 뜨거운 플레이트와의 일시적인 접촉으로부터 손을 보호하기 위해 열 보호 장갑을 제공합니다. 열 보호 장갑은 최초의 접촉으로부터 보호하기 위한 목적으로만 설계되었다는 점에 유념하십시오. 뜨거운 표면과 오랫동안 접촉하면 불편할 수 있습니다.

유지관리
기기를 최상의 상태로 유지하기 위해서는 다음 단계를 따르십시오.
- 기기가 꺼져 있고, 플러그가 뽑혀 있고, 식은 상태인지 확인하십시오. 제품 바깥쪽을 청소하려면 젖은 천으로 닦으십시오. 제품 안으로 물이 들어가지 않고, 사용 전 완전히 마른 상태인지 확인하십시오.
- 전선을 기기 주위로 감지 말고, 기기 옆에 느슨하게 감아 두십시오.
- 전원에서 전선이 당겨질 정도로 먼 거리에서 기기를 사용하지 마십시오.
- 사용 이후에는 항상 플러그를 뽑으십시오.

탈착식 자석 입구 필터
- 제품의 수명을 늘리려면 입구 필터를 깨끗하게 유지해야 합니다.
- 기기가 꺼져 있고, 플러그가 뽑혀 있고, 식은 상태인지 확인하십시오.
- 자석 필터를 조심스럽게 기기 바깥쪽으로 밀어 빼냅니다. 그 뒤, 부드러운 브러시를 사용해 필터에서 모발과 기타 잔여물을 청소합니다. 청소가 끝난 뒤 필터를 다시 장착하십시오.

BAHASA MELAYU

AS6400

Baca langkah berjaga-jaga keselamatan ini dengan teliti sebelum menggunakan unit!

LAPIK HABA/PENGANCING BERELASTIK	Mengandungi Getah Asli

ARAHAN PENGGUNAAN
- Pastikan rambut dikeringkan dengan tuala dan disikat untuk mengeluarkan air berlebihan dan menguraikan apa-apa kekusutan. Bahagikan rambut kepada bahagian yang sedia untuk dikeringkan/digayakan.
- Luncurkan suis kuasa ke atas kepada kedudukan bertanda ⏻ dan pilih suhu dan tetapan aliran udara yang sesuai dengan jenis rambut anda.

Perhatian: Lampu LED biru akan menyala pada bahagian bawah berus untuk menandakan bahawa ciri ionik antikeriting halus diaktifkan.
- Luncurkan kepala berus dengan lembut melalui bahagian untuk membentuk ketegangan dan kawalan rambut untuk meluruskan bahagian rambut semasa pengeringan.

PENTING! Gunakan sarung tangan pelindung haba yang diberikan untuk melindungi tangan daripada sentuhan sementara dengan plat panas semasa meluncurkan berus melalui setiap bahagian rambut.
- Teknologi aliran automatik, melaraskan arah aliran udara secara automatik, memastikan ia disalurkan ke bahagian bawah rambut mengikut arah penggayaan.
- Untuk mendapatkan gaya yang tahan lama, pilih tetapan sejuk dan berus rambut hangat untuk membentuk dan melicinkan.
- Ulang bagi setiap bahagian rambut.
- Selepas digunakan, luncurkan suis kuasa ⏻ ke bawah kepada kedudukan dimatikan dan cabut palam perkakas.
- Biarkan perkakas sejuk sebelum disimpan.

Tetapan Aliran Udara/Suhu
- Terdapat tiga aliran udara dan empat suhu termasuk tetapan sejuk.
- Untuk menetapkan aliran udara, tekan butang sehingga kelajuan aliran udara yang diingini dicapai. LED putih akan menyala untuk menunjukkan setiap daripada tiga kelajuan aliran udara.
- Untuk menetapkan suhu, tekan butang sehingga suhu yang diingini dicapai. LED merah akan menyala untuk menunjukkan setiap daripada tiga haba.
- Tekan butang untuk kali keempat bagi mengaktifkan tetapan sejuk – 3x lampu LED akan bertukar daripada merah kepada biru.
- Semasa memilih tetapan suhu untuk pengeringan dan menggayakan rambut anda, mulakan dengan tetapan terendah dan naikkan mengikut keperluan. Jika rambut anda sensitif, halus, dilunturkan atau berwarna, gunakan tetapan haba lebih rendah. Untuk rambut yang lebih tebal, gunakan tetapan haba lebih tinggi.
- Gunakan tetapan sejuk pada rambut yang hangat untuk menentukan gaya anda

Teknologi Antikeriting Halus
- Sistem ionik canggih dengan ion negatif untuk membuang keriting halus dan rambut halus serta meningkatkan kelembutan dan kilatan.
- Menghidupkan perkakas akan mengaktifkan teknologi ionik secara automatik.

Harap maklum: Pelepasan ion daripada port mengeluarkan sedikit hingar dengung.

Mod Penjagaan Ultra
Untuk mengaktifkan Mod Penjagaan Ultra, tekan dan tahan butang tetapan suhu selama 1-2 saat sehinggga lampu LED suhu bertukar berselang-seli antara merah dengan biru untuk menandakan bahawa aliran udara berkitar antara aliran udara panas dengan sejuk. Untuk mematikan fungsi Mod Penjagaan Ultra, tekan butang suhu sekali untuk kembali kepada tetapan haba yang dipilih.

Fungsi Memori
- Ciri memori menyimpan tetapan suhu pilihan anda untuk kemudahan penggunaan dan hasil yang konsisten. Ciri memori diaktifkan secara automatik semasa penggunaan untuk menyimpan tetapan suhu pilihan anda.
- Setelah tetapan suhu yang diingini telah dipilih, fungsi memori akan menyimpan suhu yang dipilih untuk digunakan pada masa akan datang.
- Apabila menghidupkan perkakas kali seterusnya, perkakas akan memilih suhu yang disimpan secara automatik.
- Untuk menetapkan semula suhu yang disimpan di bawah fungsi memori, hanya pilih suhu yang lain.

Penapis Bermagnet Boleh Tanggal
Penapis salur masuk bermagnet boleh tanggal memudahkan pembersihan, oleh itu mengoptimumkan aliran udara pengering rambut untuk prestasi pengeringan cepat.

Lapik Haba
Perkakas ini disertakan dengan lapik haba untuk digunakan semasa dan selepas penggayaan. Semasa penggunaan, jangan letakkan perkakas di atas mana-mana permukaan sensitif haba, walaupun semasa menggunakan lapik haba yang diberikan. Selepas penggunaan, matikan dan cabut palam perkakas. Balut perkakas dengan serta-merta dengan lapik haba yang diberikan dan biarkan perkakas sejuk. Pastikan perkakas jauh daripada jangkauan kanak-kanak kerana perkakas akan kekal panas selama beberapa minit.

Sarung Tangan Pelindung Haba
PENTING! Sarung tangan pelindung haba telah dibekalkan untuk melindungi tangan daripada sentuhan sementara dengan plat panas semasa penggayaan. Harap maklum bahawa sarung tangan pelindung haba hanya direka bentuk untuk memberikan perlindungan sentuhan awal. Rasa tidak selesa akan disebabkan oleh sentuhan berpanjangan dengan permukaan panas.

Penjagaan dan Penyelenggaraan
Untuk memastikan perkakas anda berada dalam keadaan yang sebaik mungkin, sila ikut langkah-langkah di bawah:
- Pastikan perkakas dimatikan, dicabut palam dan sejuk. Untuk membersihkan bahagian luar perkakas, lap dengan kain lembap. Pastikan tiada air memasuki perkakas dan perkakas kering sepenuhnya sebelum digunakan.
- Jangan lilitkan kord kuasa di sekeliling perkakas, sebaliknya gelungkan kord dengan longgar di sisi perkakas.
- Jangan gunakan perkakas jauh dari soket.
- Sentiasa cabut palam selepas digunakan.

Membersihkan Penapis Salur Masuk Bermagnet Boleh Tanggal
- Untuk meningkatkan jangka hayat produk anda, pastikan penapis salur masuk sentiasa bersih.
- Pastikan perkakas dimatikan, dicabut palam dan sejuk.
- Luncurkan penapis bermagnet dengan perlahan menjauhi perkakas. Kemudian, menggunakan berus lembut, bersihkan mana-mana rambut dan serpihan lain daripada penapis. Pastikan penapis dipasang semula setelah pembersihan selesai.

BAHASA INDONESIA

AS6400

Bacalah tindakan pencegahan keselamatan ini dengan saksama sebelum menggunakan unit!

ALAS PANAS/PENGIKAT ELASTIS	Mengandung Karet Alami

PETUNJUK PENGGUNAAN
- Pastikan rambut dikeringkan dengan handuk dan disisir untuk menghilangkan kelebihan air dan kusut. Bagi rambut menjadi beberapa bagian untuk siap dikeringkan/ditata.
- Geser sakelar daya ke atas ke posisi nyala (on) yang ditandai ⏻ dan pilih pengaturan suhu dan aliran udara yang sesuai untuk jenis rambut Anda.

Catatan: Lampu LED biru akan menyala di bagian bawah bulu sikat untuk menunjukkan fitur ionik anti-kusut diaktifkan.
- Gerakkan kepala sikat dengan lembut melewati bagian rambut sambil menciptakan ketegangan dan kontrol pada rambut untuk meluruskan bagian tersebut saat Anda mengeringkannya.

PENTING! Gunakan sarung tangan pelindung panas yang disertakan untuk membantu melindungi tangan dari kontak sementara dengan pelat panas saat memantu menggerakkan bulu sikat melewati setiap bagian rambut.
- Teknologi aliran-otomatis secara otomatis menyesuaikan arah aliran udara sehingga memastikan aliran udara dialirkan ke bawah rambut sesuai arah penataan rambut.
- Untuk penataan rambut yang tahan lama, pilih pengaturan dingin dan sisir rambut hangat untuk mengunci dan menghaluskan hasilnya.
- Ulangi pada setiap bagian rambut.
- Setelah digunakan, geser sakelar daya ⏻ ke bawah ke posisi mati (off) dan cabut steker alat.
- Biarkan alat mendingin sebelum disimpan.

Pengaturan Aliran Udara / Suhu
- Terdapat 3 pengaturan aliran udara dan 4 pengaturan suhu termasuk pengaturan dingin.
- Untuk mengatur aliran udara, tekan tombol hingga kecepatan aliran udara yang diinginkan tercapai. LED putih akan menyala untuk menunjukkan masing-masing dari tiga kecepatan aliran udara.
- Untuk mengatur suhu, tekan tombol hingga suhu yang diinginkan tercapai. LED merah akan menyala untuk menunjukkan masing-masing dari tiga tingkat panas.
- Tekan tombol untuk keempat kalinya guna mengaktifkan pengaturan dingin – 3x lampu LED akan berubah dari merah menjadi biru.
- Saat memilih pengaturan suhu untuk mengeringkan dan menata rambut Anda, mulailah dengan pengaturan terendah dan tingkatkan sesuai kebutuhan. Jika Anda memiliki rambut yang halus, tipis, dibleaching, atau diwarnai, gunakan pengaturan panas yang lebih rendah. Untuk rambut yang lebih tebal, gunakan pengaturan panas yang lebih tinggi.
- Gunakan pengaturan dingin pada rambut hangat untuk mengunci penataan rambut Anda

Teknologi Anti-Kusut
- Sistem ionik canggih dengan ion negatif untuk menghilangkan rambut kusut dan berantakan, serta meningkatkan kelembutan dan kilau rambut.
- Menyalakan alat akan secara otomatis mengaktifkan teknologi ionik.

Harap diperhatikan: Pelepasan ion dari port tersebut menghasilkan sedikit bunyi dengungan.

Mode Perawatan-Ultra
Untuk mengaktifkan Mode Perawatan-Ultra, tekan dan tahan tombol pengaturan suhu selama 1—2 detik hingga lampu LED suhu bergantian menyala antara merah dan biru untuk menunjukkan aliran udara berputar antara aliran udara panas dan dingin. Untuk mematikan fungsi Mode Perawatan-Ultra, tekan tombol suhu satu kali untuk kembali ke pengaturan panas yang Anda pilih.

Fungsi Memori
- Fitur memori menyimpan pengaturan suhu pilihan Anda untuk kemudahan penggunaan dan hasil yang konsisten. Fitur memori diaktifkan secara otomatis selama penggunaan untuk menyimpan pengaturan suhu yang Anda pilih.
- Setelah pengaturan suhu yang diinginkan dipilih, fungsi memori akan menyimpan suhu yang dipilih untuk penggunaan di kemudian hari.
- Saat menyalakan alat kembali, alat akan secara otomatis memilih suhu yang tersimpan.
- Untuk mengatur ulang suhu yang tersimpan dalam fungsi memori, cukup pilih suhu yang berbeda.

Filter Magnetik yang Dapat Dilepas
Filter saluran masuk magnetik yang dapat dilepas

memudahkan pembersihan dan karenanya mengoptimalkan aliran udara pengering untuk performa pengeringan yang cepat.

Alas Panas
Alat ini dilengkapi dengan alas panas untuk digunakan selama dan setelah penataan rambut. Selama penggunaan, jangan meletakkan alat ini di atas permukaan yang sensitif terhadap panas, bahkan saat menggunakan alas panas yang disediakan. Setelah digunakan, matikan dan cabut steker alat. Segera bungkus alat dengan alas panas yang disediakan dan biarkan hingga benar-benar dingin. Tetap jauhkan dari jangkauan anak-anak karena alat akan tetap panas selama beberapa menit.

Sarung Tangan Pelindung Panas
PENTING! Sarung tangan pelindung panas telah disertakan untuk membantu melindungi tangan dari kontak sementara dengan pelat panas saat menata rambut. Harap dicatat bahwa sarung tangan pelindung panas hanya dirancang untuk memberikan perlindungan kontak awal. Kontak yang terlalu lama dengan permukaan panas akan menyebabkan tidak nyaman.

Perawatan dan Pemeliharaan
Untuk membantu menjaga alat Anda dalam kondisi terbaik, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
- Pastikan alat dimatikan, dicabut dari stopkontak, dan dingin. Untuk membersihkan bagian luar alat, lap dengan kain lembap. Pastikan tidak ada air yang masuk ke dalam alat dan alat benar-benar kering sebelum digunakan.
- Jangan melilitkan kabel di sekitar alat, melainkan gulung kabel secara longgar di samping alat.
- Jangan menggunakan alat merentang jauh dari sumber listrik.
- Selalu cabut steker setelah digunakan.

Membersihkan Filter Saluran Masuk Magnetik yang Dapat Dilepas
- Untuk memperpanjang masa pakai produk Anda, penting untuk menjaga kebersihan filter saluran masuk.
- Pastikan alat dimatikan, dicabut dari stopkontak, dan dingin.
- Geser filter magnetik dengan lembut menjauh dari alat. Kemudian, gunakan sikat lembut untuk membersihkan rambut dan kotoran lainnya dari filter. Pastikan untuk memasang kembali filter setelah pembersihan selesai.

FILIPINO

AS6400

Basahing mabuti ang mga pag-iingat na ito para sa kaligtasan bago gamitin ang yunit!

SAPIN SA INIT / NABABANAT NA PANGKABIT	Naglalaman ng Natural na Goma

MGA INSTRUKSYON PARA SA PAGGAMIT
- Tiyakin na natuyo ng tuwalya at sinuklay ang buhok upang maalis ang anumang buhol. Hatiin ang buhok sa mga seksyon na handa na para sa pagpapatuyo / pag-istilo.
- I-slide ang power switch pataas sa posisyong naka-on ‘⏻’ at pumili ng setting ng temperatura at daloy ng hangin na akma para sa uri ng iyong buhok.

Tandaan: Ang asul na LED light ay iilaw sa ilalim ng mga bristle upang ipahiwatig na ang kontra pangungulot na ionic na tampok ay aktibo.
- Dahan-dahang i-slide ang brush head sa seksyon na lumilikha ng tensyon at kontrol sa buhok upang ituwid ang seksyon habang nagpapatuyo ka.

MAHALAGA! Gamitin ang glove na pamproteksyon sa init na ibinigay upang makatulong na protektahan ang kamay mula sa pansamantalang pagkakadikit sa mainit na plaka kapag tinutulungang i-glide ang mga bristle sa bawat seksyon ng buhok.
- Ang teknolohiya ng awtomatikong pagdaloy, ay awtomatikong inaayos ang direksyon ng daloy ng hangin na tinitiyak na ito ay naka-channel pababa sa buhok sa direksyon ng pag-istilo.
- Para sa pangmatagalang istilo, piliin ang setting sa pagpapalamig at sulkayin ang mainit na buhok para maayos at makinis.
- Ulitin para sa bawat seksyon ng buhok.
- Pagkatapos gamitin, i-slide ang power switch na ‘⏻’ pababa sa posisyong naka-off at tanggalin sa saksakan ang appliance.
- Hayaang lumamig ang appliance bago itago.

Mga Setting ng Daloy ng Hangin / Temperatura
- Mayroong 3 daloy ng hangin at 4 na temperatura kasama ang isang setting ng pagpapalamig.
- Upang itakda ang daloy ng hangin, pindutin ang button hanggang sa maabot ang nais na bilis ng daloy ng hangin. Ang isang puting LED light ay iilaw upang ipahiwatig ang bawat isa sa tatlong bilis ng daloy ng hangin.
- Upang itakda ang temperatura, pindutin ang button hanggang sa maabot ang nais na temperatura. Ang isang pulang LED light ay iilaw upang ipahiwatig ang bawat isa sa tatlong init.
- Pindutin ang button para sa ikaapat na pagkakataon upang i-activate ang setting ng pagpapalamig – ang 3x LED light ay magbabago mula pula sa asul.
- Kapag pumipili ng setting ng temperatura upang patuyuin at i-istilo ang iyong buhok ay magsisimula sa pinakamababang setting at tumataas kung kinakailangan. Kung ikaw ay may maselan, pino, na-bleach o may kulay na buhok, gamitin ang mas mababang mga setting ng init. Para sa mas makapal na buhok, gamitin ang mas mataas na setting ng init.
- Gamitin ang setting sa pagpapalamig sa mainit na buhok upang i-set ang iyong istilo

Kontra Pangungulot na Teknolohiya
- Advanced na ionic system na may mga negatibong ion para alisin ang pangungulot at mga tikwas, at madagdagan ang lambot at kinang.
- Ang pag-on sa appliance ay awtomatikong magpapagana sa ionic na teknolohiya.

Pakitandaan: Ang paglabas ng mga ion mula sa mga port ay nagdudulot ng bahagyang ingay.

Ultra-Care Mode
Upang i-activate ang Ultra-Care Mode, pindutin nang matagal ang button ng setting ng temperatura sa loob ng 1-2 segundo hanggang sa magpapalit-palit ang mga LED light ng temperatura sa pula at asul upang ipahiwatig na umiikot ang daloy ng hangin sa pagitan ng mainit at malamig na daloy ng hangin. Upang i-off ang function ng Ultra-Care Mode, pindutin ang button ng temperatura nang isang beses upang bumalik sa pinili mong setting ng init.

Function ng Memory
- Itinatala ng tampok na memorya ang iyong gustong setting ng temperatura para sa kadalian ng paggamit at pare-parehong mga resulta. Ang tampok na memorya ay awtomatikong naa-activate habang ginagamit upang itala ang iyong gustong setting ng temperatura.
- Kapag napili na ang nais na setting ng temperatura, iiimbak ng function ng memorya ang napiling temperatura para magamit sa hinaharap.
- Kapag sa susunod na binuksan ang appliance, awtomatikong pipiliin ng appliance ang temperaturang nakatala.
- Para i-reset ang temperaturang nakatala sa ilalim ng function ng memory, pumili lang ng ibang temperatura.

Natatanggal na Magnetic Filter
Ang natatanggal na magnetic inlet filter ay ginagawang madali ang paglilinis at samakatuwid ay ino-optimize ang daloy ng hangin sa mga dryer para sa mabilis na performance ng pagpapatuyo.

Sapin sa Init
Ang appliance ay may kasamang sapin sa init para gamitin habang at pagkatapos ng pag-istilo. Habang ginagamit, huwag ilagay ang appliance sa anumang ibabaw na sensitibo sa init, kahit na ginagamit ang ibinigay na sapin sa init. Pagkatapos gamitin, i-off at tanggalin sa saksakan ang appliance. Agad na balutin ang appliance sa iniilan na sapin sa init at hayaang ganap na lumamig. Patuloy na panatilihing hindi maabot ng mga bata dahil mananatili itong mainit sa loob ng ilang minuto.

Glove na Pamproteksyon sa Init
MAHALAGA! Isang glove na pamproteksyon sa init ang ibinigay upang makatulong na protektahan ang kamay mula sa pansamantalang pagkakadikit sa mainit na plaka kapag nag-iistilo. Pakitandaan na ang glove na pamproteksyon sa init ay idinisenyo lamang upang magbigay ng paunang proteksyon sa pagkakadikit. Ang kakulangan sa ginhawa ay dulot ng matagal na pagkakadikit sa mainit na panig.

Pangangalaga at Pagpapanatili
Upang makatulong na panatilihing nasa pinakamagandang kondisyon ang iyong appliance, sundin ang mga hakbang sa ibaba:
- Tiyaking ang appliance ay naka-off, natanggal sa saksakan at lumalamig. Upang linisin ang labas ng appliance, punasan ng bagong tela. Tiyaking walang tubig na pumapasok sa appliance at ito ay ganap na tuyo bago gamitin.
- Huwag balutin ang lead sa palibot ng appliance, sa halip ay ipulupot ang lead nang maluwag sa gilid ng appliance.
- Huwag gamitin ang appliance nang nakaunat ang kable mula sa saksakan.
- Palaging tanggalin sa saksakan pagkatapos ang paggamit.

Nililinis ang Natatanggal na Magnetic Inlet Filter
- Upang mapataas ang tagal ng buhay ng iyong produkto, mahalagang panatilihing malinis ang inlet filter.
- Tiyaking ang appliance ay naka-off, natanggal sa saksakan at lumalamig.
- Dahan-dahang i-slide ang magnetic filter palayo sa appliance. Gamit ang isang malambot na brush, alisin ang anumang buhok at iba pang mga labi mula sa filter. Tiyaking ikabit muli ang filter kapag tapos na ang paglilinis.

ไทย

AS6400

โปรดอ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเครื่อง!

แผ่นรองกันความร้อน / สายรัดยางยืด	มีส่วนประกอบของยางธรรมชาติ

คำแนะนำการใช้งาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ซับผมด้วยผ้าขนหนูจนหมาด และหวีผมให้เรียบร้อยเพื่อขจัดปมส่วนที่เกินและผมที่พันกัน แบ่งผมออกเป็นช่อๆ เพื่อเตรียมให้พร้อมสำหรับการเป่าผมหรือจัดแต่งทรง
- เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดขึ้นไปที่ตำแหน่งเปิดที่มีสัญลักษณ์ ‘⏻’ และเลือกระดับความร้อนและแรงลมที่เหมาะสมกับสภาพเส้นผมของคุณ

หมายเหตุ: ไฟ LED สีน้ำเงินจะติดสว่างบริเวณโคนขนแปรง เพื่อแสดงว่าได้เปิดใช้งานฟังก์ชั่นไอออนิกลดผมชี้ฟูแล้ว
- ค่อย ๆ เลื่อนหัวแปรงผ่านช่วงผม เพื่อทำให้ผมตึงและควบคุมเส้นผม ช่วยให้ผมตรงเรียบขณะเป่าผมไปด้วย

สำคัญ! ควรใช้ถุงมือกันความร้อนที่ให้มาด้วย เพื่อช่วยปกป้องมือจากการสัมผัสแผ่นความร้อนที่ร้อนชั่วขณะ ขณะใช้มือช่วยเลื่อนขนแปรงผ่านช่วงผมแต่ละช่อ
- เทคโนโลยีการไหลเวียนอากาศอัตโนมัติ (Auto-Flow Technology) จะปรับทิศทางของลมโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ลมถูกส่งไปตามแนวเส้นผมในทิศทางเดียวกับการจัดแต่งทรง
- เพื่อให้ผมถูกทรงได้นาน ให้เลือกโหมดลมเย็น และหวีผ่านเส้นผมที่จัดถูกอยู่ เพื่อช่วยเซ็ตทรงและทำให้ผมเรียบลื่น
- ทำซ้ำกับช่อผมอื่น ๆ จนครบ
- หลังใช้งาน ให้เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิด ‘⏻’ ลงไปที่ตำแหน่งปิด และถอดปลั๊กออก
- ปล่อยให้เครื่องเย็นสนิทก่อนจัดเก็บ

การตั้งค่าแรงลม / อุณหภูมิ
- เครื่องมีระดับแรงลมให้เลือก 3 ระดับ และระดับอุณหภูมิให้เลือก 4 ระดับ รวมถึงโหมดลมเย็น
- เมื่อต้องการตั้งค่าแรงลม ให้กดปุ่มจนกว่าจะถึงระดับความเร็วแรงลมที่ต้องการ ไฟ LED สีขาวจะติดสว่างเพื่อแสดงระดับความเร็วแรงลมที่เลือกสามระดับ
- เมื่อต้องการตั้งค่าอุณหภูมิ ให้กดปุ่มจนกว่าจะถึงระดับอุณหภูมิที่ต้องการ ไฟ LED สีแดงจะติดสว่างเพื่อแสดงระดับความร้อนทั้ง 3 ระดับ
- กดปุ่มเป็นครั้งที่ 4 เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นลมเย็น โดยไฟ LED ทั้ง 3 ดวงจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน
- เมื่อต้องการเลือกอุณหภูมิสำหรับการเป่าและจัดแต่งทรงผม ควรเริ่มจากระดับต่ำที่สุดก่อน แล้วจึงค่อย ๆ เพิ่มความเหมาะสม หากคุณมีเส้นผมบอบบาง เส้นเล็ก ผมฟอกสี หรือผมทำสี ควรใช้ระดับความร้อนต่ำ สำหรับเส้นผมหนา ควรใช้ระดับความร้อนที่สูงกว่า
- ควรใช้โหมดลมเย็นกับเส้นผมที่ยังจัดอยู่ เพื่อช่วยเซ็ตทรงผมให้คงอยู่

เทคโนโลยีลดผมชี้ฟู (Anti-Frizz Technology)
- ระบบไอออนประสิทธิภาพสูงช่วยปล่อยประจุลบ ช่วยลดผมชี้ฟูและผมไร้ทิศทาง พร้อมเพิ่มความนุ่มลื่นและความเงางามให้เส้นผม
- เมื่อเปิดเครื่อง เทคโนโลยีไอออนิกจะทำงานโดยอัตโนมัติ

โปรดทราบ: การปล่อยประจุไอออนจากช่องปล่อยอาจทำให้เกิดเสียงหึ่งเบา ๆ ซึ่งถือเป็นการทำงานตามปกติ

โหมด Ultra-Care (ดูแลเป็นพิเศษ)
เมื่อต้องการเปิดใช้งานโหมด Ultra-Care (ดูแลเป็นพิเศษ) ให้กดปุ่มตั้งค่าอุณหภูมิค้างไว้ประมาณ 1–2 วินาที จุนกระทั่งไฟ LED แสดงอุณหภูมิสลับระหว่างสีแดงและสีน้ำเงิน เพื่อแสดงว่าแรงลมกำลังสลับระหว่างลมร้อนและลมเย็น หากต้องการปิดการทำงานของโหมด Ultra-Care (ดูแลเป็นพิเศษ) ให้กดปุ่มตั้งค่าอุณหภูมิหนึ่งครั้ง เพื่อย้อนกลับไปใช้ระดับความร้อนที่คุณเลือกไว้

ฟังก์ชั่นหน่วยความจำ
- ฟังก์ชั่นหน่วยความจำจะบันทึกระดับอุณหภูมิที่คุณตั้งค่าไว้ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและให้ได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ ฟังก์ชั่นหน่วยความจำจะทำงานโดยอัตโนมัติระหว่างการใช้งาน เพื่อจดจำระดับอุณหภูมิที่คุณชื่นชอบ
- เมื่อเลือกระดับอุณหภูมิที่ต้องการแล้ว ฟังก์ชั่นหน่วยความจำจะบันทึกอุณหภูมินั้นไว้สำหรับการใช้งานในครั้งถัดไป
- เมื่อเปิดเครื่องในโครงต่อไป เครื่องจะเลือกใช้อุณหภูมิที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ
- หากต้องการใช้เซ็ตอุณหภูมิที่บันทึกไว้ในฟังก์ชั่นหน่วยความจำเพียงเลือกตั้งค่าอุณหภูมิใหม่ที่แตกต่างออกไป

แผ่นกรองแม่เหล็กแบบถอดออกได้
แผ่นกรองช่องลมเข้าแบบแม่เหล็กที่ถอดออกได้ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่าย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศของเครื่องเป่าผม เพื่อการเป่าผมให้แห้งได้อย่างรวดเร็ว

แผ่นรองกันความร้อน
เครื่องเป่าผมพร้อมแผ่นรองกันความร้อน สำหรับใช้ระหว่างและหลังการจัดแต่งทรงผม ระหว่างการใช้งาน อย่าวางเครื่องบนพื้นผิวที่ไวต่อความร้อน แนะนำให้ใช้แผ่นรองกันความร้อนที่ให้มาทันทีหลังใช้งาน ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออก จากนั้นห่อเครื่องด้วยแผ่นรองกันความร้อนที่ให้มาในทันที และปล่อยให้เครื่องเย็นลงจนสนิท ตรวจเครื่องให้หมั่นอีกครั้งก่อนใช้ เนื่องจากเครื่องจะยังคงมีความร้อนอยู่เป็นเวลาหลายนาที

ถุงมือกันความร้อน
สำคัญ! มีถุงมือกันความร้อนแถมมาให้ เพื่อช่วยปกป้องมือจากการสัมผัสแผ่นความร้อนที่ร้อนชั่วขณะ ระหว่างการจัดแต่งทรงผม โปรดทราบว่าถุงมือกันความร้อนนี้ออกแบบมาเพื่อปกป้องการสัมผัสในช่วงสั้น ๆ แค่ช่วงแรกเท่านั้น หากสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อนเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดได้

การดูแลและบำรุงรักษา
เพื่อช่วยให้เครื่องของคุณอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องปิดอยู่ ถอดปลั๊กออกแล้ว และเครื่องเย็นสนิท เมื่อต้องการทำความสะอาดภายนอกของเครื่อง ให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำเข้าไปภายในเครื่อง และเครื่องแห้งสนิทก่อนนำไปใช้งาน
- อย่าพันสายไฟรอบตัวเครื่อง ให้ม้วนสายไฟอย่างหลวม ๆ วางไว้ข้างเครื่องแทน
- อย่าใช้งานสุดขีดในลักษณะที่สายไฟงุดกีดกั้นจากเต้าเสียบ
- ตรวจดอปลั๊กออกทุกครั้งหลังใช้งาน

การทำความสะอาดแผ่นกรองช่องลมเข้าแบบแม่เหล็กที่ถอดออกได้
- เพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ควรดูแลให้แผ่นกรองช่องลมเข้าสะอาดอยู่เสมอ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องปิดอยู่ ถอดปลั๊กออกและเย็นสนิท
- ค่อย ๆ เลื่อนแผ่นกรองแบบแม่เหล็กออกจากตัวเครื่อง จากนั้นใช้แปรงขนนุ่มทำความสะอาดเส้นผมและเศษสิ่งสกปรกต่าง ๆ ออกจากแผ่นกรอง เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ใส่แผ่นกรองกลับเข้าที่ให้เรียบร้อย

TIẾNG VIỆT

AS6400

Đọc kỹ các lưu ý an toàn này trước khi sử dụng thiết bị!

THẤM CHIU NHIỆT / DÂY BUỘC DÁN HỒI	Chứa Cao Su Tự Nhiên

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
- Đảm bảo tóc đã được lau khô bằng khăn và chải kỹ để loại bỏ nước thừa và tóc rối. Chia tóc thành từng lọn để sẵn sàng sấy/tạo kiểu.
- Gạt công tắc nguồn lên vị trí bật có ký hiệu ‘⏻’ và chọn mức cài đặt nhiệt độ và luồng khí phù hợp với loại tóc của bạn.

Lưu ý: Đèn LED màu xanh dương sẽ sáng lên ở phần dưới của các răng lược để báo hiệu tính năng ion ngược chống xơ rối đã được kích hoạt.
- Nhẹ nhàng lướt đầu bàn chải qua lọn tóc, tạo lực căng và kiểm soát để làm thẳng lọn tóc trong khi sấy.

QUAN TRỌNG! Sử dụng găng tay bảo vệ nhiệt đi kèm để giúp bảo vệ tay khỏi tiếp xúc tạm thời với bàn kẹp nóng khi hỗ trợ lướt các răng lược qua từng lọn tóc.
- Công nghệ luồng khí tự động (auto-flow) sẽ tự điều chỉnh hướng của luồng khí, đảm bảo luồng khí được dẫn dọc theo sợi tóc đúng hướng tạo kiểu.
- Để giữ kiểu tóc lâu dài, hãy chọn chế độ làm mát và chải qua phần tóc còn ẩm để định hình và làm mượt.
- Lặp lại thao tác với từng lọn tóc.
- Sau khi sử dụng, gạt công tắc nguồn ‘⏻’ xuống vị trí tắt và rút phích cắm thiết bị.
- Để thiết bị nguội hẳn trước khi cất giữ.

Cài Đặt Luồng Khí / Nhiệt Độ
- Có 3 mức luồng khí và 4 mức nhiệt độ, bao gồm cả chế độ làm mát.
- Để cài đặt luồng khí, hãy nhấn nút cho đến khi đạt được tốc độ luồng khí mong muốn. Đèn LED màu trắng sẽ sáng lên để biểu thị cho mỗi mức trong ba tốc độ luồng khí.
- Để cài đặt nhiệt độ, hãy nhấn nút cho đến khi đạt được nhiệt độ mong muốn. Đèn LED màu đỏ sẽ sáng lên để biểu thị cho mỗi mức trong ba nhiệt độ.
- Nhấn nút lần thứ tư để kích hoạt chế độ làm mát – 3 đèn LED sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu xanh dương.
- Khi chọn cài đặt nhiệt độ để sấy và tạo kiểu tóc, hãy bắt đầu với mức thấp nhất và tăng dần nếu cần. Nếu bạn có mái tóc mỏng, yếu, tóc tẩy hoặc tóc nhuộm, hãy sử dụng các mức nhiệt thấp. Đối với tóc dày hơn, hãy sử dụng mức nhiệt cao hơn.
- Sử dụng chế độ làm mát khi tóc còn ẩm để giữ nếp tóc

Công Nghệ Chống Xơ Rối
- Hệ thống ionic tiên tiến với các ion âm giúp loại bỏ tình trạng tóc xơ rối và tóc con, đồng thời tăng độ mềm mại và bóng mượt.
- Khi bật thiết bị, công nghệ ionic sẽ tự động được kích hoạt.

Vui lòng lưu ý: Việc giải phóng các ion từ các cửa thoát ion sẽ tạo ra tiếng vo ve nhẹ.

Chế Độ Chăm Sóc Chuyên Sâu
Để kích hoạt Chế Độ Chăm Sóc Chuyên Sâu (Ultra-Care Mode), nhấn và giữ nút cài đặt nhiệt độ trong 1–2 giây cho đến khi các đèn LED nhiệt độ thay đổi luân phiên giữa màu đỏ và màu xanh dương để báo hiệu luồng khí luân phiên giữa nóng và mát. Để tắt chức năng Chế Độ Chăm Sóc Chuyên Sâu, nhấn nút điều chỉnh nhiệt độ một lần để quay lại mức nhiệt đã chọn của bạn.

Chức Năng Ghi Nhớ
- Tính năng ghi nhớ giúp lưu trữ cài đặt nhiệt độ ưa thích của bạn để dễ dàng sử dụng và đem lại kết quả ổn định. Tính năng ghi nhớ sẽ tự động được kích hoạt trong quá trình sử dụng để lưu lại cài đặt nhiệt độ bạn thường dùng.
- Sau khi đã chọn cài đặt nhiệt độ mong muốn, chức năng ghi nhớ sẽ lưu lại nhiệt độ đã chọn để sử dụng cho những lần sau.
- Khi bật thiết bị vào lần tới, máy sẽ tự động chọn nhiệt độ đã được lưu.
- Để đặt lại nhiệt độ đã lưu trong chức năng ghi nhớ, bạn chỉ cần chọn một nhiệt độ khác.

Bộ Lọc Từ Tính Có Thể Tháo Rời
Bộ lọc đầu vào từ tính có thể tháo rời giúp việc vệ sinh trở nên dễ dàng, từ đó tối ưu hóa luồng khí của máy sấy để đạt hiệu quả sấy nhanh.

Thảm Chịu Nhiệt
Thiết bị đi kèm với một tấm thảm chịu nhiệt để đặt máy trong và sau khi tạo kiểu tóc. Trong quá trình sử dụng, không đặt thiết bị lên bất kỳ bề mặt nào nhạy cảm với nhiệt, kể cả khi có sử dụng tấm thảm chịu nhiệt đi kèm. Sau khi sử dụng, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm. Ngay lập tức quấn thiết bị vào tấm thảm chịu nhiệt đi kèm và để máy nguội hẳn. Tiếp tục để thiết bị ngoài tầm tay trẻ em vì máy sẽ vẫn nóng trong vài phút.

Găng tay bảo vệ nhiệt
QUAN TRỌNG! Một chiếc găng tay bảo vệ nhiệt được cung cấp để giúp bảo vệ tay khỏi sự tiếp xúc tạm thời với bàn kẹp nóng khi tạo kiểu tóc. Xin lưu ý rằng găng tay bảo vệ nhiệt chỉ được thiết kế để bảo vệ khi tiếp xúc trong thời gian ngắn chỉ ở giai đoạn đầu. Tiếp xúc lâu với bề mặt nóng sẽ gây cảm giác khó chịu.

Chăm Sóc và Bảo Trì
Để giữ thiết bị ở tình trạng tốt nhất, hãy thực hiện các bước sau:
- Đảm bảo thiết bị đã được tắt, rút phích cắm và đã nguội. Để vệ sinh bên ngoài thiết bị, hãy lau bằng vải ẩm. Đảm bảo không có nước lọt vào trong thiết bị và thiết bị phải khô hoàn toàn trước khi sử dụng.
- Không quấn dây nguồn quanh thiết bị, thay vào đó hãy cuộn lỏng dây cạnh thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị khi dây nguồn bị kéo căng.
- Luôn rút phích cắm sau khi sử dụng.

Vệ Sinh Bộ Lọc Đầu Vào Từ Tính Có Thể Tháo Rời
- Để tăng tuổi thọ cho sản phẩm, việc giữ cho bộ lọc đầu vào luôn sạch sẽ là rất quan trọng.
- Đảm bảo thiết bị đã được tắt, rút phích cắm và đã nguội.
- Nhẹ nhàng trượt bộ lọc từ tính ra khỏi thiết bị. Sau đó, dùng bàn chải mềm để làm sạch tóc và các cặn bẩn khác bám trên bộ lọc. Đảm bảo lắp lại bộ lọc sau khi vệ sinh xong.

ENGLISH

AS6400

Read these safety precautions carefully before using the unit!

HEAT MAT/ELASTICATED FASTENING	Contains Natural Rubber

INSTRUCTIONS FOR USE
- Ensure hair is towel dried and combed through to remove excess water and any tangles. Divide the hair into sections ready for drying / styling.
- Slide the power switch up to the on position marked ‘⏻’ and select a temperature and airflow setting suitable for your hair type.

Note: The blue LED light will illuminate at the bottom of the bristles to indicate the anti-frizz ionic feature is activated.
- Gently glide the brush head through the section creating tension and control through the hair to straighten the section as you dry.

IMPORTANT! Use the heat protection glove supplied to help protect the hand from temporary contact with the hot plate when assisting to glide the bristles through each section of hair.
- The auto-flow technology, automatically adjusts the direction of the airflow ensuring it is channelled down the hair in the direction of styling.
- For a lasting style, select the cool setting and brush through warm hair to set and smooth.
- Repeat for each section of hair.
- After use, slide the power switch ‘⏻’ down to the off position and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool before storing away.

Airflow / Temperature Settings
- There are 3 airflow and 4 temperatures including a cool setting.
- To set the airflow, press the button until the desired airflow speed is reached. A white LED will illuminate to indicate each of the three airflow speeds.
- To set the temperature, press the button until the desired temperature is reached. A red LED will illuminate to indicate each of the three heats.
- Press the button for a forth time to activate the cool setting – the 3x LED lights will change from red to blue.
- When choosing a temperature setting to dry and style your hair start with the lowest setting and increase as required. If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat settings. For thicker hair, use the higher heat setting.
- Use the cool setting on warm hair to set your style

Anti-Frizz Technology
- Advanced ionic system with negative ions to eliminate frizz and fly-aways, and enhance softness and shine.
- Turning on the appliance will automatically activate the ionic technology.

Please note: The release of the ions from the ports produces a slight buzzing noise.

Ultra-Care Mode
To activate the Ultra-Care Mode press and hold down the temperature setting button for 1-2 seconds until the temperature LED lights alternate between red and blue to indicate the airflow is cycling between a hot and cool airflow. To turn off the Ultra-Care Mode function, press the temperature button once to return to your chosen heat setting.

Memory Function
- The memory feature stores your preferred temperature setting for ease of use and consistent results. The memory feature is automatically activated during use to store your preferred temperature setting.
- Once the desired temperature setting has been selected, the memory function will store the selected temperature for future use.
- When turning the appliance on next, the appliance will automatically select the temperature stored.
- To reset the temperature stored under the memory function, simply select a different temperature.

Removable Magnetic Filter
The removable magnetic inlet filter makes cleaning easy and therefore optimises the dryers airflow for fast drying performance.

Heat Mat
The appliance comes with a heat mat for use during and after styling. During use do not place the appliance on any heat sensitive surface, even when using the heat mat provided. After use, switch off and unplug the appliance. Immediately wrap the appliance in the heat mat provided and allow to fully cool down. Continue to keep it out of reach of children as it will remain hot for several minutes.

Heat Protective Glove
IMPORTANT! A heat protection glove has been supplied to help protect the hand from temporary contact with the hot plate when styling. Please note the heat protection glove is only designed to give initial contact protection. Discomfort will be caused with prolonged contact with the hot surface.

Care and Maintenance
To help keep your appliance in the best possible condition, follow the steps below:
- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool. To clean the outside of the appliance, wipe with a damp cloth. Make sure that no water enters the appliance and it is completely dry before use.
- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.

Cleaning the Removable Magnetic Inlet Filter
- To increase the lifespan of your product, it's important to keep the inlet filter clean.
- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool.
- Gently slide the magnetic filter away from the appliance. Then using a soft brush, clean any hair and other debris from the filter. Ensure to reattach the filter once cleaning is complete.