BaByliss®



Made in China

AS95

BABYLISS SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

www.babyliss.com

FAC 2026/02

IB-26/091

繁體中文

AS95

使用本產品前，請細閱以下安全須知！

使用說明
- 確保頭髮已用毛巾抹乾並梳順，除去多餘水分及纏結。將頭髮分成數束以方便吹乾／造型。
- 將開關滑至適合你髮質的熱力／風量設定，以開啟產品。
- 使用完畢後，將開關滑至「O」位置以關閉電源，並拔掉產品插頭。
- 待產品完全冷卻後方可存放。

使用溫髮與乾髮模式
溫髮模式——適用於溫髮
- 初次使用時，造型器設定為溫髮模式「」，此時暖風出風口會開啟，以進行乾髮及造型。如欲切換造型器模式，請參閱下文的「乾髮模式——適用於乾髮」部分。
- 在溫髮模式下，氣流會促風筒的整個表面排出，以達至快速乾髮效果。
- 為達至最佳整髮效果，將造型刷頭置於髮束下方並靠近頭皮，停留數秒，利用九個圓形推筒增加髮根的豐盈度。
- 造型器推筒擁的彈性亮澤刷毛有助於提供完美的拉力與抓髮控制，令吹乾及造型過程更輕鬆快捷。
- 將造型器緩緩向下梳向髮尾，當務至髮梢時，將造型器稍微向面部轉動，使髮尾向內捲曲。
- 重複上述步驟處理每束頭髮。

乾髮模式——適用於乾髮
- 如欲選擇乾髮模式，將造型器頂部的轉盤順時針轉動四分之一圈，直至顯示出乾髮模式標誌「」。此操作會關閉出風口，以減少熱力直接接觸乾髮，適合需要局部修飾造型時使用。
- 在乾髮模式下，氣流僅會從較平坦的直髮板位置釋出，為乾髮提供溫和的造型提升效果。
- 為達至最佳順滑效果，將造型刷頭置於髮束下方並靠近頭皮，確保刷頭平坦面上的梳齒向上。
- 刷頭平坦區域的陶瓷順滑梳齒間距精確，能令各類髮質呈現順滑質感，非常適合在熨日修飾髮型。
- 用另一隻手輕輕將髮束拉直並緊貼造型刷頭，直至梳齒穿透髮絲。
- 將造型刷頭輕輕滑過髮束，保持拉力與掌控感，以達到平滑直髮效果。
- 當造型刷頭移至髮尾時，將其向內捲動以營造髮尾弧度。
- 重複上述步驟處理每束頭髮。

防毛躁技術
先進離子系統能釋放負離子，消除髮絲毛躁及亂飛現象，令秀髮更顯柔順亮澤。
- 啟動防毛躁技術：在造型器開啟時，只需按下「」按鈕。刷頭底部的離子藍色指示燈會亮起，代表離子功能已啟動。
- 如欲營造更具質感的雅緻造型，可按下「」按鍵關閉防毛躁技術，藍色指示燈亦會隨之熄滅。
- 若要在乾髮後進行最後修飾以撫平毛躁，請選擇第一段熱力設定並啟動防毛躁功能，然後將造型器由髮根至髮梢輕輕向下滑動。

熱力設定
本產品設有 2 段熱力設定及 1 段冷風設定。在造型後，可對微溫的頭髮使用冷風以達至定型效果。將開關滑至第一檔以選擇冷風設定「」，第二檔為低熱「I」，第三檔則為高熱「II」。

如果你的髮質纖軟、脆弱、經漂染或染色，請選用較低熱力設定。若髮質較粗厚，則可選用較高熱力設定。

隔熱手套
重要事項！包裝內附一隻通用隔熱手套。將頭髮纏繞於造型器上時，手套可保護手部免因短暫接觸裸筒而燙傷。請注意，隔熱手套設計用於提供短暫接觸的保護。若長時間接觸高溫表面，仍會感到不適。

保養與維護
為了暫期產品保持最佳狀態，請遵循以下步驟：
- 確保產品已關閉、拔掉插頭並完全冷卻。清潔產品外部時，請用濕布擦拭。確保沒有水分進入產品內部，且產品在再次使用前必須完全乾透。
- 請勿將電線纏繞在產品上，應將電線鬆散地捲繞成在產品旁邊。
- 使用時，請勿讓產品電線與電源插座之間拉得太緊。
- 使用完畢後務必拔除插頭。

清潔拆卸式磁吸進風口濾網
- 為延長產品壽命，保持進風口濾網清潔至關重要。
- 確保產品已關閉、拔掉插頭並完全冷卻。
- 輕輕將磁吸濾網滑離產品。然後使用軟毛刷清除濾網上的頭髮及其他雜物。清潔完成後，請務必重新裝上濾網。

日本語

AS95

装置を使用する前に、これらの安全上の注意をよくお読みください。

取扱説明
- 髪をタオルで拭いて乾かし、全体をとかして、余分な水分や絡まりのない状態にしてからご使用ください。乾燥／スタイリングしやすいように髪をブロッキングしておきます。
- 髪質に合った温度／風設定にスイッチをスライドさせて、機器の電源を入れます。
- 使用後は、スイッチを「O」の位置にスライドさせて機器の電源を切り、コンセントから機器のプラグを抜きます。
- 片付ける前に、機器を冷ませます。

ウェット／ドライモードの使用
ウェットモード - 濡れた髪に使用
- 初回使用時、スタイラーはウェットモード「」に設定されています。温風ベントが開いていて、髪を乾燥、スタイリングできるようになっています。スタイラーモードを変更するには下記の「ドライモード - 乾燥した髪に使用」を参照してください。
- ウェットモードでは、ドライヤーの表面全体から風が放出され、手早くブロードライができます。
- 仕上がりのボリュームをアップするには、スタイラーヘッドを毛束の下、頭皮に近い位置に来るようにして数秒間その位置に留め、大型の楕円型バイブで根元にボリュームが出るようにします。
- スタイラーバイブの側面にある柔軟なポリッシュブラシにより、完璧な張力とグリップ制御を実現し、すばやく簡単に髪を乾かしスタイリングできます。
- スタイラーを下に向かってゆっくりと髪に通し、毛束の毛先に達したら、スタイラーを少し顔に向けて回転させて、下の毛先をカールします。
- それぞれの毛束で繰り返します。

ドライモード - 乾燥した髪に使用
- ドライモードを選択するには、スタイラー上部のダイヤルを、ドライモードシンボル「」が表示されるまで時計回りに4分の1回転させます。これにより、スタイルアップを必要とするときに換気口が閉じられ、乾燥した髪に直接当たる熱が小さくなります。
- ドライモードでは、風が平たい方のストレートプレートから放出され、乾いた髪を優しく持ち上げます。
- スムージング効果を最も発揮するには、平たい側のブラシのフィンが上向きになるように、毛束の下、頭皮の近くにスタイラーのヘッドを配置します。
- ブラシの平たい領域にあるセラミックのスムージングフィンは、すべての髪質をなめらかに仕上げられる完璧な間隔で配置されており、美容院に行きたてのようなスタイルを実現します。
- 空いている手を使って、フィンが髪に通るまで毛束を優しくスタイラーに対してピンと引っ張ります。
- 毛束を通してスタイラーヘッドを優しくすべらせ、髪を通して引っ張る力とコントロールを発生させて、毛束を真っすぐ伸ばします。
- スタイラーヘッドがプロッキングした毛束の毛先に近づくにつれ、下のスタイラーを回転させて、毛先を形付けます。
- それぞれの毛束で繰り返します。

縮れ防止機能
先進的なイオンシステムによりマイナスイオンを放出して縮れ毛、アホ毛をなくし、柔らかさと輝きを増します。
- 縮れ防止機能を起動するには、スタイラーの電源が入っているときに「」ボタンを押します。これにより、ブラシヘッドの底部にあるイオンブルーライトが点灯し、イオン機能が起動します。
- よりリラックスしたニュアンスのある仕上げにしたい場合、「」ボタンを押し、縮れ防止機能を停止します。結果としてブルーライトが消灯します。
- 縮れを抑えるには、最後の修正として、縮れ防止機能を起動した状態で最初の設定を選択し、スタイラーを髪like根元から毛先までスライドさせます。

温度設定
2段階の温度設定と冷風ショットボタンがあります。温まった髪に冷風設定を使って、スタイルをセットします。スイッチを1番目の位置にスライドさせて冷風設定「」、2番目の位置で低温「I」、3番目の位置で高温「II」が選択できます。

デリケート、細い、ブリーチまたはカラーリングした髪の場合は、低めの温度設定をお使いください。しっかりした髪質の場合は、高めの温度設定をお使いください。

耐熱手袋
重要髪を機器に巻き付ける際の、パイプとの一時的な接触から手を保護するため、汎用の耐熱手袋が付属しています。耐熱手袋は一瞬の接触からの保護しかできないことにご注意ください。熱い表面に長い時間接触すると、不快症状の原因となります。

お手入れ& メンテナンス
機器をできる限りベストなコンディションに保つため、以下の手順に従ってください。
- 機器の電源が切れていて、コンセントからプラグが抜かれ、冷めていることを確認します。機器の外観をお手入れするには、湿らせてよく絞った布で拭きます。機器内に水が入らないようにして、使用前に完全に乾燥させます。
- 電源ケーブルは機器に巻き付けずに、機器のそばにゆったりとまとめておいてください。
- コンセントにきりぎり届く位置で機器を使用しないでください。
- 使用後は必ずコンセントからプラグを抜いてください。

着脱可能な磁石式インレットフィルターのお手入れ
- 製品の寿命を延長するために、インレットフィルターをきれいに保つことが重要です。
- 機器の電源が切れていて、コンセントからプラグが抜かれ、冷めていることを確認します。
- 機器から磁石式フィルターをスライドして優しく離します。その後、柔らかいブラシを使用し、フィルターから毛髪とその他のゴミを取り除きます。お手入れが終わったら、必ずフィルターを再度元通り取り付けてください。

한국어

AS95

장치를 사용하기 전 안전 주의사항을 주의 깊게 읽으십시오!

사용 설명서
- 모발을 타월로 말리고 빗질해 남은 물기와 엉킨 머리를 제거하십시오. 모발을 여러 섹션으로 나누어 건조/스타일링을 준비합니다.
- 스위치를 모발 유형에 맞는 열/풍량 설정으로 밀어 기기를 켭니다.
- 사용 후에는 스위치를 '0' 위치로 밀어 기기를 끄고, 플러그를 뽑으십시오.
- 보관 전 기기를 식히십시오.

건조 모발 및 젖은 모발 모드 사용
젖은 모발 모드 - 젖은 머리에 사용
- 최초 사용 시 스타일러는 '젖은 모발 모드'로 설정되어 있습니다. 따뜻한 공기 배출구가 열려 머리를 말리고 스타일링합니다. 스타일러 모드를 바꾸려면 아래 '건조 모발 모드 – 마른 머리에 사용' 섹션을 참조하십시오.
- 젖은 머리 모드에서는 바람으로 빠르게 건조하기 위해 드라이어 전체 표면에서 공기가 배출됩니다.
- 최상의 볼륨 결과를 얻으려면 대형 타원형 배럴의 모발 뿌리에 볼륨감을 더해줄 수 있도록 스타일러 헤드를 모발 구간 밑, 두피 근처에 놓고 몇 초간 유지합니다.
- 스타일러 배럴 양측면의 유연한 연마 솔이 완벽한 장력과 그립 제어를 만들어내 빠르고 쉽게 건조하고 스타일링할 수 있습니다.
- 스타일러를 모발 아래 방향으로 움직입니다. 모발 섹션의 끝에 도달하면 스타일러를 얼굴 방향으로 살짝 회전시켜 아래 모발 끝부분에 컬을 줍니다.
- 각 모발 섹션마다 이 과정을 반복합니다.

건조 모발 모드 – 마른 머리에 사용
- 건조 모발 모드를 선택하려면 스타일러 위 다이얼을 시계 방향으로 1/4바퀴 회전시켜 건조 모발 모드 기호 가 표시되도록 하십시오. 이렇게 하면 공기 배출구가 닫혀 스타일링 부스트가 필요할 때 마른 머리에 직접적인 열이 더 적게 가해집니다.
- 건조 모발 모드에서는 더 평평한 스트레이트닝 플레이트에서 마른 머리에 부드러운 부스트를 충전도로만 공기가 방출됩니다.
- 더 매끄럽게 마무리하려면 모발 한 구간 밑, 두피 근처에서 브러시의 평평한 부분에 있는 핀이 위로 가도록 스타일러 헤드를 배치하십시오.
- 브러시의 평평한 부분에 있는 세라믹 스무딩 핀은 완벽한 거리만큼 떨어져 있어, 모든 모발 유형을 부드럽게 마무리하며, 세정 후 2일차 된 모발을 완벽하게 정돈합니다.
- 스타일러를 잡지 않은 손으로 모발 섹션을 스타일러 헤드에 팽팽하게 당겨 핀이 모발을 관통하게 하십시오.
- 모발에 탠션을 만들고 컨트롤하여 곧고 매끄러운 모발을 만들기 위해 스타일러 헤드로 모발 섹션 전체를 부드럽게 쓸어줍니다.
- 스타일러 헤드가 모발 섹션 끝에 가까워지면 스타일러를 아래로 회전시켜 모발 끝에 모양을 만듭니다.
- 각 모발 섹션마다 이 과정을 반복합니다.

곱슬거림 방지 기술
음이온을 사용한 고급 이온 시스템이 곱슬거림과 모발 정전기를 없애 주며, 부드러움과 광택을 개선합니다.
- 곱슬거림 방지 기술을 활성화하려면 스타일러가 켜진 상태에서 '' 버튼을 누르십시오. 이렇게 하면 브러시 헤드 바닥 부분의 파란색 이온 등이 켜져 이온 기술이 활성화됩니다.
- 광택을 죽이고 질감이 느껴지도록 마무리하려면 '' 버튼을 눌러 곱슬거림 방지 기술을 끄십시오. 이렇게 하면 파란 빛이 꺼집니다.
- 마른 머리를 마지막으로 손질할 목적으로 곱슬거림을 가라앉히려면, 곱슬거림 방지 기술이 활성화된 상태로 첫 번째 설정을 선택하고 스타일러를 모발 뿌리부터 끝부분까지 부드럽게 미끄러트립니다.

온도 설정
2가지 온도 설정과 무가열 설정이 있습니다. 따뜻한 모발에 무가열 설정을 사용해 스타일링을 고정합니다. 스위치를 첫 번째 위치로 밀면 무가열 설정 을, 두 번째 위치로 밀면 저온 'I'을, 세 번째 위치로 밀면 고온 'II' 설정을 선택할 수 있습니다.

섬세하거나, 가늘거나, 탈색했거나 염색한 모발에는 낮은 온도 설정을 사용하십시오. 두꺼운 모발에는 더 높은 온도 설정을 사용하십시오.

열 보호 장갑
중요! 모발을 기기 주위로 말 때, 배럴과의 일시적인 접촉으로부터 손을 보호하기 위해 범용 열 보호 장갑을 제공합니다. 열 보호 장갑은 최초의 접촉으로부터 보호하기 위한 목적으로만 설계되었다는 점에 유념하십시오. 뜨거운 표면과 오랫동안 접촉하면 불편할 수 있습니다.

유지관리
기기를 최상의 상태로 유지하기 위해서는 다음 단계를 따르십시오.
- 기기가 꺼져 있고, 플러그가 뽑혀 있고, 식은 상태인지 확인하십시오. 제품 바깥쪽을 청소하려면 젖은 천으로 닦으십시오. 제품 안으로 물이 들어가지 않고, 사용 전 완전히 마른 상태인지 확인하십시오.
- 전선을 기기 주위로 감지 말고, 기기 옆에 느슨하게 감아 두십시오.
- 전원에서 전선이 당겨질 정도로 먼 거리에서 기기를 사용하지 마십시오.
- 사용 이후에는 항상 플러그를 뽑으십시오.

탈착식 자석 입구 필터
- 제품의 수명을 늘리려면 입구 필터를 깨끗하게 유지해야 합니다.
- 기기가 꺼져 있고, 플러그가 뽑혀 있고, 식은 상태인지 확인하십시오.
- 자석 필터를 조심스럽게 기기 바깥쪽으로 밀어 빼냅니다. 그 뒤, 부드러운 브러시를 사용해 필터에서 모발과 기타 찌꺼물을 청소합니다. 청소가 끝난 뒤 필터를 다시 장착하십시오.

BAHASA MELAYU

AS95

Baca langkah berjaga-jaga keselamatan ini dengan teliti sebelum menggunakan unit!

ARAHAN PENGGUNAAN
- Pastikan rambut dikeringkan dengan tuala dan disikat untuk mengeluarkan air berlebihan dan menguraikan apa-apa kekusutan. Bahagikan rambut kepada bahagian yang sedia untuk dikeringkan/digayakan.
- Lungsurkan suis kepada tetapan haba/aliran udara yang sesuai dengan jenis rambut anda untuk menghidupkan perkakas.
- Selepas digunakan, lungsurkan suis kepada kedudukan '0' untuk mematikan dan cabut palam perkakas.
- Biarkan perkakas sejuk sebelum disimpan.

MENGGUNAKAN MOD BASAH DAN KERING
Mod Basah - untuk digunakan pada rambut yang basah
- Untuk penggunaan kali pertama, penggaya akan ditetapkan kepada mod basah ''. Lubang udara hangat akan dibuka untuk mengeringkan dan menggayakan rambut. Untuk mengubah mod penggaya, sila lihat bahagian 'Mod Kering – untuk digunakan pada rambut yang kering' di bawah.
- Dalam mod basah, udara akan dikeluarkan daripada keseluruhan permukaan pengering rambut untuk tiup kering pantas.
- Untuk hasil kesan rambut gebu yang terbaik, letakkan bahagian kepala penggaya di bawah satu bahagian rambut, tutup kulit kepala dan tahan selama beberapa saat, yang membolehkan bahagian batang bujur yang besar menambahkan kesan gebu pada bahagian akar.
- Bulu penggilap fleksibel pada bahagian tepi batang penggaya akan mewujudkan kawalan ketegangan dan cengkaman yang sesuai untuk pengeringan dan penggayaan yang pantas dan mudah.
- Gerakkan penggaya ke bawah perlahan-lahan melalui rambut. Apabila anda mencapai hujung bahagian rambut, pusingkan penggaya sedikit ke arah muka anda untuk mengeritingkan hujung rambut ke bawah.
- Ulang bagi setiap bahagian rambut.

Mod Kering – untuk digunakan pada rambut yang kering
- Untuk memilih mod kering, pusingkan permukaan pada bahagian atas penggaya sebanyak suku pusingan mengikut arah jam sehingga anda boleh melihat simbol mod kering dipaparkan. Tindakan ini akan menutup lubang udara untuk kurang haba terus pada rambut kering apabila memerlukan peningkatan gaya.
- Dalam mod kering, udara akan dikeluarkan daripada plat pelurusan perata hanya untuk peningkatan lembut pada rambut kering.
- Untuk hasil rambut licin yang terbaik, letakkan bahagian kepala penggaya di bawah satu bahagian rambut, tutup kulit kepala dengan sirip pada bahagian tepi berus perata menghala ke atas.
- Sirip pelicinan seramik pada bahagian berus perata mempunyai jarak yang sesuai untuk memberikan kemasan yang licin pada semua jenis rambut, memberikan kesegaran rambut yang sempurna pada hari kedua.
- Gunakan tangan anda yang bebas untuk menarik bahagian rambut dengan lembut agar tegang menggunakan kepala penggaya sehingga sirip menembusi rambut.
- Lungurkan kepala penggaya dengan lembut melalui bahagian rambut untuk membentuk ketegangan dan kawalan rambut untuk meluruskan dan melicinkan rambut.
- Apabila kepala penggaya menghampiri bahagian hujung rambut, putarkan penggaya di bawah untuk mewujudkan bentuk di bahagian hujung.
- Ulang bagi setiap bahagian rambut.

Teknologi Antikeriting Halus
Sistem ionik canggih dengan ion negatif untuk membuang keriting halus dan rambut halus serta meningkatkan kelembutan dan kilatan.
- Untuk mengaktifkan teknologi antikeriting halus, hanya tekan butang '' semasa penggaya dihidupkan. Tindakan ini akan menyalakan lampu biru ionik pada bahagian pangkal kepala berus yang mengaktifkan teknologi ion.
- Untuk mendapatkan hasil yang lebih pusam dan bertekstur, tekan butang ''; untuk mematikan teknologi antikeriting halus. Hasilnya, lampu biru akan dimatikan.
- Untuk mencegah keriting halus, bagi kemasan akhir rambut kering, pilih tetapan pertama dengan mengaktifkan teknologi antikeriting halus dan lungurkan penggaya perlahan-lahan ke bahagian bawah rambut dari akar ke hujung.

Tetapan Haba
Terdapat dua tetapan haba serta satu tetapan sejuk. Gunakan tetapan sejuk pada rambut yang hangat untuk menentukan gaya anda. Luncurkan suis kepada kedudukan pertama untuk memilih tetapan sejuk ''; kedudukan kedua untuk haba rendah 'I' dan kedudukan ketiga untuk haba tinggi 'II'.

Jika rambut anda sensitif, halus, diputihkan atau berwarna, gunakan tetapan haba paling rendah. Untuk rambut yang lebih tebal, gunakan tetapan haba lebih tinggi.

Sarung Tangan Pelindung Haba
PENTING! Sarung tangan pelindung haba universal telah dibekalkan untuk melindungi tangan daripada sentuhan sementara dengan batang apabila membalut rambut di sekeliling perkakas. Harap maklum bahawa sarung tangan pelindung haba hanya direka bentuk untuk memberikan perlindungan sentuhan awal. Rasa tidak selesa akan disebabkan oleh sentuhan berpanjangan dengan permukaan panas.

PENJAGAAN & PENYELENGGARAAN
Untuk memastikan perkakas anda berada dalam keadaan yang sebaik mungkin, sila ikut langkah-langkah di bawah:
- Pastikan perkakas dimatikan, dicabut palam dan sejuk. Untuk membersihkan bahagian luar perkakas, lap dengan kain lembap. Pastikan tiada air memasuki perkakas dan perkakas kering sepenuhnya sebelum digunakan.
- Jangan lilitkan kord kuasa di sekeliling perkakas, sebaliknya gelungkan kord dengan longgar di sisi perkakas.
- Jangan gunakan perkakas jauh dari soket.
- Sentiasa cabut palam selepas digunakan.

Membersihkan Penapis Salur Masuk Bermagnet Boleh Tanggal
- Untuk meningkatkan jangka hayat produk anda, pastikan penapis salur masuk sentiasa bersih.
- Pastikan perkakas dimatikan, dicabut palam dan sejuk.
- Luncurkan penapis bermagnet dengan perlahan menjauhi perkakas. Kemudian, menggunakan berus lembut, bersihkan mana-mana rambut dan serpihan lain daripada penapis. Pastikan penapis dipasang semula setelah pembersihan selesai.

BAHASA INDONESIA

AS95

Bacalah tindakan pencegahan keselamatan ini dengan saksama sebelum menggunakan unit!

PETUNJUK PENGGUNAAN
- Pastikan rambut dikeringkan dengan handuk dan disisir untuk menghilangkan kelebihan air dan kusut. Bagi rambut menjadi beberapa bagian untuk siap dikeringkan/ditata.
- Geser sakelar ke pengaturan panas/aliran udara yang sesuai dengan jenis rambut Anda untuk menyalakan alat.
- Setelah digunakan, geser sakelar ke posisi '0' untuk mematikan dan cabut alat.
- Biarkan alat mendingin sebelum disimpan.

MENGGUNAKAN MODE BASAH DAN KERING
Mode Basah - untuk digunakan pada rambut basah
- Untuk penggunaan pertama, alat penata rambut akan diatur ke mode basah ''. Ventilasi udara hangat akan terbuka untuk mengeringkan dan menata rambut. Untuk mengubah mode alat penata rambut, silakan lihat bagian 'Mode Kering - untuk digunakan pada rambut kering' di bawah ini.
- Dalam mode basah, udara akan dikeluarkan dari seluruh permukaan pengering untuk pengeringan cepat.
- Untuk hasil penambahan volume terbaik, letakkan kepala alat penata rambut di bawah satu bagian rambut, dekat dengan kulit kepala, dan tahan selama beberapa detik, biarkan barel oval besar menambah volume pada akar rambut.
- Bulu sikat pemoles yang fleksibel di sisi barel alat penata rambut akan membantu menciptakan tegangan dan kontrol cengkeraman yang sempurna untuk pengeringan dan penataan rambut yang cepat dan mudah.
- Gerakkan alat penata rambut perlahan ke bawah melewati rambut, saat Anda mencapai ujung bagian rambut, putar alat penata rambut sedikit ke arah wajah Anda untuk mengeriting ujung rambut ke dalam.
- Ulangi pada setiap bagian rambut.

Mode Kering – untuk digunakan pada rambut kering
- Untuk memilih mode kering, putar tombol penyetel di bagian atas alat penata rambut seperempat putaran searah jarum jam hingga simbol mode kering '' terlihat. Hal ini akan menutup ventilasi udara untuk mengurangi panas langsung pada rambut kering saat membutuhkan tambahan penataan.
- Dalam mode kering, udara hanya akan dikeluarkan dari pelat pelurus yang lebih datar untuk memberikan dorongan lembut pada rambut kering.
- Untuk hasil penghalusan terbaik, letakkan kepala alat penata rambut di bawah satu bagian rambut, dekat dengan kulit kepala dengan sirip di sisi sikat yang lebih datar mengarah ke atas.
- Sirip penghalus keramik pada area sikat yang lebih datar memiliki jarak yang sempurna untuk memberikan hasil akhir yang halus pada semua jenis rambut, memberikan penyegaran rambut hari kedua yang sempurna.
- Gunakan tangan Anda yang bebas untuk menarik bagian rambut dengan lembut agar tegang di kepala alat penata rambut hingga sirip menembus rambut.
- Gerakkan kepala alat penata rambut dengan lembut melewati bagian rambut sambil menciptakan ketegangan dan kontrol pada rambut untuk meluruskan dan menghaluskan.
- Saat kepala alat penata rambut mendekati ujung bagian rambut, putar alat penata rambut ke bawah untuk memberikan bentuk di ujung rambut.
- Ulangi pada setiap bagian rambut.

Teknologi Anti-Kusut
Sistem ionik canggih dengan ion negatif untuk menghilangkan rambut kusut dan berantakan serta meningkatkan kelembutan dan kilau rambut.
- Untuk mengaktifkan teknologi anti-kusut, cukup tekan tombol '' saat alat penata rambut menyala. Ini akan menyalakan lampu biru ionik di dasar kepala sikat, mengaktifkan teknologi ion.
- Untuk hasil yang lebih matte dan bertekstur, tekan tombol ''; untuk mematikan teknologi anti-kusut. Sebagai hasilnya, lampu biru akan mati.
- Untuk mengatasi rambut kusut, untuk sentuhan akhir pada rambut kering, pilih pengaturan pertama dengan teknologi anti-kusut aktif dan geser alat penata rambut dengan lembut ke bawah rambut dari akar hingga ujung rambut.

Pengaturan Panas
Terdapat 2 pengaturan panas ditambah satu pengaturan dingin. Gunakan pengaturan dingin pada rambut hangat untuk mengunci penataan rambut Anda. Geser sakelar ke posisi pertama untuk memilih pengaturan dingin ''; posisi kedua untuk panas rendah 'I', dan posisi ketiga untuk panas tinggi 'II'.

Jika Anda memiliki rambut yang halus, tipis, dibleaching, atau diwarnai, gunakan pengaturan panas yang lebih rendah. Untuk rambut yang lebih tebal, gunakan pengaturan panas yang lebih tinggi.

Sarung Tangan Pelindung Panas
PENTING! Sarung tangan pelindung panas universal telah disediakan untuk membantu melindungi tangan dari kontak sementara dengan barel saat meliliikan rambut di sekitar alat. Harap dicatat bahwa sarung tangan pelindung panas hanya dirancang untuk memberikan perlindungan kontak awal. Kontak yang terlalu lama dengan permukaan panas akan menyebabkan tidak nyaman.

PERAWATAN & PEMELIHARAAN
Untuk membantu menjaga alat Anda dalam kondisi terbaik, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
- Pastikan alat dimatikan, dicabut dari stopkontak, dan dingin. Untuk membersihkan bagian luar alat, lap dengan kain lembap. Pastikan tidak ada air yang masuk ke dalam alat dan alat benar-benar kering sebelum digunakan.
- Jangan meliilitkan kabel di sekitar alat, melainkan gulung kabel secara longgar di samping alat.
- Jangan menggunakan alat merentang jauh dari sumber listrik.
- Selalu cabut steker setelah digunakan.

Membersihkan Filter Saluran Masuk Magnetik yang Dapat Dilepas
- Untuk memperpanjang masa pakai produk Anda, penting untuk menjaga kebersihan filter saluran masuk.
- Pastikan alat dimatikan, dicabut dari stopkontak, dan dingin.
- Gester filter magnetik dengan lembut menjauh dari alat. Kemudian, gunakan sikat lembut untuk membersihkan rambut dan kotoran lainnya dari filter. Pastikan untuk memasang kembali filter setelah pembersihan selesai.

FILIPINO

AS95

Basahing mabuti ang mga pag-iingat na ito para sa kaligtasan bago gamitin ang yunit!

MGA INSTRUKSYON PARA SA PAGGAMIT
- Tiyakin na natuyo ng tuwalya at sinuklay ang buhok upang maalis ang anumang buhol. Hatiin ang buhok sa mga seksyon na handa na para sa pagpapatuyo / pag-istilo.
- I-slide ang switch sa setting ng init/daloy ng hangin na akma para sa uri ng iyong buhok upang i-on ang appliance.
- Pagkatapos gamitin, i-slide ang switch sa '0' na posisyon upang patayin at tanggalin sa saksakan ang appliance.
- Hayaang lumamig ang appliance bago itago.

PAGGAMIT SA WET AT DRY MODE
Wet Mode – para gamitin sa basang buhok
- Para sa unang paggamit, ang styler ay ise-set sa wet mode ' '. Ang mainit na mga lagusan ng hangin ay magbubukas upang matuyo at mai-istilo ang buhok. Para baguhin ang styler mode, pakitingnan ang 'Dry Mode – para gamitin sa seksyon ng tuyong buhok sa ibaba.
- Sa wet mode, lalabas ang hangin mula sa buong ibabaw ng dryer para sa mabilis na pagpapatuyo.
- Para sa pinakamahusay na mga resulta ng pag-volumize, ilagay ang styler head sa ilalim ng isang seksyon ng buhok, malapit sa anit at hawakan ng ilang segundo, na nagpapahintulot sa mainit na hangin oval na barrel, na magdagdag ng volume sa mga ugat.
- Ang flexible na mga polishing bristle sa mga gilid ng styler barrel ay makakatulong na lumikha ng perpektong kontrol sa pagbanat at mahigpit na paghawak para sa mabilis at madaling pagpapatuyo at pag-istilo.
- Dahan-dahang igalaw ang styler pababa sa buhok, habang naabot mo ang dulo ng seksyon ng buhok, paikutin nang bahagya ang styler patungo sa iyong mukha upang mabaluktot ang mga dulo sa ilalim.
- Ulitin para sa bawat seksyon ng buhok.

Dry Mode – para gamitin sa tuyong buhok
- Upang piliin ang dry mode, i-on ang dial sa tuktok ng styler isang quarter na pag-ikot pakanan hanggang sa makita mo ang dry mode na simbolo ' ' na ipinapakita. Isasara nito ang mga lagusan ng hangin para sa hindi gaanong direktang init sa tuyong buhok kapag nangangailangan ng pampalakas ng istilo.
- Sa dry mode, ang hangin ay lalabas mula sa flatter straightening na plaka para lamang sa banayad na pagpapalakas sa tuyong buhok.
- Para sa pinakamahusay na mga resulta ng pagpapakinis, ilagay ang styler head sa ilalim ng isang seksyon ng buhok, malapit sa anit na ang mga fin sa patag na bahagi ng brush ay nakaturo pataas.
- Ang mga ceramic smoothing fin sa patag na bahagi ng brush ay may tamang pagitan upang magbigay ng makinis na resulta sa lahat ng uri ng buhok, na nagbibigay ng perpektong pangalawang araw na pag-refresh ng buhok.
- Gamitin ang iyong kabilang kamay upang dahan-dahang hilahin ang seksyon ng buhok nang mahigpit sa ulo ng styler hanggang sa pumasok ang mga fin sa buhok.
- Dahan-dahang i-slide ang styler head sa seksyon na lumilikha ng tensyon at kontrol sa buhok upang ituwid at kuminis.
- Habang papalapit ang styler head sa dulo ng seksyon ng buhok, paikutin ang styler sa ilalim upang bigyan ng hugis ang mga dulo.
- Ulitin para sa bawat seksyon ng buhok.

Kontra Pangungulot na Teknolohiya
Advanced na ionic system na may mga negatibong ion para alisin ang pangungulot at mga tikwas, at madagdagan ang lambot at kinang.
- Para i-activate ang laban sa pangungulot na teknolohiya, pindutin lang ang ' ' na button habang naka-on ang styler. Ito ay magpapaliiaw sa ionic blue light sa base ng brush head na nagpapagana sa teknolohiya ng ion.
- Para sa mas matte, may texture na resulta, pindutin ang ' ' na button, upang patayin ang laban sa pangungulot na teknolohiya. Ang asul na ilaw ay mamamatay bilang resulta.
- Upang mapagaan ang kulot, para sa panghuling pagpindot sa tuyong buhok, piliin ang unang setting na may naka-activate na laban sa pangungulot na teknolohiya at dahan-dahang i-slide ang styler pababa sa buhok mula ugat hanggang dulo.

Mga Setting ng Init
Mayroong 2 setting ng init at isang setting ng pagpapalamig. Gamitin ang setting ng pagpapalamig sa mainit na buhok upang i-set ang iyong istilo. I-slide ang switch sa unang posisyon upang piliin ang cool na setting ' ', ang pangalawang posisyon para sa mababang init na 'I', at ang ikatlong posisyon para sa mataas na init 'II'.

Kung ikaw ay may maselan, pino, na-bleach o may kulay na buhok, gamitin ang mas mababang setting ng init. Para sa mas makapal na buhok, gamitin ang mas mataas na setting ng init.

Glove na Pamproteksyon sa Init
MAHALAGA! Isang unibersal na glove na pamproteksyon sa init ang ibinigay upang makatulong na protektahan ang kamay mula sa pansamantalang pagkakadikit sa barrel kapag binabalot ang buhok sa palibot ng appliance. Pakitandaan na ang glove na pamproteksyon sa init ay idinisenyo lamang upang magbigay ng paunang proteksyon sa pagkakadikit. Ang kakulangan sa ginhawa ay dulot ng matagal na pagkakadikit sa mainit na panig.

PANGANGALAGA AT PAGPAPANATILI
Upang makatulong na panatilihing nasa pinakamagandang kondisyon ang iyong appliance, sundin ang mga hakbang sa ibaba:
- Tiyaking ang appliance ay naka-off, natanggal sa saksakan at lumalamig. Upang linisin ang labas ng appliance, punasan ng basang tela. Tiyaking walang tubig na pumapasok sa appliance at ito ay ganap na tuyo bago gamitin.
- Huwag balutin ang lead sa palibot ng appliance, sa halip ay ipulupot ang lead nang maluwag sa gilid ng appliance.
- Huwag gamitin ang appliance nang nakaunat ang kable mula sa saksakan.
- Palaging tanggalin sa saksakan pagkatapos ang paggamit.

Nililinis ang Natatanggal na Magnetic Inlet Filter
- Upang mapataas ang tagal ng buhay ng iyong produkto, mahalagang panatilihing malinis ang inlet filter.
- Tiyaking ang appliance ay naka-off, natanggal sa saksakan at lumalamig.
- Dahan-dahang i-slide ang magnetic filter palayo sa appliance. Gamit ang isang malambot na brush, alisin ang anumang buhok at iba pang mga labi mula sa filter. Tiyaking ikabit muli ang filter kapag tapos na ang paglilinis.

ไทย

AS95

โปรดอ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเครื่อง!

คำแนะนำการใช้งาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดผมด้วยผ้าขนหนูจนหมาด และหวีผมให้เรียบร้อยเพื่อขจัดปมก่อนเก็บและแยกที่พันกัน แบ่งผมออกเป็นช่อง ๆ เพื่อเตรียมให้พร้อมสำหรับการเป่าผมหรือจัดแต่งทรง
- เลื่อนสวิตช์ไปที่ระดับความร้อน/แรงลมที่เหมาะสมกับสภาพเส้นผม เพื่อเปิดเครื่อง
- หลังใช้งาน ให้เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง "0" เพื่อปิดเครื่อง และถอดปลั๊กออก
- ปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนจัดเก็บ

การใช้งานโหมดผมเปียกและผมแห้ง
โหมดผมเปียก – สำหรับใช้งานกับผมเปียก
- สำหรับการใช้งานครั้งแรก เครื่องจัดแต่งทรงผมจะถูกตั้งค่าไว้ที่โหมดผมเปียก ' ' ช่องระบายลมจุ่มจะเปิดเพื่อช่วยเป่าผมให้แห้งและจัดแต่งทรงผม หากต้องการเปลี่ยนโหมดการทำงานของเครื่อง โปรดดูส่วน "โหมดผมแห้ง – สำหรับใช้งานกับผมแห้ง" ด้านล่าง
- ใบโหมดผมเปียก ละอองถูกปล่อยออกจากพื้นผิวหวีของเครื่อง เพื่อช่วยเป่าผมให้แห้งได้อย่างรวดเร็ว
- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การเพิ่มวอลลุ่มของเส้นผมที่ดีที่สุด ให้วางหัวจัดแต่งทรงผมไว้ใต้ส่วนผมใกล้หนังศีรษะ แล้วค่อยวิ่งลงตามปลายผม โดยให้แกนกลมที่อยู่ตรงกลางของแปรงขนหมูช่วยเพิ่มวอลลุ่มบริเวณโคนผม
- ขนแปรงขัดเงาแบบยืดหยุ่นที่อยู่ด้านข้างของแกนเครื่องจัดแต่งทรงผมจะช่วยสร้างแรงดึงและการขัดเงาที่สมบูรณ์แบบ เพื่อให้ความเป็นมันให้แห้งและจัดแต่งทรงผมเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- ค่อย ๆ เลื่อนหวีจัดแต่งทรงผมผ่านผมทั้งหมด และเลื่อนปลายช่วยผม ให้หมุนเครื่องเข้าหาใบหน้าลึกน้อยเพื่อม้วนปลายผมเข้าด้านใน
- ทำซ้ำกับช่วงผมอื่น ๆ จนครบ

โหมดผมแห้ง – สำหรับใช้งานกับผมแห้ง
- เมื่อต้องการเลือกโหมดผมแห้ง ให้หมุนแป้นหมุนด้านบนของเครื่องจัดแต่งทรงผมตามเข็มนาฬิกาประมาณหนึ่งในสี่รอบ จนเห็นสัญลักษณ์โหมดผมแห้ง ' ' แสดงขึ้น การตั้งค่านี้จะเปิดช่องระบายลม เพื่อลดความร้อนที่ส่งตรงสู่เส้นผมแห้ง เมื่อต้องการเพิ่มการจัดแต่งทรงให้ดูดีขึ้น
- ใบโหมดผมแห้ง ละอองถูกปล่อยออกมาจากแผ่นหนังที่มีพื้นผิวเรียบเท่านั้น เพื่อช่วยเพิ่มความเรียบร้อยให้กับเส้นผมแห้งอย่างอ่อนโยน
- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การทำให้ผมเรียบลื่นที่ดีที่สุด ให้วางหัวจัดแต่งทรงผมไว้ใต้ส่วนผมใกล้หนังศีรษะ โดยให้ครีบจัดเรียงผมเหนือผู้ดำเนินเรียงของแปรงหมูขึ้นด้านบน
- ครีบยางนิ่มสำหรับทำให้ผมเรียบที่อยู่บนพื้นผิวหวีเรียงของแปรง ถูกจัดวางในระยะที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ผมเรียบลื่นในทุกสภาพเส้นผม และช่วยรีเฟรชทรงผมในวันที่สองได้อย่างสมบูรณ์แบบ
- ใช้มือวัดข้างหนึ่งจัดช่วงผมให้ตึงอย่างนุ่มนวลแบบกับหัวจัดแต่งทรงผมอนาระดับเรียบของแปรงขนหมู
- ค่อย ๆ เลื่อนหัวจัดแต่งทรงผมผ่านช่วงผม เพื่อให้ผมเหยียดและควบคุมเส้นผม ช่วยให้ผมตรงและเรียบลื่น
- เมื่อหัวจัดแต่งทรงผมใกล้ถึงปลายช่วงผม ให้หมุนเครื่องลงด้านล่างเล็กน้อย เพื่อเพิ่มรูปทรงบริเวณปลายผม
- ทำซ้ำกับช่วงผมอื่น ๆ จนครบ

เทคโนโลยีลดผมชี้ฟู (Anti-Frizz Technology)
ระบบไอออนิกประสิทธิภาพสูงที่ปล่อยประจุลบ ช่วยลดผมชี้ฟูและผมไร้ทิศทาง พร้อมเพิ่มความมันเงาและความนวลเนียนให้เส้นผม
- เมื่อต้องการเปิดใช้งานเทคโนโลยีลดผมชี้ฟู เพียงกดปุ่ม ' ' ขณะเครื่องจัดแต่งทรงผมเปิดอยู่ ไฟไอออนิสีน้ำเงินที่ฐานของหัวแปรงจะติดสว่าง เพื่อแสดงว่าเทคโนโลยีไอออนิกทำงานแล้ว
- หากต้องการลุคที่ดูแมตต์และมีเกรียงเยอะมากขึ้น ให้กดปุ่ม ' ' เพื่อปิดการทำงานของเทคโนโลยีลดผมชี้ฟู ไฟสีน้ำเงินจะดับลงเมื่อลดผมได้ด้วย
- เพื่อดึงประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อขจัดความชื้นของผมแห้ง ให้เลือกระดับแรกหรือสองปิดใช้งานเทคโนโลยีลดผมชี้ฟู แล้วค่อย ๆ เป่าผมครึ่งปลายผมแนวเส้นผมจากโคนจรดปลาย

การตั้งค่าความร้อน
เครื่องมีประดับความร้อนให้เลือก 2 ระดับ พร้อมโหมดลมเย็น 1 ระดับ ควรใช้โหมดลมเย็นกับเส้นผมที่ผ่านการดัดจนเป็นลอนสวยแล้ว เพื่อช่วยยึดทรงผมให้คงอยู่ เมื่อสวิตช์ไปที่ตำแหน่งแรกที่จะเลือกโหมดลมเย็น ' ' ตำแหน่งที่สองสำหรับความร้อนต่ำ "I" และตำแหน่งที่สามสำหรับความร้อนสูง "II"

หากคุณมีเส้นผมบอบบาง เส้นเล็ก ผมฟอกสี หรือผมทำสี ควรใช้ระดับความร้อนต่ำ สำหรับเส้นผมหนา ควรใช้ระดับความร้อนที่สูงกว่า

ถุงมือกันความร้อน
สำคัญ! มีถุงมือกันความร้อนแบบใช้งานได้ทั่วไปถูกจัดเตรียมมาให้ เพื่อช่วยปกป้องมือขณะที่คุณใช้งานม้วนผมที่ร้อนขึ้นรอบแกนกลมของเครื่อง โปรดทราบว่าถุงมือกันความร้อนนี้ออกแบบมาเพื่อปกป้องการสัมผัสในช่วงสั้น ๆ เท่านั้นเมื่อแรกเท่านั้น หากสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อนเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายได้

การดูแลและบำรุงรักษา
เพื่อช่วยให้เครื่องของคุณอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องปิดอยู่ ถอดปลั๊กออกแล้ว และเครื่องเย็นสนิท เมื่อต้องการทำความสะอาดตามขอบของเครื่อง ให้ใช้ผ้านุ่มชุบหมาด ๆ เช็ดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำเข้าไปภายในเครื่อง และเครื่องแห้งสนิทก่อนนำไปใช้งาน
- อย่าพันสายไฟรอบตัวเครื่อง ให้ม้วนสายไฟอย่างหลวม ๆ วางไว้ข้างเครื่องแทน
- อย่าใช้งานเครื่องในลักษณะที่สายไฟถูกดึงออกเต็มที่
- ควรถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังใช้งาน

การทำความสะอาดแผ่นกรองช่องลมเข้าแบบแม่เหล็กที่ถอดออกได้
- เพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ควรดูแลให้แผ่นกรองช่องลมเข้าสะอาดอยู่เสมอ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องปิดอยู่ ถอดปลั๊กออกแล้ว และเครื่องเย็นสนิท
- ค่อย ๆ เลื่อนแผ่นกรองแบบแม่เหล็กถอดจากตัวเครื่อง จากนั้นใช้แปรงขนนุ่มทำความสะอาดเส้นผมและเศษฝุ่นออกจากแผ่นกรอง เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ใส่แผ่นกรองกลับเข้าที่ให้เรียบร้อย

TIẾNG VIỆT

AS95

Đọc kỹ các lưu ý an toàn này trước khi sử dụng thiết bị!

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
- Đảm bảo tóc đã được lau khô bằng khăn và chải kỹ để loại bỏ nước thừa và tóc rối. Chia tóc thành từng lọn để sẵn sàng sấy/tạo kiểu.
- Gạt công tắc điều chỉnh nhiệt/luồng khí phù hợp với loại tóc của bạn để bật thiết bị.
- Sau khi sử dụng, gạt công tắc về vị trí "0" để tắt và rút phích cắm thiết bị.
- Để thiết bị nguội hẳn trước khi cất giữ.

SỬ DỤNG CHẾ ĐỘ ƯỚT VÀ KHÔ
Chế Độ Ướt – dùng cho tóc ướt
- Trong lần đầu sử dụng, máy tạo kiểu tóc sẽ được cài đặt ở chế độ ướt ' '. Các khe thoát khí ấm sẽ mở ra để sấy khô và tạo kiểu cho tóc. Để thay đổi chế độ của máy tạo kiểu tóc, vui lòng xem mục "Chế Độ Khô – dùng cho tóc khô" bên dưới.
- Ở chế độ ướt, luồng khí sẽ thoát ra từ toàn bộ bề mặt của máy sấy để làm khô tóc nhanh chóng.
- Để đạt hiệu quả tạo độ phồng tối nhất, hãy đặt đầu máy tạo kiểu tóc bên dưới một lọn tóc, sát da đầu và giữ trong vài giây để trục hình bầu dục lớn tạo thêm độ phồng cại lại chân tóc.
- Các sợi lông chải mềm dẻo giúp làm mượt tóc ở hai bên trục máy sẽ giúp tạo lực căng và độ bám tốt, giúp việc sấy khô và tạo kiểu tóc trở nên nhanh chóng và dễ dàng.
- Di chuyển máy chậm dần xuống dưới theo chiều dài tóc, khi đến ngọn tóc, hãy xoay nhẹ máy về phía khuôn mặt để uốn cụp phần ngọn tóc vào trong.
- Lặp lại thao tác với từng lọn tóc.

Chế Độ Khô – dùng cho tóc khô
- Để chọn chế độ khô, hãy xoay núm vặn ở đầu máy tạo kiểu tóc một phần tư vòng theo chiều kim đồng hồ cho đến khi biểu tượng chế độ khô ' ' hiển thị. Thao tác này sẽ đóng các khe thoát khí để giảm bớt nhiệt tác động trực tiếp lên tóc khô khi bạn cần làm mới kiểu tóc.
- Ở chế độ khô, luồng khí sẽ chỉ thoát ra từ các bản kẹp phẳng để làm mới tóc khô một cách nhẹ nhàng.
- Để có kết quả làm mượt tốt nhất, hãy đặt đầu máy tạo kiểu tóc bên dưới một lọn tóc, sát da đầu, với các răng lược ở mặt phẳng của bản chải hướng lên trên.
- Các răng lược làm mượt bằng gốm ở những vùng phẳng của bản chải được giãn cách hoàn hảo để tạo độ mượt cho mọi loại tóc, mang lại sự tươi mới hoàn hảo cho mái tóc vào ngày hôm sau.
- Dùng tay còn lại nhẹ nhàng kéo nhẹ lọn tóc căng sát vào đầu máy cho đến khi các răng lược xuyên qua tóc.
- Nhẹ nhàng lướt đầu máy qua lọn tóc, lực căng và kiểm soát để duỗi thẳng và làm mượt tóc.
- Khi đầu máy gần đến ngọn tóc, hãy xoay máy xuống dưới để tạo dáng cho phần ngọn tóc.
- Lặp lại thao tác với từng lọn tóc.

Công Nghệ Chống Xơ Rối
Hệ thống ionic tiên tiến với các ion âm giúp loại bỏ tình trạng tóc xơ rối và tóc con, đồng thời tăng độ mềm mại và bóng mượt.
- Để kích hoạt công nghệ chống xơ rối, chỉ cần nhấn nút ' ' khi máy tạo kiểu tóc đang bật. Thao tác này sẽ làm sáng đèn xanh dương ionic ở đế đầu bàn chải, kích hoạt công nghệ ion.
- Để có kết quả tóc trông lì và có độ tơi tự nhiên hơn, hãy nhấn nút ' ' để tắt công nghệ chống xơ rối. Kết quả là đèn màu xanh dương sẽ tắt.
- Để làm gọn tóc xơ rối khi làm mới lại lần cuối cho tóc khô, hãy chọn mức cài đặt đầu tiên khi đã kích hoạt công nghệ chống xơ rối và nhẹ nhàng lướt máy từ chân tóc xuống ngọn tóc.

Cài Đặt Nhiệt Độ
Có 2 mức cài đặt nhiệt cùng một chế độ làm mát. Sử dụng chế độ làm mát khi tóc còn ẩm để giữ nếp tóc. Gạt công tắc sang vị trí thứ nhất để chọn chế độ làm mát '', vị trí thứ hai để chọn mức nhiệt thấp "I" và vị trí thứ ba để chọn mức nhiệt cao "II".

Nếu bạn có mái tóc mỏng, yếu, tóc tẩy hoặc tóc nhuộm, hãy sử dụng mức nhiệt thấp. Đối với tóc dày hơn, hãy sử dụng mức nhiệt cao hơn.

Găng tay bảo vệ nhiệt
QUAN TRỌNG! Một chiếc găng tay bảo vệ nhiệt đa năng được cung cấp để giúp bảo vệ tay khỏi sự tiếp xúc tạm thời với trục uốn khi quấn tóc quanh thiết bị. Xin lưu ý rằng găng tay bảo vệ nhiệt chỉ được thiết kế để bảo vệ khi tiếp xúc trong thời gian ngắn ban đầu. Tiếp xúc lâu với bề mặt nóng sẽ gây cảm giác khó chịu.

CHĂM SÓC & BẢO TRÌ
Để giữ thiết bị ở tình trạng tốt nhất, hãy thực hiện các bước sau:
- Đảm bảo thiết bị đã được tắt, rút phích cắm và đã nguội. Để vệ sinh bên ngoài thiết bị, hãy lau bằng vải ẩm. Đảm bảo không có nước lọt vào trong thiết bị và thiết bị phải khô hoàn toàn trước khi sử dụng.
- Không quấn dây nguồn quanh thiết bị, thay vào đó hãy cuộn lỏng dây cạnh thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị khi dây nguồn bị kéo căng.
- Luôn rút phích cắm sau khi sử dụng.

Vệ Sinh Bộ Lọc Đầu Vào Từ Tính Có Thể Tháo Rời
- Để tăng tuổi thọ cho sản phẩm, việc giữ cho bộ lọc đầu vào luôn sạch sẽ là rất quan trọng.
- Đảm bảo thiết bị đã được tắt, rút phích cắm và đã nguội.
- Nhẹ nhàng trượt bộ lọc từ tính ra khỏi thiết bị. Sau đó, dùng bàn chải mềm để làm sạch tóc và các cặn bẩn khác bám trên bộ lọc. Đảm bảo lắp lại bộ lọc sau khi vệ sinh xong.

ENGLISH

AS95

Read these safety precautions carefully before using the unit!

INSTRUCTIONS FOR USE
- Ensure hair is towel dried and combed through to remove excess water and any tangles. Divide the hair into sections ready for drying / styling.
- Slide the switch to the heat/airflow setting suitable for your hair type to turn on the appliance.
- After use, slide the switch to the '0' position to switch off and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool before storing away.

USING WET AND DRY MODE
Wet Mode - for use on wet hair
- For first use, the styler will be set to wet mode ' '. The warm air vents will be open to dry and style the hair. To change the styler mode, please see 'Dry Mode - for use on dry hair' section below.
- In wet mode, air will be released from the entire surface of the dryer for a quick blow dry.
- For best volumising results, place the styler head underneath a section of hair, close to the scalp and hold for a few seconds, allowing the large oval barrel, to add volume at the roots.
- The flexible polishing bristles on the sides of the styler barrel will help to create perfect tension and grip control for quick and easy drying and styling.
- Slowly move the styler down through the hair, as you reach the end of the hair section, rotate the styler slightly towards your face to curl the ends under.
- Repeat for each section of hair.

Dry Mode - for use on dry hair
- To select dry mode, turn the dial on the top of the styler a quarter turn clockwise until you can see the dry mode symbol ' ' displayed. This will close the air vents for less direct heat on dry hair when needing a style boost.
- In dry mode, air will be released from the flatter straightening plates only for a gentle boost on dry hair.
- For best smoothing results, place the styler head underneath a section of hair, close to the scalp with the fins on the flatter side of the brush pointing up.
- The ceramic smoothing fins on the flatter areas of the brush are perfectly spaced apart to give a smooth finish on all hair types, providing the perfect second day hair refresh.
- Use your free hand to gently pull the hair section taut against the styler head until the fins penetrate the hair.
- Gently glide the styler head through the section creating tension and control through the hair to straighten and smooth.
- As the styler head nears the end of the hair section, rotate the styler under to give shape at the ends.
- Repeat for each section of hair.

Anti-Frizz Technology
Advanced ionic system with negative ions to eliminate frizz and fly-aways and enhance softness and shine.
- To activate the anti-frizz technology, simply press the ' ' button whilst the styler is on. This will illuminate the ionic blue light at the base of the brush head activating the ion technology.
- For a more matte, textured result, press the ' ' button, to turn off the anti-frizz technology. The blue light will turn off as a result.
- To tame frizz, for a final touch up of dry hair, select the first setting with the anti-frizz technology activated and gently slide the styler down the hair from root to tip.

Heat Settings
There are 2 heat settings plus a cool setting. Use the cool setting on warm hair to set your style. Slide the switch to the first position to select the cool setting ' ', the second position for the low heat 'I', and the third position for the high heat 'II'.

If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat setting. For thicker hair, use the higher heat setting.

Heat Protective Glove
IMPORTANT! A universal heat protective glove has been supplied to help protect the hand from temporary contact with the barrel when wrapping the hair around the appliance. Please note the heat protective glove is only designed to give initial contact protection. Discomfort will be caused with prolonged contact with the hot surface.

CARE & MAINTENANCE
To help keep your appliance in the best possible condition, follow the steps below:
- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool. To clean the outside of the appliance, wipe with a damp cloth. Make sure that no water enters the appliance and it is completely dry before use.
- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.

Cleaning the Removable Magnetic Inlet Filter
- To increase the lifespan of your product, it's important to keep the inlet filter clean.
- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool.
- Gently slide the magnetic filter away from the appliance. Then using a soft brush, clean any hair and other debris from the filter. Ensure to reattach the filter once cleaning is complete.