BaByliss®



Made in China

AS6400

BABYLISS SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

www.babyliss.com

FAC 2026/06

IB-26/093A

繁體中文

AS6400

使用本產品前，請細閱以下安全須知!

隔熱墊／彈性固定帶	含有天然橡膠

使用說明
- 確保頭髮已用毛巾抹乾並梳順，除去多餘水分及纏結。將頭髮分成數束以方便吹乾／造型。
- 將標有「⏻」的電源開關向上滑動，並選擇適合你髮質的溫度及風速設定。

備註：刷毛底部會亮起藍色 LED 燈，代表負離子防毛躁功能已啟動。
- 將刷頭輕輕滑過髮束，保持拉力與掌控感，在吹乾的同時拉直髮束。

重要事項！請佩戴隨附的隔熱手套，當輔助刷毛滑過每束頭髮時，手套能保護手部，避免因短暫接觸發熱板而受傷。
- 自動氣流技術能自動調整氣流方向，確保氣流順著造型方向由髮根向下流動。
- 如欲令造型更持久，請選擇冷風設定並梳理微溫的頭髮，以定型並增加順滑感。
- 重複上述步驟處理每束頭髮。
- 使用完畢後，將電源開關「⏻」向下滑至關閉位置，並拔掉產品插頭。
- 待產品完全冷卻後方可存放。

風速／溫度設定
- 本產品提供 3 段風速及 4 段溫度（包括冷風）設定。
- 設定風速：按下按鍵直至達到理想風速。白色 LED 指示燈會亮起，以顯示三段風速。
- 設定溫度：按下按鍵直至達到理想溫度。紅色 LED 指示燈會亮起以顯示三段熱力。
- 按第四次按鍵即可啟動冷風設定，此時 3 顆 LED 指示燈會由紅色轉為藍色。
- 選擇吹乾及造型溫度設定時，建議由最低溫度設定開始，再按需要逐漸調高。如果你的髮質細軟、脆弱、經漂染或染色，請選用較低熱力設定。若髮質較粗厚，則可選用較高熱力設定。
- 在造型後，可對微溫的頭髮使用冷風以達至定型效果

防毛躁技術
- 先進離子系統能釋放負離子，消除髮絲毛躁及亂飛現象，令秀髮更順柔閃亮。
- 開啟產品後，負離子技術會自動啟動。

請注意：負離子由釋放孔釋出時，會產生輕微的嗡嗡聲。

極致護髮模式
如欲啟動極致護髮模式，請長按溫度設定按鍵 1-2 秒，直到溫度 LED 指示燈呈現紅藍交替閃爍，這代表氣流正在熱風與冷風之間循環切換。如欲關閉此功能，只需按一下溫度按鍵，即可返回你選定的熱力設定。

記憶功能
- 記憶功能會儲存你偏好的溫度設定，令操作更簡易便捷，造型效果更穩定一致。使用過程中，記憶功能會自動啟動，以儲存你偏好的溫度設定。
- 一旦選定理想溫度設定，記憶功能便會將其儲存以供日後使用。
- 下次開啟產品時，產品會自動選取該儲存溫度。
- 如要重設記憶功能中儲存的溫度，只需選擇不同的溫度即可。

拆卸式磁吸濾網
拆卸式磁吸進風口濾網令清潔更輕鬆，從而優化風筒的氣流，維持快速乾髮效能。

隔熱墊
本產品隨附隔熱墊，供造型期間及完成後使用。使用期間，即使已使用隨附的隔熱墊，亦請勿將產品放置在任何熱敏表面上。使用完畢後，請關機並拔除產品插頭。立即用隨附的隔熱墊包裹產品，讓其完全冷卻。由於產品在數分鐘內仍會保持高溫，請細緻將其放置在兒童無法觸及的地方。

隔熱手套
重要事項！隨機附送一隻隔熱手套，在造型時保護雙手免因短暫接觸發熱板而受傷。請注意，隔熱手套僅設計用於提供短暫接觸的保護。 若長時間接觸高溫表面，仍會感到不適。

保養與維護
為了幫助產品保持最佳狀態，請遵循以下步驟：
- 確保產品已關閉、拔掉插頭並完全冷卻。清潔產品外部時，請用濕布擦拭。確保沒有水分進入產品內部，且產品在再次使用前必須完全乾透。
- 請勿將電線纏繞在產品上，應將電線鬆鬆地捲繞在產品旁邊。
- 使用時，請勿讓產品電線與電源插座之間拉得太緊。
- 使用完畢後務必拔除插頭。

清潔拆卸式磁吸進風口濾網
- 為延長產品壽命，保持進風口濾網清潔至關重要。
- 確保產品已關閉、拔掉插頭並完全冷卻。
- 輕輕將磁吸濾網滑離產品。然後使用軟毛刷清除濾網上的頭髮及其他雜物。清潔完成後，請務必重新裝上濾網。

日本語

AS6400

ご使用になる前に、この安全上の注意と使い方をよくお読みください。

ヒートマット／伸縮締め具	天然ゴムを含む

使い方
- 髪をタオルドライして余分な水分を取ります。スタイリングしやすいように、髪をブロッキングしておきます。
- 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 電源スイッチ「⏻」を上にスライドすると、電源が入ります。
- 髪質に適した温度および風量を選択します。
- ブラシヘッドを毛束に通し、やさしく滑らせながら適度にテンションをかけて、乾かしながら髪をまっすぐ整えます。
- 使用後は、電源スイッチ「⏻」を下にスライドして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体が十分に冷えてから収納してください。

重要 ブラシを毛束に通す際、熱いプレート部分に手が触れると、やけどのおそれがあります。付属の耐熱グローブを使用し、手を保護してください。グローブは、本体を持つ手と反対の手にはめてください。

スーパースムースエアストリーム
髪の流れに沿って風の向きをコントロールし、簡単に美しいストレートヘアを実現します。

温度・風量の設定
冷風設定を含む4段階の温度設定と、3段階の風量から選択できます。

温度設定
ボタンを押すたびに温度が切り替わります。設定中の温度は、LEDの点灯数で確認できます。温度が高くなるほど点灯する赤色LEDの数が増えます。4回目に押すと冷風設定になり、LEDの色が赤から青に変わります。

デリケートな髪、細い髪、ブリーチまたはカラーリングした髪の場合は、低めの温度設定をお使いください。しっかりとした髪質の場合は、高めの温度設定をお使いください。※はじめてお使いになるとき、ご使用に慣れるまでは低い温度から使用し、必要に応じて徐々に温度を上げてください。

冷風設定を仕上げに使うことで、ヘアスタイルをキープしやすくします。

風量設定
ボタンを押すたびに風量が切り替わります。設定中の風量は、白色LEDの点灯数で確認できます。風量が強くなるほど点灯するLEDの数が増えます。

イオン機能
- 髪の広がりを抑え、まとまりとツヤを与えます。
- 本体の電源を入れると、イオン機能は自動的に作動します。
- イオンが放出される際、かすかな「ブーン」という音がすることがありますが、異常ではありません。

※ブラシ下部にある青色LEDは、イオン機能が作動していることを示します。

ウルトラケアモード
- 温風と冷風が自動で切り替わり、髪への熱ダメージを抑えながらスタイリングできる機能です。
- 温度ボタンを約1～2秒間長押しすると、ウルトラケアモードが作動します。作動中は、温度表示LEDが赤色と青色で交互に点灯します。
- 温度設定ボタンを1回押すと解除され、元の温度設定に戻ります。

メモリー機能
前回使用した設定を記憶する機能が搭載されています。電源を入れると、直前に使用した温度が自動的に選択されます。別の温度を設定すると、記憶内容は更新されます。

マグネット式フィルター
着脱可能なマグネット式フィルターを採用しています。フィルターを簡単に取り外してお手入れできるため、良好な状態に保ち、すばやく効率よく乾かすことができます。

耐熱マット
本製品には、スタイリング中およびスタイリング後の一時置きに使用できる耐熱マットが付属しています。 ただし、耐熱マットはすべての表面を完全に保護するものではありません。使用中および使用後は、付属の耐熱マットを使用している場合でも、本製品を熱に弱い表面の上に置かないでください。

使用後は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
本製品が完全に冷めるまで、お子様の手の届かない場所に置いてください。

耐熱グローブ
重要 スタイリング中に、熱いプレート部分に手が触れた場合に備え、耐熱グローブが付属しています。本体を持つ手と反対の手にはめてください。耐熱グローブは短時間の接触を想定したものです。長時間触れると、やけどのおそれがありますのでご注意ください。

お手入れとメンテナンス
本製品を良好な状態でお使いいただくため、以下の点にご注意ください。
- お手入れの前に必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、本体が十分に冷えていることを確認してください。
- 本体は、水で湿らせて固く絞った布で拭いてください。本体内部に水が入らないよう注意してください。使用前に、完全に乾燥していることを確認してください。
- 電源コードは本製品に巻きけけず、ゆったりとまとめて保管してください。
- 電源コードを引っ張った状態や、無理な力がかかる状態で本製品を使用しないでください。
- 使用後は必ず電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。

マグネット式フィルターのお手入れ
本製品を長くお使いいただくため、マグネット式フィルターは定期的にお手入れしてください。
- お手入れの前に必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、本体が十分に冷えていることを確認してください。
- マグネット式フィルターを本体からやさしくスライドさせて取り外します。フィルターに付着したほこりや髪の毛などを取り除いてください。お手入れが終わったら、マグネット式フィルターを必ず元の位置に取り付けてください。

한국어

AS6400

안전 주의사항
제품 사용 전 안전 주의사항을 반드시 숙지해 주세요!

내열 매트 / 보관용 밴드	천연고무 포함

사용 방법
- 수건으로 모발의 물기를 닦아내고 빗질하여 물기와 엉킨 부분을 풀어주세요. 드라이와 스타일링이 쉽도록 모발을 여러 섹션으로 나누어 줍니다.
- 전원 스위치(⏻)를 위로 올려 전원을 켜고, 내 모발 상태에 맞는 온도와 바람 세기를 선택하세요.
- 참고: 브러시 빗살 아래에 파란색 LED 불빛이 들어오면 '안티 프리즈(전머리 방지) 이온 기능'이 켜졌다는 뜻입니다.
- 모발에 적당한 텐션을 주면서 브러시 헤드를 부드럽게 쓸어내려 머릿결을 차분하게 펴면서 말려주세요.
- **[중요!]** 모발을 빗어 내릴 때 뜨거운 열판에 손이 닿지 않도록 동봉된 열 보호 장갑(한쪽)을 꼭 착용해 주세요.
- 오토플로우(Auto-flow) 테크놀로지: 바람의 방향을 자동으로 조절해 주어, 스타일링하는 방향대로 모발을 따라 바람이 고르게 흐르도록 해줍니다.
- 스타일을 오래 유지하고 싶다면, 냉풍(쿨링) 모드를 선택한 후 따뜻해진 모발을 빗어내려 스타일을 고정하고 매끄럽게 정돈해 주세요.
- 나머지 섹션도 동일하게 스타일링합니다.
- 사용 후에는 전원 스위치(⏻)를 아래로 내려 전원을 끄고 플러그를 뽑아주세요.
- 보관하기 전에 기기를 충분히 식혀주세요.

온도 및 풍량 설정
- 풍속 3단계, 온도 4단계(냉풍 포함) 조절이 가능합니다.
- 풍량 설정: 원하는 풍량이 될 때까지 버튼을 누르세요. 하얀색 LED가 켜져 3단계 풍량을 확인할 수 있습니다.
- 온도 설정: 원하는 온도가 될 때까지 버튼을 누르세요. 빨간색 LED로 3단계 온도를 확인할 수 있습니다.
- 냉풍 설정: 버튼을 네 번 누르면 냉풍 모드가 켜지며, 3개의 LED 불빛이 빨간색에서 파란색으로 바뀝니다.
- 온도 세팅 가이드: 처음엔 가장 낮은 온도로 시작해서 필요에 따라 조금씩 올려주세요. 얇은 모발이나 손상모(탈색/염색)는 낮은 온도를, 숱이 많고 굵은 모발은 높은 온도를 추천합니다. 온풍 후 냉풍을 살짝 쐬어주면 스타일링 지속력이 오래 유지됩니다.

안티-프리즈 (잔머리 방지) 테크놀로지
- 음이온을 방출하는 어드밴스드 이온 테크놀로지가 부스스함과 정전기를 잡아주고 모발을 더욱 부드럽고 윤기 나게 해줍니다.
- 제품을 켜면 이온 기능이 자동으로 작동합니다.
- **참고:** 이온이 방출될 때 미세하게 '웅~' 하는 백색소음이 날 수 있습니다.

올트라 케어 모드
- 온도 설정 버튼을 1~2초간 꾹 누르면 온도 LED가 빨간색과 파란색으로 번갈아 켜지면서 온풍과 냉풍이 자동으로 번갈아 나오는 올트라 케어 모드가 시작됩니다. 이 기능을 끄려면 온도 버튼을 한 번만 누르세요. 원래 온도로 돌아갑니다.

스마트 메모리 기능
- 메모리 기능은 온도를 매번 새로 세팅할 필요 없이, 사용자가 마지막으로 쓴 온도를 기기가 알아서 기억해 주는 기능입니다.
- 이후 다시 기기를 켜면 저장된 온도로 자동 선택됩니다.
- 메모리 기능에 저장된 온도를 바꾸시려면 다른 온도를 선택하기만 하면 됩니다.

분리형 마그네틱 후면 필터
- 후면 필터가 마그네틱으로 분리되어 청소가 편리합니다.
- 드라이기 먼지 필터를 자주 청소하셔서 최적화된 성능으로 사용하세요.

내열 매트
- 스타일링 도중 또는 이후에 제품을 올려두도록 만들어진 매트입니다. 단, 내열 매트를 깔았다라도 얇에 약한 표면 위에는 절대 올려두지 마세요. 사용 후에는 전원을 끄고 코드를 뽑은 뒤, 기기를 내열 매트로 감싸서 완전히 식혀주세요. 제품이 수 분 동안 뜨거우므로 아이들 손이 닿지 않게 주의해주세요.

열 보호 장갑
- **[중요!]** 스타일링 시 뜨거운 열판으로부터 손을 보호해 주는 장갑입니다. 피부가 잠깐 닿았을 때 화상을 막아주는 용도이므로, 뜨거운 표면을 너무 오래 잡고 있으면 열기가 그대로 전해질 수 있으니 조심해 주세요.

유지 및 관리
제품을 최상의 상태로 오래 사용하려면 다음 사항을 지켜주세요.
- 전원이 꺼져 있고 플러그가 뽑혀 있는지, 제품이 완전히 식었는지 확인하세요. 기기의 표면은 약간 젖은 천으로 부드럽게 닦아주십시오. 제품 내부로 물이 들어가지 않도록 주의하고, 물기가 완전히 마른 후에 사용해야 합니다.
- 전원코드 손상을 막기 위해 코드를 제품에 칭칭 감지 마시고, 제품 얇에 느슨하게 말아서 보관해 주세요.
- 전원 코드가 생행하게 당겨질 정도로 콘센트에서 너무 먼 거리에서 기기를 사용하지 마십시오.
- 사용 후에는 항상 플러그를 뽑으십시오.

분리형 마그네틱 먼지 필터 청소
- 제품을 고장 없이 오래 사용하려면 공기 필터를 항상 깨끗하게 유지해야 합니다.
- 청소 시 반드시 전원을 끄고 플러그를 제거한 뒤, 기기를 충분히 식혀주세요.
- 마그네틱 필터를 가볍게 당겨서 본체에서 분리시켜 줍니다. 그 다음, 부드러운 솔을 이용해 필터에 낀 머리카락과 먼지를 닦아준 후 필터(커버)를 다시 장착해 주세요.

BAHASA MELAYU

AS6400

Baca langkah berjaga-jaga keselamatan ini dengan teliti sebelum menggunakan unit!

LAPIK HABA/PENGANCING BERELASTIK	Mengandungi Getah Asli

ARAHAN PENGGUNAAN
- Pastikan rambut dikeringkan dengan tuala dan disikat untuk mengeluarkan air berlebihan dan menguraikan apa-apa kekusutan. Bahagikan rambut kepada bahagian yang sedia untuk dikeringkan/digayakan.
- Luncurkan suis kuasa ke atas kepada kedudukan bertanda '⏻' dan pilih suhu dan tetapan aliran udara yang sesuai dengan jenis rambut anda.

Perhatian: Lampu LED biru akan menyala pada bahagian bawah berus untuk menandakan bahawa ciri ionik antikeriting halus diaktifkan.
- Luncurkan kepala berus dengan lembut melalui bahagian untuk membentuk ketegangan dan kawalan rambut untuk meluruskan bahagian rambut semasa pengeringan.

PENTING! Gunakan sarung tangan pelindung haba yang diberikan untuk melindungi tangan daripada sentuhan sementara dengan plat panas semasa meluncurkan berus melalui setiap bahagian rambut.
- Teknologi aliran automatik, melaraskan arah aliran udara secara automatik, memastikan ia disalurkan ke bahagian bawah rambut mengikut arah penggayaan.
- Untuk mendapatkan gaya yang tahan lama, pilih tetapan sejuk dan berus rambut hangat untuk membentuk dan melicinkan.
- Ulang bagi setiap bahagian rambut.
- Selepas digunakan, luncurkan suis kuasa '⏻' ke bawah kepada kedudukan dimatikan dan cabut palam perkakas.
- Biarkan perkakas sejuk sebelum disimpan.

Tetapan Aliran Udara/Suhu
- Terdapat tiga aliran udara dan empat suhu termasuk tetapan sejuk.
- Untuk menetapkan aliran udara, tekan butang sehingga kelajuan aliran udara yang diingini dicapai. LED putih akan menyala untuk menunjukkan setiap daripada tiga kelajuan aliran udara.
- Untuk menetapkan suhu, tekan butang sehingga suhu yang diingini dicapai. LED merah akan menyala untuk menunjukkan setiap daripada tiga haba.
- Tekan butang untuk kali keempat bagi mengaktifkan tetapan sejuk – 3x lampu LED akan bertukar daripada merah kepada biru.
- Semasa memilih tetapan suhu untuk pengeringan dan menggayakan rambut anda, mulakan dengan tetapan terendah dan naikkan mengikut keperluan. Jika rambut anda sensitif, halus, dilunturkan atau berwarna, gunakan tetapan haba lebih rendah. Untuk rambut yang lebih tebal, gunakan tetapan haba lebih tinggi.
- Gunakan tetapan sejuk pada rambut yang hangat untuk menentukan gaya anda

Teknologi Antikeriting Halus
- Sistem ionik canggih dengan ion negatif untuk membuang keriting halus dan rambut halus serta meningkatkan kelembutan dan kilatan.
- Menghidupkan perkakas akan mengaktifkan teknologi ionik secara automatik.

Harap maklum: Pelepasan ion daripada port mengeluarkan sedikit hingar dengung.

Mod Penjagaan Ultra
Untuk mengaktifkan Mod Penjagaan Ultra, tekan dan tahan butang tetapan suhu selama 1-2 saat sehinggga lampu LED suhu bertukar berselang-seli antara merah dengan biru untuk menandakan bahawa aliran udara berkitar antara aliran udara panas dengan sejuk. Untuk mematikan fungsi Mod Penjagaan Ultra, tekan butang suhu sekali untuk kembali kepada tetapan haba yang dipilih.

Fungsi Memori
- Ciri memori menyimpan tetapan suhu pilihan anda untuk kemudahan penggunaan dan hasil yang konsisten. Ciri memori diaktifkan secara automatik semasa penggunaan untuk menyimpan tetapan suhu pilihan anda.
- Setelah tetapan suhu yang diingini telah dipilih, fungsi memori akan menyimpan suhu yang dipilih untuk digunakan pada masa akan datang.
- Apabila menghidupkan perkakas kali seterusnya, perkakas akan memilih suhu yang disimpan secara automatik.
- Untuk menetapkan semula suhu yang disimpan di bawah fungsi memori, hanya pilih suhu yang lain.

Penapis Bermagnet Boleh Tanggal
Penapis salur masuk bermagnet boleh tanggal memudahkan pembersihan, oleh itu mengoptimumkan aliran udara pengering rambut untuk prestasi pengeringan cepat.

Lapik Haba
Perkakas ini disertakan dengan lapik haba untuk digunakan semasa dan selepas penggayaan. Semasa penggunaan, jangan letakkan perkakas di atas mana-mana permukaan sensitif haba, walaupun semasa menggunakan lapik haba yang diberikan. Selepas penggunaan, matikan dan cabut palam perkakas. Balut perkakas dengan serta-merta dengan lapik haba yang diberikan dan biarkan perkakas sejuk. Pastikan perkakas jauh daripada jangkauan kanak-kanak kerana perkakas akan kekal panas selama beberapa minit.

Sarung Tangan Pelindung Haba
PENTING! Sarung tangan pelindung haba telah dibekalkan untuk melindungi tangan daripada sentuhan sementara dengan plat panas semasa penggayaan. Harap maklum bahawa sarung tangan pelindung haba hanya direka bentuk untuk memberikan perlindungan sentuhan awal. Rasa tidak selesa akan disebabkan oleh sentuhan berpanjangan dengan permukaan panas.

Penjagaan dan Penyelenggaraan
Untuk memastikan perkakas anda berada dalam keadaan yang sebaik mungkin, sila ikut langkah-langkah di bawah:
- Pastikan perkakas dimatikan, dicabut palam dan sejuk. Untuk membersihkan bahagian luar perkakas, lap dengan kain lembap. Pastikan tiada air memasuki perkakas dan perkakas kering sepenuhnya sebelum digunakan.
- Jangan lilitkan kord kuasa di sekeliling perkakas, sebaliknya gelungkan kord dengan longgar di sisi perkakas.
- Jangan gunakan perkakas jauh dari soket.
- Sentiasa cabut palam selepas digunakan.

Membersihkan Penapis Salur Masuk Bermagnet Boleh Tanggal
- Untuk meningkatkan jangka hayat produk anda, pastikan penapis salur masuk sentiasa bersih.
- Pastikan perkakas dimatikan, dicabut palam dan sejuk.
- Luncurkan penapis bermagnet dengan perlahan menjauhi perkakas. Kemudian, menggunakan berus lembut, bersihkan mana-mana rambut dan serpihan lain daripada penapis. Pastikan penapis dipasang semula setelah pembersihan selesai.

BAHASA INDONESIA

AS6400

Bacalah tindakan pencegahan keselamatan ini dengan saksama sebelum menggunakan unit!

ALAS PANAS/PENGIKAT ELASTIS	Mengandung Karet Alami

PETUNJUK PENGGUNAAN
- Pastikan rambut dikeringkan dengan handuk dan disisir untuk menghilangkan kelebihan air dan kusut. Bagi rambut menjadi beberapa bagian untuk siap dikeringkan/ ditata.
- Geser sakelar daya ke atas ke posisi nyala (on) yang ditandai '⏻' dan pilih pengaturan suhu dan aliran udara yang sesuai untuk jenis rambut Anda.

Catatan: Lampu LED biru akan menyala di bagian bawah bulu sikat untuk menunjukkan fitur ionik anti-kusut diaktifkan.
- Gerakkan kepala sikat dengan lembut melewati bagian rambut sambil menciptakan ketegangan dan kontrol pada rambut untuk meluruskan bagian tersebut saat Anda mengeringkannya.

PENTING! Gunakan sarung tangan pelindung panas yang disertakan untuk membantu melindungi tangan dari kontak sementara dengan pelat panas saat membantu menggerakkan bulu sikat melewati setiap bagian rambut.
- Teknologi aliran-otomatis secara otomatis menyesuaikan arah aliran udara sehingga memastikan aliran udara dialirkan ke bawah rambut sesuai arah penataan rambut.
- Untuk penataan rambut yang tahan lama, pilih pengaturan dingin dan sisir rambut hangat untuk mengunci dan menghaluskan hasilnya.
- Ulangi pada setiap bagian rambut.
- Setelah digunakan, geser sakelar daya '⏻' ke bawah ke posisi mati (off) dan cabut steker alat.
- Biarkan alat mendingin sebelum disimpan.

Pengaturan Aliran Udara / Suhu
- Terdapat 3 pengaturan aliran udara dan 4 pengaturan suhu termasuk pengaturan dingin.
- Untuk mengatur aliran udara, tekan tombol hingga kecepatan aliran udara yang diinginkan tercapai. LED putih akan menyala untuk menunjukkan masing-masing dari tiga kecepatan aliran udara.
- Untuk mengatur suhu, tekan tombol hingga suhu yang diinginkan tercapai. LED merah akan menyala untuk menunjukkan masing-masing dari tiga tingkat panas.
- Tekan tombol untuk keempat kalinya guna mengaktifkan pengaturan dingin – 3x lampu LED akan berubah dari merah menjadi biru.
- Saat memilih pengaturan suhu untuk mengeringkan dan menata rambut Anda, mulailah dengan pengaturan terendah dan tingkatkan sesuai kebutuhan. Jika Anda memiliki rambut yang halus, tipis, dibleaching, atau diwarnai, gunakan pengaturan panas yang lebih rendah. Untuk rambut yang lebih tebal, gunakan pengaturan panas yang lebih tinggi.
- Gunakan pengaturan dingin pada rambut hangat untuk mengunci penataan rambut Anda

Teknologi Anti-Kusut
- Sistem ionik canggih dengan ion negatif untuk menghilangkan rambut kusut dan berantakan, serta meningkatkan kelembutan dan kilau rambut.
- Menyalakan alat akan secara otomatis mengaktifkan teknologi ionik.

Harap diperhatikan: Pelepasan ion dari port tersebut menghasilkan sedikit bunyi dengungan.

Mode Perawatan-Ultra
Untuk mengaktifkan Mode Perawatan-Ultra, tekan dan tahan tombol pengaturan suhu selama 1—2 detik hingga lampu LED suhu bergantian menyala antara merah dan biru untuk menunjukkan aliran udara berputar antara aliran udara panas dan dingin. Untuk mematikan fungsi Mode Perawatan-Ultra, tekan tombol suhu satu kali untuk kembali ke pengaturan panas yang Anda pilih.

Fungsi Memori
- Fitur memori menyimpan pengaturan suhu pilihan Anda untuk kemudahan penggunaan dan hasil yang konsisten. Fitur memori diaktifkan secara otomatis selama penggunaan untuk menyimpan pengaturan suhu yang Anda pilih.
- Setelah pengaturan suhu yang diinginkan dipilih, fungsi memori akan menyimpan suhu yang dipilih untuk penggunaan di kemudian hari.
- Saat menyalakan alat kembali, alat akan secara otomatis memilih suhu yang tersimpan.
- Untuk mengatur ulang suhu yang tersimpan dalam fungsi memori, cukup pilih suhu yang berbeda.

Filter Magnetik yang Dapat Dilepas
Filter saluran masuk magnetik yang dapat dilepas

memudahkan pembersihan dan karenanya mengoptimalkan aliran udara pengering untuk performa pengeringan yang cepat.

Alas Panas
Alat ini dilengkapi dengan alas panas untuk digunakan selama dan setelah penataan rambut. Selama penggunaan, jangan meletakkan alat ini di atas permukaan yang sensitif terhadap panas, bahkan saat menggunakan alas panas yang disediakan. Setelah digunakan, matikan dan cabut steker alat. Segera bungkus alat dengan alas panas yang disediakan dan biarkan hingga benar-benar dingin. Tetap jauhkan dari jangkauan anak-anak karena alat akan tetap panas selama beberapa menit.

Sarung Tangan Pelindung Panas
PENTING! Sarung tangan pelindung panas telah disertakan untuk membantu melindungi tangan dari kontak sementara dengan pelat panas saat menata rambut. Harap dicatat bahwa sarung tangan pelindung panas hanya dirancang untuk memberikan perlindungan kontak awal. Kontak yang terlalu lama dengan permukaan panas akan menyebabkan tidak nyaman.

Perawatan dan Pemeliharaan
Untuk membantu menjaga alat Anda dalam kondisi terbaik, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
- Pastikan alat dimatikan, dicabut dari stopkontak, dan dingin. Untuk membersihkan bagian luar alat, lap dengan kain lembap. Pastikan tidak ada air yang masuk ke dalam alat dan alat benar-benar kering sebelum digunakan.
- Jangan melilitkan kabel di sekitar alat, melainkan gulung kabel secara longgar di samping alat.
- Jangan menggunakan alat merentang jauh dari sumber listrik.
- Selalu cabut steker setelah digunakan.

Membersihkan Filter Saluran Masuk Magnetik yang Dapat Dilepas
- Untuk memperpanjang masa pakai produk Anda, penting untuk menjaga kebersihan filter saluran masuk.
- Pastikan alat dimatikan, dicabut dari stopkontak, dan dingin.
- Geser filter magnetik dengan lembut menjauh dari alat. Kemudian, gunakan sikat lembut untuk membersihkan rambut dan kotoran lainnya dari filter. Pastikan untuk memasang kembali filter setelah pembersihan selesai.

FILIPINO

AS6400

Basahing mabuti ang mga pag-iingat na ito para sa kaligtasan bago gamitin ang yunit!

SAPIN SA INIT / NABABANAT NA PANGKABIT	Naglalaman ng Natural na Goma

MGA INSTRUKSYON PARA SA PAGGAMIT
- Tiyakin na natuyo ng tuwalya at sinuklay ang buhok upang maalis ang anumang buhol. Hatiin ang buhok sa mga seksyon na handa na para sa pagpapatuyo / pag-i-istilo.
- I-slide ang power switch pataas sa posisyong naka-on ‘⏻’ at pumili ng setting ng temperatura at daloy ng hangin na akma para sa uri ng iyong buhok.

Tandaan: Ang asul na LED light ay iilaw sa ilalim ng mga bristle upang ipahiwatig na ang kontra pangungulot na ionic na tampok ay aktibo.
- Dahan-dahang i-slide ang brush head sa seksyon na lumilikha ng tensyon at kontrol sa buhok upang ituwid ang seksyon habang nagpapatuyo ka.

MAHALAGA! Gamitin ang glove na pamproteksyon sa init na ibinigay upang makatulong na protektahan ang kamay mula sa pansamantalang pagkakadikit sa mainit na plaka kapag nag-iistilo. Pakitandaan na ang glove na pamproteksyon sa init ay idinisenyo lamang upang magbigay ng paunang proteksyon sa pagkakadikit. Ang kakulangan sa ginhawa ay dulot ng matagal na pagkakadikit sa mainit na panig.

Pangangalaga at Pagpapanatili
Upang makatulong na panatilihing nasa pinakamagandang kondisyon ang iyong appliance, sundin ang mga hakbang sa ibaba:
- Tiyaking ang appliance ay naka-off, natanggal sa sakasan at lumalamig. Upang linisin ang labas ng appliance, punasan ng basang tela. Tiyaking walang tubig na pumapasok sa appliance at ito ay ganap na tuyo bago gamitin.
- Huwag balutin ang lead sa palibot ng appliance, sa halip ay ipulupot ang lead nang maluwag sa gilid ng appliance.
- Huwag gamitin ang appliance nang nakaunat ang kable mula sa saksakan.
- Palaging tanggalin sa saksakan pagkatapos ang paggamit.

Nilililnis ang Natatanggal na Magnetic Inlet Filter
- Upang mapataas ang tagal ng buhay ng iyong produkto, mahalagang panatilihing malinis ang inlet filter.
- Tiyaking ang appliance ay naka-off, natanggal sa saksakan at lumalamig.
- Dahan-dahang i-slide ang magnetic filter palayo sa appliance. Gamit ang isang malambot na brush, alisin ang anumang buhok at iba pang mga labi mula sa filter. Tiyaking ikabit muli ang filter kapag tapos na ang paglilinis.

nakatala.
- Para i-reset ang temperaturang nakatala sa ilalim ng function ng memory, pumili lang ng ibang temperatura.

Natatanggal na Magnetic Filter
Ang natatanggal na magnetic inlet filter ay ginagawang madali ang paglilinis at samakatuwid ay ino-optimize ang daloy ng hangin sa mga dryer para sa mabilis na performance ng pagpapatuyo.

Sapin sa Init
Ang appliance ay may kasamang sapin sa init para gamitin habang at pagkatapos ng pag-istilo. Habang ginagamit, huwag ilagay ang appliance sa anumang ibabaw na sensitibo sa init, kahit na ginagamit ang ibinigay na sapin sa init. Pagkatapos gamitin, i-off at tanggalin sa saksakan ang appliance. Agad na balutin ang appliance sa inilaan na sapin sa init at hayaang ganap na lumamig. Patuloy na panatilihing hindi maabot ng mga bata dahil mananatili itong mainit sa loob ng ilang minuto.

Glove na Pamproteksyon sa Init
MAHALAGA! Isang glove na pamproteksyon sa init ang ibinigay upang makatulong na protektahan ang kamay mula sa pansamantalang pagkakadikit sa mainit na plaka kapag nag-iistilo. Pakitandaan na ang glove na pamproteksyon sa init ay idinisenyo lamang upang magbigay ng paunang proteksyon sa pagkakadikit. Ang kakulangan sa ginhawa ay dulot ng matagal na pagkakadikit sa mainit na panig.

Pangangalaga at Pagpapanatili
Upang makatulong na panatilihing nasa pinakamagandang kondisyon ang iyong appliance, sundin ang mga hakbang sa ibaba:
- Tiyaking ang appliance ay naka-off, natanggal sa sakasan at lumalamig. Upang linisin ang labas ng appliance, punasan ng basang tela. Tiyaking walang tubig na pumapasok sa appliance at ito ay ganap na tuyo bago gamitin.
- Huwag balutin ang lead sa palibot ng appliance, sa halip ay ipulupot ang lead nang maluwag sa gilid ng appliance.
- Huwag gamitin ang appliance nang nakaunat ang kable mula sa saksakan.
- Palaging tanggalin sa saksakan pagkatapos ang paggamit.

Nilililnis ang Natatanggal na Magnetic Inlet Filter
- Upang mapataas ang tagal ng buhay ng iyong produkto, mahalagang panatilihing malinis ang inlet filter.
- Tiyaking ang appliance ay naka-off, natanggal sa saksakan at lumalamig.
- Dahan-dahang i-slide ang magnetic filter palayo sa appliance. Gamit ang isang malambot na brush, alisin ang anumang buhok at iba pang mga labi mula sa filter. Tiyaking ikabit muli ang filter kapag tapos na ang paglilinis.

ไทย

AS6400

โปรดอ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเครื่อง!

แผ่นรองกันความร้อน สายรัดยางยืด	มีส่วนประกอบของยางธรรมชาติ

คำแนะนำการใช้งาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ผึ่งผมด้วยผ้าขนหนูจนหมาด และหวีผมให้เรียบร้อยเพื่อขจัดปมก่อนและผมที่พันกัน แบ่งผมออกเป็นช่อ ๆ เพื่อเตรียมให้พร้อมสำหรับการเป่าผมหรือจัดแต่งทรง
- เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดขึ้นไปที่ตำแหน่งเปิดที่มีสัญลักษณ์ ‘⏻’ และเลือกระดับความร้อนและแรงลมที่เหมาะสมกับสภาพเส้นผมของคุณ

หมายเหตุ: ไฟ LED สีน้ำเงินจะติดสว่างบริเวณโคนขนแปรง เพื่อแสดงว่าได้เปิดใช้งานฟังก์ชันไอออนิกลดผมชี้ฟูแล้ว
- ค่อย ๆ เลื่อนหัวแปรงผ่านช่วงผม เพื่อทำให้ผมตึงและตรงคุม เส้นผม ช่วยให้ผมตรงเรียบขณะเป่าผมไปด้วย

สำคัญ! ควรใช้ถุงมือกันความร้อนที่ให้มาด้วย เพื่อช่วยปกป้องมือจากการสัมผัสแผ่นความร้อนที่ร้อนขึ้นขณะ ขณะใช้มือช่วยเลื่อนขนแปรงผ่านช่วงผมแต่ละช่อ
- เทคโนโลยีการไหลเวียนอากาศอัตโนมัติ (Auto-Flow Technology) จะปรับทิศทางของลมโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ลมถูกส่งไปตามแนวเส้นผมในทิศทางเดียวกันการจัดแต่งทรง
- เพื่อให้มั่นใจอุณหภูมิจะได้นาน ให้เลือกโหมดลมเย็น และหวีผ่านเส้นผมที่อุ่นอยู่ เพื่อช่วยเซ็ตทรงและทำให้ผมเงางามขึ้น
- ทำซ้ำกับช่อผมอื่น ๆ จนครบ
- หลังใช้งาน ให้เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิด ‘⏻’ ลงไปที่ตำแหน่งปิด และถอดปลั๊กออก
- ปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนจัดเก็บ

การตั้งค่าแรงลม / อุณหภูมิ
- เครื่องมีระดับแรงลมให้เลือก 3 ระดับ และระดับอุณหภูมิให้เลือก 4 ระดับ รวมถึงโหมดลมเย็น
- เมื่อต้องการตั้งค่าแรงลม ให้กดปุ่มอุณภาวะถึงระดับความเร็วแรงลมที่ต้องการ ไฟ LED สีขาวจะติดสว่างเพื่อแสดงระดับความเร็วแรงลมทั้งสามระดับ
- เมื่อต้องการตั้งค่าอุณหภูมิ ให้กดปุ่มอุณภาวะถึงระดับอุณหภูมิที่ต้องการ ไฟ LED สีแดงจะติดสว่างเพื่อแสดงระดับความร้อนทั้ง 3 ระดับ
- กดปุ่มเป็นครั้งที่ 4 เพื่อเปิดใช้งานโหมดลมเย็น โดยไฟ LED ทั้ง 3 ดวงจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน
- เมื่อต้องการเลือกอุณหภูมิสำหรับการเป่าและจัดแต่งทรงผม ควรเริ่มจากระดับต่ำที่สุดก่อน แล้วจึงค่อย ๆ เพิ่มความความเหมาะสม หากคุณมีเส้นผมบอบบาง เส้นเล็ก ผมฟอกสี หรือผมทำสี ควรใช้ระดับความร้อนต่ำ สำหรับเส้นผมหนา ควรใช้ระดับความร้อนที่สูงกว่า
- ควรใช้โหมดลมเย็นกับเส้นผมที่ยังจัดอยู่ เพื่อช่วยเซ็ตทรงผมให้คงรูป

เทคโนโลยีลดผมชี้ฟู (Anti-Frizz Technology)
- ระบบไอออนิกประสิทธิภาพสูงที่ปล่อยประจุลบ ช่วยลดผมชี้ฟูและผมไร้ทิศทาง พร้อมเพิ่มความมุ่นลื่นและความเงางามให้เส้นผม
- เมื่อเปิดเครื่อง เทคโนโลยีไอออนิกจะทำงานโดยอัตโนมัติ

โปรดทราบ: การปล่อยประจุไอออนจากช่องปล่อยอากาศทำให้เกิดเสียงฟ่อเบา ๆ ซึ่งถือเป็นการทำงานตามปกติ

โหมด Ultra-Care (อุลเป็นพิเศษ)
เมื่อต้องการเปิดใช้งานโหมด Ultra-Care (อุลเป็นพิเศษ) ให้กดปุ่มตั้งค่าอุณหภูมิค้างไว้ประมาณ 1–2 วินาที จุนกระทั่งไฟ LED แสดงอุณหภูมิสลับระหว่างสีแดงและสีน้ำเงิน เพื่อแสดงว่าแรงลมกำลังสลับระหว่างลมร้อนและลมเย็น หากต้องการปฏิการทำงานของโหมด Ultra-Care (อุลเป็นพิเศษ) ให้กดปุ่มตั้งค่าอุณหภูมิหนึ่งครั้ง เพื่อย้อนกลับไปใช้ระดับความร้อนที่คุณเลือกไว้

ฟังก์ชันหน่วยความจำ
- ฟังก์ชันหน่วยความจำจะบันทึกระดับอุณหภูมิที่คุณตั้งค่าไว้ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและให้ได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ ฟังก์ชันหน่วยความจำจะทำงานโดยอัตโนมัติระหว่างการใช้งาน เพื่อจดจำระดับอุณหภูมิที่คุณชื่นชอบ
- เมื่อเลือกระดับอุณหภูมิที่ต้องการแล้ว ฟังก์ชันหน่วยความจำจะบันทึกอุณหภูมินั้นไว้สำหรับการใช้งานในครั้งถัดไป
- เมื่อเปิดเครื่องในโครงต่อไป เครื่องจะเลือกใช้อุณหภูมิที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ
- หากต้องการเซ็ตอุณหภูมิที่บันทึกไว้ในฟังก์ชันหน่วยความจำเพียงเลือกตั้งค่าอุณหภูมิใหม่ที่แตกต่างออกไป

แผ่นกรองแม่เหล็กแบบถอดออกได้
แผ่นกรองของผมเข้าแบบแม่เหล็กที่ถอดออกได้ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่าย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศของเครื่องเป่าผม เพื่อการเป่าผมให้แห้งได้อย่างรวดเร็ว

แผ่นรองกันความร้อน
เครื่องมีมาพร้อมแผ่นรองกันความร้อน สำหรับใช้ระหว่างและหลังการจัดแต่งทรงผม ระหว่างการใช้งาน อย่างางเครื่องบนพื้นผิวที่ไวต่อความร้อน แนะจะใช้แผ่นรองกันความร้อนที่ให้มาก็ตาม หลังใช้งาน ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออก จากนั้นห่อเครื่องด้วยแผ่นรองกันความร้อนที่ให้มาในทันที และปล่อยให้เครื่องเย็นลงจนสนิท ตรวจเครื่องให้พ้นมือเด็กเล่นไป เนื่องจากเครื่องจะยังคงมีความร้อนอยู่เป็นเวลาหลายนาที

ถุงมือกันความร้อน
สำคัญ! มีถุงมือกันความร้อนแถมมาให้ เพื่อช่วยปกป้องมือจากการสัมผัสแผ่นความร้อนที่ร้อนขึ้นขณะ ระหว่างการจัดแต่งทรง ผม โปรดทราบว่าถุงมือกันความร้อนนี้ออกแบบมาเพื่อปกป้องการสัมผัสในช่วงสั้น ๆ แต่ช่วงแรกเท่านั้น หากสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อนเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดได้

การดูแลและบำรุงรักษา
เพื่อช่วยให้เครื่องของคุณอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องปิดอยู่ ถอดปลั๊กออกแล้ว และเครื่องเย็นสนิท เมื่อต้องการทำความสะอาดภายนอกของเครื่อง ให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำเข้าไปภายในเครื่อง และเครื่องแห้งสนิทก่อนนำไปใช้งาน
- อย่าพันสายไฟรอบตัวเครื่อง ให้ม้วนสายไฟอย่างหลวม ๆ วางไว้ข้างเครื่องแทน
- อย่าใช้งานยูนิตในลักษณะที่สายไฟถูกดึงดึงจากเต้าเสียบ
- ควรถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังใช้งาน

การทำความสะอาดแผ่นกรองช่องลมเข้าแบบแม่เหล็กที่ถอดออกได้
- เพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ควรดูแลให้แผ่นกรองช่องลมเข้าสะอาดอยู่เสมอ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องปิดอยู่ ถอดปลั๊กออกแล้ว และเครื่องเย็นสนิท
- ค่อย ๆ เลื่อนแผ่นกรองแบบแม่เหล็กออกจากตัวเครื่อง จากนั้นใช้แปรงขนนุ่มทำความสะอาดเส้นผมและเศษฝุ่นสกปรกต่าง ๆ ออกจากแผ่นกรอง เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ใส่แผ่นกรองกลับเข้าที่ให้เรียบร้อย

TIẾNG VIỆT

AS6400

Đọc kỹ các lưu ý an toàn này trước khi sử dụng thiết bị!

THẢM CHIU NHIỆT / DÂY BUỘC DÀN HỒI	Chứa Cao Su Tự Nhiên

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
- Đảm bảo tóc đã được lau khô bằng khăn và chải kỹ để loại bỏ nước thừa và tóc rối. Chia tóc thành từng lọn để sẵn sàng sấy/tạo kiểu.
- Gạt công tắc nguồn lên vị trí bật có ký hiệu ‘⏻’ và chọn mức cài đặt nhiệt độ và luồng khí phù hợp với loại tóc của bạn.

Lưu ý: Đèn LED màu xanh dương sẽ sáng lên ở phần dưới của các răng lược để báo hiệu tính năng ion ngược chống xơ rối đã được kích hoạt.
- Nhẹ nhàng lướt đầu bàn chải qua lọn tóc, tạo lực căng và kiểm soát để làm thẳng lọn tóc trong khi sấy.

QUAN TRỌNG! Sử dụng găng tay bảo vệ nhiệt đi kèm để giúp bảo vệ tay khỏi tiếp xúc tạm thời với bàn kẹp nóng khi hỗ trợ lướt các răng lược qua từng lọn tóc.
- Công nghệ luồng khí tự động (auto-flow) sẽ tự điều chỉnh hướng của luồng khí, đảm bảo luồng khí được dẫn dọc theo sợi tóc đúng hướng tạo kiểu.
- Để giữ kiểu tóc lâu dài, hãy chọn chế độ làm mát và chải qua phần tóc còn ấm để định hình và làm mượt.
- Lặp lại thao tác với từng lọn tóc.
- Sau khi sử dụng, gạt công tắc nguồn ‘⏻’ xuống vị trí tắt và rút phích cắm thiết bị.
- Để thiết bị nguội hẳn trước khi cất giữ.

Cài Đặt Luồng Khí / Nhiệt Độ
- Có 3 mức luồng khí và 4 mức nhiệt độ, bao gồm cả chế độ làm mát.
- Để cài đặt luồng khí, hãy nhấn nút cho đến khi đạt được tốc độ luồng khí mong muốn. Đèn LED màu trắng sẽ sáng lên để biểu thị cho mỗi mức trong ba tốc độ luồng khí.
- Để cài đặt nhiệt độ, hãy nhấn nút cho đến khi đạt được nhiệt độ mong muốn. Đèn LED màu đỏ sẽ sáng lên để biểu thị cho mỗi mức trong ba nhiệt độ.
- Nhấn nút lần thứ tư để kích hoạt chế độ làm mát – 3 đèn LED sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu xanh dương.
- Khi chọn cài đặt nhiệt độ để sấy và tạo kiểu tóc, hãy bắt đầu với mức thấp nhất và tăng dần nếu cần. Nếu bạn có mái tóc mỏng, yếu, tóc tẩy hoặc tóc nhuộm, hãy sử dụng các mức nhiệt thấp. Đối với tóc dày hơn, hãy sử dụng mức nhiệt cao hơn.
- Sử dụng chế độ làm mát khi tóc còn ấm để giữ nếp tóc

Công Nghệ Chống Xơ Rối
- Hệ thống ionic tiên tiến với các ion âm giúp loại bỏ tình trạng tóc xơ rối và tóc con, đồng thời tăng độ mềm mại và bóng mượt.
- Khi bật thiết bị, công nghệ ionic sẽ tự động được kích hoạt.

Vui lòng lưu ý: Việc giải phóng các ion từ các cửa thoát ion sẽ tạo ra tiếng vo ve nhẹ.

Chế Độ Chăm Sóc Chuyên Sâu
Để kích hoạt Chế Độ Chăm Sóc Chuyên Sâu (Ultra-Care Mode), nhấn và giữ nút cài đặt nhiệt độ trong 1–2 giây cho đến khi các đèn LED nhiệt độ thay đổi luân phiên giữa màu đỏ và màu xanh dương để báo hiệu luồng khí luân phiên giữa nóng và mát. Để tắt chức năng Chế Độ Chăm Sóc Chuyên Sâu, nhấn nút điều chỉnh nhiệt độ một lần để quay lại mức nhiệt đã chọn của bạn.

Chức Năng Ghi Nhớ
- Tính năng ghi nhớ giúp lưu trữ cài đặt nhiệt độ ưa thích của bạn để dễ dàng sử dụng và đem lại kết quả ổn định. Tính năng ghi nhớ sẽ tự động được kích hoạt trong quá trình sử dụng để lưu lại cài đặt nhiệt độ bạn thường dùng.
- Sau khi đã chọn cài đặt nhiệt độ mong muốn, chức năng ghi nhớ sẽ lưu lại nhiệt độ đã chọn để sử dụng cho những lần sau.
- Khi bật thiết bị vào lần tới, máy sẽ tự động chọn nhiệt độ đã được lưu.
- Để đặt lại nhiệt độ đã lưu trong chức năng ghi nhớ, bạn chỉ cần chọn một nhiệt độ khác.

Bộ Lọc Từ Tính Có Thể Tháo Rời
Bộ lọc đầu vào từ tính có thể tháo rời giúp việc vệ sinh trở nên dễ dàng, từ đó tối ưu hóa luồng khí của máy sấy để đạt hiệu quả sấy nhanh.

Thảm Chịu Nhiệt
Thiết bị đi kèm với một tấm thảm chịu nhiệt để đặt máy trong và sau khi tạo kiểu tóc. Trong quá trình sử dụng, không đặt thiết bị lên bất kỳ bề mặt nào nhạy cảm với nhiệt, kể cả khi có sử dụng tấm thảm chịu nhiệt đi kèm. Sau khi sử dụng, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm. Ngay lập tức quấn thiết bị vào tấm thảm chịu nhiệt đi kèm và để máy nguội hẳn. Tiếp tục để thiết bị ngoài tầm tay trẻ em vì máy sẽ vẫn nóng trong vài phút.

Găng tay bảo vệ nhiệt
QUAN TRỌNG! Một chiếc găng tay bảo vệ nhiệt được cung cấp để giúp bảo vệ tay khỏi sự tiếp xúc tạm thời với bản kẹp nóng khi tạo kiểu tóc. Xin lưu ý rằng găng tay bảo vệ nhiệt chỉ được thiết kế để bảo vệ khi tiếp xúc trong thời gian ngắn ban đầu. Tiếp xúc lâu với bề mặt nóng sẽ gây cảm giác khó chịu.

Chăm Sóc và Bảo Trì
Để giữ thiết bị ở tình trạng tốt nhất, hãy thực hiện các bước sau:
- Đảm bảo thiết bị đã được tắt, rút phích cắm và đã nguội. Để vệ sinh bên ngoài thiết bị, hãy lau bằng vải ẩm. Đảm bảo không có nước lọt vào trong thiết bị và thiết bị phải khô hoàn toàn trước khi sử dụng.
- Không quấn dây nguồn quanh thiết bị, thay vào đó hãy cuộn lỏng dây cạnh thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị khi dây nguồn bị kéo căng.
- Luôn rút phích cắm sau khi sử dụng.

Vệ Sinh Bộ Lọc Đầu Vào Từ Tính Có Thể Tháo Rời
- Để tăng tuổi thọ cho sản phẩm, việc giữ cho bộ lọc đầu vào luôn sạch sẽ là rất quan trọng.
- Đảm bảo thiết bị đã được tắt, rút phích cắm và đã nguội.
- Nhẹ nhàng trượt bộ lọc từ tính ra khỏi thiết bị. Sau đó, dùng bàn chải mềm để làm sạch tóc và các cặn bẩn khác bám trên bộ lọc. Đảm bảo lắp lại bộ lọc sau khi vệ sinh xong.

ENGLISH

AS6400

Read these safety precautions carefully before using the unit!

HEAT MAT/ELASTICATED FASTENING	Contains Natural Rubber

INSTRUCTIONS FOR USE
- Ensure hair is towel dried and combed through to remove excess water and any tangles. Divide the hair into sections ready for drying / styling.
- Slide the power switch up to the position marked ‘⏻’ and select a temperature and airflow setting suitable for your hair type.

Note: The blue LED light will illuminate at the bottom of the bristles to indicate the anti-frizz ionic feature is activated.
- Gently glide the brush head through the section creating tension and control through the hair to straighten the section as you dry.

IMPORTANT! Use the heat protection glove supplied to help protect the hand from temporary contact with the hot plate when assisting to glide the bristles through each section of hair.
- The auto-flow technology, automatically adjusts the direction of the airflow ensuring it is channelled down the hair in the direction of styling.
- For a lasting style, select the cool setting and brush through warm hair to set and smooth.
- Repeat for each section of hair.
- After use, slide the power switch ‘⏻’ down to the off position and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool before storing away.

Airflow / Temperature Settings
- There are 3 airflow and 4 temperatures including a cool setting.
- To set the airflow, press the button until the desired airflow speed is reached. A white LED will illuminate to indicate each of the three airflow speeds.
- To set the temperature, press the button until the desired temperature is reached. A red LED will illuminate to indicate each of the three heats.
- Press the button for a forth time to activate the cool setting – the 3x LED lights will change from red to blue.
- When choosing a temperature setting to dry and style your hair start with the lowest setting and increase as required. If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat settings. For thicker hair, use the higher heat setting.
- Use the cool setting on warm hair to set your style

Anti-Frizz Technology
- Advanced ionic system with negative ions to eliminate frizz and fly-aways, and enhance softness and shine.
- Turning on the appliance will automatically activate the ionic technology.

Please note: The release of the ions from the ports produces a slight buzzing noise.

Ultra-Care Mode
To activate the Ultra-Care Mode press and hold down the temperature setting button for 1-2 seconds until the temperature LED lights alternate between red and blue to indicate the airflow is cycling between a hot and cool airflow. To turn off the Ultra-Care Mode function, press the temperature button once to return to your chosen heat setting.

Memory Function
- The memory feature stores your preferred temperature setting for ease of use and consistent results. The memory feature is automatically activated during use to store your preferred temperature setting.
- Once the desired temperature setting has been selected, the memory function will store the selected temperature for future use.
- When turning the appliance on next, the appliance will automatically select the temperature stored.
- To reset the temperature stored under the memory function, simply select a different temperature.

Removable Magnetic Filter
The removable magnetic inlet filter makes cleaning easy and therefore optimises the dryers airflow for fast drying performance.

Heat Mat
The appliance comes with a heat mat for use during and after styling. During use do not place the appliance on any heat sensitive surface, even when using the heat mat provided. After use, switch off and unplug the appliance. Immediately wrap the appliance in the heat mat provided and allow to fully cool down. Continue to keep it out of reach of children as it will remain hot for several minutes.

Heat Protective Glove
IMPORTANT! A heat protection glove has been supplied to help protect the hand from temporary contact with the hot plate when styling. Please note the heat protection glove is only designed to give initial contact protection. Discomfort will be caused with prolonged contact with the hot surface.

Care and Maintenance
To help keep your appliance in the best possible condition, follow the steps below:
- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool. To clean the outside of the appliance, wipe with a damp cloth. Make sure that no water enters the appliance and it is completely dry before use.
- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.

Cleaning the Removable Magnetic Inlet Filter
- To increase the lifespan of your product, it's important to keep the inlet filter clean.
- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool.
- Gently slide the magnetic filter away from the appliance. Then using a soft brush, clean any hair and other debris from the filter. Ensure to reattach the filter once cleaning is complete.