

SVENSKA			
D773DE			
<p>Läs säkerhetsanvisningarna innan du använder produkten.</p>			
ANVÄNDNING			
• Handduktstorka och red ut håret. • Anslut adaptern till en lämplig väggkontakt. Observera: Den blå LED-lampan börjar lysa för att visa att jonfunktionen har aktiverats. • Välj önskad temperatur- och hastighetsinställningar • Stäng av apparaten när du är klar och dra ur väggkontakten. • Låt apparaten svalna innan du lägger undan den. VIKTIGT! Skydda alltid apparatens baksida från hår så att håret inte dras in i det bakre luftfiltret.			
Temperatur- och hastighetsinställningar <p>Det finns 3 temperatur- och 2 hastighetsinställningar plus kallluftsknappen. Använd den högre temperatur- och hastighetsinställningen vid inledande torkning och den lägre temperatur- och hastighetsinställningen vid styling och scrunch-torkning när håret börjar torka.</p>			
Koncentrationsmunstycke <p>Använd koncentrationsmunstycket för att rikta luftflödet under styling. VIKTIGT! Använd endast koncentrationsmunstycket med den lägsta temperatur-/hastighetsinställningen.</p>			
Spridningsmunstycke <p>Använd spridningsmunstycket för att lyfta fram naturliga lockar och skapa volym. VIKTIGT! Använd endast spridningsmunstycket med den lägsta temperatur-/hastighetsinställningen.</p>			
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL <p>Följ stegen nedan för att hålla apparaten i bästa möjliga skick:</p>			
Allmänt			
• Kontrollera att apparaten är avstängd, urkopplad och sval. Rengör apparatens utsida med en fuktig trasa. Se till att inget vatten tränger in i apparaten och att den är helt torr före användning. • Snurra inte sladden runt apparaten utan rulla ihop den löst bredvid den. • Dra alltid ur väggkontakten efter användning.			
RENGÖRA FILTER			
• Kontrollera att apparaten är avstängd, urkopplad och sval. • Håll apparatens skaft i ett fast grepp och ta bort det bakre filtret genom att vrida det till vänster. • Avlägsna eventuellt hår och annan smuts från filtret med en mjuk borste. • Sätt tillbaka det bakre filtret genom att passa in skårorna och vrida till höger tills filtret klickar tillbaka på plats.			

NORSK			
D773DE			
<p>Les sikkerhetsinstruksjonene først.</p>			
BRUKSANVISNING			
• Tork håret og los opp floker. • Stikk apparatets støpsel i et egnet strømtuttak. Vennligst merk: Det blå LED-lyset vil tennes for å angi at den ioniske funksjonen er aktivert • Velg de ønskede varme- og hastighetsinnstillingene. • Skru av apparatet og trekk ut støpselet etter bruk. • La apparatet kjøles ned før du legger det bort. VIKTIGT! Hold alltid apparatets bakside unna håret under bruk for å forhindre at det trekkes inn i luftfilteret på baksiden.			
Varme- og hastighetsinnstillinger <p>Apparatet har 3 varme- og 2 hastighetsinnstillinger pluss en knapp for kjølig støt. Bruk de høyere varme- og hastighetsinnstillingene til den første torkingen, og bruk de lavere varme- og hastighetsinnstillingene til styling og scrunch-torking når håret begynner å tørke.</p>			
Konsentrasjonsmunstykke <p>Bruk konsentrasjonsmunstykket til å lede luftstrømmen mens du styler. VIKTIGT! Bruk kun konsentrasjonsmunstykket med den laveste varme-/hastighetsinnstillingen.</p>			
Diffusor <p>Bruk diffusøren til å fremheve krøller og skape volum.</p>			
VIKTIG! Bruk kun diffusøren med de laveste varme-/hastighetsinnstillingene.			
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD <p>Følg trinnene nedenfor for å holde apparatet ditt i best mulig stand:</p>			
Generelt			
• Sørg for at apparatet er skrudd av, støpselet er tatt ut og at det er avkjølt. Bruk en fuktig klut til å rengjøre utsiden av apparatet. Forsikre deg om at ikke noe vann trenger inn i apparatet og at det er helt tørt før du bruker det. • Ikke surr ledningen rundt apparatet, men kveil den løst opp ved siden av apparatet. • Trekk alltid ut støpselet etter bruk.			
Rengjøre filteret			
• Sørg for at apparatet er skrudd av, støpselet er tatt ut og at det er avkjølt. • Hold godt fast i apparatets håndtak og vri det bakre filteret til venstre for å fjerne det. • Bruk en myk børste og fjern hår og andre urenheter fra filteret. • Sett på plass det bakre filteret ved å rette inn illene og vri til høyre til filteret klikkes på plass igjen.			

SUOMI			
D773DE			
<p>Lue turvallisuusohjeet ensin.</p>			
KÄYTTÖ			
• Selvitä pyyhekuivat huikset takuista. • Kytke laite sopivaan pistorasiaan. Huomaa: Sininen LED-valo syttyy ilmaisten, että iontoiminto on aktiivoitu • Valitse haluamasi lämpö- ja nopeusasetukset. • Skru av apparatet og trekk ut støpselet etter bruka. • Anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä. TÄRKEÄÄ! Pidä laitteen takosaana kaukana hiuksistakäytön aikana, jotta huikset eivät joudu takailmasuodattimeen.			
Lämpö- ja nopeusasetukset <p>Laitteessa on 3 lämpöasetusta ja 2 nopeusasetusta ja viileä painike. Käytä korkeampia lämpö- ja nopeusasetuksia hiusten alustavaan kuivaukseen, ja alhaisempia lämpö- ja nopeusasetuksia hiusten tuotoiluun ja rutistamiseen kuiviksi kuivauksen alkuvaiheessa.</p>			
Keskittinsulake <p>Kohdista ilmavirta hiuksiin keskittinsulakkeella tuotoilun aikana. VIKTIGT! Käytä keskittinsulaketta vain alhaisimmalla lämpö- ja nopeusasetuksella.</p>			
Volyymisuutin <p>Käytä volyymisuutinta luonnollisten kiharoiden korostamiseen sekä volyymin luomiseen. TÄRKEÄÄ! Käytä volyymisuutinta vain alhaisimmalla lämpö- ja nopeusasetuksella.</p>			
PUHDISTUS JA HUOLTO <p>Laitteesi säilyy parhaassa mahdollisessa käyttökunnossa, kun noudatat alla olevia ohjeita:</p>			
Yleistä			
• Varmista, että laite on sammutettu, kytketty irti verkkovirrasta ja kylmä. Puhdista laitteen ulkokuori pyyhkimällä kostealla liinalla. Varmista, että laitteeseen ei pääse vettä ja että se on täysin kuiva ennen käyttöä. • Älä kierrä johtoa laitteen ympärillä, vaan aseta se löysälle kerälle laitteen viereen. • Kytke laite aina irti pistorasiasta käytön jälkeen			
Suodattimen puhdistus			
• Varmista, että laite on sammutettu, kytketty irti verkkovirrasta ja kylmä. • Pidä laitteen kahvasta tiukasti kiinni, irrota takasuodatin kiertämällä sitä vasemmalle. • Poista huikset ja muut roskat suodattimesta pehmeällä harjalla. • Aseta takasuodatin paikoilleen kohdistamalla urat ja kääntämällä sitä oikealle, kunnes suodatin napsahtaa takaisin paikoilleen.			

ΕΛΛΗΝΙΚΑ			
D773DE			
<p>Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.</p>			
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ			
• Στεγνώστε τα μαλλιά σας με μια πετσέτα και ξεμπλέξτε τα. • Συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη πρίζα. Προσοχή: Το μπλε λαμπάκι LED θα φωτίζει για να δείξει ότι η λειτουργία ionισμού είναι ενεργοποιημένη. • Επιλέξτε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ταχύτητας. • Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. • Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει προτού την αποθηκεύσετε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Κρατάτε πάντα το πίσω μέρος της συσκευής μακριά από τα μαλλιά κατά τη χρήση, ώστε να μην τα τραβήξει το φίλτρο αέρος στο πίσω μέρος.			
Ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ταχύτητας <p>Υπάρχουν 3 ρυθμίσεις θερμοκρασίας και 2 ρυθμίσεις ταχύτητας, καθώς και το κουμπί κρούσ αέρα. Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις υψηλότερης θερμοκρασίας και ταχύτητας για το αρχικό στάδιο στεγνώματος και τις ρυθμίσεις χαμηλότερης θερμοκρασίας και ταχύτητας για να φορμάρετε τα μαλλιά σας καθώς αρχίζουν να στεγνώνουν.</p>			
Στόμιο <p>Χρησιμοποιήστε το στόμιο για να κατευθύνετε τα ρεύματα αέρα καθώς φορμάρετε τα μαλλιά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Χρησιμοποιήστε το στόμιο μόνο στη ρύθμιση χαμηλότερης θερμοκρασίας/ταχύτητας.</p>			
Φυσούνα <p>Χρησιμοποιήστε τη φυσούνα για να τονώσετε τις φυσικές μπούκλες και να δώσετε όγκο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Χρησιμοποιήστε τη φυσούνα μόνο στις ρυθμίσεις χαμηλότερης θερμοκρασίας/ταχύτητας.</p>			
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ <p>Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:</p>			
Γενικά			
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα και κρύα. Για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος της συσκευής, σκουπίστε με ένα υγρό πανί. Βεβαιωθείτε πως δεν έχει εισχωρήσει καθόλου νερό στη συσκευή και ότι είναι εντελώς στεγνή πριν από τη χρήση. • Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, αντιθέτως τυλίξτε το χαλαρά στο πλάι της συσκευής. • Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση			
Καθαρισμός του φίλτρου			
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα και κρύα. • Κρατώντας σφιχτά τη λαβή της συσκευής, στρέψτε το πίσω φίλτρο προς τα αριστερά για να το αφαιρέσετε. • Χρησιμοποιώντας μια απαλή βούρτσα, απομακρύνετε τριχές και άλλα υπολείμματα από το φίλτρο. • Αντικαταστήστε το πίσω φίλτρο ευθυγραμμίζοντας τις εγκοπές και γυρνώντας το προς τα δεξιά μέχρι το φίλτρο να μπει στη σωστή θέση.			

MAGYAR			
D773DE			
<p>Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat.</p>			
HASZNÁLAT			
• Törölje meg és fésülje ki a haját. • Csatlakoztassa a készüléket a hálózati csatlakozóhoz. Kérjük, vegye figyelembe: A kék LED világítása jelzi, hogy az ionizáló funkció be van kapcsolva • Állítsa be a kívánt hőmérsékletet és sebességet. • Használat után kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozóból a készüléket. • Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt elteszí. FONTOS! Használat közben mindig tartsa távol a készülék hátsó részét a hajtól, hogy ne szívja be a hátsó levegősűrőt.			
Hőmérséklet- és sebességbeállítások <p>3 hőmérséklet- és 2 sebességbeállítás, valamint hűtés gomb. Állítsa magasabb hőmérsékletre és sebességre a kezdeti szállításnál. Formázáshoz és göndörítéshez használjon alacsonyabb hőmérsékletet és sebességet, amikor a haj száradni kezd.</p>			
Szűkítő <p>A szűkítővel közvetlenül irányítható a levegő áramlása a kívánt stílusnak megfelelően. FONTOS! A szűkítőt csak a legalacsonyabb hőmérséklet / sebesség mellett használja.</p>			
Difúzor <p>A difúzor használatával természetes hullámokat és dús hatású haját érhet el. FONTOS! A difúzort csak a legalacsonyabb hőmérséklet / sebesség mellett használja.</p>			
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS <p>A készülék lehető legjobb állapotának elősegítése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi lépéseket:</p>			
General (Általános)			
• Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva, a csatlakozó ki van húzva és lehűlt. A készülék külsejét nedves törülköendővel tisztítsa. Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz a készülékbe, és használat előtt teljesen száraz legyen. • Ne tekerje a tápkábelt a készülék köré, hanem lazán hajtsa össze a készülék mellé. • Használat után mindig húzza ki a hálózati csatlakozóból.			
A szűrő tisztítása			
• Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva, a csatlakozó ki van húzva és lehűlt. • A markolatot erősen tartva forgassa balra a hátsó szűrőt egyele. • Puhá kefe segítségével tisztítsa meg a hajmaradványoktól és egyéb szennyeződésektől a szűrőt. • Tegye vissza a hátsó szűrőt és forgassa jobbra, amíg a szűrő a helyére kattan.			

POLSKI			
D773DE			
<p>Należy najpierw zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa.</p>			
JAK KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA			
• Osusz włosy ręcznikiem i rozczesz je. • Podłącz urządzenie do odpowiedniego gniazda elektrycznego. Uwaga: niebieska dioda LED zapali się, sygnalizując włączenie funkcji jonizacji. • Po użyciu spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky. • Ustaw odpowiednią temperaturę i szybkość. • Po zakończeniu użytkowania wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania. • Przed schowaniem urządzenia zacczekaj do jego całkowitego wystygnięcia. WAŻNE! Podczas użytkowania zawsze staraj się trzymać tył urządzenia z dala od włosów, aby zapobiec ich zasypaniu przez tylny filtr powietrza.			
Ustawienia grzania i szybkości <p>Istnieją 3 ustawienia wysokiej temperatury i 2 ustawienia suszenia używaj wyższej temperatury i wyższych prędkości, a do stylizacji i zgniatania włosów używaj niższych temperatur i niższych prędkości, gdy włosy zaczynają wysychać.</p>			
Wąski koncentrator <p>Użyj wąskiego koncentratora do skierowania nadmuchu podczas układania włosów. WAŻNE! Wąskiego koncentratora używaj tylko przy najniższym ustawieniu temperatury/prędkości.</p>			
Dyfuzor <p>Użyj dyfuzora do podkreślenia naturalnych loków i zwiększenia objętości. WAŻNE! Dyfuzora używaj przy najniższym ustawieniu temperatury/prędkości.</p>			
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA <p>Aby zapewnić utrzymanie urządzenia w doskonałym stanie, przestrzegaj następujących zaleceń:</p>			
 Ogólne			
• Uprzednij się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone od zasilania i zimne. Zewnętrzzną powierzchnię urządzenia można oczyścić wilgotną ściereczką. Przed użyciem upewnij się, że do urządzenia nie dostaje się woda i jest ono całkowicie suche. • Nie owijaj przewodu wokół urządzenia; zwini go luźno z boku. • Po zakończeniu użytkowania zawsze odłączaj urządzenie od zasilania.			
Czyszczenie filtra			
• Uprzednij się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone od zasilania i zimne. • Mocno trzymając rączkę urządzenia, przekręć tylny filtr w lewo, by go zdjąć. • Miękką szcoteczką usuń z filtra włosy i inne zanieczyszczenia. • Wymień filtr, wytrwunując rowki z wypustkami i przekręcając filtr w prawo,			

ČESKY			
D773DE			
<p>Nejdřív si přečtěte bezpečnostní pokyny.</p>			
POUŽITÍ			
• Ručníkem usušte vlasy a rozčešte je. • Připojte spotřebič ke vhodnému síťovému napájení. Upozornění: rozsvítí se modrá LED kontrolka jako indikace aktivace ionizace. • Zvolte požadované nastavení teploty a výkonu. • Po použití spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky. • Před uložením nechte spotřebič vychladnout. DŮLEŽITÉ! Během používání vždy udržujte zadní část spotřebiče mimo dosah vlasů, aby nedošlo k jejich vtažení skrz zadní vzhduchový filtr.			
Nastavení teploty a výkonu <p>U spotřebiče lze nastavit 3 stupně teploty a 2 stupně výkonu a tlačítko na studený vzduch. U počátečního sušení použijte vyšší teplotu a vyšší výkon a jakmile vlasy začnou vysychat, použijte nižší nastavení teploty a výkonu pro u styling a mačkání vlasů.</p>			
Koncentrator vzduchu <p>Použijte koncentrator vzduchu k přímému proudu vzduchu během stylingu. DŮLEŽITÉ! Koncentrator vzduchu používejte pouze při nejnižším nastavení teploty a výkonu.</p>			
Difúzér <p>Používejte difuzér k posílení přirozených vln a vytvoření objemu. DŮLEŽITÉ! Difuzér používejte pouze při nejnižším nastavení teploty a výkonu.</p>			
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA <p>Chcete-li, aby spotřebič zůstal v co nejlepším stavu, dodržujte následující pokyny:</p>			
Obecné			
• Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, vypojený ze sítě a vychladlý. Chcete-li vyčistit vnější část spotřebiče, otřete jej vlhkým hadříkem. Dbejte na to, aby do spotřebiče nepronikla voda, a aby byl před použitím zcela suchý. • Přívodní kabel nenamotávejte kolem spotřebiče; sviňte jej volně po boku spotřebiče. • Po použití vždy vypojte ze zásuvky			
Čištění filtru			
• Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, vypojený ze sítě a vychladlý. • Pevně uchopte rukojeť spotřebiče, otočte zadním filtrem doleva a vyjměte jej. • Pomocí jemného kartáčku vyčistěte filtr od jakýchkoliv vlasů a jiných nečistot. • Zadní filtr opět nasadte zapováním do držáku a otáčením doprava, dokud filtr nezapadne zpět.			

РУССКИЙ			
D773DE			
<p>Пожалуйста, прочтите сначала правила безопасности.</p>			
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ			
• Высушите волосы полотенцем и тщательно расчешите их. • Включите прибор в соответствующую электрическую розетку. Обратите внимание: загоревшийся синий светодиодный индикатор указывает, что функция ионизации активирована. • Выберите желаемую настройку температуры и скорости. • Закончив пользоваться прибором, выключите его и отключите от сети. • Дайте прибору полностью остыть перед тем, как убрать его на хранение. ВНИМАНИЕ! Не приближайте заднюю часть работающего прибора к волосам: их может затянуть в воздушный фильтр.			
Настройка нагрева и скорости <p>В приборе предусмотрены 3 режима нагрева, 2 режима скорости и кнопка «холодный воздух». Для начального подсушивания волос воспользуйтесь самой высокой скоростью и температурой. Когда волосы подсохнут, перейдите на более низкую скорость и температуру для укладки волос щеткой или для «мятой» укладки.</p>			
Насадка-концентратор <p>Используйте насадку-концентратор, чтобы направлять воздушный поток по своему усмотрению. ВНИМАНИЕ! Пользуйтесь насадкой-концентратором только на самой низкой скорости и температуре.</p>			
Диффузор <p>Воспользуйтесь диффузором, чтобы придать локонам больше естественности и объема. ВНИМАНИЕ! Пользуйтесь диффузором только на самой низкой скорости и температуре.</p>			
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ <p>Для поддержания прибора в оптимальном состоянии соблюдайте, пожалуйста, следующие рекомендации:</p>			
Общий уход			
• Перед уходом за прибором обязательно выключите его, отключите от сети и дайте полностью остыть. Протрите прибор снаружи влажной тканью. Проследите за тем, чтобы влага не попалада внутрь прибора. Перед тем, как вновь воспользоваться прибором, убедитесь в том, что он полностью высох. • Не накручивайте шнур питания на прибор: храните шнур, свернутый свободными кольцами, рядом с прибором. • Закончив пользоваться прибором, обязательно отключайте его от сети.			
Очистка фильтра			
• Перед очисткой выключите прибор, отключите от сети и дайте полностью остыть. • Крепко удерживая прибор за ручку, поверните задний фильтр влево и снимите его с прибора • Мягкой щеточкой очистите фильтр от волос и иных загрязнений. • Установите фильтр на свое место, вставив его в пазы и повернув вправо до тех пор, пока он не защелкнется.			

TÜRKÇE			
D773DE			
<p>Önce güvenlik talimatlarını okuyun.</p>			
NASIL KULLANILIR			
• Saçları bir havluya kurulaıyn ve ayırın. • Cihazı uygun bir elektrik prizine takın. Lütfen aklınızda bulundurun: İyonik özelliğın etkinleřtirildiğini göstermek için mavi LED ışık yanacaktır. • İstenilen ısı ve hız ayarlarını seçin. • Kullandıktan sonra, cihazı kapatın ve fişini çekin. • Saklamadan önce cihazın soğumasını bekleyin. ÖNEMLİ! Arka hava filtresinin içine girmesini önlemek için, cihazın arka kısmını kullanım sırasında daima saçtan uzak tutun.			
İsi ve Hız Ayarları <p>3 ısı ve 2 hız ayarının yanı sıra harika soğuk darbe düğmesi vardır. İlk kurulum için daha yüksek ısı ve daha yüksek hız ayarlarını kullanın ve saçlar kurumaya başladıktan sonra, şekillendirme ve döndürerek kurulum için daha düşük ısı ve daha düşük hız ayarlarını kullanın.</p>			
Yoğunlařtırıcı Nozul <p>Hava akışını şekillendirirken yönlendirmek için yoğunlařtırıcı nozulü kullanın. ÖNEMLİ! Yoğunlařtırıcı nozulü yalnızca en düşük ısı/hız ayarında kullanın.</p>			
Difüzör <p>Doğal bukleleri geliřtirmek ve hacim oluřturmak için difüzörü kullanın. ÖNEMLİ! Difüzörü yalnızca en düşük ısı / hız ayarlarında kullanın.</p>			
TEMİZLİK & BAKIM <p>Cihazınızı mümkün olan en iyi durumda tutmanız için Lütfen ařadıkadi admları izleyin:</p>			
Genel			
• Cihazın kapalı, parçaları çıkarılmış ve soğuk olduğundan emin olun. Cihazın dışını temizlemek için nemli bir bezle silin. Cihazı su girmediğinden ve kullanmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olun. • Kabloyu cihazın etrafına sarmayın; bunun yerine kabloyu cihazın yanından gevşekçe döndürün. • Kullandıktan sonra her zaman fişini çekin.			
Filtrenin temizlenmesi			
• Cihazın kapalı, fişinin çekili ve soğuk olduğundan emin olun. • Cihazın kolunu sıkıca tutarak, arka filtreyi çıkarmak için sola döndürün. • Yumuşak bir fırça kullanarak filtredeki kılları ve diğeri kalıntıları temizleyin. • Olukları hizalayarak ve filtre yerine oturana kadar sağa döndürerek arka filtreyi değıřtirin.			

EAC

Электрический фен для укладки и сушки волос
Производитель: Бобилис САРЛ
Промышленная зона Валь дэ Кальвини
59141 Иви
Франция
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год): см. на товаре

İthalatçı Firma : Hakman Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:113
Kat:5
Barbaros Plaza İş Merkezi Beşiktaş /İstanbul
Çağrı Merkezi Numarası: 0850 255 13 43