



Made in China
Fabriqué en Chine

2165CE-CS1d

FRANÇAIS
2165CE

Consultez au préalable les consignes de sécurité.

CONSUMMATION EN VIEILLE	<0,5W
-------------------------	-------

AVERTISSEMENT! Veillez à ce que la surface chaude de l'appareil n'entre pas en contact direct avec la peau, en particulier les oreilles, les yeux, le visage et le cou.
AVERTISSEMENT ! Ne touchez pas les plaques chauffantes ni les pièces métalliques de l'appareil lorsqu'elles sont chaudes.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Assurez-vous d'avoir les cheveux secs et peignez-les pour éliminer tout nœud. Séparez vos cheveux en mèches. Ils sont maintenant prêts à être coiffés.
- Appuyez sur le bouton « I » de mise en marche ; les deux voyants rouge et vert clignotent.
- Tournez la molette de température pour sélectionner le réglage de température adapté à votre type de cheveux. Les voyants rouge et vert clignotent jusqu'à ce que la température sélectionnée soit atteinte. Une fois la température atteinte, le voyant vert reste allumé en continu.
- Placez une mèche de cheveux entre les plaques à boucler et positionnez-les sur la zone où vous souhaitez que le coiffage commence.
- Resserrez fermement les plaques et maintenez-les durant 5 à 8 secondes selon votre type de cheveux.
- Libérez les cheveux de l'appareil et répétez l'opération autant de fois que nécessaire.
- Laissez refroidir les cheveux avant de les coiffer.
- Après utilisation, appuyez sur le bouton « 0 » pour éteindre l'appareil et débranchez-le.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

Régages de température

Si vous avez des cheveux délicats, fins, décolorés ou colorés, utilisez les réglages de température plus bas. Pour des cheveux plus épais, utilisez les réglages de température plus élevés. On conseille de toujours effectuer un test lors de la première utilisation pour s'assurer d'utiliser la température correcte sur le type de cheveux. Commencez par le réglage le plus bas, puis augmentez la température jusqu'à obtention du résultat souhaité.

Voici un guide des réglages de température :

Min – 2 = 120 °C – 130 °C
2 – 4 = 130 °C – 150 °C
4 – 6 = 150 °C – 170 °C
6 – 8 = 170 °C – 190 °C
8 – Max = 190 °C – 210 °C

Arrêt automatique

Cet appareil est doté d'une fonction d'arrêt automatique et s'éteint au bout de 20 minutes. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil au-delà de ce temps, il vous suffit d'appuyer sur l'interrupteur « I » pour remettre l'appareil en marche.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Pour garder votre appareil dans le meilleur état possible, veuillez respecter les consignes ci-dessous :
- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil ; laissez-le plutôt sur le côté de l'appareil, grossièrement enroulé.
 - N'utilisez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
 - Débranchez-le toujours après utilisation.

ENGLISH
2165CE

Read the safety instructions first.

STANDBY MODE CONSUMPTION	<0,5W
--------------------------	-------

WARNING! Take care to avoid the hot surface of the appliance coming into direct contact with the skin, in particular the ears, eyes, face and neck.
WARNING! Do not touch the hot plates or metal parts of the appliance whilst hot.

HOW TO USE

- Ensure the hair is dry and combed through to remove any tangles. Divide the hair into sections ready for styling.
- Press the button marked 'I' to switch on and both red and green lights will flash.
- Rotate the temperature dial to select a heat setting suitable for your hair type. The green and red lights will flash until the selected temperature setting has been reached. Once the temperature has been reached, the green light will remain solid in colour.
- Insert a section of hair between the crimping plates and position over the area of where the style should start.
- Close the plates firmly together and hold for 5-8 seconds depending on your hair type.
- Release the appliance from the hair and repeat as desired.
- Allow the hair to cool before styling.
- After use, press the button marked '0' to switch off and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool before storing away.

Heat Settings

If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat settings. For thicker hair, use the higher heat settings. It is suggested to always complete a test on initial use to ensure the correct temperature is used on the hair type. Start on the lowest setting and increase the temperature until the desired result is achieved.

Below is a guide of the temperature settings:

Min – 2 = 120°C – 130°C
2 – 4 = 130°C – 150°C
4 – 6 = 150°C – 170°C
6 – 8 = 170°C – 190°C
8 – Max = 190°C – 210°C

Auto Shut Off

This appliance feature an automatic shut-off function and will turn off after 20 minutes. If you wish to continue using the appliance after this time, simply press the 'I' button to turn the power on.

CLEANING & MAINTENANCE

- To help keep your appliance in the best possible condition, please follow the steps below:
- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
 - Do not use the appliance at a stretch from the power point.
 - Always unplug after use.

DEUTSCH
2165CE

Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise.

VERBRAUCH IM STANDBY-MODUS	<0,5W
----------------------------	-------

ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass die heiße Oberfläche des Gerätes nicht direkt mit der Haut, insbesondere den Ohren, Augen, Gesicht und Hals in Berührung kommt.
VORSICHT! Die Heizplatten oder Metallteile des Gerätes nicht berühren, während sie noch heiß sind.

GEBRAUCHSANLEITUNG

- Vergewissern Sie sich, dass das Haar trocken ist und kämmen Sie es durch, um es zu entwirren. Teilen Sie das Haar in Haarpartien zum Stylen ab.
- Drücken Sie zum Einschalten die Taste „I“; das rote und das grüne Anzeigelicht leuchten auf.
- Drehen Sie den Temperaturregler, um eine für Ihren Haartyp geeignete Temperaturstufe auszuwählen. Das grüne und das rote Anzeigelicht blinken solange, bis die gewählte Temperaturstufe erreicht wurde. Sobald die Temperatur erreicht wurde, leuchtet das grüne Anzeigelicht dauerhaft.
- Legen Sie eine Haarsträhne zwischen die Crimpplatten in den Bereich, in dem Sie mit dem Styling beginnen möchten.
- Drücken Sie die Platten fest zusammen und halten Sie sie je nach Haartyp 5 bis 8 Sekunden lang geschlossen.
- Lösen Sie das Gerät aus dem Haar und wiederholen Sie den Vorgang gegebenenfalls.
- Lassen Sie die Haare vor dem Stylen auskühlen.
- Schalten Sie nach Gebrauch das Gerät durch Drücken auf die Taste „0“ aus und ziehen Sie den Stecker.
- Lassen Sie das Gerät vor dem Verstauen auskühlen.

Temperaturstufen

Wenn Sie empfindliches, feines, aufgehelltes oder coloriertes Haar haben, verwenden Sie bitte die niedrigere Temperatureinstellung. Für dickeres Haar verwenden Sie die höhere Temperatureinstellung. Es wird empfohlen, bei der ersten Anwendung immer einen Test durchzuführen, um sicherzustellen, dass die für den Haartyp passende Temperatur verwendet wird. Beginnen Sie mit der niedrigsten Einstellung und erhöhen Sie die Temperatur, bis Sie das gewünschte Ergebnis erreicht haben.

Nachfolgend eine Orientierungshilfe für die Temperatureinstellungen:
Min. – 2 = 120 °C – 130 °C
2 – 4 = 130 °C – 150 °C
4 – 6 = 150 °C – 170 °C
6 – 8 = 170 °C – 190 °C
8 – Max. = 190 °C – 210 °C

Automatische uitschakeling

Dit apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie en wordt na 20 minuten uitgeschakeld. Wilt u hierna het apparaat blijven gebruiken, druk dan op de 'I'-knop om het weer in te schakelen.

Automatische Abschaltfunktion

Dieses Gerät verfügt über eine Abschaltautomatik und schaltet sich nach 20 Minuten aus. Wenn Sie das Gerät nach dieser Zeit weiter benutzen möchten, drücken Sie einfach die Taste „I“, um es wieder einzuschalten.

REINIGUNG & PFLEGE

- Um Ihr Gerät in einem möglichst guten Zustand zu erhalten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:
- Das Kabel nicht um das Gerät wickeln, sondern locker neben dem Gerät aufrollen.
 - Ziehen Sie beim Gebrauch des Geräts nicht am Netzkabel.
 - Nach Gebrauch Stecker aus der Steckdose ziehen.

NEDERLANDS
2165CE

Lees eerst de veiligheidsinstructies.

VERBRUIK IN STAND-BYMODUS	<0,5W
---------------------------	-------

WAARSCHUWING! Zorg dat het hete oppervlak van het apparaat niet in contact komt met de huid, met name de oren, de ogen, het gezicht en de nek.
WAARSCHUWING! Raak de hete platen of metalen delen van

INSTRUCTIES

- Zorg dat het haar droog is en kam het goed door om eventuele klitten te verwijderen. Verdeel het haar in strengen voordat u het gaat stylen.
- Zet het apparaat aan door op de 'I'-knop te drukken. Het rode en het groene lampje gaan knipperen.
- Draai aan de temperatuurknop om de geschikte warmte-instelling voor uw haar te kiezen. Het groene en rode indicatielampje knipperen totdat de gekozen temperatuur bereikt is. Wanneer de temperatuur bereikt is, gaat het groene lampje permanent branden.
- Doe een pluk haar tussen de krulplaten en schuif deze naar het gedeelte van het haar dat u wilt stylen.
- Druk de platen stevig tegen elkaar en houd ze 5-8 seconden aangedrukt, afhankelijk van uw haartype.
- Open de krultang, verwijder de eerste pluk haar en ga verder met de volgende.
- Laat het haar afkoelen voordat u het verder gaat stylen.
- Druk na gebruik op de knop '0' om het apparaat uit te zetten en trek de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.

Temperatuurinstellingen

Als u delicaat, fijn, gebleekt of gekleurd haar hebt, gebruik dan een lagere temperatuur. Als u dikker haar hebt, kunt u de hogere temperatuur gebruiken. Het wordt aanbevolen om altijd eerst een test te doen voor het eerste gebruik om te controleren of de juiste temperatuur voor het haartype wordt gebruikt. Begin met de laagste instelling en verhoog de temperatuur tot het gewenste resultaat wordt bereikt.

Hieronder vindt u een richtlijn voor de temperatuurinstellingen:
Min. – 2 = 120 °C – 130 °C
2 – 4 = 130 °C – 150 °C
2 – 4 = 130 °C – 150 °C
4 – 6 = 150 °C – 170 °C
4 – 6 = 150 °C – 170 °C
6 – 8 = 170 °C – 190 °C
6 – 8 = 170 °C – 190 °C
8 – Max. = 190 °C – 210 °C

Automatische uitschakeling

Dit apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie en wordt na 20 minuten uitgeschakeld. Wilt u hierna het apparaat blijven gebruiken, druk dan op de 'I'-knop om het weer in te schakelen.

Spegnimento automatico

Questo apparecchio è dotato della funzione di spegnimento automatico. Si spegne dopo 20 minuti. Se si desidera continuare a utilizzare l'apparecchio dopo tale periodo di tempo, è sufficiente premere il pulsante 'I' per accendere l'apparecchio.

REINIGING & ONDERHOUD

- Houd uw apparaat in optimale conditie door de onderstaande stappen te volgen:
- Wikkel het snoer niet rond het apparaat, maar rol het snoer losjes op naast het apparaat.
 - Gebruik het apparaat niet als het snoer strak gespannen staat vanaf het stopcontact.
 - Haal na gebruik de stekker altijd uit het stopcontact.

ITALIANO
2165CE

Leggere prima le istruzioni di sicurezza.

CONSUMO IN MODALITÀ STANDBY	<0,5W
-----------------------------	-------

ATTENZIONE! Evitare che le superfici calde dell'apparecchio entrino direttamente in contatto con la pelle, in particolare orecchie, occhi, volto e collo.
AVVERTENZA! Non toccare le piastre riscaldanti o le parti metalliche dell'apparecchio quando sono caldi.

UTILIZZO

- Accertare che i capelli siano asciutti e pettinati per rimuovere eventuali nodi. Dividere i capelli in ciocche pronte per l'acconciatura.
- Premere il pulsante contrassegnato con 'I' per l'accensione e le spie rossa e verde lampeggiano.
- Ruotare il selettore della temperatura per selezionare un'impostazione di calore idonea al proprio tipo di capelli. Le spie verde e rossa lampeggiano fino al raggiungimento dell'impostazione della temperatura selezionata. Una volta raggiunta la temperatura, la spia verde rimarrà fissa.
- Inserire una sezione di capelli tra le piastre di crimpaggio e posizionare sopra la zona in cui inizia l'acconciatura.
- Chiudere saldamente le piastre e trattenerle per 5-8 secondi a seconda del tipo di capelli.
- Rilasciare l'apparecchio dai capelli e ripetere l'operazione come desiderato.
- Lasciare raffreddare i capelli prima di procedere con l'acconciatura.
- Dopo l'utilizzo premere il pulsante contrassegnato con '0' per spegnere e scollegare l'apparecchio.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.

Impostazioni di temperatura

Per capelli delicati, fini, decolorati o colorati, utilizzare l'impostazione di temperatura ridotta. Per capelli più spessi, utilizzare l'impostazione di temperatura maggiore. All'inizio, si consiglia di effettuare sempre un test sull'uso per assicurarsi che in base al proprio tipo di capelli venga utilizzata la temperatura corretta. Iniziare con l'impostazione più bassa e aumentare la temperatura fino al raggiungimento del risultato desiderato.

Di seguito è riportata una guida alle impostazioni di temperatura:
Min – 2 = 120 °C – 130 °C
2 – 4 = 130 °C – 150 °C
2 – 4 = 130 °C – 150 °C
4 – 6 = 150 °C – 170 °C
4 – 6 = 150 °C – 170 °C
6 – 8 = 170 °C – 190 °C
6 – 8 = 170 °C – 190 °C
8 – Max = 190 °C – 210 °C

Spegnimento automatico

Questo apparecchio è dotato della funzione di spegnimento automatico. Si spegne dopo 20 minuti. Se si desidera continuare a utilizzare l'apparecchio dopo tale periodo di tempo, è sufficiente premere il pulsante 'I' per accendere l'apparecchio.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Per mantenere l'apparecchio nelle migliori condizioni possibili, procedere come segue:
- Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio, ma attorcigliarlo senza stringere troppo nella parte laterale dell'apparecchio stesso.
 - Non utilizzare l'apparecchio a troppa distanza dalla presa di corrente.
 - Scollegare sempre la spina dopo l'uso.

ESPAÑOL
2165CE

Lea primero las instrucciones de seguridad.

CONSUMO EN MODO DE ESPERA (STANDBY)	<0,5W
-------------------------------------	-------

¡ADVERTENCIA! Evite que la superficie caliente del aparato entre en contacto directo con la piel, en particular las orejas, los ojos, la cara y el cuello.
¡ATENCIÓN! No toque los tubos o las partes metálicas del aparato cuando están calientes.

MODO DE EMPLEO

- Asegúrese de que el cabello esté seco y cepillado para eliminar cualquier enredo. Separe el cabello en secciones.
- Pulse el botón 'I' para encender; las luces indicadoras roja y verde parpadearán.
- Gire el selector de temperatura para seleccionar un ajuste de temperatura adecuado para su tipo de cabello. Las luces indicadoras roja y verde parpadearán hasta que se alcance la temperatura seleccionada. Una vez alcanzada la temperatura, la luz indicadora verde permanecerá fija.
- Inserte una sección de cabello entre las placas para ondular y colóquela sobre el área donde debe empezar el peinado.
- Cierre las placas con firmeza y mantenga la posición durante 5-8 segundos dependiendo de su tipo de cabello.
- Suelte el aparato del cabello y repita el proceso.
- Deje que el cabello se enfríe antes de peinarlo.
- Tras el uso, presione el botón '0' para apagar y desenchufe el aparato.
- Deje que el aparato se enfríe antes de guardarlo.

Ajustes de calor

Si tiene el cabello delicado, fino, decolorado o teñido, use el ajuste de temperatura más bajo. Para cabello grueso, use el ajuste de temperatura más alto. Se recomienda siempre realizar una prueba completa al usar el aparato por primera vez para garantizar la elección de la temperatura correcta en función del tipo de cabello. Comience con el ajuste más bajo y aumente la temperatura hasta obtener el resultado deseado.

A continuación, le indicamos una guía de ajustes de temperatura:
Mín – 2 = 120 °C – 130 °C
2 – 4 = 130 °C – 150 °C
2 – 4 = 130 °C – 150 °C
4 – 6 = 150 °C – 170 °C
4 – 6 = 150 °C – 170 °C
6 – 8 = 170 °C – 190 °C
6 – 8 = 170 °C – 190 °C
8 – Máx = 190 °C – 210 °C

Apagado automático

Este aparato dispone de una función de apagado automático y se apaga transcurridos 20 minutos. Si desea seguir usando el aparato tras este tiempo, simplemente pulse el botón 'I' para encenderlo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Para mantener su aparato en el mejor estado posible, siga los siguientes pasos:
- No envuelva el cable alrededor del aparato; enróllelo de forma holgada al lado del aparato.
 - No use el aparato a una distancia considerable de la toma de corriente.
 - Desenchúfelo siempre tras el uso.

PORTUGUÊS
2165CE

Leia primeiro as instruções de segurança.

CONSUMO EM MODO DE ESPERA	<0,5W
---------------------------	-------

ADVERTÊNCIA! Tome as devidas precauções de modo a evitar que a superfície quente do aparelho entre em contacto directo com a pele, particularmente com os olhos, orelhas, cara e pescoço.
ATENÇÃO! Não toque nas placas ou peças metálicas do aparelho enquanto este estiver quente.

COMO UTILIZAR

- Certifique-se de que o cabelo está seco e bem penteado para remover qualquer nó. Divida o cabelo em madeixas prontas para pentear.
- Prima o botão com a marca «I» para ligar, os indicadores vermelho e verde vão piscar.
- Rode o seletor de temperatura para selecionar um modo de calor adequado ao seu tipo de cabelo. Os indicadores verde e vermelho vão piscar até que a temperatura selecionada seja atingida. Logo que a temperatura desejada seja atingida, o indicador verde vai permanecer com uma cor uniforme.
- Coloque uma madeixa de cabelo entre as placas e posicione-as sobre a área onde pretende começar o penteado.
- Pressione as placas durante 5 a 8 segundos, dependendo do seu tipo de cabelo.
- Retire o aparelho do seu cabelo e repita conforme desejado.
- Deixe o cabelo arrefecer antes de pentear.
- Após a utilização, prima o botão com a marca “0” para desligar e desligue o aparelho da tomada.
- Deixe o aparelho arrefecer antes de o guardar.

Modos de calor

Se tiver cabelos delicados, finos, clareados ou coloridos, use o modo de calor mais baixo. Para cabelos mais grossos, use o modo de calor mais alto. Sugere-se executar sempre um teste na utilização inicial para garantir que é utilizada a temperatura adequada ao tipo de cabelo. Comece na definição mais baixa e aumente a temperatura até alcançar o resultado desejado.

Abaixo está um guia das definições de temperatura:
Mín – 2 = 120 °C – 130 °C
2 – 4 = 130 °C – 150 °C
2 – 4 = 130 °C – 150 °C
4 – 6 = 150 °C – 170 °C
4 – 6 = 150 °C – 170 °C
6 – 8 = 170 °C – 190 °C
6 – 8 = 170 °C – 190 °C
8 – Máx. = 190 °C – 210 °C

Funcionalidade de desligar automático

Este aparelho dispõe de uma função de extinção automática e desliga-se passados 20 minutos. Para continuar a utilizar o aparelho após este período, basta premir o botão «I» para voltar a ligá-lo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Para manter o seu aparelho na melhor condição possível, siga os procedimentos indicados abaixo:
- Não enrole o fio em torno do aparelho, deve antes enrolá-lo sem apertar ao lado do aparelho.
 - Não utilize o aparelho de forma que o fio fique esticado desde a tomada elétrica.
 - Desligue sempre a ficha da tomada elétrica depois de utilizar.

DANSK
2165CE

Læs først sikkerhedsanvisningerne.

FORBRUG I STANDBYLTILSTAND	<0,5W
----------------------------	-------

ADVARSEL! Sørg for at undgå, at apparatets varme overflade kommer i direkte kontakt med huden, især ørerne, øjnene, ansigtet og halsen.
ADVARSEL! Rør ikke ved de varme plader eller apparats metaldele, når apparatet er varmt.

SÅDAN BRUGES PRODUKTET

- Sørg for, at håret er tørt og gennemredt for at fjerne eventuelt filtret hår. Opdel håret i sektioner, så de er klar til styling.
- Tryk på knappen mærket 'I' for at tænde for apparatet. Både den røde og den grønne lampe vil blinke.
- For at vælge en varmeindstilling, der passer til din hårtype, skal du dreje temperaturknappen. Den grønne og den røde lampe vil blinke, indtil den valgte temperatur er nået. Når temperaturen er nået, stopper den grønne lampe med at blinke.
- Indsæt en hårsektion mellem pladerne og over det område, hvor stilen skal starte.
- Luk pladerne stramt sammen og hold dem samlet i 5-8 sekunder, afhængigt af din hårtype.
- Frigør apparatet fra håret og gentag efter behov.
- Lad håret afkøle helt inden, du styler det.
- Tryk på knappen markeret med '0' efter brug for at slukke for apparatet, og tag stikket ud af kontakten.
- Lad apparatet køle af, inden du lægger det væk.

Varmeindstillinger

Anvend den lavere varmeindstilling, hvis du har sart, fint, afbleget eller farvet hår. Til tykkere hår anvendes de høje varmeindstillinger. Det anbefales altid at udføre en test inden første ibrugtagning for at sikre, at der anvendes den korrekte temperatur til hårtypen. Start på den laveste indstilling og øg temperaturen, indtil det ønskede resultat opnås.

Nedenfor vises en vejledning til temperaturindstillingerne:
Min. – 2 = 120 °C – 130 °C
2 – 4 = 130 °C – 150 °C
2 – 4 = 130 °C – 150 °C
4 – 6 = 150 °C – 170 °C
4 – 6 = 150 °C – 170 °C
6 – 8 = 170 °C – 190 °C
6 – 8 = 170 °C – 190 °C
8 – Maks. = 190 °C – 210 °C

Automatisk avstængning

Apparaten har en automatisk avstængningsfunktion og stængs av efter 20 minutter. Om du vill fortsätta använda apparaten efter den tiden trycker du bara på "I"-knappen för att slå på strömmen.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Följ nedanstående steg för att hålla apparaten i bästa skick:
- Linda inte sladden runt apparaten utan rulla ihop den löst vid sidan av när du lägger undan apparaten.
 - Använd inte apparaten med helt sträckt elkabel.
 - Dra alltid ur kontakten efter användning.

SVENSKA
2165CE

Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.

STRÖMFÖRBRUKNING I VILOLÄGE	<0,5W
-----------------------------	-------

VARNING! Se till att apparatens heta ytor inte rör vid huden, särskilt öron, ögon, ansikte och hals.
VARNING! Vidrör inte den heta de heta plattorna eller apparatens metalldelar medan den är het.

BRUKSANVISNING

- Se till att håret är torrt och genomkammat för att avlägsna eventuellt trassel. Dela håret i slingor som är klara för styling.
- Tryck på "I"-knappen för att slå på apparaten. Då blinkar både de röda och gröna lamporna.
- Rotera temperaturreglaget för att välja en värmeinställning som passar din hårtyp. De gröna och röda lamporna blinkar tills rätt temperatur uppnåtts. När temperaturen har uppnåtts kommer den gröna lampan att lysa.
- Lägg en hårsektion mellan krusplattorna och placera dem över det område där du vill börja styla.
- Stäng plattorna ordentligt och håll fast i 5-8 sekunder beroende på din hårtyp.
- Ta loss apparaten från håret och upprepa efter behov.
- Vänta tills håret svalnat innan du stylar det.
- Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på "0"-knappen och dra ur kontakten.
- Låt apparaten svalna innan du lägger undan den.

Värmeinställningar

Använd den lägre temperaturinställningen om du har ömtåligt, tunt, blekt eller färgat hår. Använd de högre temperaturerna för tjockare hår. Vi rekommenderar att du utför ett test vid det första användningstillfället för att säkerställa att rätt temperatur används för din hårtyp. Börja på den lägsta inställningen och höj temperaturen tills önskat resultat uppnås.

Se temperaturvägledningen nedan:
Min – 2 = 120 °C – 130 °C
2 – 4 = 130 °C – 150 °C
2 – 4 = 130 °C – 150 °C
4 – 6 = 150 °C – 170 °C
4 – 6 = 150 °C – 170 °C
6 – 8 = 170 °C – 190 °C
6 – 8 = 170 °C – 190 °C
8 – Max = 190 °C – 210 °C



BABYLISS SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Ivuy
France

www.babyliss.com

FAC 2025/07

NORSK
2165CE

Les sikkerhetsinstruksjonene først.
 STRØMFORBRUK I VENTEMODUS <0,5W

ADVARSEL! Vær forsiktig så ikke apparatets varme deler kommer i direkte kontakt med huden, spesielt ørene, øynene, ansiktet og nakken.

ADVARSEL! Ikke berør de varme platene eller metalldeler på apparatet mens det er varmt.

BRUK AV APPARATET

• Sørg for at håret er tørt, og gre gjennom håret for å løse opp floker. Del håret opp i seksjoner som er klare for styling.

• Trykk på knappen merket med « » for å slå på, så blinker både det røde og grønne lyset.

• Drei temperaturskiven til ønsket temperatur for å velge en varmeinnstilling som passer din hårtype. Det grønne og røde lyset blinker til valgt temperaturinnstilling er nådd. Når temperaturen er nådd, lyser det grønne lyset permanent.

• Sett inn en del av håret mellom platene og posisjoner over området der stilen skal starte.

• Lukk platene godt sammen og hold på plass i 5-8 sekunder, avhengig av hårtypen.

• Slipp apparatet fra håret og gjenta om nødvendig.

• La håret kjøle seg ned før du styler det.

• Etter bruk trykker du på knappen som er merket med «0» for å slå av, så trekker du ut støpselet.

• La apparatet få kjøle seg ned før du setter det bort.

Varmeinnstillinger

Hvis du har sensitivt, tynt, bleket eller farget hår, bruk den lave varmeinnstillingen. For tykkere hår, bruk innstillingene for høyere varme. Vi anbefaler at du alltid gjøre en test først, slik at du sørger for at riktig temperatur brukes på hårtypen. Start med den laveste innstillingen, og øk temperaturen til du oppnår ønsket resultat.

Nedenfor finner du en veiledning for temperaturinnstillingene:
Min – 2 = 120 °C – 130 °C
2 – 4 = 130 °C – 150 °C
2 – 4 = 130 °C – 150 °C
4 – 6 = 150 °C – 170 °C
6 – 8 = 170 °C – 190 °C
8 – Maks = 190 °C – 210 °C

Automaattinen sammutus

Tässä laitteessa on automaattinen sammutustoiminto, ja se sammuu 20 minuutin kuluttua. Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä tämän jälkeen, kytke virta takaisin päälle painamalla "I"-painiketta.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Pitääkseeni laitteen parhaassa mahdollisessa käyttökunnossa noudata alla olevia ohjeita:

• Älä kiedo johtoa laitteen ympärille, vaan kierrä johto löysästi laitteen ympeän.

• Älä käytä laitetta liian kaukana virtalähteestä, muuten sen johto kiristyy liikaa.

• Kytke laite aina irti verkkovirrasta käytön jälkeen.

• Trekk alltid ut kontakten etter bruk.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

For holde apparatet i best mulig stand, følg trinnene nedenfor:

• Ikke vikle ledningen rundt apparatet, men kveil den lett opp.

• Ikke bruk apparatet langt borte fra stikkkontakten.

• Trekk alltid ut kontakten etter bruk.

SUOMI
2165CE

Lue turvaohjeet ensin.
 KULUTUSVALMIUSTILASSA <0,5W

VAROITUS! Varo, ettei laitteen kuuma pinta osu suoraan ihoon, ja erityisesti korviin, silmiin, kasvoihin ja kaulaan.

VAROITUS! Älä koske laitteen kuumiin levyihin ja metallisiin osiin.

KÄYTTÖ

• Varmista, että hiukset ovat kuivat ja takut on poistettu kampaamalla hiukset kultaaltaan. Jaa hiukset osioihin, jotka ovat valmiit muotoiluun.

• Käynnistä painamalla "I"-painiketta, niin sekä punainen että vihreä valo vilkkuvat.

• Valitse hiustyypillesi sopiva lämpöasetus kääntämällä lämpötilan säädintä. Vihreä ja punainen valo vilkkuvat, kunnes valittu lämpötila-asetus on saavutettu. Kun lämpötila on saavutettu, vihreä valo jää palamaan kiinteästi.

• Aseta hiusosio kiharrinlevyjen väliin ja vie alueelle, josta muotoilun pitäisi alkaa.

• Sulje levyt tiukasti yhteen ja pidä paikallaan 5-8 sekunnin ajan hiustyypistäsi riippuen.

• Irrota laite hiuksista ja toista halutessasi.

• Anna hiusten jäähtyä kunnolla ennen muotoilua.

• Käytön jälkeen sammuta laite painamalla "0"-painiketta ja kytke laite irti verkkovirrasta.

• Anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä.

Lämpöasetukset

Käytä alhaisempia lämpöasetuksia, jos hiuksesi ovat hauraat, ohuet, valkaistut tai värjätty. Jos hiuksesi ovat paksumt, käytä korkeampia lämpöasetuksia. On suositeltavaa tehdä aina käyttöttesti ensimmäisen käytön aikana varmistuaksesi, että käytät hiustyypille sopivaa lämpötilaa. Aloita käyttö alimmasta lämpötilasta ja nosta lämpötilaa, kunnes olet saavuttanut haluamasi lopputuloksen.

Alla näet lämpöasetusoppaan:
Min. – 2 = 120 °C – 130 °C
2 – 4 = 130 °C – 150 °C
2 – 4 = 130 °C – 150 °C
4 – 6 = 150 °C – 170 °C
6 – 8 = 170 °C – 190 °C
8 – Maks. = 190 °C – 210 °C

Automaattinen sammutus

Tässä laitteessa on automaattinen sammutustoiminto, ja se sammuu 20 minuutin kuluttua. Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä tämän jälkeen, kytke virta takaisin päälle painamalla "I"-painiketta.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Pitääkseeni laitteen parhaassa mahdollisessa käyttökunnossa noudata alla olevia ohjeita:

• Älä kiedo johtoa laitteen ympärille, vaan kierrä johto löysästi laitteen ympeän.

• Älä käytä laitetta liian kaukana virtalähteestä, muuten sen johto kiristyy liikaa.

• Kytke laite aina irti verkkovirrasta käytön jälkeen.

• Trekk alltid ut kontakten etter bruk.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2165CE

Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.
 ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ <0,5W

ΠΡΟΣΟΧΗ! Φροντίστε να αποφύγετε την απευθείας επαφή της καυτής επιφάνειας της συσκευής με το δέρμα, ειδικά με τα αυτιά, τα μάτια, το πρόσωπο και τον αυχένα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αγγίζετε τις καυτές πλάκες ή τα μεταλλικά μέρη της συσκευής όσο είναι ακόμα ζεστά.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

• Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά έχουν στεγνώσει και χτενίστε τα για να τα ξεμπερδέψετε. Χωρίστε τα μαλλιά σε τούφες για το φORMάρισμα.

• Πατήστε το κουμπί με την ένδειξη «I» για ενεργοποίηση. Η κόκκινη και η πράσινη φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήσουν.

• Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη θερμοκρασίας για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση θερμότητας για τον τύπο των μαλλιών σας. Η πράσινη και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήνουν μέχρι να επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία. Μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία, η πράσινη φωτεινή ένδειξη θα παραμείνει σταθερά αναμμένη.

• Τοποθετήστε μια τούφα ανάμεσα στις πλάκες προσαρτηστος πάνω από την περιοχή όπου θα αρχίσετε το φORMάρισμα.

• Κλείστε τις πλάκες σταθερά και κρατήστε τις για 5-8 δευτερόλεπτα, ανάλογα με τον τύπο της τρίχας.

• Ελευθερώστε τα μαλλιά από τη συσκευή και επαναλάβετε όπως επιθυμείτε.

• Αφούστε τα μαλλιά να κρυσώσουν πριν από το φORMάρισμα.

• Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί με την ένδειξη «0» και αποσυνδέστε τη.

• Αφού τη συσκευή να κρυσώσει πριν από την αποθήκευση.

Ρυθμίσεις θερμότητας

Εάν τα μαλλιά σας είναι λεπτά, εύθραυστα, με ντεκαπά ή βαμμένα, χρησιμοποιήστε τις χαμηλές ρυθμίσεις θερμότητας και ταχύτητας. Για μαλλιά με πιο χοντρή τρίχα, χρησιμοποιήστε τις υψηλές ρυθμίσεις θερμότητας και ταχύτητας. Συνιστάται να κάνετε πάντα μια δοκιμή κατά την πρώτη χρήση για να διασαφίσετε ότι χρησιμοποιείτε την κατάλληλη θερμοκρασία για τον τύπο των μαλλιών σας. Ξεκινήστε από τη χαμηλότερη ρύθμιση και αυξήστε τη θερμοκρασία μέχρι να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Παρακάτω θα βρείτε τον οδηγό για τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας:
Min – 2 = 120°С – 130°С
2 – 4 = 130°С – 150°С
2 – 4 = 130°С – 150°С
4 – 6 = 150°С – 170°С
4 – 6 = 150°С – 170°С
6 – 8 = 170°С – 190°С
6 – 8 = 170°С – 190°С
8 – Max = 190°С – 210°С

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αυτή η συσκευή διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης και θα απενεργοποιηθεί μετά από 20 λεπτά. Αν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, πατήστε απλώς το κουμπί «I» για να την ενεργοποιήσετε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε άριστη κατάσταση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

• Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, αντιθέτως περιστρέψτε το καλώδιο χαλαρά στο πλάι της συσκευής.

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μακριά από την πρίζα, για να μην τεντώνεται το καλώδιο.

• Αποσυνδέετε τη συσκευή μετά τη χρήση.

MAGYAR
2165CE

Először olvassa el a biztonsági utasításokat!
 FOGYASZTÁS KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓDBAN <0,5W

FIGYELEM! Ügyeljen rá, hogy a készülék forró felülete ne érjen közvetlenül a bőrhöz, különösen a fülhöz, a szemhez, az archoz és a nyakhoz.
FIGYELEM! Ne nyúljon a forró fűtőlapokhoz vagy a készülék fémrészeihez, ha meleg.

HASZNÁLAT

• Győződjön meg arról, hogy a haja száraz, és kifestülte belőle a gubancokat. Ossza részekre a haját a hajformázás megkezdéséhez.

• A készülék bekapcsolásához nyomja meg az „I” gombot, amit követően villogni kezd a piros és a zöld fény.

• A hőfokválasztó gomb elforgatásával válassza ki a hajtipusának megfelelő hőmérsékletet. A kiválasztott hőmérséklet eléréseíg villog a zöld és a piros fény. Ha a készülék elérte a megfelelő hőmérsékletet, a zöld fény folyamatosan világít.

• Tegyen egy hajtincset a kreppeőlapok közé úgy, hogy a készüléket azon pont fölé helyezi, ahonnan a formázást szeretné kezdeni.

• Erősen nyomja össze a lapokat, majd hajtípustól függően 5–8 másodpercig tartsa úgy őket.

• Vegye ki a készüléket a hajából, és szükség szerint ismételje meg a műveletet.

• Formázás előtt várja meg, hogy lehűljön a haja.

• Használat után a „0” gomb megnyomásával kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a csatlakozóból.

• Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt elteszi.

Hőmérséklet-beállítások

Ha Önnék sérülékeny, vékonyzálú, szókített vagy festett a haja, válassza az alacsonyabb hőmérsékletet. Vastagszálú haj esetében a magasabb hőmérsékletet használja. Javasoljuk, hogy mindig végezzen egy tesztet az első használat előtt annak biztosítása érdekében, hogy a hajtipusának megfelelő hőmérséklet-beállítást használja. Kezdje a legalacsonyabb beállítással, és emelje a hőmérsékletet a kívánt eredmény eléréseíg.

Az alábbi hőmérséklet-beállítások közül választhat:
Min.–2=120°С–130°С
2–4=130°С–150°С
2–4=130°С–150°С
4–6=150°С–170°С
4–6=150°С–170°С
6–8=170°С–190°С
6–8=170°С–190°С
8–Max.=190°С–210°С

Automatikus kikapcsolás

A készülék automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik és 20 perc után kikapcsolódik. Ha tovább szeretné használni a készüléket ennél, egyszerűen nyomja meg az „I” gombot a bekapcsoláshoz.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék kiváló állapotának megőrzéséhez kérjük, tartsa be az alábbi lépéseket:

• Ne csavarja a zsinórt a készülékre, hanem lazán tekerje össze a készülék mellett.

• Ne használja a készüléket olyan távol a hálózati csatlakozótól, hogy a zsinór megfeszüljön.

• Mindig húzza ki a hálózati csatlakozóból használat után.

POLSKI
2165CE

Należy najpierw przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.
 ZUŻYCIE ENERGII W TRYBIE CZUWANIA <0,5W

OSTRZEŻENIE! Uważaj, aby gorąca powierzchnia urządzenia nie miała bezpośredniego kontaktu ze skórą, w szczególności z uszami, oczami, twarzą i szyją.
OSTRZEŻENIE! Nie dotykaj gorących płytek ani metalowych części urządzenia, gdy jest rozgrzane.

JAK UŻYWAĆ URZĄDZENIA

• Upewnij się, że włosy są suche i dokładnie rozczesane. Podziel włosy na pasma, przygotowując je do stylizacji.

• Naciśnij przycisk „I”, żeby włączyć urządzenie. Zaczną migać czerwona i zielona kontrolka.

• Przekręć pokrętko temperatury tak, aby wybrać ustawienie odpowiednie dla Twoich włosów. Zielona i czerwona kontrolka będą migać, dopóki urządzenie nie osiągnie wybranej temperatury. Gdy urządzenie osiągnie wybraną temperaturę, zielona kontrolka przestanie migać.

• Umieść pasmo włosów pomiędzy płytkami, w miejscu, od którego chcesz zacząć układanie fryzury.

• Zaciśnij mocno płytki i przytrzymaj przez 5–8 sekund, w zależności od rodzaju włosów.

• Zdejmij urządzenie z włosów i powtarzaj czynność według uznania.

• Przed ułożeniem fryzury upewnij się, że włosy ostygły.

• Po użyciu wyłącz urządzenie, naciskając przycisk „0”, i odłącz je od gniazdka.

• Przed schowaniem urządzenia upewnij się, że wystygło.

Ustawienia temperatury

Jeśli masz delikatne, cienkie, rozjaśnione lub farbowane włosy, ustaw niższą temperaturę. W przypadku grubszych włosów ustaw wyższą temperaturę. Zaleca się przeprowadzenie testu pierwszego użycia, aby upewnić się, że wybrano temperaturę odpowiednią do typu włosów. Zacznij od najniższych ustawień i zwiększaj temperaturę aż do osiągnięcia pożądanego efektu.

Wskazówki dotyczące ustawień temperatury:
min–2 = 120 °C – 130 °C
2 – 4 = 130 °C – 150 °C
2 – 4 = 130 °C – 150 °C
4 – 6 = 150 °C – 170 °C
4 – 6 = 150 °C – 170 °C
6 – 8 = 170 °C – 190 °C
6 – 8 = 170 °C – 190 °C
8 – maks. = 190 °C – 210 °C

Automatické vypnutí

Spotřebič je vybaven funkcí automatického vypnutí a vypne se po 20 minutách. Pokud chcete spotřebič i po této době dále používat, stisknutím tlačítka se symbolem „I” jednoduše zapnete napájení.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pokud chcete spotřebič uchovat v co nejlepším stavu, postupujte podle níže uvedených kroků:

• Vodič neomotávejte kolem spotřebiče, ale vytvořte z vodiče volnou smyčku vedenou podél spotřebiče.

• Nepoužívejte spotřebič, pokud by vodič musel být příliš napnutý.

• Po použití spotřebiče vždy vypojte ze zásuvky.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby utrzymać urządzenie w doskonałym stanie, należy stosować się do następujących zasad:

• Nie owijaj przewodu wokół urządzenia, ale zwinij go luźno z boku.

• Nie rozciągaj przewodu daleko od gniazdka podczas używania urządzenia.

• Po użyciu zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego.

ČESKY
2165CE

Nejprve si přečtěte bezpečnostní pokyny.
 SPOTŘEBA V POHOTOVOSTNÍM REZIMU <0,5W

VAROVÁNÍ! Zamezte tomu, aby se horké povrchy spotřebiče dostaly do přímého styku s kůží, zejména s ušima, očima, obličejem a krkem.
VAROVÁNÍ! Nedotýkejte se horkých ploten nebo kovových částí spotřebiče.

NÁVOD K POUŽITÍ

• Dbejte na to, aby byly vlasy suché, a pročesejte je, aby nebyly zacuchané. Vlasy rozdělte na sekce, aby byly připravené k úpravě.

• Stisknutím tlačítka se symbolem „I” spotřebič zapne, zablíká zelený i červený indikátor.

• Otočte kolečkem na požadované nastavení teploty, která bude vhodná pro váš typ vlasů. Zelený i červený indikátory budou blikat, dokud nebude dosaženo požadované teploty. Jakmile se spotřebič zahřeje na požadovanou teplotu, zůstane zelený indikátor svítit.

• Mezi žehličky vložte pramen vlasů v délce, ve které chcete začít se stylingem.

• Pevně sevřete žehličky plochy a držte na místě po dobu 5 až 8 sekund, v závislosti na typu vašich vlasů.

• Uvolněte stisk, oddalte žehličku a v případě potřeby postup opakujte.

• Před úpravou vlasů je nechte vychladnout.

• Po použití spotřebič stiskněte tlačítko se symbolem „0” a odpojte jej ze zásuvky.

• Před uložením nechte spotřebič vychladnout.

Nastavení ohřevu

Pokud máte slabé, jemné, odbarvené nebo barvené vlasy, použijte nízkou teplotu. Pro silnější vlasy použijte vysokou teplotu. Při prvním použití se doporučuje vždy provést test, aby byla vybrána správná teplota pro váš typ vlasů. Začněte od nejnižší teploty a teplotu postupně navyšujte, dokud nedocílíte požadovaného výsledku.

Níže naleznete průvodce nastavením teploty:
Min. – 2 = 120 °C – 130 °C
2 – 4 = 130 °C – 150 °C
2 – 4 = 130 °C – 150 °C
4 – 6 = 150 °C – 170 °C
4 – 6 = 150 °C – 170 °C
6 – 8 = 170 °C – 190 °C
6 – 8 = 170 °C – 190 °C
8 – Max. = 190 °C – 210 °C

Automatické vypnutí

Spotřebič je vybaven funkcí automatického vypnutí a vypne se po 20 minutách. Pokud chcete spotřebič i po této době dále používat, stisknutím tlačítka se symbolem „I” jednoduše zapnete napájení.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pokud chcete spotřebič uchovat v co nejlepším stavu, postupujte podle níže uvedených kroků:

• Vodič neomotávejte kolem spotřebiče, ale vytvořte z vodiče volnou smyčku vedenou podél spotřebiče.

• Nepoužívejte spotřebič, pokud by vodič musel být příliš napnutý.

• Po použití spotřebiče vždy vypojte ze zásuvky.

РУССКИЙ
2165CE

Предварительно ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности.
 ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ <0,5W

ВНИМАНИЕ! Проследите за тем, чтобы горячие поверхности прибора не соприкасались с кожным покровом, в особенности на ушах, вокруг глаз, на лице и на ше.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Не прикасайтесь к горячим пластинам или нагретым металлическим частям прибора.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Убедитесь, что волосы сухие, и тщательно и аккуратно расчешите, чтобы устранить спутанные пряди. Разделите волосы на пряди, подготовленные для укладки.

• Нажмите кнопку, обозначенную I, чтобы включить прибор: при этом замигают оба индикатора — красный и зеленый.

• Для того чтобы выбрать температурную настройку, подходящую для вашего типа волос, поверните регулятор температуры и выберите желаемую настройку температуры. Зеленый и красный индикаторы будут продолжать мигать, пока не будет достигнута выбранная температура. После достижения нужной температуры зеленый индикатор будет гореть, не мигая.

• Поместите прядь волос между пластинами для гофрирования в том месте, откуда вы собираетесь начать укладку.

• Плотно сожмите и удерживайте пластины в течение 5-8 секунд, в зависимости от вашего типа волос.

• Убери́те прибор от волос и повторите по мере необходимости.

• Подождите, пока волосы остынут, прежде чем начать их укладывать.

• После использования нажмите кнопку 0, чтобы выключить устройство, и отключите прибор от сети.

• Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему остыть.

Регулировка температуры

Если у вас тонкие, ломкие, окрашенные или осветленные волосы, используйте более холодный температурный режим. Для более густых волос используйте более высокие температурные настройки. Рекомендуется протестировать прибор перед первоначальным использованием, чтобы выбрать температуру, подходящую для вашего типа волос. Начните с низких температурных настроек и повышайте температуру, пока не будет достигнут нужный результат.

Нíже наaleznete průvodce nastavením teploty:
Min. – 2 = 120 °C – 130 °C
2 – 4 = 130 °C – 150 °C
2 – 4 = 130 °C – 150 °C
4 – 6 = 150 °C – 170 °C
4 – 6 = 150 °C – 170 °C
6 – 8 = 170 °C – 190 °C
6 – 8 = 170 °C – 190 °C
8 – Max. = 190 °C – 210 °C

Automatik Kapanma

Bu cihazda bir otomatik kapatma işlevi bulunur ve cihaz 20 dakika içinde kapatılır. Bu süre geçtikten sonra cihazı kullanmaya devam etmek isterseniz gücü açmak için «I» düğmesine basmanız yeterlidir.

Min. – 2 = 120°С – 130°С
2 – 4 = 130°С – 150°С
2 – 4 = 130°С – 150°С
4 – 6 = 150°С – 170°С
4 – 6 = 150°С – 170°С
6 – 8 = 170°С – 190°С
6 – 8 = 170°С – 190°С
8 – макс. = 190°С – 210°С

Автоматическое выключение

В приборе предусмотрена функция автоматического выключения: по истечении 20 минут прибор выключается. Если вы хотите продолжать использовать прибор и далее, просто нажмите кнопку I, чтобы вновь включить прибор.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы прибор прослужил как можно дольше, следуйте приведенным ниже инструкциям:

• Не оборачивайте провод вокруг прибора: вместо этого сверните его свободными петлями и положите рядом с прибором.