



Made in China

Fabriqu  en Chine

ST496E - C167b

FRANAIS

ST496E

Consultez au pr alable les consignes de s curit .

CONSUMMATION EN VIEILLE	<0,5 W
-------------------------	--------

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
AVERTISSEMENT ! Veillez   ce que la surface chaude de l'appareil n'entre pas en contact direct avec la peau, en particulier les yeux, les oreilles, le visage et le cou.

• Avant de proc der au coiffage, lib rez le r servoir d'eau en appuyant sur le bouton situ  sur le dessus de l'appareil.

• Ouvrez avec pr caution le bouchon en caoutchouc du r servoir et rempissez-le d'eau distill e.

• V rifiez que le r servoir est bien ferm  et correctement positionn  sur l'appareil.

• V rifiez que l'ext rieur du r servoir et de l'appareil est compl tement sec. Si vous devez remplir le r servoir une deuxi me fois, d branchez l'appareil et r installez le r servoir imm diatement apr s l'avoir rempli.

ATTENTION ! Ne touchez pas les plaques chauffantes ou les pi ces m talliques de l'appareil lorsqu'elles sont chaudes.

• Assurez-vous d'avoir les cheveux secs et peign es pour  liminer tout n ud. S parez vos cheveux en m ches. Ils sont maintenant pr ts    tre coiff s.

• Appuyez sur le bouton   pour allumer l'appareil.

• Pour s lectionner le r glage de temp rature qui convient   vos cheveux, appuyez sur le bouton « + » ou « - » jusqu'  s lectionner le r glage de temp rature souhait .

• Pour activer la technologie vapeur, appuyez sur le bouton de la fonction vapeur   afin que l'appareil commence   lib rer la vapeur.

ATTENTION !  vitez de diriger la vapeur vers le visage et le cou.

• **Important !** Si aucune vapeur ne sort de l'appareil, il est possible qu'il soit en mode veille. Ouvrez ou fermez les plaques pour r activer la fonction vapeur. Sinon, il se peut que le r servoir d'eau soit vide et doive  tre rempli.

• Placez une m che de cheveux entre les plaques de lissage, pr s des racines.

• Maintenez fermement la m che entre les plaques de lissage et faites glisser l'appareil sur la longueur des cheveux, de la racine jusqu'  la pointe.

• R p tez l'op ration autant de fois que n cessaire.

• Laissez vos cheveux refroidir avant de les peigner.

• Apr s utilisation, appuyez sur le bouton   pour  teindre l'appareil et d branchez-le.

• Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

R glages de temp rature

Si vous avez des cheveux d licats, fins, d color s ou color s, utilisez les r glages de temp rature plus bas. Pour des cheveux plus  pais, utilisez les r glages de temp rature plus  lev s. On conseille de toujours effectuer un test lors de la premi re utilisation pour s'assurer d'utiliser la temp rature correcte sur le type de cheveu. Commencez par le r glage le plus bas, puis augmentez la temp rature jusqu'  obtention du r sultat souhait . Vous disposez de 5 r glages de temp rature au choix entre 150  C, 170  C, 190  C, 210  C et 230  C.

150 �C	LED vert
170 �C	LED jaune
190 �C	LED orange
210�C - 230�C	LED rouge

Accessoires peignes de lissage

• Assurez-vous que l'appareil est froid avant d'ins rer ou de retirer les accessoires peignes de lissage.

• Faites glisser les accessoires peignes de lissage vers l'appareil, le long des plaques de lissage, jusqu'  ce qu'ils soient bien en place.

• Pour retirer les accessoires peignes de lissage, il suffit de les faire glisser en les  loignant de l'appareil.

Arr t automatique

Le dispositif d' t d'une fonction d'arr t automatique  t s teint au bout de 20 minutes. Si vous souhaitez continuer   utiliser l'appareil au-del  de ce temps, il vous suffit d'appuyer   nouveau sur l'interrupteur   pour remettre l'appareil en marche.

Tapis thermor sistant

L'appareil est fourni avec un tapis thermor sistant   utiliser pendant et apr s le coiffage. En cours d'utilisation, ne posez jamais l'appareil sur une surface sensible   la chaleur, m me quand vous utilisez le tapis thermor sistant fourni. Apr s utilisation,  teignez et d branchez l'appareil. Enroulez imm diatement l'appareil dans le tapis thermor sistant fourni et laissez-le refroidir compl tement. Laissez-le hors de port e des enfants, car il restera tr s chaud encore pendant plusieurs minutes.

Nettoyage et entretien

Pour garder votre appareil dans le meilleur  tat possible, veillez respecter les consignes ci-dessous.

• Veillez   vider le r servoir d'eau apr s chaque utilisation.

• Utilisez de pr f rence de l'eau distill e pour remplir le r servoir.   d faut, prenez soin de d t rer l'appareil p riodiquement.

• N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil ; laissez-le plut t sur le c t  de l'appareil, grossi rement enroul .

• N'utilisez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.

• D branchez-le toujours apr s utilisation.

• Nettoyez les plaques   l'aide d'un chiffon humide et doux, sans d tergent, afin de pr server la qualit  optimale des plaques. Ne grattez pas les plaques.

ENGLISH

ST496E

Read the safety instructions first.

STANDBY MODE CONSUMPTION	<0,5 W
--------------------------	--------

HOW TO USE

WARNING! Take care to avoid the hot surface of the appliance coming into direct contact with the skin, in particular the eyes, ears, face and neck.

• Before styling, release the water reservoir by pushing down on the button on the top of the appliance.

• Carefully open the reservoir rubber cap and fill with distilled water.

• Check that the reservoir is locked securely and correctly placed on the appliance.

• Check that the outside of the reservoir and the appliance is completely dry. If you need to fill the reservoir a second time, unplug the appliance and reinstall the reservoir immediately after you have refilled it.

WARNING! Do not touch the hot plates or metal parts of the appliance whilst hot.

• Ensure hair is dry and combed through to remove any tangles. Divide the hair into sections ready for styling.

• Press the button marked   to switch on.

• To select a heat setting suitable for your hair type, press the '+' or '-' button until the desired heat setting is selected.

• To activate the steam technology, press the steam function button   and the appliance will start releasing the steam.

WARNING! Avoid directing steam toward face and neck.

• **Important!** If no steam comes out the appliance it may have switched to standby mode. Open or close the plates to reactivate the steam function. Alternatively, the water tank may be empty and needs to be refilled.

• Place a section of hair between the straightening plates, close to the roots.

• Hold the hair firmly between the straightening plates and slide down the length of the hair, from root to tip.

• Repeat as necessary.

• Allow the hair to cool before coming through.

• After use, press the button marked   to switch off and unplug the appliance.

• Allow the appliance to cool before storing away.

Heat Settings

If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat setting. For thicker hair, use the higher heat setting. It is suggested to always complete a test on initial use to ensure the correct temperature is used on the hair type. Start on the lowest setting and increase the temperature until desired result is achieved. There are 5 temperature settings to select from 150 C, 170 C, 190 C, 210 C and 230 C.

150 �C	Green LED
170 �C	Yellow LED
190 �C	Orange LED
210�C - 230�C	Red LED

Straightening Comb Attachments

• Make sure the appliance is cool before inserting or removing the straightening comb attachments.

• Slide the straightening comb attachments towards the appliance alongside the straightening plates until they fit into place.

• To remove the straightening comb attachments, simply slide them away from the appliance.

Auto Shut Off

This appliance features an automatic shut-off function and will turn off after 20 minutes. If you wish to continue using the appliance after this time, simply press the   button to turn the power on again.

Heat Mat

The appliance comes with a heat mat for use during and after styling. During use do not place the appliance on any heat sensitive surface, even when using the heat mat provided. After use, switch off and unplug the appliance. Immediately wrap the appliance in the heat mat provided and allow to fully cool down. Continue to keep out of the reach of children as it will remain hot for several minutes.

Cleaning and Maintenance

To keep your appliance in the best possible condition, please follow the steps below:

• Ensure that the water reservoir is emptied after every use.

• It is best to use distilled water to fill the reservoir. Where that is not possible, ensure the appliance is descaled frequently.

• Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.

• Do not use the appliance at a stretch from the power point.

• Always unplug after use.

• Clean the plates using a soft, dampened cloth, without soap, to preserve the optimal quality of the plates. Do not scratch the plates.

DEUTSCH

ST496E

Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise.

VERBRAUCH IM STANDBYMODUS	<0,5 W
---------------------------	--------

GEBRAUCHSANLEITUNG

ACHTUNG!Achten Sie darauf, dass die hei e Ger teoberfl che nicht in direkten Kontakt mit der Haut, insbesondere den Augen, den Ohren, dem Gesicht und dem Hals kommt.

• Nehmen Sie vor dem Stylen durch Druck auf den Knopf oben am Ger t den Wassertank ab.

•  ffnen Sie vorsichtig die Gummikappe des Tanks und f llen Sie diesen mit destilliertem Wasser.

•  berpr fen Sie, ob der Tank sicher verriegelt ist und ordnungsgem  auf dem Ger t sitzt.

•  berpr fen Sie, ob die Au enseite des Tanks und das Ger t komplett trocken sind. Wenn Sie den Wassertank ein weiteres Mal f llen m ssen, dann ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und setzen den Tank sofort nach dem Bef llen wieder ein.

ACHTUNG: Ber hren Sie weder die hei en Platten noch die Metallteile des Ger ts, solange diese hei  sind.

• Vergewissern Sie sich, dass das Haar trocken ist und k mmen Sie es durch, um es zu entwirren. Teilen Sie das Haar in Haarpartien zum Stylen ab.

• Dr cken Sie zum Einschalten die Taste  .

• Um eine f r Ihren Haartyp geeignete Temperaturstufe zu w hlen, dr cken Sie die „+“ oder „-“ Taste, bis die gew nschte Temperatureinstellung erreicht ist.

• Dr cken Sie zum Aktivieren der Dampftechnologie die Dampffunktion-Taste  . Das Ger t beginnt nun, Dampf abzugeben.

ACHTUNG: Lassen Sie den Dampf nie direkt in Richtung Gesicht oder Hals austreten.

• **Wichtig!** Sollte kein Dampf aus dem Ger t austreten, kann es sich um Standby-Modus handeln.  ffnen oder schlie en Sie die Platten, um die Dampffunktion zu reaktivieren. M glicherweise ist aber auch der Wassertank leer und muss aufgef llt werden.

• Legen Sie eine Haarstr hne nahe am Haaranatz zwischen die Gl ttplatten.

• Halten Sie die Str hne zwischen den Gl ttplatten fest und lassen Sie das Ger t vom Haaranatz bis zu den Spitzen am Haar entlanggleiten.

• Gegebenenfalls wiederholen.

• Lassen Sie das Haar abk hlen, bevor Sie es durchk mmen.

• Schalten Sie nach Gebrauch das Ger t durch Dr cken auf die Taste   aus und ziehen Sie den Netzstecker.

• Lassen Sie das Ger t vor dem Verstauen abk hlen.

Temperaturstufen

Als u d licat, fin, gebleekt of gekleurd haar hebt, gebruik dan de lagere temperatuur. Als u dikker haar hebt, mag u de hogere temperatuur gebruiken. Het wordt aanbevolen om altijd eerst een test te doen voor het eerste gebruik om te controleren of de juiste temperatuur voor het haartype wordt gebruikt. Begin op de laagste instelling en verhoog de temperatuur tot het gewenste resultaat bereikt is. U kunt uit vijf temperatuurinstellingen kiezen: 150  C, 170  C, 190  C, 210  C en 230  C.

150 �C	gr�ne LED
170 �C	gele LED
190 �C	oranje LED
210�C - 230�C	rode LED

150 �C	groene LED
170 �C	gele LED
190 �C	oranje LED
210�C - 230�C	rode LED

150 �C	gr�ne LED
170 �C	gelbe LED
190 �C	orangene LED
210�C - 230�C	rote LED

Gl ttkammaufs tze

• Stellen Sie sicher, dass das Ger t abgek hlt ist, bevor Sie die Gl ttkammaufs tze auf das Ger t abnehmen.

• Schieben Sie die Gl ttkammaufs tze am Ger t an den Gl ttplatten entlang, bis sie richtig positioniert sind.

• Ziehen Sie die Gl ttkammaufs tze zum Entfernen einfach vom Ger t ab.

Automatische Abschaltfunktion

Dieses Ger t verf gt  ber eine Abschaltautomatik und schaltet sich nach 20 Minuten aus. Wenn Sie Ihr Ger t  ber diesen Zeitraum hinaus weiter verwenden m chten, dr cken Sie einfach die Taste „  “, um es wieder einzuschalten.

Hitzeschutzmatte

Dem Ger t liegt eine Hitzeschutzmatte f r den Einsatz w hrend und nach dem Styling bei. Legen Sie das Ger t w hrend des Betriebs nicht auf eine hitzeempfindliche Oberfl che, auch dann nicht, wenn Sie die Hitzeschutzmatte verwenden. Nach dem Gebrauch das Ger t ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Wickeln Sie das Ger t sofort in die mitgelieferte Hitzeschutzmatte und lassen Sie es abk hlen. Bewahren Sie es weiterhin au erhalb der Reichweite von Kindern auf, da es noch einige Minuten hei  bleibt.

Reinigung & pflege

Um Ihr Ger t in einem m glichst guten Zustand zu erhalten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

• Leeren Sie nach jedem Gebrauch den Wassertank.

• Verwenden Sie zur Bef llung des Tanks am besten destilliertes Wasser. Sollte dies nicht m glich sein, dann muss das Ger t regelm ig entkalkt werden.

• Das Kabel nicht um das Ger t wickeln, sondern locker neben dem Ger t aufrollen.

• Ziehen Sie beim Gebrauch des Ger ts nicht am Netzkaabel.

• Nach Gebrauch Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

• Reinigen Sie die Platten mit einem weichen, feuchten Tuch ohne Seifenzusatz, um so die optimale Qualit t der Platten zu erhalten. Die Platten nicht  tupfen.

NEDERLANDS

ST496E

Lees eerst de veiligheidsinstructies.

VERBRUIK IN STAND-BY MODUS	<0,5 W
----------------------------	--------

INSTRUCTIES

WAARSCHUWING! Zorg dat het hete oppervlak van het apparaat niet in direct contact komt met de huid, met name ogen, oren, gezicht en nek.

• Voordat u gaat stylen, moet u het waterreservoir losmaken door de drukken op de knop boven op het apparaat.

• Open voorzichtig de rubberen afdekking van het reservoir en vul het reservoir met gedestilleerd water.

• Controleer of het reservoir goed vastzit en correct op het apparaat is geplaatst.

• Controleer of het reservoir en het apparaat aan de buitenkant helemaal droog zijn. Als u het reservoir opnieuw moet vullen, haalt u de stekker uit het stopcontact en plaatst u het reservoir direct terug zodra u het hebt gevuld.

WAARSCHUWING! Raak niet de hete platen of metalen onderdelen niet aan wanneer het apparaat warm is.

• Zorg dat het haar droog is en kan het goed door om eventuele klitten te verwijderen. Verdeel het haar in strengen voordat u het gaat stylen.

• Zet het apparaat aan door op de knop   te drukken.

• Druk op "+" of "-" om de gewenste warmte-instelling te kiezen die geschikt is voor uw haartype.

• Als u de stoornstechnologie wilt gebruiken, drukt u op de knop voor de stoornfunctie  . Het apparaat zal dan stoom vrijgeven.

WAARSCHUWING! Rook stoom niet recht in het gezicht, in de hals of in de nek.

• **Belangrijk!** Als er geen stoom uit het apparaat komt, staat het mogelijk in de stand-bymodus. Open of sluit de platen om de stoornfunctie opnieuw te activeren. Ook kan het zijn dat het waterreservoir leeg is en moet worden bijgevuld.

• Klem een streng haar tussen de platen van de straightener, dicht bij de haarwortels.

• Houd het haar stevig vast tussen de platen van de straightener en laat deze langs het haar glijden, van de haarwortels tot de punten.

• Herhaal zo vaak als nodig is.

• Laat het haar afkoelen voordat u het doorkamt.

• Druk na gebruik op de knop   om het apparaat uit te zetten en haal de stekker uit het stopcontact.

• Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.

Temperatuurinstellingen

Als u d licat, fin, gebleekt of gekleurd haar hebt, gebruik dan de lagere temperatuur. Als u dikker haar hebt, mag u de hogere temperatuur gebruiken. Het wordt aanbevolen om altijd eerst een test te doen voor het eerste gebruik om te controleren of de juiste temperatuur voor het haartype wordt gebruikt. Begin op de laagste instelling en verhoog de temperatuur tot het gewenste resultaat bereikt is. U kunt uit vijf temperatuurinstellingen kiezen: 150  C, 170  C, 190  C, 210  C en 230  C.

150 �C	groene LED
170 �C	gele LED
190 �C	LED arancione
210�C - 230�C	LED rosso

Opzetkammen

• Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld voordat u een opzetkam plaatst of verwijdt.

• Schuif de opzetkam over de platen van de straightener richting het apparaat tot de kam op zijn plek zit.

• U kunt een opzetkam verwijderen door de kam van het apparaat af te schuiven.

Automatische uitschakeling

Dit apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie en wordt na 20 minuten uitgeschakeld. Om het apparaat toch langer te blijven gebruiken, drukt u op de knop   om het weer aan het zetten.

Warmtemat

Het apparaat wordt geleverd met een warmtemat voor gebruik tijdens en na het stylen. Zet het apparaat tijdens het gebruik niet op een hittegevoelige ondergrond, ook niet als u de meegeleverde warmtemat gebruikt. Schakel het apparaat na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wikkel het apparaat onmiddellijk in de meegeleverde warmtemat en laat het volledig afkoelen. Houd het apparaat nog even buiten het bereik van kinderen, want het blijft nog een aantal minuten warm.

Reiniging en onderhoud

Houd uw apparaat in optimale conditie door de onderstaande instructies te volgen:

• Leeg het waterreservoir na elk gebruik.

• U kunt het beste gedestilleerd water in de bronken om het reservoir te vullen. Als dat niet mogelijk is, moet u het apparaat geregeld ontkalken.

• Wikkel het snoer niet rond het apparaat, maar rol het snoer losjes op naast het apparaat.

• Gebruik het apparaat niet als het snoer strak gespannen staat vanaf het stopcontact.

• Haal na gebruik de stekker altijd uit het stopcontact.

• Reinig de platen met zeep met een zachte, vochtige doek om de kwaliteit van de platen optimaal te houden. Pas op dat u geen krassen maakt op de platen.

• Ziehen Sie beim Gebrauch des Ger ts nicht am Netzkaabel.

• Nach Gebrauch Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

• Reinigen Sie die Platten mit einem weichen, feuchten Tuch ohne Seifenzusatz, um so die optimale Qualit t der Platten zu erhalten. Die Platten nicht  tupfen.

ITALIANO

ST496E

Leggere innanzitutto le istruzioni per la sicurezza.

CONSUMO IN MODALIT� ESPERA	<0,5 W
----------------------------	--------

UTILIZZO

AVVERTENZA! Evitare attentamente che la superficie calda dell'apparecchio si trovi a diretto contatto con la pelle, in particolare con occhi, orecchie, viso e collo.

• Prima di procedere con l'acconciatura, svuotare il serbatoio dell'acqua premendo il pulsante sopra l'apparecchio.

• Avvisi con cautela il coperchio di gomma del serbatoio e riempire con acqua distillata.

