



D6555

D6555

D6555

D6555

- Pastikan perkakas dimatikan, dicabut palam dan sejuk.
- Pegang pemegang pengering, tarik penapis belakang bermagnet untuk menanggalkan penapis.
- Lapkan dengan perlahan untuk membuang apa-apa rambut atau serpihan yang terkumpul pada jaring penapis.
- Gantikan penapis belakang.

BAHASA INDONESIA
D6555

Bacalah petunjuk keselamatan terlebih dahulu.

PETUNJUK PENGGUNAAN

- Keringkan rambut dengan handuk dan uraikan rambut yang kusut.
- Colokkan alat ke stopkontak listrik yang sesuai.
- Pilih pengaturan panas dan kecepatan yang diperlukan.
- Setelah digunakan, matikan dan cabut steker alat.
- Biarkan alat mendingin sebelum disimpan.

PENTING! Selalu jauhkan bagian belakang alat dari rambut selama penggunaan, untuk mencegah rambut tertarik ke dalam melalui filter udara belakang.

Pengaturan Panas dan Kecepatan

Terdapat 4 pengaturan panas / 3 pengaturan kecepatan ditambah tombol udara dingin. Suhu ditunjukkan oleh lampu di sekitar tombol panas; biru untuk suhu dingin, kuning untuk suhu rendah, oranye untuk suhu sedang, dan merah untuk suhu tinggi. Lampu indikator kecepatan berwarna putih.

Gunakan pengaturan panas dan kecepatan yang lebih tinggi untuk pengeringan awal dan gunakan pengaturan panas dan kecepatan yang lebih rendah untuk penataan rambut dan pengeringan dengan meremas rambut saat rambut mulai kering.

Untuk mengoperasikan fitur udara dingin, tekan tombol secara terus-menerus. Gunakan fitur udara dingin untuk mendinginkan rambut dengan cepat dan mengunci penataan rambut.

Nozel Konsentrator

4 x 70 mm dan 6 x 60 mm dengan sistem pengunci yang pas dan aman memberikan aliran udara yang lebih cepat dan terarah untuk menata dan menghaluskan rambut keriting, rambut pendek, dan poni.

PENTING! Gunakan nozel konsentrator hanya pada pengaturan panas/kecepatan terendah.

Pemasangan aksesoris pengunci yang pas dan aman: Sejajarkan 4 titik pada dasar aksesoris dengan 4 lubang pada nozel pengering. Putar aksesoris pada pengering hingga pemasangan selesai.

Fungsi Memori

Deteksi pintar secara otomatis mengingat pengaturan terakhir yang digunakan. Mode terakhir yang digunakan tetap tersimpan dalam memori hingga penggunaan berikutnya.

PEMBERSIHAN & PERAWATAN

Untuk menjaga alat Anda dalam kondisi terbaik, harap ikuti langkah-langkah di bawah ini:

Umum

- Pastikan alat dimatikan, dicabut dari stopkontak, dan dingin. Untuk membersihkan bagian luar alat, lap dengan kain lembap. Pastikan tidak ada air yang masuk ke dalam alat dan alat benar-benar kering sebelum digunakan.
- Jangan melilitkan kabel di sekitar alat, melainkan gulung kabel secara longgar di samping alat.
- Jangan menggunakan alat merentang jauh dari sumber listrik.
- Selalu cabut steker setelah digunakan.

Filter Belakang Magnetik yang Dapat Dilepas dengan Deteksi Elektronik

Filter belakang magnetik ini dapat menyelaraskan sendiri dan mudah dilepas serta dibersihkan. Untuk keamanan tambahan, daya akan mati secara otomatis saat filter dilepas. Ketika filter belakang dilepas, lampu sakelar suhu akan berkedip merah. Untuk menyalakan kembali pengering, pasang kembali filter belakang dan nyalakan kembali pengering.

Membersihkan Filter

- Pastikan alat dimatikan, dicabut dari stopkontak, dan dingin.
- Sambil memegang gagang pengering, tarik filter belakang magnetik untuk melepaskannya.
- Bersihkan debu secara ringan untuk menghilangkan rambut atau kotoran yang menumpuk pada jaring filter.
- Pasang kembali filter belakang.

FILIPINO
D6555

Basahin muna ang mga tagubilin para sa kaligtasan.

MGA INSTRUKSYON PARA SA PAGGAMIT

- Patuyuin gamit ang tuwalya at alisin ang buhol ng buhok.
- Isaksak ang appliance sa angkop na saksakan.
- Piliin ang kinakailangang mga setting ng init at bilis.
- Pagkatapos gamitin, i-off at tanggalin sa saksakan ang appliance.
- Hayaang lumamig ang appliance bago itago.

MAHALAGA! Palaging ilayo ang hulihan ng appliance sa buhok habang ginagamit, upang maiwasang maipasok ito sa pamamagitan ng filter ng hangin sa likuran.

Mga Setting ng Init at Bilis

Mayroong 4 setting ng init / 3 setting ng bilis kasama ang button ng cool shot. Ipinapahiwatig ang mga temperatura sa pamamagitan ng ilaw sa paligid ng button ng init; asul para sa malamig, dilaw para sa mababa, kahel para sa katamtaman at pula para sa mataas na temperatura. Puti ang ilaw ng indicator ng bilis.

Gamitin ang mga setting ng mas mataas na init at mas mataas na bilis para sa unang pagpapatuyo at gamitin ang mas mababang init at setting ng mas mababang bilis para sa pag-istilo at pagpisil na pagpapatuyo habang ang buhok ay nagsisimulang matuyo.

Upang patakbuhin ang cool shot, pindutin nang matagal ang button nang tuloy-tuloy. Gamitin ang cool shot para mabilis na mapalamig ang buhok at i-set ang istilo.

Nozzle ng Concentrator

4 x 70mm at 6 x 60mm na may secure na fit lock-in system para magbigay ng mas mabilis na streamline na daloy ng hangin para sa pag-istilo at pagpapakinis ng kulot na buhok, mas maiikling haba at palawit.

MAHALAGA! Gamitin lamang ang mga nozzle ng concentrator sa setting ng pinakamababang init / bilis.

Pag-i-install ng accessory ng secure na fit lock-in:

Ihanay ang 4 na puntos sa base ng accessory na may 4 na butas sa nozzle ng dryer. I-twist ang accessory papunta sa dryer para makumpleto ang pag-install.

Function ng Memory

Awtomatikong sinasaulo ng smart detection ang mga huling setting na ginamit. Ang huling mode na ginamit ay nananatili sa memorya hanggang sa susunod na paggamit.

PAGLILINIS AT PAGPAPANATILI

Upang panatilihing nasa pinakamagandang kondisyon ang iyong mga appliance, sundin ang mga hakbang sa ibaba:

Pangkalahatan

- Tiyaking ang appliance ay naka-off, natanggal sa saksakan at lumalamig. Upang linisin ang labas ng appliance, punasan ng basang tela. Tiyaking walang tubig na pumapasok sa appliance at ito ay ganap na tuyo bago gamitin.
- Huwag balutin ang lead sa palibot ng appliance, sa halip ay ipulupot ang lead nang maluwag sa gilid ng appliance.
- Huwag gamitin ang appliance nang nakaunat ang kable mula sa saksakan.
- Palaging tanggalin sa saksakan pagkatapos ang paggamit.

Natatanggal na Magnetic Filter sa Likuran na may Electronic Detection

Ang magnetic filter sa likuran ay kusang naghahanay at madaling matanggal at malinis. Para sa karagdagang kaligtasan, awtomatikong namamatay ang kuryente kapag naalis ang filter. Kapag natanggal ang filter sa likuran, ang ilaw ng switch ng temperatura ay magiging pula. Para i-on muli ang dryer, muling i-fit ang filter ng likuran at paandarin muli ang dryer.

Paglilinis ng Filter

- Tiyaking ang appliance ay naka-off, natanggal sa saksakan at lumalamig.
- Habang hawak ang handle ng dryer, hilahin ang magnetic filter sa likuran upang maalis.
- Bahagyang alisin ang alikabok upang alisin ang anumang buhok o mga labi na naipon sa filter mesh.
- Palitan ang filter sa likuran.

ไทย
D6555

โปรดอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนใช้งาน

คำแนะนำการใช้งาน

- ข้มผมให้หมาดด้วยผ้าขนหนู และหวีผมให้คลายจากการพันกัน
- เสียบปลั๊กเครื่องเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่เหมาะสม
- เลือกระดับความร้อนและความเร็วลมตามต้องการ
- หลังใช้งาน ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออก
- ปล่อยใหัเครื่องเย็นลงก่อนจัดเก็บ

สำคัญ! ขณะใช้งาน ควรเว้นด้านหลังของเครื่องให้ห่างจากเส้นผมเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เส้นผมมถูกดูดเข้าไปด้านในเครื่องทางแผ่นกรองอากาศด้านหลัง

การตั้งค่าความร้อนและความเร็วลม

เครื่องนี้มีระดับความร้อนให้เลือก 4 ระดับ ความเร็วลม 3 ระดับ พร้อมปุ่มลมเย็น อุณหภูมิจะแสดงด้วยไฟรอบปุ่มปรับความร้อน โดยไฟสีน้ำเงินสำหรับโหมดลมเย็น สีเหลืองสำหรับความร้อนต่ำ สีส้มสำหรับความร้อนปานกลาง และสีแดงสำหรับความร้อนสูง ไฟแสดงระดับความเร็วลมเป็นสีเขียว

ควรใช้ระดับความร้อนและความเร็วลมสูงสำหรับการเป่าให้แห้งในช่วงแรก และใช้ระดับความร้อนและความเร็วลมต่ำสำหรับการจัดแต่งทรงผมหรือการย่ำผมให้แห้ง ขณะที่มีผมเริ่มแห้ง

เมื่อต้องการใช้งานฟังก์ชันลมเย็น ให้กดปุ่มค้างไว้ตลอดการใช้งาน ใช้ลมเย็นเพื่อช่วยลดอุณหภูมิเส้นผมอย่างรวดเร็วและช่วยยืดทรงผมให้อยู่ทรง

หัวเป่าลมแคบ

หัวเป่าลมแคบขนาด 70 มม. จำนวน 4 ชิ้น และขนาด 60 มม. จำนวน 6 ชิ้น พร้อมระบบล็อกยึดแน่น ช่วยให้อมโหลได้รวดเร็วและมีทิศทาง เหมาะสำหรับการจัดแต่งและทำให้ผมเรียบสั้น โดยเฉพาผมหยิก ผมสั้น และหน้าม้า
สำคัญ! ควรใช้หัวเป่าลมแคบเฉพาะกับระดับคามร้อน/ความเร็วลมต่ำที่สุดเท่านั้น

การติดตั้งอุปกรณ์เสริมแบบล็อกยึดแน่น

จัดตำแหน่งจุดยึดทั้ง 4 จุดที่ฐานของอุปกรณ์เสริมให้ตรงกับรูทั้ง 4 รูบนหัวเป่าของเครื่องเป่าผม จากนั้นหมุนอุปกรณ์เสริมเข้ากับตัวเครื่อง เพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

ฟังก์ชันหน่วยความจำ

ระบบตรวจจับอัจฉริยะจะจดจำการตั้งค่าที่ใช้จนล่าสุดโดยอัตโนมัติ โหมดที่ใช้จนครั้งล่าสุดจะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำและคงอยู่นกว่าจะมีการใช้งานครั้งถัดไป

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

เพื่อให้เครื่องของคุณอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

ทั่วไป

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องปิดอยู่ ถอดปลั๊กออกแล้ว และเครื่องเย็นสนิท เมื่อต้องการทำความสะอาดภายนอกของเครื่อง ให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำเข้าไปภายในเครื่อง และเครื่องแห้งสนิทก่อนนำไปใช้งาน
- อย่าพันสายไฟรอบตัวเครื่อง ให้ฉนวนสายไฟอย่างหลวม ๆ วางไว้ข้างเครื่องแทน
- อย่าใช้งานเครื่องในลักษณะที่สายไฟถูกดึงตึงจากเต้าเสียบ
- ควรถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังใช้งาน

แผ่นกรองด้านหลังแบบแม่เหล็กที่ถอดออกได้ พร้อมระบบตรวจจับอิเล็กทรอนิกส์

แผ่นกรองด้านหลังแบบแม่เหล็กสามารถถอดด้านหนึ่งเข้าที่องได้ และถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย ระบบจะจัดการทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อถอดแผ่นกรองออก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มเติมเมื่อถอดแผ่นกรองด้านหลังออก ไฟที่สวิตช์ปรับอุณหภูมิจะกะพริบเป็นสีแฉง หากต้องการเปิดเครื่องอีกครั้ง ให้ใส่แผ่นกรองด้านหลังกลับเข้าที่ แล้วเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง

การทำความสะอาดแผ่นกรอง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องปิดอยู่ ถอดปลั๊กออกแล้ว และเครื่องเย็นสนิท
- จับด้านของเครื่องเป่าผมให้มั่นคง แล้วดึงแผ่นกรองด้านหลังแบบแม่เหล็กออก
- ปิดฝุนออกเบา ๆ เพื่อขจัดเส้นผมและเศษสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่บนตะแกรงแผ่นกรอง
- ใส่แผ่นกรองด้านหลังกลับเข้าที่

TIẾNG VIỆT
D6555

Đọc kỹ hướng dẫn an toàn trước khi sử dụng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Lau khô tóc bằng khăn và gỡ rối tóc.
- Cắm thiết bị vào ổ cắm điện phù hợp.
- Chọn cài đặt nhiệt và tốc độ mong muốn.
- Sau khi sử dụng, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm.
- Để thiết bị nguội hẳn trước khi cất giữ.

QUAN TRỌNG! Luôn giữ phần sau của thiết bị tránh xa tóc khi đang sử dụng, để ngăn tóc bị cuốn vào qua bộ lọc khí phía sau.

Cài Đặt Nhiệt Độ và Tốc Độ

Có 4 mức nhiệt / 3 tốc độ cùng với nút làm mát nhanh. Nhiệt độ được biểu thị bằng vòng đèn quanh nút chỉnh nhiệt; màu xanh dương cho mức làm mát, màu vàng cho mức thấp, màu cam cho mức trung bình và màu đỏ cho mức nhiệt độ cao. Đèn chỉ báo tốc độ có màu trắng.

Sử dụng mức nhiệt và tốc độ cao hơn để sấy khô tóc ban đầu và sử dụng mức nhiệt cũng như tốc độ thấp hơn để tạo kiểu tóc và sấy tạo sóng khi tóc bắt đầu khô.

Để sử dụng chế độ làm mát nhanh, hãy nhấn giữ nút liên tục. Sử dụng chế độ làm mát nhanh để làm mát tóc nhanh chóng và giữ nếp tóc.

Đầu Sấy Tập Trung

Kích cỡ 4 x 70 mm và 6 x 60 mm với hệ thống khóa khớp chắc chắn, tạo luồng khí tập trung nhanh hơn để tạo kiểu tóc và làm mượt tóc xoăn, tóc ngắn hoặc tóc mái.

QUAN TRỌNG! Chỉ sử dụng đầu sấy tập trung ở mức nhiệt/tốc độ thấp nhất.

Lắp đặt các phụ kiện có hệ thống khóa khớp chắc chắn: Căn chỉnh 4 điểm trên đế của phụ kiện khớp với 4 lỗ trên đầu máy sấy. Vận phụ kiện vào máy sấy để hoàn tất việc lắp đặt.

Chức Năng Ghi Nhớ

Tính năng nhận diện thông minh tự động ghi nhớ các cài đặt ở lần sử dụng gần nhất. Chế độ được sử dụng ở lần cuối cùng sẽ được lưu trong bộ nhớ cho đến lần sử dụng tiếp theo.

VỆ SINH & BẢO TRÌ

Để giữ thiết bị ở tình trạng tốt nhất, vui lòng thực hiện các bước sau:

Thông tin chung

- Đảm bảo thiết bị đã được tắt, rút phích cắm và đã nguội. Để vệ sinh bên ngoài thiết bị, hãy lau bằng vải ẩm. Đảm bảo không có nước lọt vào trong thiết bị và thiết bị phải khô hoàn toàn trước khi sử dụng.
- Không quấn dây nguồn quanh thiết bị, thay vào đó hãy cuộn lỏng dây cạnh thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị khi dây nguồn bị kéo căng.
- Luôn rút phích cắm sau khi sử dụng.

Bộ Lọc Từ Tính Phía Sau Có Thể Tháo Rời với Cảm Biến Điện Tử

Bộ lọc từ tính phía sau có khả năng tự căn chỉnh, dễ dàng tháo rời và vệ sinh. Để tăng tính an toàn, nguồn điện sẽ tự động ngắt khi bộ lọc bị tháo ra. Khi tháo bộ lọc phía sau, đèn ở nút chuyển đổi nhiệt độ sẽ nhấp nháy màu đỏ. Để bật lại máy sấy, hãy lắp lại bộ lọc phía sau và bật nguồn máy sấy.

Vệ Sinh Bộ Lọc

- Đảm bảo thiết bị đã được tắt, rút phích cắm và đã nguội.
- Giữ tay cầm của máy sấy, kéo bộ lọc từ tính phía sau để tháo ra.
- Phủ nhẹ để loại bỏ tóc hoặc cặn bẩn bám trên lưới lọc.
- Lắp lại bộ lọc phía sau.

ENGLISH
D6555

Read the safety instructions first.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Towel dry and detangle hair.
- Plug the appliance into a suitable mains socket.
- Select the required heat and speed settings.
- After use, switch off and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool before storing away.

IMPORTANT! Always keep the rear of the appliance away from the hair during use, to prevent it being drawn in through the rear air filter.

Heat and Speed Settings

There are 4 heat / 3 speed settings plus the cool shot button. The temperatures are indicated by the light around the heat button; blue for cool, yellow for low, orange for medium and red for high temperature. The speed indicator light is white.

Use the higher heat and higher speed settings for initial drying and use the lower heat and lower speed settings for styling and scrunch drying as the hair begins to dry.

To operate the cool shot hold down the button continuously. Use the cool shot to rapidly cool the hair and set the style.

Concentrator Nozzle

4 x 70mm and 6 x 60mm with secure fit lock-in system to give a faster streamlined airflow for styling and smoothing of curly hair, shorter lengths and fringes.

IMPORTANT! Only use the concentrator nozzles on the lowest heat / speed setting.

Installation of secure fit lock-in accessories:

Align the 4 points on the base of the accessory with the 4 holes on the nozzle of the dryer. Twist the accessory onto the dryer to complete installation.

Memory Function

Smart detection automatically memorizes the last settings used. The last mode used remains in the memory until the next use.

CLEANING & MAINTENANCE

To keep your appliances in the best possible condition, please follow the steps below:

General

- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool. To clean the outside of the appliance, wipe with a damp cloth. Make sure that no water enters the appliance and it is completely dry before use.
- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.

Removable Magnetic Rear Filter with Electronic Detection

The magnetic rear filter is self-aligning and can be easily removed and cleaned. For added safety, power automatically shuts off when the filter is removed. When the rear filter is removed the temperature switch light will flash red. To turn the dryer back on, re-fit the rear filter and power back on the dryer.

Cleaning the Filter

- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool.
- Holding the handle of the dryer, pull the magnetic rear filter to remove.
- Dust off lightly to remove any hair or debris that has built up on the filter mesh.
- Replace the rear filter.