

Teknologi Anti-Kusut

Sistem ionik canggih dengan ion negatif untuk menghilangkan rambut kusut dan berantakan, serta meningkatkan kelembutan dan kilau rambut.

Menyalakan alat akan secara otomatis mengaktifkan teknologi ionik.

Harap diperhatikan: Pelepasan ion dari port tersebut menghasilkan sedikit bunyi dengungan.

Pembungkus Panas

Alat ini dilengkapi dengan pembungkus panas untuk digunakan selama dan setelah penataan rambut. Selama penggunaan, jangan meletakkan alat ini di atas permukaan yang sensitif terhadap panas, bahkan saat menggunakan pembungkus panas yang disediakan. Setelah digunakan, matikan dan cabut steker alat. Segera bungkus alat dengan pembungkus panas yang disediakan dan biarkan hingga benar-benar dingin. Tetap jauhkan dari jangkauan anak-anak karena alat akan tetap panas selama beberapa menit.

Multi-Tegangan

Alat ini dirancang untuk menyesuaikan secara otomatis dengan berbagai tingkat tegangan sehingga dapat digunakan di banyak negara. Anda dapat membawa alat ini saat bepergian atau menggunakannya di rumah sebagai bagian dari rutinitas harian Anda.

Harap diperhatikan: Anda mungkin masih memerlukan adaptor colokan agar sesuai dengan berbagai jenis colokan yang digunakan di berbagai negara. Adaptor ini tidak disertakan.

Perawatan dan Pemeliharaan

Untuk membantu menjaga alat Anda dalam kondisi terbaik, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
• Jangan mellitkan kabel di sekitar alat, melainkan gulung kabel secara longgar di samping alat.
• Jangan menggunakan alat merentang jauh dari sumber listrik.
• Selalu cabut steker setelah digunakan.

FILIPINO

ST490

Basahing mabuti ang mga pag-iingat na ito para sa kaligtasan bago gamitin ang yunit

KONSUMO SA STANDBY MODE	<0.5W
-------------------------	-------

PAANO GAMITIN

PAALALA! Mag-ingat para maiwasang direktang madikit ang mainit na panig ng appliance sa **balat, partikular sa mga tainga, mata, mukha at leeg**.
PAALALA! Huwag hawakan ang mainit na **plaka o metal na bahagi ng appliance habang nakaandar ang bahagi**.

MGA INSTRUKSYON PARA SA PAGGAMIT

- Tiyakin na tuyo at sinuklay ang buhok upang maalis ang anumang buhol. Hatiin ang buhok sa mga seksyon na handa na para sa pag-i-istilo.
- Pindutin ang ON/OFF na button, ang asul na digital light bar at banayad na tunog ng notification ay magsasaad na ang straightener ay naka-on.
- Kapag naka-on na ang straightener, ang default na setting ng Pangangalaga, na ipinapahiwatig ng simbolong , ay ililaw at ang asul na digital light bar ay tila titibok.
- Doblehin ang pagpindot ng ON/OFF na button para baguhin mula sa setting ng Pangangalaga patungo sa setting ng init, simula sa 160°C.
- Upang pillin ang susunod na setting ng init, pindutin ang ON/OFF na button hanggang sa maabot ang nais na temperatura.
- Ang asul na digital light bar ay tila titibok habang ang straightener ay umiinit sa napiling setting, at hihinto sa pagpintig kapag ang target na temperatura ay naabot na at handa nang gamitin.
- Maglagay ng bahagi ng buhok sa pagitan ng mga plakang nagtutuwid ng buhok, malapit sa mga ugat.
- Hawakan nang mahigpit ang buhok sa pagitan ng mga plakang nagtutuwid ng buhok at i-slide pababa sa kahabaan ng buhok, mula ugat hanggang dulo sa isang tuloy-tuloy na paggalaw.
- Ulitin para sa bawat seksyon ng buhok.
- Hayaang lumamig ang buhok bago magsuklay.
- Pagkatapos gamitin, pindutin nang matagal ang ON/OFF na button sa loob ng 1-2 segundo, ang mahinang tunog ng notification ay nagpapahiwatig na ang straightener ay na-off na.
- Kapag na-off na ang straightener, ilagay ang silicon na plaka laban sa init sa ibabaw ng plakang nagtutuwid ng buhok sa isang saradong posisyon.
- Hayaang lumamig ang appliance bago itago.

Intelligent Sensor Protect™ 
Ang teknolohiyang Intelligent Sensor Protect™ ay patuloy na sinusubaybayan ang kondisyon ng buhok upang ayusin at iakma ang temperatura upang magprotekta mula sa sobrang init.

Gamit ang straightener sa setting ng Pangangalaga, na isinasaad ng  na simbolo, ang straightener ay handa nang gamitin kapag ang digital light bar ay huminto sa pagtibok. Sa unang pagdaan sa buhok, susubaybayan ang straightener ang kondisyon ng buhok upang ayusin at awtomatikong iakma ang temperatura para sa uri ng iyong buhok.

Ang digital light bar ay titibok habang ang mga plaka ay nakasara at sinusuri ang uri ng iyong buhok. Titigil ito sa pagtibok, na may akmang temperatura para sa uri ng iyong buhok, na ipinapakita kapag nabuksan na ang mga plaka.

Mga Setting ng Init (Fig.1)
Mayroong 5 setting ng init na magagamit upang maiangkop sa lahat ng uri ng buhok, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C at 200°C. Upang pillin ang nais na temperatura pindutin ang ON/OFF na button hanggang sa maabot ang nais na init.

- Ang asul na digital light bar ay tila titibok habang ang straightener ay umiinit sa napiling setting, at hihinto kapag ang target na temperatura ay naabot na at handa nang gamitin. Kung ikaw ay may maselan, pino, na-bleach o may kulay na buhok, gamitin ang mas mababang mga setting ng init. Para sa mas makapal na buhok, gamitin ang mas mataas na mga setting ng init. Iminumungkahi na palaging kumpletuhin ang isang pagsubok sa unang paggamit upang matiyak na tama ang temperaturang

ginagamit para sa uri ng buhok. Magsimula sa setting ng pinakamababa at taasan ang temperatura hanggang sa makamit ang ninanais na resulta.

Awtomatikong Pag-shut Off

Nagtatampok ang appliance na ito ng awtomatikong pag-shut-off na function at mag-o-off pagkalipas ng 20 minuto. Kung gusto mong ituloy ang paggamit ng appliance pagkatapos ng oras na ito, pindutin lamang ang ON/OFF na button upang muling i-on ang power.

Kontra Pangungulot na Teknolohiya

Advanced na ionic system na may mga negatibong ion para alisin ang pangungulot at tikwas, at madagdagan ang lambot at kinang.

Ang pag-on sa appliance ay awtomatikong magpapagana sa ionic na teknolohiya.
Pakitandaan: Ang paglabas ng mga ion mula sa mga port ay nagdudulot ng bahagyang ingay.

Pambalot para sa Init

Ang appliance ay may kasamang pambalot para sa init para gamitin habang at pagkatapos ng pag-istilo.Habang ginagamit, huwag ilagay ang appliance na ito sa anumang ibabaw na sensitibo sa init, kahit na ginagamit ang ibinigay na pambalot para sa init. Pagkatapos gamitin, i-off at tanggalin sa saksakan ang appliance. Agad na balutin ang appliance sa inilaan na pambalot para sa init at hayaang ganap na lumamig. Patuloy na panatilihin itong hindi maaabot ng mga bata dahil mananatili itong mainit sa loob ng ilang minuto.

Maramihang Voltage

Idinisenyo ang appliance na ito upang awtomatikong bumagay sa iba't ibang antas ng voltage, upang magamit ito sa maraming bansa. Maaari mong dalhin ang iyong appliance kapag bumibiyahе o gamitin ito sa bahay bilang bahagi ng iyong pang-araw-araw na gawain.

Pakitandaan: Maaaring kailanganin mo pa rin ang plug adapter upang magkasya sa iba't ibang uri ng plug na ginagamit sa iba't ibang bansa. Hindi ito ibinigibay.

Pangangalaga at Pagpapanatili

Upang makatulong na panatilihing nasa pinakamagandang kondisyon ang iyong appliance, sundin ang mga hakbang sa ibaba:
• Huwag balutin ang lead sa palibot ng appliance, sa halip ay ipulupot ang lead nang maluwag sa gilid ng appliance.
• Huwag gamitin ang appliance nang nakaunat ang kable mula sa saksakan.
• Palaging tanggalin sa saksakan pagkatapos ang paggamit.

ไทย

ST490

โปรดอ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเครื่อง!

การใช้พลังงานในโหมดสแตนด์บาย	< 0.5 วัตต์
------------------------------	-------------

วิธีการใช้งาน

คำเตือน!
ระมัดระวังอย่าให้พื้นผิวร้อนของเครื่องสัมผัสผิวหนังโดยตรง โดยเฉพาะบริเวณใบหู ดวงตา ใบหน้า และลำคอ

คำเตือน!
ห้ามสัมผัสแผ่นหนีบหรือชิ้นส่วนโลหะของเครื่องขณะที่เครื่องเปิดทำงานอยู่

คำแนะนำการใช้งาน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผมแห้งและหวีผมให้เรียบร้อยเพื่อจัดผมที่พื้นก้น แบ่งผมออกเป็นข้อ ๆ เพื่อเตรียมให้พร้อมสำหรับการจัดแต่งทรง
- กดปุ่ม เปิด/ปิด (ON/OFF) จากนั้น แลပ်ไฟดิจิทัลสีน้ำเงินและเสียงแจ้งเตือนเบา ๆ จะปรากฏขึ้น เพื่อแสดงว่าเครื่องหนีบผมเปิดใช้งานแล้ว
- เมื่อเครื่องหนีบผมเปิดอยู่ โหมด Care (ดูแลเส้นผม) คำเร่งต้น ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์ “” จะติดสว่าง และจะเริ่มไฟดิจิทัลสีน้ำเงินจะกะพริบเป็นจังหวะ
- กดปุ่ม เปิด/ปิด (ON/OFF) ซ้ำสองครั้ง เพื่อเปลี่ยนจากโหมด Care (ดูแลเส้นผม) ไปเป็นโหมดตั้งค่าความร้อน โดยเริ่มต้นที่ 160°C
- หากต้องการเลือกระดับความร้อนถัดไป ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด (ON/OFF) จนกว่าจะถึงอุณหภูมิที่ต้องการ
 - แลပ်ไฟดิจิทัลสีน้ำเงินจะกะพริบเป็นจังหวะขณะเครื่องหนีบผมกำลังทำความร้อนจนถึงระดับที่เลือกไว้ และจะหยุดกะพริบเมื่ออุณหภูมิถึงระดับเป้าหมายและพร้อมใช้งาน
 - วางข้อผมไว้ระหว่างแผ่นหนีบผม โดยให้โคนผมมากที่สุด
- หนีบเส้นผมไว้ให้แน่นระหว่างแผ่นหนีบผม แล้วเลื่อนลงตลอดความยาวของเส้นผมจากโคนจรดปลายในจังหวะเดียวอย่างนุ่มนวล
- ทำซ้ำกับข้อผมอื่น ๆ จนครบ
- ปล่อยให้เส้นผมเย็นลงก่อนหวีอีกครั้ง
- หลังใช้งาน ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด (ON/OFF) ค้างไว้ประมาณ 1–2 วินาที จากนั้น เสียงแจ้งเตือนเบา ๆ จะดังขึ้นเพื่อแสดงว่าเครื่องหนีบผมปิดการทำงานแล้ว
- เมื่อเครื่องหนีบผมปิดสนิทแล้ว ให้นำแผ่นป้องกันแผ่นหนีบซิลิโคนทนความร้อนมาครอบแผ่นหนีบในขณะปิดอยู่
- ปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนจัดเก็บ

เทคโนโลยี Intelligent Sensor Protect™

เทคโนโลยี Intelligent Sensor Protect™ จะตรวจติดตามสภาพเส้นผมอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมและปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม ช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนที่มากเกินไป

เมื่อเครื่องหนีบผมอยู่ในโหมด Care (ดูแลเส้นผม) ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์ “” เครื่องจะพร้อมใช้งานเมื่อแลပ်ไฟดิจิทัลหยุดกะพริบ ในครั้งแรกที่หนีบผ่านเส้นผม เครื่องหนีบผมจะตรวจติดตามสภาพเส้นผมเพื่อควบคุมและปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสภาพเส้นผมของคุณโดยอัตโนมัติ

แลပ်ไฟดิจิทัลจะกะพริบเป็นจังหวะขณะปิดแผ่นหนีบเพื่อประเมินสภาพเส้นผมของคุณ เมื่อเปิดแผ่นหนีบแล้ว แลပ်ไฟดิจิทัลจะหยุดกะพริบ และแสดงอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสภาพเส้นผมของคุณ

การตั้งค่าความร้อน (รูปที่ 1)
เครื่องมีระดับความร้อนให้เลือกทั้งหมด 5 ระดับ เพื่อให้เหมาะกับทุกสภาพเส้นผม ได้แก่ 160°C, 170°C, 180°C, 190°C และ 200°C หากต้องการเลือกอุณหภูมิที่ต้องการ ให้กดปุ่ม ON/OFF (เปิด/ปิด) จนกว่าจะถึงระดับความร้อนที่ต้องการ

แลပ်ไฟดิจิทัลสีน้ำเงินจะกะพริบเป็นจังหวะขณะเครื่องหนีบผมกำลังทำความร้อนจนถึงระดับที่เลือกไว้ และจะหยุดเมื่ออุณหภูมิถึงระดับเป้าหมายและพร้อมใช้งาน หากคุณมีเส้นผมบอบบาง เส้นเล็ก ผมฟอกสี หรือผมทำสี ควรใช้ระดับความร้อนต่ำ สำหรับเส้นผมหนา ควรใช้ระดับความร้อนที่สูงกว่า แนะนำให้ทดสอบการใช้งานทุกครั้งเมื่อเริ่มใช้ครั้งแรก เพื่อ

ให้แน่ใจว่าอุณหภูมิที่เลือกเหมาะสมกับสภาพเส้นผม เริ่มจากระดับความร้อนต่ำที่สุด แล้วค่อย ๆ เพิ่มอุณหภูมิขึ้นจนได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
เครื่องนี้มีฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ และจะปิดการทำงานหลังจากเวลาผ่านไป 20 นาที หากคุณต้องการใช้งานเครื่องต่อหลังจากเวลานี้ เพียงกดปุ่ม เปิด/ปิด (ON/OFF) เพื่อเปิดเครื่องอีกครั้ง

เทคโนโลยีลดผมชี้ฟู (Anti-Frizz Technology)
ระบบไอออนิกประสิทธิภาพสูงที่ปล่อยประจุลบ ช่วยลดผมชี้ฟูและผมไร้ทิศทาง พร้อมเพิ่มความนุ่มลื่นและความเงางามให้เส้นผม

เมื่อเปิดเครื่อง เทคโนโลยีไอออนิกจะทำงานโดยอัตโนมัติ
โปรดทราบ: การปล่อยประจุไอออนจากช่องปล่อยอาจทำให้เกิดเสียงดังเบา ๆ ซึ่งถือเป็นการทำงานตามปกติ

ผ้าหูกั้นความร้อน

เครื่องนี้มาพร้อมผ้าหูกั้นความร้อน สำหรับใช้ระหว่างและหลังการจัดแต่งทรงผม ระหว่างการใช้งาน อย่างวงเครื่องบนพื้นผิวที่ไวต่อความร้อน แม้จะใช้ผ้าหูกั้นความร้อนที่ให้มากก็ตาม หลังใช้งาน ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออก จากนั้นห่อเครื่องด้วยผ้าหูกั้นความร้อนที่ใหม่ในทันที และปล่อยให้เครื่องเย็นลงสนิท ตรวจวงเครื่องให้พื้นผิวที่เค็ดออกไปเนื่องจากเครื่องจะยังคงมีความร้อนอยู่เป็นเวลาหลายนาที

ระบบรองรับแรงดันไฟหลายระดับ

เครื่องนี้ออกแบบมาใหัปรับระดับแรงดันไฟฟ้าได้โดยอัตโนมัติตามแหล่งจ่ายไฟที่แตกต่างกัน จึงสามารถใช้งานได้ ในหลายประเทศ คุณสามารถพกพาเครื่องไปใช้งานระหว่างการเดินทาง หรือใช้งานที่บ้านเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันได้
โปรดทราบ: อย่างไรก็ตาม คุณอาจจำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์แปลงหัวปลั๊กให้เหมาะสมกับประเภทปลั๊กที่ใช้ในแต่ละประเทศ ซึ่งไม่ได้แนมมาให้

การดูแลและบำรุงรักษา
เพื่อช่วยให้เครื่องของคุณอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
• อย่าพันสายไฟรอบตัวเครื่อง ให้มันสายไฟอย่างหลวม ๆ วางไว้ข้างเครื่องแทน
• อย่าใช้งานเครื่องในลักษณะที่สายไฟถูกดึงจากเต้าเสียบ
• ควรถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังใช้งาน

TIẾNG VIỆT

ST490

Độc kỹ các lưu ý an toàn này trước khi sử dụng thiết bị

MỨC TIÊU THỤ Ớ CHẾ ĐỘ CHỜ	<0,5 W
---------------------------	--------

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CẢNH BÁO!
Cẩn thận tránh để bề mặt nóng của thiết bị tiếp xúc trực tiếp với da, đặc biệt là vùng tai, mắt, mặt và cổ.
CẢNH BÁO!
Không chạm vào các bản kẹp nóng hay các bộ phận kim loại của thiết bị khi thiết bị đang bật.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Đảm bảo tóc đã khô và được chải kỹ để không còn bị rối. Chia tóc thành từng lọn để sẵn sàng tạo kiểu.
- Nhấn nút BẬT/TẮT, thanh đèn ký thuật số màu xanh dương và tín hiệu âm báo sẽ báo hiệu máy dưới tóc đã được bật.
- Sau khi máy dưới tóc bật, chế độ Chăm Sóc (Care) mặc định, được biểu thị bằng ký hiệu , sẽ phát sáng và thanh đèn ký thuật số màu xanh dương sẽ nhấp nháy.
- Nhấn đúp nút BẬT/TẮT để chuyển từ chế độ Chăm Sóc sang cài đặt nhiệt độ, bắt đầu từ 160°C.
- Để chọn mức nhiệt tiếp theo, hãy nhấn nút BẬT/TẮT cho đến khi đạt tới nhiệt độ mong muốn.
- Thanh đèn ký thuật số màu xanh dương sẽ nhấp nháy trong khi máy dưới tóc đang nóng lên đến mức cài đặt đã chọn, và sẽ ngừng nhấp nháy khi đạt tới nhiệt độ mục tiêu và sẵn sàng để sử dụng.
- Đặt một lọn tóc vào giữa hai bản kẹp dưới tóc, sát chân tóc.
- Giữ chặt tóc giữa các bản kẹp dưới tóc và trượt dọc theo chiều dài tóc, từ chân tóc đến ngọn tóc, bằng một chuyển động liên mạch.
- Lặp lại thao tác với từng lọn tóc.
- Hãy để tóc nguội bớt trước khi chải kỹ.
- Sau khi sử dụng, nhấn và giữ nút BẬT/TẮT trong 1–2 giây, tín hiệu âm báo sẽ báo hiệu máy dưới tóc đã tắt.
- Khi máy dưới tóc đã tắt, hãy đặt tấm bảo vệ bằng silicon chịu nhiệt lên các bản kẹp nóng ở vị trí đóng.
- Để thiết bị nguội hẳn trước khi cất giữ.

Intelligent Sensor Protect™ 
Công nghệ Intelligent Sensor Protect™ liên tục theo dõi tình trạng của tóc để điều chỉnh và thích ứng nhiệt độ nhằm bảo vệ tóc khỏi mức nhiệt quá cao.

Khi máy dưới tóc ở chế độ Chăm Sóc, được biểu thị bằng ký hiệu , máy dưới tóc đã sẵn sàng để sử dụng khi thanh đèn ký thuật số ngừng nhấp nháy. Trong lần kéo tóc đầu tiên, máy dưới tóc sẽ theo dõi tình trạng tóc để điều chỉnh và tự động thích ứng nhiệt độ phù hợp với loại tóc của bạn.

Thanh đèn ký thuật số sẽ nhấp nháy khi các bản kẹp nóng đang đóng và đang đánh giá loại tóc của bạn. Đèn sẽ ngừng nháy và hiển thị mức nhiệt độ phù hợp với loại tóc của bạn sau khi các bản kẹp nóng được mở ra.

Cài Đặt Nhiệt Độ (Hình 1)
Có 5 mức nhiệt phù hợp với mọi loại tóc: 160°C, 170°C, 180°C, 190°C và 200°C. Để chọn nhiệt độ mong muốn, hãy nhấn nút BẬT/TẮT cho đến khi đạt được mức nhiệt mong muốn.

Thanh đèn ký thuật số màu xanh dương sẽ nhấp nháy trong khi máy dưới tóc đang nóng lên đến mức cài đặt đã chọn, và sẽ ngừng nhấp nháy khi đạt tới nhiệt độ mục tiêu và sẵn sàng để sử dụng. Nếu bạn có mái tóc mỏng, yếu, tóc tẩy hoặc tóc nhuộm, hãy sử dụng các mức nhiệt thấp. Đối với tóc dày hơn, hãy sử dụng các mức nhiệt cao hơn. Nên tiến hành thử nghiệm trước trong lần sử dụng đầu tiên để đảm bảo chọn được mức nhiệt phù hợp với loại tóc. Bắt đầu từ mức thấp nhất và tăng dần nhiệt độ cho đến khi đạt được kết quả mong muốn.

Tự Động Tắt

Thiết bị này có chức năng tự động tắt và sẽ tắt sau 20 phút. Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng thiết bị sau thời gian này, chỉ cần nhấn nút BẬT/TẮT để bật lại thiết bị.

Công Nghệ Chống Xơ Rối

Hệ thống ionic tiên tiến với các ion âm giúp loại bỏ tình trạng tóc xơ rối và tóc con, đồng thời tăng độ mềm mại và bóng mượt.

Khi bật thiết bị, công nghệ ionic sẽ tự động được kích hoạt.
Vui lòng lưu ý: Việc giải phóng các ion từ các cửa thoát

ion sẽ tạo ra tiếng vo ve nhẹ.

Tắm Bọc Chịu Nhiệt
Thiết bị đi kèm với một tấm bọc chịu nhiệt để sử dụng trong và sau khi tạo kiểu tóc. Trong quá trình sử dụng, không đặt thiết bị này lên bất kỳ bề mặt nào nhạy cảm với nhiệt, kể cả khi có sử dụng tấm bọc chịu nhiệt đi kèm. Sau khi sử dụng, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm. Ngay lập tức quấn thiết bị vào tấm bọc chịu nhiệt đi kèm và để máy nguội hẳn. Tiếp tục để thiết bị ngoài tấm tay tre em vì máy sẽ vẫn nóng trong vài phút.

Đa diện áp

Thiết bị này được thiết kế để tự động điều chỉnh theo các mức điện áp khác nhau, vì vậy có thể sử dụng ở nhiều quốc gia. Bạn có thể mang theo thiết bị này khi đi du lịch hoặc sử dụng tại nhà như một thói quen hàng ngày.
Vui lòng lưu ý: Bạn cũng có thể cần một bộ chuyển đổi phích cắm để phù hợp với các loại ổ cắm ở các quốc gia khác nhau. Phụ kiện này không đi kèm máy.

Chăm Sóc và Bảo Trì

- Để giữ thiết bị ở tình trạng tốt nhất, hãy thực hiện các bước sau:
- Không quấn dây nguồn quanh thiết bị, thay vào đó hãy cuộn lỏng dây cạnh thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị khi dây nguồn bị kéo căng.
- Luôn rút phích cắm sau khi sử dụng.

ENGLISH

ST490

Read these safety precautions carefully before using the unit

STANDBY MODE CONSUMPTION	<0.5W
--------------------------	-------

HOW TO USE

WARNING! Take care to avoid the hot surface of the appliance coming into direct contact with the skin, in particular the ears, eyes, face and neck.
WARNING! Do not touch the hot plates or metal parts of the appliance when the appliance is switched on.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Ensure hair is dry and combed through to remove any tangles. Divide the hair into sections ready for styling.
- Press the ON/OFF button, the blue digital light bar and gentle notification sound will indicate that the straightener is switched on.
- Once the straightener is on, the default Care setting, indicated by the ‘’ symbol, will illuminate and the blue digital light bar will pulse.
- Double press the ON/OFF button to change from the Care setting to a heat setting, starting at 160°C.
- To select the next heat setting, press the ON/OFF button until the desired temperature is reached.
- The blue digital light bar will pulse whilst the straightener is heating up to the chosen setting, and will stop pulsing when the target temperature has been reached and is ready to use.
- Place a section of hair between the straightening plates, close to the roots.
- Hold the hair firmly between the straightening plates and slide down the length of the hair, from root to tip in one smooth movement.
- Repeat for each section of hair.
- Allow the hair to cool before combing through.
- After use, press and hold the ON/OFF button for 1-2 seconds, the gentle notification sound indicates the straightener has switched off.
- Once the straightener has switched off, place the heat resistant silicon plate guard over the straightening plates in a closed position.
- Allow the appliance to cool before storing away.

Intelligent Sensor Protect™ 
The Intelligent Sensor Protect™ technology continuously monitors the condition of the hair to regulate and adapt the temperature to protect from excessive heat.

With the straightener in the Care setting, indicated by the ‘’ symbol, the straightener is ready for use when the digital light bar stops pulsing. During the first pass through the hair the straightener will monitor the condition of the hair to regulate and automatically adapt the temperature for your hair type.

The digital light bar will pulse whilst the plates are closed and assessing your hair type. It will stop pulsing, with the suitable temperature for your hair type, displayed once the plates have been opened.

Heat Settings (Fig.1)
There are 5 heat settings available to suit all hair types, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C and 200°C. To select the desired temperature press the ON/OFF button until the desired heat has been reached.

The blue digital light bar will pulse whilst the straightener is heating up to the chosen setting and will stop when the target temperature has been reached and is ready to use. If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat settings. For thicker hair, use the higher heat settings. It is suggested to always complete a test on initial use to ensure the correct temperature is used on the hair type. Start on the lowest setting and increase the temperature until desired result is achieved.

Auto Shut Off

This appliance features an automatic shut off function and will turn off after 20 minutes. If you wish to continue using the appliance after this time, simply press the ON/OFF button to turn the power on again.

Anti-Frizz Technology

Advanced ionic system with negative ions to eliminate frizz and fly-away, and enhance softness and shine.

Turning on the appliance will automatically activate the ionic technology.
Please note: The release of the ions from the ports produces a slight buzzing noise.

Heat Wrap

The appliance comes with a heat wrap for use during and after styling. During use do not place this appliance on any heat sensitive surface, even when using the heat wrap provided. After use, switch off and unplug the appliance. Immediately wrap the appliance in the heat wrap provided and allow to fully cool down. Continue to keep it out of the reach of children as it will remain hot for several minutes.

Multi-Voltage

This appliance is designed to automatically adjust to different voltage levels, so it can be used in many countries. You can take your appliance with you when traveling or use it at home as part of your daily routine.
Please note: You may still need a plug adaptor to fit the different plug types used in different countries. This is not supplied.

Care and Maintenance

To help keep your appliance in the best possible condition, follow the steps below:
• Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
• Do not use the appliance at a stretch from the power point.
• Always unplug after use.