


ROMÂNĂ

E111E / E116E / 7066U

ADAPTOR 	N/A
TIP BATERIE	Baterie AA

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a folosi acest aparat.

IMPORTANT! Utilizați numai accesoriile furnizate împreună cu aparatul.

Generalități

- Inspectați întotdeauna aparatul înainte de utilizare pentru a vă asigura că lamele lui sunt fără păr, resturi etc.
- Utilizați pe păr curat, uscat, pieptănat până când nu mai este încurcat.

Schimbarea bateriei

Trimmerul necesită o baterie AA. Pentru a înlocui bateria, țineți jumătatea superioară a trimmerului cu o mână și, cu cealaltă mână, rotiți secțiunea lui inferioară până când marcajul „I” se aliniază cu simbolul „∇” care eliberează compartimentul bateriei (Fig. 4).

Introduceți bateria conform indicațiilor din interiorul compartimentului acesteia. Remontați secțiunea inferioară a trimmerului și răsuflați-o la loc pe unitatea principală până când marcajul „I” se aliniază cu simbolul „0” (Fig. 5). Dacă aparatul rămâne neutilizat o perioadă sau dacă bateria s-a descărcat, scoateți-o din aparat.

Schimbarea capetelor trimmerului

- Trimmerul dvs. este furnizat cu 2 capete de tăiere interschimbabile.
- Pentru a scoate un cap de tăiere, rotiți-l în sens antiorar până când marcajul „I” se aliniază cu cel „←” și, apoi ridicați ușor capul (Fig. 1).
- Pentru a reasambla capul pe corp, aliniați marcajul „I” de pe cap cu marcajul „←” de pe corp și apoi rotiți în sensul acelor de ceasornic până când marcajul „I” se aliniază cu cel „cerc” de pe corp (Fig. 2).

Utilizarea capului trimmer pentru sprâncene

Acest accesoriu poate fi utilizat pentru a tunde sprâncenele, perciunii și aranja părul facial răzleț.

Fără ghidajul de pieptene

- Porniți trimmerul prin rotirea secțiunii sale inferioare astfel încât cele două simboluri „I” să se alinieze (Fig. 3).
- Deplasați trimmerul în sus și în afară prin părul pe care doriți să-l îndepărtați.

Cu ghidajul de pieptene

- Există 2 ghidaje de pieptene. Ghidul mai mic taie părul la aproximativ 3 mm și funcționează bine pentru ceafă și perciuni. Ghidajul mai mare taie părul la aproximativ 5 mm și este perfect pentru sprâncene și părul facial.
- Glisați ghidajul de pieptene pe lama trimmerului și împingeți-l în jos pentru a-l bloca în poziție – veți auzi un clic atunci când este în poziție.
- Porniți trimmerul.
- Deplasați ghidajul de pieptene prin părul pe care doriți să îl îndepărtați urmând direcția lui de creștere până când ajungeți la lungimea dorită.

Sfaturi privind tunsul

- Așezați trimmerul la un unghi ușor drept față de piele și tundeți în direcția de creștere a părului.
- Continuați tunderea în direcția de creștere. Aveți grijă să nu aplicați o presiune excesivă asupra lamei. Acest lucru poate deteriora lama și poate duce la rănirea pielii în timpul tunderii.
- Trageți ferm pielea cu o mână în timpul procesului de tundere pentru a asigura un tuns cât mai fin.

Utilizarea capului Nose & Ear Trimmer

- Porniți trimmerul prin rotirea secțiunii sale inferioare astfel încât cele două simboluri „I” să se alinieze.
 - Introduceți ușor trimmerul în nas sau ureche pentru a tăia părul nedorit.
 - Rotiți-l ușor cu o mișcare circulară.
 - Nu opriti niciodată aparatul de tuns în timp ce se află în părul din nas sau ureche.
- Notă:** Utilizați acest trimmer numai la intrarea în urechi sau nas. Nu utilizați mai adânc de atât – acest lucru poate provoca răni.

Curățarea și întreținerea

- Pentru a menține performanța optimă, aparatul trebuie curățat după fiecare utilizare.
- Asigurați-vă că aparatul este oprit.
 - Suflați ușor firele de păr de pe capul trimmerului.
 - Fiecare cap poate fi scos și clătit sub robinet.
 - Nu permiteți mânerului să intre în contact cu apa, deoarece nu este rezistent la apă.
 - După curățare, asigurați-vă că scuturați capul trimmerului și lăsați-l să se usuce bine înainte de a-l remonta pe mâner.

محول	N/A
نوع البطارية	بطارية AA

تعليمات الاستخدام

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل استخدام هذا الجهاز.

هام! استخدم الملحقات المرفقة مع هذا الجهاز فحسب.

التعليمات العامة

- يجب، قبل كل استخدام، فحص الجهاز للتأكد من خلو شفرات ماكينة الحلاقة من الشعر، أو الشوائب، أو أي مواد أخرى.
- استخدم الجهاز على شعر نظيف، وجاف، وممشط جيداً حتى يصبح خالياً من التشابك.

تغيير البطارية

- تتطلب الماكينة بطارية 1 × AA. لاستبدال البطارية، أمسك الجزء العلوي من الماكينة بيد واحدة واستخدم اليد الأخرى لتدوير الجزء السفلي من الماكينة حتى تتحاذى علامة «I» مع «∇» يحرر حجرة البطارية (الشكل 4).

أدخل البطارية على النحو الموضح داخل حجرة البطارية. أعد تركيب الجزء السفلي من أداة التشذيب وقم بلفه مرة أخرى على الوحدة الرئيسية حتى تتحاذى علامة «I» مع رمز «0» (الشكل 5). عند عدم استخدام الجهاز لفترة من الوقت أو في حال نفاذ البطارية، قم بإزالتها من الجهاز.

تغيير رؤوس الحلاقة

- تأتي الماكينة مزودة برؤوس حلاقة قابلين للتبديل.
- لإزالة رأس الحلاقة، أدر الرأس عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تتحاذى علامة «I» مع علامة «←» ثم أزل الرأس برفق. (الشكل 1).
- لإعادة تركيب الرأس بالماكينة، قم بمحاذاة علامة «I» الموجودة على الرأس مع علامة «←» الموجودة على الماكينة ثم أدورها باتجاه عقارب الساعة حتى تتحاذى علامة «I» مع علامة «الدائرة» الموجودة على الماكينة (الشكل 2).

استخدام رأس تشذيب الحواجب

يمكن استخدام هذا الملحق لتشذيب الحاجبين والسوالف وتسوية شعر الوجه الزائد.

بدون مشط التحديد

- قم بتشغيل الماكينة بتدوير الجزء السفلي بحيث يكون الرمزان «I» متحاذين (الشكل 3).
- قم بتحريك ماكينة الحلاقة إلى الأعلى وإلى الخارج عبر الشعر الذي ترغب في إزالته.

مشط التحديد

- يوجد مشطاً تحديداً. يقص المشط الأصغر حجماً حتى 3 مم تقريباً ويعمل جيداً مع العنق والسوالف. يقوم المشط الأكبر بقص الشعر حتى 5 مم تقريباً ويُعد مثاليًا للحاجبين وشعر الوجه.
- ادفع مشط التحديد فوق شفرة التشذيب واضغط لأسفل لتثبيته في مكانه - ستسمع صوت نقرة عند تثبيته في موضعه.
- قم بتشغيل ماكينة الحلاقة.
- مر مشط التحديد عبر الشعر الذي تريد إزالته مع اتجاه نمو الشعر حتى تصل إلى الطول المطلوب.

صانح التشذيب

- وجه الماكينة بزواوية قائمة قليلاً على البشرة مع التشذيب باتجاه نمو الشعر.
- واصل التشذيب باتجاه نمو الشعر. احرص على عدم الضغط الزائد على الشفرة. فقد يؤدي ذلك إلى تلف الشفرة، ويمكن أن يؤدي إلى جرح الجلد في أثناء التشذيب.
- اسحب الجلد بإحكام بيد واحدة في أثناء عملية التشذيب لضمان الحصول على أفضل حلاقة ممكنة.

استخدام رأس تشذيب الأنف والأذن

- قم بتشغيل الماكينة بتدوير الجزء السفلي بحيث يكون الرمزان «I» متحاذين.
- أدخل رأس التشذيب برفق في أنفك أو أذنك لتشذيب الشعر غير المرغوب فيه.
- حرك برفق بشكل دائري.
- لا توقف تشغيل الماكينة في أثناء استخدامها مع شعر الأنف والأذن.

ملاحظة: استخدم هذا الرأس عند مدخل الأذن أو الأنف فقط. ولا تستخدمه بعقم أكبر، لأنه قد يؤدي إلى إصابة.

التنظيف والصيانة

- للحفاظ على الأداء الأمثل، يجب تنظيف الجهاز بعد كل استخدام.
- تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز.
- قم بالنفخ برفق لإزالة أي شعيرات من رأس التشذيب.
- يمكن إزالة كل رأس وشطفها تحت الصنبور.
- لا تدع المقبض يلامس الماء؛ فهو غير مقاوم للماء.
- بعد التنظيف، احرص على نفخ رأس أداة التشذيب وتركها تجف تماماً قبل تركيبها بالمقبض.