

BaByliss®

Air Wand

PIKA-ALOITUSOPAS



LISÄVARUSTEIDEN KIINNITTÄMINEN

- Aseta lisävaruste ilmanpoistoaukon päälle niin, että lisävarusteen takana olevat kiinnikkeet ovat ylhäällä. Työnnä lisävarusteen yläosaa varovasti kädensijaan loivassa kulmassa niin, että lisävarusteen alaosa koskettaa laitetta, kunnes lisävaruste napsahtaa paikalleen.
- Irrota lisävaruste pitämällä yläosassa olevaa vapautuspainiketta painettuna ja vetämällä lisävaruste varovasti irti kädensijasta..



ULTRA-CARE-TILAN AKTIVOIMINEN

Aktivoi Ultra-Care-tila pitämällä lämpötilan asetuspainiketta painettuna 1–2 sekunnin ajan, kunnes lämpötilan LED-merkkivalot vilkkuvat punaisena ja sinisenä sen merkiksi, että kuuma ja viileä ilmavirta vuorottelevat.

Ultra-Care-tila kytketään pois päältä painamalla lämpötilapainiketta kerran, jolloin laite palaa valittuun lämpöasetukseen.

HUOMIO: Ole varovainen, sillä lisävarusteet ja ilmanpoistoaukon ympäristö ovat kuumia käytön jälkeen. Suosittelemme käyttämään viileää asetusta alueen ja lisävarusteiden jäädyttämiseen ennen lisävarusteen vaihtamista.



MUISTITOIMINNON AKTIVOIMINEN

Muistitoiminto tallentaa haluamasi lämpötila-asetuksen käytön helpottamiseksi ja yhdenmukaisen lopputuloksen saamiseksi. Muistitoiminto aktivoituu automaattisesti käytön aikana haluamasi lämpötila-asetuksen tallentamista varten.

Kun haluttu lämpötila-asetus on valittu, muistitoiminto tallentaa valitun lämpötilan myöhempää käyttöä varten. Käynnistäessäsi laitteen seuraavan kerran laite valitsee tallennetun lämpötilan automaattisesti.



SUODATTIMEN PUHDISTAMINEN

Irrotettava magneettinen tuloilman suodatin helpottaa puhdistamista ja optimoi hiustenkuivaajan ilmavirran nopeaa kuivausta varten. Varmista, että laite on sammutettu, virtajohto on irrotettu pistorasiasta ja laite on jäähtynyt. Puhdista kaikki hiukset ja muut roskat suodattimesta pehmeällä harjalla.